LRYEQ16AY1(E) LCBKQ3AV1(E)

1.	Einfü	nrung	5
2.	Svst	mkonfiguration	10
	2.1	Systemübersicht	
	2.2	System mit AIRNET	
	2.3	Merkmale des Kältemittelkreislaufs	
	2.4	Economizer	
	2.5	Aspekte für die Auswahl von R-410A	
	2.6	Anschließbare Innengeräte	
2		arddaten	
J.	3.1	Fechnische Daten	
	3.1		
		3.1.1 Außengerät	
	3.2	Einstellwerte für Systemkomponenten und Schutzvorrichtungen	
	٥.٧	3.2.1 Außengerät	
		3.2.2 Booster	
	3.3	Anordnung der Bauteile	
	0.0	3.3.1 LRYEQ16AY1	
		3.3.2 LCBKQ3AV1	
	3.4	Betriebsgrenzen	20
	3.5	Elektroschaltplan	
	3.6	Kältemittelkreislauf	
	3.7	Beschreibung und Anordnung der Bauteile und des Kältemittelkreislaufs.	
1		reibung der Funktionen und des Betriebs	
ᢇ.	4.1	Betriebsmodi	
	4.2	Betriebshiodi	
	4.3	Betriebsmodi und Auftrittshäufigkeit	
	4.4	Kältemittelkreislauf für jeden Betriebsmodus	
_		•	
5.		lauf	
	5.1	/orbereitungen vor dem Probelauf	
		5.1.1 Einfüllen von zusätzlichem Kältemittelöl	
	F 2	5.1.2 Befüllen mit zusätzlichem Kältemittel	
	5.2		
		5.2.1 Vorgehensweise beim Probelauf 5.2.2 Überprüfen des Betriebszustandes	
		5.2.3 Überprüfen des Betriebszustandes	
	5.3	Kältemittelleitungen	
	0.0	5.3.1 Richtige Leitungsverlegung	
		5.3.2 Auswahl des Rohrleitungsmaterials	
		5.3.3 Installation des Trockners	
		5.3.4 Betätigung der Absperrventile	
		5.3.5 Vorsichtmaßnahmen für die Leitungsverlegung	
	5.4	Bauseitige Verkabelung	60
		5.4.1 Vorgehensweise bei der Kabelführung für Stromversorgung	60
	5.5	nspektion und Isolieren von Rohrleitungen	62
		5.5.1 Dichtheitsprüfung/Evakuierung	
		5.5.2 Wärmeisolierung	
		5.5.3 Überprüfung des Geräts und der Installation	64

	5.6	Überp	rüfungen nach Abschluss der Arbeiten	65
	5.7	Zusätz	zliche Kältemittelfüllmenge	65
	5.8		auf	
	5.9		te	
6	Ühei	rsicht d	ler Funktionen (Außengerät)	75
0.	6.1		ierte Beschreibung der Funktionen (Außengerät)	
	6.2		icht der Funktionen (Booster)	
	0.2	6.2.1		
_	Б.			
1.		_	Einstellung	
	7.1		gerät	
	7.2		ferneingabe	
	7.3	Bause	itige Einstellung Booster	123
8.	Fehl	ersuch	e	126
	8.1		ombezogene Fehlersuche	
	8.2		suche mit Hilfe der Fernbedienung	
	0.2	8.2.1	Die Taste INSPEKTION/TEST	
		8.2.2	Selbstdiagnose mit Hilfe der Kabelfernbedienung	
		8.2.3	Wartungsmodus mit Hilfe der Fernbedienung	
		8.2.4	Probelaufmodus	
		8.2.5	Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung	
	8.3		llungen mittels über Taster	
	0.0	8.3.1	Außengerät	
		8.3.2	Booster	
	8.4		Inzeige auf der Fernbedienung	
	0.4	8.4.1	"RD" Innengerät: Fehler externe Schutzvorrichtung	
		8.4.2	"Al" Innengerät: Leiterplattenfehler	
		8.4.3	"R3" Innengerät: Fehler Innengerät Kondensatwasserspiegel (S1L)	
		8.4.4	"R6" Innengerät: Ventilatormotor (M1F) gesperrt, überlastet	
		0.4.4	"R6" Innengerät: Defekter Ventilatormotor im Innengerät	
		8.4.5	"R6" Innengerät: Überlastung / Überstrom / Blockierung des	.00
		0	Ventilatormotors des Innengeräts	159
		8.4.6	"R7" Innengerät: Fehlfunktion des Motors für die	
			Schwenkklappen (MA)	160
		8.4.7	"RB" Innengerät: Abnormale Versorgungsspannung	
		8.4.8	"89" Innengerät: Störung am elektronischen Expansionsventil /	
			Verstopfung durch Schmutz	163
			"89" Innengerät: Fehlerhafte Spule des elektronischen	
			Expansionsventils	
		8.4.9	"RF" Innengerät: Defekter Befeuchter	
			"RJ" Innengerät: Fehlfunktion der Leistungskodierung	168
		8.4.11	"Cl" Innengerät: Übertragungsstörung (zwischen Leiterplatte des	
			Innengeräts und des Ventilators)	
			"C4, C5, C9" Innengerät: Defekter Thermistor des Innengeräts	171
		8.4.13	"Eß" Innengerät: Kombinationsfehler (zwischen Leiterplatte des	
		0.4.4.4	Innengeräts und des Ventilators)	
			"ER" Innengerät: Fehlfunktion des Thermistors der Austrittsluft	
			"LJ" Innengerät: Defekter Thermostatmessfühler der Fernbedienung	1/4
		8.4.16	"Eū" Außengerät: Blockierung / Überstrom des STD-Verdichtermotors	175
		0 1 17	"El" Außengerät: Leiterplattenfehler	
			"Et Außengerat: Leiterplatternerner "E2" Außengerät: Fehlerstrom	
			"E3" Außengerät: Auslösen des Hochdruckschalters	
			"E4" Außengerät: Aktivierung des Niederdruckfühlers	
			"E5" Außengerät: Blockierung des Inverter-Verdichtermotors	
			"E7" Außengerät: Defekter Ventilatormotor im Außengerät	
			"E9" Außengerät: Fehlerhafte Spule des elektronischen	. 50
		0	Expansionsventils	191
		8.4.24	"EC" Warnung vom Booster	

	8.4.25	"EF" Fehlfunktion des Boosters	194
	8.4.26	"EJ" Warnung vom Booster	195
		"F3" Außengerät: Abnormale Temperatur der Heißgasleitung	
		"Hū" Außengerät: Fehlfunktion der drei Messfühler	
		"H3" Außengerät: Durch Hochdruckschalter verursachte Fehlfunktion	
		"H4" Niederdruckschalter Fehler oder Betrieb	
		"H7" Außengerät: Abnormales Signal vom Ventilatormotor des	201
			000
		Außengeräts	
		"H9" Außengerät: Defekter Außenluftthermistor	
		"ປ Ω , ປ R " Fehler des Zwischendruck-/Hochdruckmessfühlers	
		"ال ,الـ" Defekter Niederdruckmessfühler	
	8.4.35	"JZ," Außengerät: Fehlfunktion des Strommessfühlers	209
	8.4.36	"J3, J4, J5, J6, J9" Fehlfunktion des Außengerät-Thermistors	210
	8.4.37	"Ll" Außengerät: Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte	212
		"L4" Außengerät: Fehlerhafte Temperaturzunahme am Inverter-	
		kühlkörper	213
	8 4 39	"L5" Außengerät: Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters	
		"L8" Außengerät: Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters	
		"L9" Außengerät: Startfehler des Inverter-Verdichters	
	0.4.42	"LE" Außengerät: Fehlfunktion der Übertragung zwischen Inverter und	
		Hauptleiterplatte	
		"PI" Außengerät: Inverterschutz bei zu starkem Netzbrumm	
	8.4.44	"P4" Außengerät: Fehlerhafter Messfühler für Temperaturzunahme d	
		Inverterkühlkörper	
	8.4.45	"PJ" Außengerät: Fehlerhafte Konfigurierung vor Ort nach Austausch	der
		Hauptleiterplatte oder fehlerhafte Kombination der Leiterplatten	227
	8.4.46	"Ul" Gedrehte Phase, offene Phase	228
		"ป๋2" Außengerät: Netzspannung zu niedrig oder unmittelbarer	
		Stromausfall	229
	8 4 48	"U4" Fehlerhafte Übertragung zwischen Außen- und Zusatzgeräten	
		"U5" Innengerät: Fehlerhafte Übertragung zwischen Fernbedienung u	
	0.4.43	Innengerät	
	0.4.50	•	
		"U7" Außengerät: Übertragungsstörung zwischen Außengeräten	233
	8.4.51	"UB" Innengerät: Übertragungsstörung zwischen Haupt- und	000
		Nebenfernbedienung	
		"U9" Innengerät: Übertragungsfehler zwischen Innen- und Außengerä	
		in selben System	
	8.4.53	"UR" Außengerät: Falsche Kombination von Innen- und Außengeräten	.238
	8.4.54	"UE" Adressduplikation der Zentralfernbedienung	239
	8.4.55	"UE" Übertragungsstörung zwischen Innengerät und zentraler	
		Fernbedienung	240
	8.4.56	"UF" System ist noch nicht eingerichtet	
		"UH" Fehlfunktion des Systems, Adresse des Kältemittelkreislaufes	
	0. 1.07	nicht definiert	2/13
8.5	Eoblor		
0.5		suche (Booster)	
	8.5.1	"El" Defekte Leiterplatte	
	8.5.2	"E2" Fehlerstrom	
	8.5.3	"E3" Auslösen des Hochdruckschalters	247
	8.5.4	"EY" Aktivierung des Niederdruckfühlers	249
	8.5.5	"E5" Blockierung des Inverter-Verdichtermotors	251
	8.5.6	"E9" Fehlerhafte Spule des elektronischen Expansionsventils	253
	8.5.7	"F3" Abnormale Temperatur der Heißgasleitung	
	8.5.8	"H3" Fehlfunktion des Hochdruckschalters	
	8.5.9	"J3, J8, J9" Fehlfunktion der Außengeräte Thermistoren	
		"عاد على المعالمة الم سلم المعالمة	
		m	∠0 I
	0.0.12	"L" Fehlerhafte Temperaturzunahme der Inverter-Abstrahllamellen	000
	0.5.40	am Inverterkühlkörper	
		"L5" Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters	
		"L8" Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters	
	8.5.15	"L9" Startfehler des Inverter-Verdichters	268

			"LC" Übertragungsstörung zwischen Inverter und Hauptleiterplatte	
			"PI" Inverterschutz bei zu starkem Netzbrumm	
			"P4" Fehlerhafter Messfühler Inverterkühlkörper	274
		8.5.19	"PJ" Fehlerhafte Konfigurierung vor Ort nach Austausch der	
			Hauptleiterplatte oder fehlerhafte Kombination der Leiterplatten	
			"UD" Warnhinweis über Kältemittelmangel	
			"U2" Netzspannung zu niedrig oder unmittelbarer Stromausfall	
			"UY" Fehlerhafte Übertragung zwischen Außengerät und Booster	
			"UF" System ist noch nicht eingerichtet	
		8.5.24	"มห" Fehlfunktion des Systems, Adresse des Kältemittelkreislaufe	
			nicht definiert	
	8.6	Fehle	rsuche über RAM-Monitor (Außengerät)	308
	8.7	Fehle	rsuche über RAM-Monitor (Booster)	321
	8.8		ıng	
9.	Grur	ndlage	n Regelung	332
	9.1	Einba	u des Temperaturfühlers	332
		9.1.1	Funktionen des thermostatischen Expansionsventils	332
		9.1.2	Fehlfunktion aufgrund fehlerhafter Anschlüsse	
		9.1.3	Richtige Montage des Temperaturfühlers	334
		9.1.4	Befestigung, Isolierung und Abdeckung des Temperaturfühlers	337
		9.1.5	Typ und Funktionsweise des Expansionsventils	338
		9.1.6	Montageposition des Expansionsventils	340
		9.1.7	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage	340
	9.2	Vorsio	chtsmaßnahmen bei der Auswahl elektronischer	
		Expar	nsionsventile	341
	9.3		eise	
	0.0		Vergleich mit herkömmlichen Modellen	
			Vergleich der Steuerung mit herkömmlichen Modellen	

SiDEBE811001 Einführung

1. Einführung

Vorsichtsmaßnahmen

★ Vor der Durchführung von Planung, Einrichtung oder Wartung, die mit diesem Produkt gelieferten "Vorsichtsmaßnahmen" wie auch die "Installations-" und "Bedienungsanleitung" gründlich durchlesen.

Vorsichtsmaßnahmen sind für die Verwendung dieses Abschnitts in " A WARNUNG" oder " A VORSICHT" unterteilt. Elemente, deren unsachgemäßer Umgang höchstwahrscheinlich zu schwer wiegenden Folgen wie schweren oder tödlichen Verletzungen führt, sind speziell unter " A WARNUNG" beschrieben. Des Weiteren führen selbst Elemente, die unter " A VORSICHT" beschrieben sind, möglicherweise je nach Umständen zu schwer wiegenden Folgen. Alle sind wichtige Elemente für die Sicherheit und sie müssen ausnahmslos befolgt werden.

☆ Piktogramme

- Dieses Symbol alarmiert Sie, unbedingt Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. In den Abschnitten unter diesem Symbol finden Sie die speziellen Beschreibungen der Vorsichtsmaßnahmen
- O Dieses Symbol warnt Sie vor unzulässigen Handlungen. In den Abschnitten unter oder in der Nähe dieses Symbols finden Sie die speziellen Beschreibungen der unzulässigen Handlungen.
- Dieses Symbol macht Sie auf obligatorische Handlungen bzw. Anweisungen aufmerksam.

In den Abschnitten unter oder in der Nähe dieses Symbols finden Sie die speziellen Beschreibungen der Anweisungen.

Führen Sie nach Abschluss von Bau- bzw. Reparaturarbeiten einen Probelauf der Anlage durch, um sie auf Abnormalitäten zu prüfen, und erklären Sie dem Kunden auch die Vorsichtmaßnahmen zur Verwendung der Anlage.

I. Vorsichtmaßnahmen für Aufbau und Reparatur

MARNUNG

(1) Schalten Sie zum Überholen der Anlage unbedingt alle Stromversorgungen AUS.

Tun Sie dies nicht, kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
Um die Anlage bei eingeschaltetem Strom zu reparieren bzw. Kreisläufe zu überprüfen müssen Sie besonders darauf achten, Spannung führende Bauteile nicht zu berühren.

- (2) Spritzt während der Wartungsarbeiten Kältemittel heraus, berühren Sie es keinesfalls.
 Jede Berührung verursacht Erfrierungen.
- (3) Zum Entfernen eines getöteten Bauteils von der Ansaug- bzw. Austrittsleitung des Verdichters, entfernen Sie es in einem gut belüfteten Bereich, nachdem Sie das Kältemittel gründlich abgelassen haben.

Tun Sie dies nicht, lässt dies

- Kältemittel bzw. Kältemittelöl herausspritzen, was zu Verletzungen führt.
- (4) Tritt während der Wartungsarbeiten Kältemittel aus, müssen Sie den Arbeitsbereich lüften.
 Kommt das Kältemittel mit einer Flamme in Kontakt, entstehen giftige Gase.
- (5) Die Elektroteile des Außengeräts führen Hochspannung.

Zum Reparieren dieser Bauteile müssen Sie die Kondensatoren entladen.



Tun Sie dies nicht, kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

Einführung SiDEBE811001

VORSICHT

(6) Starten und stoppen Sie die Klimaanalage nicht mit dem Schalter STROMVERSORGUNG.

> Dadurch kann es zu einer Störung oder einem Wasseraustritt kommen.




(7) Reparieren Sie die elektrischen Bauteile niemals mit feuchten Händen.

> Dadurch kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.



(8) Reinigen Sie die Klimaanlage nicht in Wasser.

> Dadurch kann ein elektrischer Schlag oder ein Brand verursacht werden.



Tun Sie dies nicht, kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

(10) Zum Reinigen der Anlage stellen Sie den Schalter STROMVERSORGUNG auf "AUS", um alle Stromversorgungen auf AUS zu schalten. Tun Sie dies nicht, kann dies zu einer Verletzung führen, weil der interne Ventilator mit hohen Drehzahlen rotiert

(11) Achten Sie bei der Zerlegung der Anlage besonders darauf, sie nicht zu neigen.

> Durch das Neigen der Anlage kann das in ihr verbleibende Wasser heraustropfen und die auf Lager gehaltenen Waren durchnässen.

- (12) Überprüfen Sie, ob der Abschnitt des Kühlkreislaufs heiß wird, und reparieren Sie dann erst die Anlage. Tun Sie dies nicht, kann dies zu
 - Verbrennungen führen.
- (13) Führen Sie Tötarbeiten in gut belüfteten Bereichen aus.

Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen können zu Sauerstoffmangel führen.



II. Vorsichtmaßnahmen für die Anlage nach Aufbau und Reparatur

WARNUNG

(14) Verwenden Sie zur Reparatur der Anlage unbedingt die in der Ersatzteilliste für das betreffende Modell aufgeführten Bauteile und entsprechenden Werkzeuge. Führen Sie außerdem NIEMALS Änderungen an der Anlage durch.

> Eine Nichtbefolgung dieser Warnung führt zu einem elektrischen Schlag, Hitzeentwicklung oder einem Brand.

(15) Wählen Sie zum Installieren bzw. Umsetzen der Anlage einen Aufstellungsort, der das Gewicht der Klimaanlage tragen kann.

> Eine unzureichende Festigkeit des Aufstellungsortes bzw. eine fehlerhafte Installation der Klimaanlage kann einen Sturz der Anlage verursachen, was zu Verletzungen führt.

SiDEBE811001 Einführung

⚠ WARNUNG

- (16) Führen Sie Verkabelungen gemäß den Hinweisen in den "Technischen Normen für Elektrogeräte", "Bestimmungen zur internen Verkabelung" und der Installationsanleitung durch. Verwenden Sie dazu unbedingt festgeschaltete Leitungen. Eine unzureichende Leistung des Versorgungsstromkreises und defekte Verkabelungen führen zu einem elektrischen Schlag oder einen Brand.
- (17) Verwenden Sie zum Verkabeln von Innen- und Außengeräten die vorgeschriebenen Kabel, um die Geräte sicher zu verbinden, und befestigen Sie die Kabel so, dass externe Krafteinwirkungen auf sie nicht auf die Anschlussklemmen übertragen werden.

 Schlechte Anschlüsse oder Befestigungen führen zu Hitzeentwicklung oder Brand.
- (18) Verlegen Sie zum Verkabeln von Innen- und Außengeräten bzw. für die Stromversorgung die Kabel so, dass Bauteile wie die Serviceklappe nicht angehoben werden, und bauen Sie die Klappe ordnungsgemäß ein.
 Wird die Klappe nicht korrekt montiert, kommt es zu einer Hitzeentwicklung des Klemmenteils, einem elektrischen Schlag oder Feuer.

(19) Wickeln Sie das Netzkabel nicht ab bzw. beschädigen Sie es nicht.

Dadurch kann ein elektrischer Schlag oder ein Brand verursacht werden.

Das Netzkabel kann durch

Beschweren mit schweren

Beschweren mit schweren
Gegenständen sowie durch Hitze
oder Zugkräfte beschädigt werden.

(20) Achten Sie darauf, dass sich nichts anderes (z. B. Luft) als das vorgeschriebene Kältemittel im Kältemittelsystem vermischt.

Dadurch entsteht im Kältemittelsystem ein ungewöhnlich hoher Innendruck, der zu einer Beschädigung der Anlage oder Personenschäden führt.

(21) Tritt bei der Anlage Kältemittel aus, lokalisieren Sie die Leckstellen und reparieren Sie sie dann unbedingt. Füllen Sie danach die Anlage mit der vorgeschriebenen Kältemittelmenge auf.

Werden die Reparaturarbeiten durch das Nichtauffinden der Leckstellen unterbrochen, führen Sie einen Abpumpvorgang durch und schließen Sie dann das Wartungsventil. Tun Sie dies nicht, kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel selbst ist unschädlich, beim Kontakt mit einer offenen Flamme von einem Ventilatorheizer, Camping- oder Gaskocher jedoch entstehen giftige Gase.



№ VORSICHT

(22) Es muss ein Erdschluss-Unterbrecher eingebaut werden.

> Wird kein Erdschluss-Unterbrecher eingebaut, kann es zu elektrischen Schlägen oder einem Brand kommen.

(23) Installieren Sie die Anlage nicht an Orten, wo brennbare Gase austreten können.

> Sammelt sich rund um die Anlage brennbares Gas an, kann es Feuer fangen.



Einführung SiDEBE811001

III. Vorsichtmaßnahmen nach Aufbau und Reparatur

⚠ WARNUNG

(24) Überprüfen Sie die Stromversorgungsklemmen auf Staubablagerungen bzw. Lockerheit.

Staubablagerungen auf den Anschlüssen bzw. schlechte Verbindungen der Klemmen führen zu einem elektrischen Schlag oder Brand.



(25) Tauschen Sie Netz- bzw. Anschlusskabel mit Rissen oder Beschädigungen unbedingt aus. Eine Nichtbefolgung führt zu einem elektrischen Schlag, Hitzeentwicklung oder einem Brand.



(26) Schließen Sie das Netzkabel nicht teilweise oder mit vielen Lasten von anderen elektrischen Anschlüssen an einem Netzanschluss an.

> Dadurch kommt es zu einem elektrischen Schlag, Hitzeentwicklung oder einem Brand.



⚠ VORSICHT

(27) Stellen Sie sicher das die Montagepositionen und Verkabelungsbedingungen von Bauteilen wie auch die Anschlüsse von gelöteten Teilen und Quetschklemmen alle normal sind.

Ist eines dieser Elemente abnormal, kann ein elektrischer Schlag, Hitzeentwicklung oder Brand verursacht werden.

(28) Wird die Festigkeit von Montagefläche oder Auflagerahmen durch Rostbildung geschwächt, tauschen Sie die entsprechenden Teile aus.

Wird dies nicht durchgeführt, kann die Anlage herunterfallen und Verletzungen verursachen.

(29) Überprüfen Sie den Status der Erdung. Korrigieren Sie ihn, wenn er fehlerhaft ist.

> Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.



(30) Messen Sie nach Abschluss der Reparatur unbedingt den Isolationswiderstand, um sicherzustellen, dass er nicht geringer als 1ΜΩ ist.

Durch Isolierungsfehler kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.


(31) Überprüfen Sie nach Abschluss der Reparaturarbeiten unbedingt die Tauwasserleitung des Innengeräts.

Eine unzureichende Ableitung vom Innengerät kann Wasser in einen Raum eindringen lassen, wodurch Möbel und Haushaltswaren durchnässt werden. SiDEBE811001 Einführung


CONVENI-PACK

Nomenklatur

■ Außengerät



■ Zusatzgerät




* KHK: Japanische Druckbehälternorm


Systemkonfiguration SiDEBE811001

2. Systemkonfiguration

2.1 Systemübersicht



2.2 System mit AIRNET





SiDEBE811001 Systemkonfiguration

2.3 Merkmale des Kältemittelkreislaufs

Merkmal-1:Energiesparbetrieb durch Regelung [Drei Verdampfungstemperaturen] und [Drei Temperaturen des flüssigen Kältemittels].

Merkmal-2: Energiesparbetrieb durch Wärmerückgewinnung im Heizbetrieb.






Systemkonfiguration SiDEBE811001

2.4 Economizer

 Der Economizer wurde zur Wirkungsgradverbesserung bei Schraubenverdichters bzw. Kaltewassersätzen eingeführt. Durch Verwendung eines unter hohem Druck stehenden flüssigen Kältemittels, dem R-410A, führt der Economizer zur Wirkungsgradverbesserung bei gleichzeitiger Senkung der Austrittsgastemperatur.


[Einstufiger Kühlkreislauf]

 Dieser wird mit einer Temperaturregelung unter Beachtung der latenten Verdampfungswärme durch den sich ausdehnenden Anteil des Hochdruckkältemittels verwendet, um die Austrittsgastemperatur des Kältemittels zu verringern. Der Wirkungsgrad verringert sich mit der Abnahme der Kältemittelmenge wegen der Verringerung der zum Verdampfer zirkulierenden Kältemittelmenge.





[Economizer]

- Diese Funktion führt eine Unterkühlung des flüssigen Kältemittels durch, das in den Verdampfer geht, indem ein Teil des Hochdruckkältemittels vom Kondensator im Zwischenkühler mit einem Hilfsexpansionsventil ausgedehnt wird.
- Die Kältemittelmenge erhöht sich durch die Unterkühlung. Dadurch wird der Wirkungsgrad gegenüber der vorhandenen Maschine verbessert. (Der Wirkungsgrad wird durch Zuführen von Kältemittel bei mittlerem Druck während des Verdichtungsvorgangs und durch Umwandlung der Kühlleistung bei einem Niederdruckverhältnis verbessert.)




[Molliersches Zustandsdiagramm]






[Innengerätseitig]



SiDEBE811001 Systemkonfiguration

2.5 Aspekte für die Auswahl von R-410A



Element	R-410A	R-404A	R-22
Ozonabbaupotenziale (ODP)	0	0	0.05
Treibhauspotenziale (GWP)	1975	3920	1810
Theoretisches COP-Verhältnis (*1)	91%	85%	100%
Theoretisches Kühlleistungsverhältnis (pro Flächeneinheit) (*1)	145%	93%	100%
Druckverlustverhältnis (gleiche Leistung, gleiche Leitungsgröße)	68%	167%	100%
Kühlmittelwirkungsgradverhältnis mit oder ohne Economizer (*2)	Ja	Nein	Nein
ohne Economizer (*2)	125%	65%	100%

- (*1) Verdampfertemperatur:(*2) Verdampfertemperatur:
- -40°C, Kondensattemperatur: 45°C -40°C, Kondensattemperatur: 45°C
- R-22, R-404A: Unterkühlung 5°C/
- Überhitzt 8°C
- Economizer +R-410A: Unterkühlung
- 20°C/Überhitzt 8°C

- Erstmaliger Einsatz von R-410A in der Gewerbekälte.
- Der GWP-Wert des flüssigen Kältemittels R-410A beträgt ungefähr die Hälfte von R-404A.
- Die Kühlleistung von Economizer und R-410A erhöht sich gegenüber dem Kühlmittel R-404A und R-22. Die Umlaufmenge des flüssigen Kühlmittels kann daher bei gleicher Leistung verringert werden. Die Leitungsgröße kann gegenüber R-404A und R-22 verringert werden, da der Druckverlust gering ist, und somit die Nutzmenge der Leitungen und des Kältemittels auch verringert werden können.

2.6 Anschließbare Innengeräte

Anschließbare Innengerätemodelle sind in der Tabelle unten aufgeführt.

• Anschließbare Innengeräte für die Klimatisierung

Typisches Modell	50	63	80	100	125	200	250
Leistungsbereich	2,0 PS	2,5 PS	3,2 PS	4,0 PS	5,0 PS	8,0 PS	10,0 PS
Zwischendeckengerät mit 4-seitigem Luftaustritt	+	•	•	♦	♦		
Zwischendeckengerät mit 2-seitigem Luftaustritt	+	•	•		♦		
Deckeneinbaugerät für Kanalanschluss	•	•	•	\Diamond	\Diamond		
Deckeneinbaugerät für Kanalanschlus			•	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond
Unterdeckengerät				\Diamond			
Unterdecken-Kassettengerät				\Diamond	\Diamond		

- ♦_Markierung Innengerät, für das Unterstützung durch das R-410A CONVENI-PACK vorgesehen ist (Individuelle Antriebsregelung/für individuelle Fernbedienung)
- ◆_Markierung Innengerät für Klimatisierung, für das Unterstützung durch das R-410A CONVENI-PACK vorgesehen ist (Die gleiche Antriebsregelung/für eine Fernbedienung)

<Beschränkungen>

- 1 Mindestklimatisierungslast ··· 8 PS
- 2 Höchstklimatisierungslast ...12 PS
- 3 Die Höchstanzahl der Innengeräteanschlüsse: max. 6



- ① Das Innengerät zur Klimatisierung arbeitet erst, wenn seine Kühlleistung 4 PS überschreitet. Schließen Sie daher bei der Verwendung von Heiz-/Kühlbetrieben keine Fernbedienungen einzeln an das Innengerät für max. 4 PS an. Das Innengerät zur Klimatisierung arbeitet erst, wenn beim Heizen die Leistung des Innengeräts zur Klimatisierung des CONVENI-PACK 3 PS überschreitet. Schließen Sie daher beim ausschließlichem Heizbetrieb keine Fernbedienung einzeln an das Innengerät für max. 3 PS an.
- 2 Richten Sie die Innengerät zur Klimatisierung ein, die gleichzeitig am gleichen Ort betrieben werden.

3. Standarddaten

3.1 Technische Daten

3.1.1 Außengerät

Modell				LRYEQ16AY1 [LRYEQ16AY1E]
Stromversorg	ung			Dreiphasig, 50Hz, 380 bis 415 V
Außenbetrieb	stemperatur-	Kühlen		-5°C~43°C Trockenkugel
bereich Heizen				-15°C~15,5°C Feuchtkugel, -15°C~21°C Trockenkugel
	Kühlan	Klimatisierung		14,0 (im Modus Kühlpriorität)
★1	Kühlen	Gewerbekälte		21,8 (im Modus Kühlpriorität)
Leistung (kW)	Llaizan	Klimatisierung		27,0 (im Modus 100% Wärmerückgewinnung)
` ,	Heizen	Gewerbekälte		21,8 (im Modus 100% Wärmerückgewinnung)
Gehäusefarb	Gehäusefarbe			Elfenbeinweiß (5Y7.5/1) [Helles Braungrau (2.5Y6.5/1.5)]
Abmessunge	n: (H x B x T)		mm	1680×1240×765
Wärmetausch	ner			Kreuzlamellenspule
	Тур			Vollhermetischer Scroll-Verdichter
	Kolbenverdrär	ngung	m ³ /h	13.34+10.53+10.53
Verdichter	Drehzahl		U/min	6300, 2900, 2900
Vordionio	Motorleistung x Geräte	Anzahl der	kW	(2,5+3,6+4,5)×1
	Anlaufverfahre	en		Direkte Einschaltung (Invertersystem)
	Тур			Flügelventilator
Ventilator	Motorleistung		kW	0,75×2
ventilator	Luftvolumenstrom		m ³ /min	230
	Antrieb			Direktantrieb
		Klimatisierung	50 m oder weniger	φ9,5 C1220T (Lötverbindung)
	Flüssigkeits-		50~130 m	φ12,7 C1220T (Lötverbindung)
	leitung	Gewerbekälte	50 m oder weniger	φ9,5 C1220T (Lötverbindung)
Anschluss-			50~130 m	φ12,7 C1220T (Lötverbindung)
rohrleitun- gen		Klimatisierung	50 m oder weniger	φ25,4 C1220T (Lötverbindung)
	Cooloitung		50~130 m	φ28,6 C1220T (Lötverbindung)
	Gasleitung	Gewerbekälte	50 m oder weniger	φ25.4 C1220T (Lötverbindung)
			50~130 m	φ28.6 C1220T (Lötverbindung)
Sammlervolu	men	•	ℓ	
Gewicht			kg	370
Schutzvorrichtungen				Hochdruckschalter, Überlastschutz für Ventilatormotor, Überstromrelais, Inverter-Überlastungsschutz, Schmelzsicherung, Fehlerstromdetektor
	Kältemittelbez	eichnung		R-410A
Kältemittel	Füllmenge		kg	11,5
	Regelung			Elektronisches Expansionsventil
Kältomittolä!	Kältemittelölbe	ezeichnung		DAPHNE FVC68D
Kältemittelöl	Füllmenge		L	1,7+2,1+2,1+4,0
Betriebsscha	Ipegel		dBA	62
Standardzube	ehör			Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Verbindungsrohre, Klemmenmaterial, Konformitätserklärung, Hinweisetikett für Abgasvorschrift

Hinweise:

 \bigstar 1 Betriebsbedingungen des Außengeräts

(Klimaanlagenseite)

Innentemperatur: 27°C Trockenkugel/19°C Feuchtkugel, Außentemperatur: 32°C Trockenkugel, Leitungslänge: 7,5 m; Höhenunterschied: 0 m (im Modus Kühlpriorität)

Verdampfertemperatur: -10°C, Außentemperatur: 32°C Trockenkugel, Ansaug-ÜH: 10°C (im Modus Kühlpriorität)

(Heizbedingungen)

Innentemperatur: 20°C Trockenkugel, Außentemperatur: 7°C Trockenkugel/6°C Feuchtkuge, Kältebedarf: 18 kW, Leitungslänge: 7,5 m; Höhenunterschied: 0 m Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck (Kühlseite): -10°C (bei abgekühltem Zustand), Anschlussleistung für das Innengerät der Klimaanlage: 10 PS, bei 100% Wärmerückgewinnung

3.1.2 Booster

Modell				LCBKQ3AV1 LCBKQ3AV1(E)
Stromversorg	gung			1-phasig, 220 bis 240 V, 50 Hz
Leistung ★1 kW				3,35
Außentempe	raturbereich		°C	-15~+43
Gehäusefarb	е			Elfenbeinweiß (5Y7.5/1) [Helles Braungrau (2.5Y6.5/1.5)]
Abmessunge	n: (H x B x T)		mm	480×680×310
	Тур			Vollhermetischer Swingverdichter
	Kolbenverdrän	igung	m ³ /h	10,16
Verdichter	Drehzahl		U/min	6540
Volumen	Motorleistung x Geräte	Anzahl der	kW	1,3
	Anlaufverfahre	en		Direkte Einschaltung (Invertersystem)
	Тур			Flügelventilator
Ventilator	Luftvolumenstrom		m ³ /min	1,6
	Antrieb			Direktantrieb
	Flüssigkeits-	Für Außenger	ät	φ6.4 C1220T (Lötverbindung)
Anschluss- rohrleitun-	leitung	Zum Innengerät		φ6,4 C1220T (Lötverbindung)
gen	Gasleitung	Für Innengerä	t	φ15,9 C1220T (Lötverbindung)
	Gasiellurig	Zum Außenge		φ9,5 C1220T (Lötverbindung)
Gewicht			kg	47
Schutzvorrich	ntungen			Hochdruckschalter, Inverter-Überlastungsschutz
Kältemittel	Kältemittelbez	eichnung		R-410A
Kaiterriittei	Regelung			Elektronisches Expansionsventil
Kältemittelöl	Kältemittelölbe	ezeichnung		DAPHNE FVC50K+FVC68D
Naitemilleloi	Füllmenge	Füllmenge		0,85+0,5
Betriebsschallpegel dBA			dBA	49
Standardzub	ehör			Installationsanleitung, Klemmenmaterial, Bohrungskappe, Kondensatmuffe, Kondensataufnahme

Hinweise:

^{★1} Betriebsbedingungen des Zusatzgeräts Verdampfungstemperatur -35°C Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH 10K, Sättigungstemperatur zur Druckentladung des Zusatzgeräts -10°C

3.2 Einstellwerte für Systemkomponenten und Schutzvorrichtungen

3.2.1 Außengerät

	E	Bauteil	Elektrisches Symbol	LRYEQ16AY1(E)
	Laurantan	Тур	1440	JT1GKDKTNYR@SB (Scrollverdichter)
	Inverter	Überstromschutzvorrichtung	M1C	14,7A
Manalia la Cara	OTD4	Тур	M2C —	JT17GKKTNYE@SB (Scrollverdichter)
Verdichter	STD1	Überstromschutzvorrichtung	- M2C	13A
	OTDO	Тур	M3C -	JT17GKKTNYE@SB (Scrollverdichter)
	STD2	Überstromschutzvorrichtung	- M3C	13A
Ventilatormotor Hauptleiterg		Ausgang	1445	750 W
		Überstromschutzvorrichtung	M1F	3A
		Ausgang	1405	750 W
		Überstromschutzvorrichtung	M2F	3A
	Hauptleiter	platte	A1P	Standard: EB09052 Korrosionsschutz: EB09053
	Nebenleiter	platte	A2P	Standard: EB09052 Korrosionsschutz: EB09053
	Leiterplatte	für Rauschfilter	A3P	FN354-H-1
		für INV-Verdichter,	A4P	PC0509-2
_eiterplatte			A5P	Standard: PC0511-1 Korrosionsschutz: PC0511-11
'	Leiterplatte	für INV-Ventilator	A9P	Standard: PC0511-1 Korrosionsschutz: PC0511-11
	Leiterplatte	für Betriebseingabe	A6P	PC0509-2
		für Stromfühler	A7P, A8P	Standard: EB0292 Korrosionsschutz: EB0923
		für Fehlerstromerkennung	A10P	Standard: EC0726-29 Korrosionsschutz: EC0726-32
				UKV-A024
		Spule	Y1E	12 V Gleichspannung, 0,26 A
			(Haupt)	UKV-32D49
		Gehäuse		0~480 Impulse
				UKV-A024
		Spule	Y2E (Einspritzung)	12 V Gleichspannung, 0,26 A
				UKV-18D20
		Gehäuse		0~480 Impulse
				UKV-A024
	Elektroni-	Spule	Y3E	12 V Gleichspannung, 0,26 A
	sches Expansi-		(Zwischen-EINSPR.	UKV-32D49
	onsventil	Gehäuse	(INV.))	0~480 Impulse
				UKV-A024
		Spule	Y4E	12 V Gleichspannung, 0,26 A
			- (Zwischen-EINSPR. (STD1))	UKV-32D49
Funktions- componenten		Gehäuse		0~480 Impulse
tomponenten				UKV-A024
		Spule	Y5E	12 V Gleichspannung, 0,26 A
			(Zwischen-EINSPR.	UKV-32D49
		Gehäuse	(STD2))	0~480 Impulse
		Spule)/4D	STF-01AQ532A1
		Gehäuse	Y1R (Haupt)	STF-0731G
		Spule	` .,	STF-01AQ539A1
	4-Wege- Ventil	Gehäuse	Y2R (Neben)	STF-0404G
		Spule	` ′	STF-0404G STF-01AQ532A1
		Gehäuse	Y3R (Ansaugen)	STF-0731G
			, , ,	NEV-MOAJ609C1
		Spule	Y1S (Flüssigkeitsleitung)	VPV-1204DQ50
	Magnet- ventil	Gehäuse	Y6S	
	VEHILII	Spule	(Entlüftung des	NEV-MOAJ609C1
		Gehäuse	Gassammlers)	VPV-202DQ53

	В	auteil	Elektrisches Symbol	LRYEQ16AY1(E)
		Тур		ACB-1TB27W
		Einstellwert	S1PH	250 V Wechselspannung AUS: 3.8 ⁺⁰ ., MPa EIN: 2,85 ± 0,15 MPa
	Hochdruck-	Тур		ACB-1TB27W
	schalter	Einstellwert	S2PH	250 V Wechselspannung AUS: 3.8 *0.1 MPa EIN: 2,85 ± 0,15 MPa
		Тур		ACB-1TB27W
		Einstellwert	S3PH	250 V Wechselspannung AUS: 3.8 ⁺⁰ ., MPa EIN: 2,85 ± 0,15 MPa
Druckschutz- vorrichtung	Nieder-	Тур		LCB-JA197
vornomang	druckschal- ter	Einstellwert	S1PL	5~30 V Gleichspannung AUS: 0,0 ± 0,02 MPa EIN: 0,06 ± 0,03 MPa
	Niodordruck	mossfijhlor	S1NPL1 (für Kühlung)	200NH-L2
	Niederdruckmessfühler		S1NPL2 (für Klimatisierung)	150NH-L2
	Hochdruckmessfühler		S1NPH1	200NH-H4
	Mitteldruckmessfühler		S2NPH2	150NH-H4
	Schmelzsich	erung	_	Offen: 70 bis 75°C
	Außenluftthermistor		R1T	ST0603 φ5, 20 kΩ
	Thermistor der Ansaugleitung (für Kühlung)		R21T	ST0602 φ8, 6,86 kΩ
	Thermistor der Ansaugleitung (für Klimatisierung)		R22T	ST0602
			R31T	
Thermistor	Thermistor of	ler Austrittsleitung	R32T	ST0901 φ6, 7,13 kΩ
			R33T	
	Thermistor am Platten- Wärmetauscherausgang		R4T	ST0601 φ7, 65,84 kΩ
	Thermistor am Außen- Wärmetauscherausgang		R6T	ST8602A φ6, 67,77 kΩ
Sicherung (A1	Sicherung (A1P)			250 V, 3,15 A, Klasse T
Sicherung			F3U, F4U	250 V, 1.0A, Klasse T


3.2.2 Booster

	Bauteil		Elektrisches Symbol	LCBKQ3AV1(E)
Verdichter			M1C	2YC63KXD#D Swing-Verdichter
Ventilator-	Ausgang		M1F	_
motor	Überstromschutzvorrichtung		IVITE	Impedanzschutz
	Regelung/Inverter		A1P	Standard: EC08008 Starker Korrosionsschutz: EC08009
Leiterplatte	Für Betrieb		A2P	Standard: EC08010 Starker Korrosionsschutz: EC08011
	Betriebseingang		A3P	Standard: EC0263-1 Korrosionsschutz: EC0263-2
		Spule	Y1E	UKV-A019
Funktions-	Elektronisches Expansionsventil	Gehäuse	(Einspritzung)	UKV-18D20
komponenten		Spule	Y2E	UKV-A019
		Gehäuse	(Unterkühlung)	UKV-18D20
	l look drugskook oltor	Тур	S1PH —	ACB-4UB89W
Druckschutz- vorrichtung	Hochdruckschalter	Einstellwert	SIPH	AUS 2,5 +0 MPa EIN 2,0 ± 0,15 MPa
vornoritarig	Niederdruckmessfühler		S1NPL	150NH4-L2
	Thermistor (Austrittsleitung)		R2T	PTM-312-D1-3
	Thermistor (Wärmetauschere	ingang)	R3T	PXM-36I-D2-2
Thermistor	Thermistor (Wärmetauschera	ustritt)	R5T	PXM-36I-D2-2
	Thermistor (Versorgungsmod	ul)	R10T	Regelung/Inverterleiterplatte (A1P) DTN-C193H3T-DKK130B
0:1			F1U	250 V, 6.3A, Klasse T
Sicherung			F2U, F3U	250 V, 1.0A, Klasse T


3.3 Anordnung der Bauteile

3.3.1 LRYEQ16AY1

Plan




Vorderansicht




3.3.2 LCBKQ3AV1

Plan





Vorderansicht




3.4 Betriebsgrenzen

LRYEQ16AY1(E)





Verdampfungstemperatur (°C)




HINWEISE:

- 1. Luftfeuchtigkeitsbereich (Klimagerät (Kühlung))... RL 80 % oder weniger Luftfeuchtigkeitsbereich (Kühlung per Kältesystem)... RL 95% oder weniger
- 💸 2. "Bereich für Dauerbetrieb" ZEIGT DEN MÖGLICHEN BEREICH FÜR DEN DAUERBETRIEB AN.
- 🐞 3. "Bereich für Pull-Down-Betrieb" ZEIGT DEN MÖGLICHEN BEREICH FÜR DEN KURZZEITIGEN BETRIEB AN.
 - -- DAS MODELL NICHT IM PULL-DOWN-BETRIEBSBEREICH AUSWÄHLEN.
 - WENN DIE TEMPERATUR DER INNENGERÄTE MEHR ALS 3°C /STUNDE SINKT, DANN DIE TÜR IM PULL-DOWN-BETRIEB SO WENIG WIE MÖGLICH ÖFFNEN UND KÜHLRAUM NICHT BETRETEN. (GEWERBEKÄLTE))

3D066959

LCBKQ3AV1(E)



4D066116

HINWEISE:


*1. "Bereich für Dauerbetrieb" ZEIGT MÖGLICHEN BEREICH FÜR DAUERBETRIEB AN.

*2. "Bereich für Pull-Down-Betrieb" ZEIGT MÖGLICHEN BEREICH FÜR KURZZEITBETRIEB AN.


- WÄHLEN SIE NICHT DAS MODELL IM PULL-DOWN-BETRIEBSBEREICH AUS.
- BEI MEHR ALS 3°C/STUNDE FÄLLT DIE TEMPERATUR DES INNENGERÄTS AB.
 ÖFFNEN SIE NICHT DIE KLAPPE UND RUFEN SIE MÖGLICHST KEINE ARTIKEL IM SCHWACHBETRIEB AUF.
- WENN DIE TEMPERATUR MEHR ALS 3°C/STUNDE SINKT, DANN DIE TÜR IM PULL-DOWN-BETRIEB SO WENIG WIE MÖGLICH ÖFFNEN UND KÜHLRAUM NICHT BETRETEN. (GEWERBEKÄLTE)

3.5 Elektroschaltplan

LRYEQ16AY1(E)



LCBKQ3AV1(E)




3D061447A

Z1F-Z4F

3.6 Kältemittelkreislauf

LRYEQ16AY1(E)



3D066689A

LBKQ3AV1(E)

Außengerätzu Flüssigkeitsleitung Ø 6,4 C1220T Doppelrohrwärmetauscher Elektronisches Expansionsventil Absperventil (mit Wartungsöffnung, ø 7,9 Bördelverbindung) Hochdruckschalter Druckregulierungsventil Filter Außengerät zu Gasleitung Ø 9,5 C1220T (LCBKQ3AV1) ZUSATZGERÄT HPS 本 /erdichter ₹ Rückschlagventil | \frac{1}{2} Rückschlagventil Wartungsanschluss ∤ **I** let Absperrventil (mit Wartungsöffnung, ø 7,9 Bördelverbindung) Druckmessfühler (Niederdruck) Kapillarrohr Expansionsventil ## A ## Kältegerät zu Flüssigkeitsleitung Ø 6,4 C1220T Kältegerät zu Gasleitung Ø 15,9 C1220T


3.7 Beschreibung und Anordnung der Funktionsgruppen und des Kältemittelkreislaufs

LRYEQ16AY1(E)

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion
1	Inverterverdichter (INV)	M1C	Ein invertergeregelter Verdichter, der im Betriebsfrequenzbereich von 52 Hz bis 210 Hz läuft. Hauptsächlich für Kühlung.
2	Standardverdichter (STD 1)	M2C	Ein Verdichter, der auf einer herkömmlichen Stromversorgung läuft. Je nach Situation für Kühlung oder Klimatisierung.
3	Standardverdichter (STD 2)	МЗС	Ein Verdichter, der auf einer herkömmlichen Stromversorgung läuft. Hauptsächlich für Klimatisierung.
4	Platten-Wärmetauscher		Entfernt Unterkühlung des flüssigen Kältemittels für Gefrieren.
5	Ventilatormotor	M1F, M2F	Zum Betrieb eines Ventilators für Wärmetausch über einen Luftwärmetauscher.
6	Kältemittelsammler	_	Als Ausgleich für die Abweichung in der Handhabung des Kältemittels. Bietet daher immer stabile Betriebsbedingungen.
7	Ölabscheider	_	Aus dem Verdichter austretendes Kältemittel enthält Schmieröl im Verdichter. Ist dieses Schmieröl in großer Menge vorhanden, wird die Ölmenge im Verdichter gering, was zu einer fehlerhaften Schmierung führen kann. Außerdem verschmutzt dieses Öl die Wärmeübertragungsflächen des Kondensators bzw. Verdampfers und verringert den Wirkungsgrad des Ersteren. Um dies zu vermeiden, wird ein Ölabscheider kanpp neben der Austrittsleitung des Verdichters eingebaut, in dem das Öl abgeschieden und zum Rücklauf in den Verdichter gesammelt wird.
8	4-Wege-Ventil (Haupt) Y1R Auswahl Heizen oder Kühlen der Klimaanalage.		Auswahl Heizen oder Kühlen der Klimaanalage.
9	4-Wege-Ventil (Neben)	Y2R	Auswahl Wärmerückgewinnung während des Heizbetriebs "Vorgesehen" oder "Nicht vorgesehen".
10	4-Wege-Ventil (Ansaugseite)	Y3R	Auswahl Kühlung oder Klimatisierung am Standardverdichter.
11	Entfeuchter	_	Für die Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Kältemittel. Dieser Entfeuchter ist vorgesehen, da Komponenten mit besonders niedrigem Verdampfungsdruck Feuchtigkeit im Nadelbereich des Expansionsventils gefrieren lassen können, was zu Verstopfungen führt.
12	Elektronisches Expansionsventil (Haupt)	Y1E	Um das Ansaug-Überhitzungsniveau (SH) konstant zu halten, wenn der Außen-Wärmetauscher als Verdampfer verwendet wird.
13	Elektronisches Expansionsventil (Unterkühlung)	Y2E	Regelt die Einspritzung von Kältemittel für die Gefrierunterkühlung.
14	Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf)	Y3E	Ölrücklauf und Einspritzung von Kältemittel in den Verdichter während des Inverterverdichterbetriebs.
15	Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf)	Y4E	Ölrücklauf und Einspritzung von Kältemittel in den Verdichter während des STD-Verdichterbetriebs (M2C).
16	Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf)	Y5E	Ölrücklauf und Einspritzung von Kältemittel in den Verdichter während des STD-Verdichterbetriebs (M3C).
17	Hochdruckschalter	S1PH	Dieser Schalter wird bei einem Hochdruck von mindestens 3,8 MPa aktiviert, um den INV-Verdichterbetrieb (M1C) zu stoppen.
18	Hochdruckschalter	S2PH	Dieser Schalter wird bei einem Hochdruck von mindestens 3,8 MPa aktiviert, um den Betrieb des STD-Verdichters 1 (M2C) zu stoppen.
19	Hochdruckschalter	S3PH	Dieser Schalter wird bei einem Hochdruck von mindestens 3,8 MPa aktiviert, um den Betrieb des STD-Verdichters 2 (M3C) zu stoppen.
20	Niederdruckschalter	S1PL	Dieser Schalter wird bei einem Niederdruck von höchstens 0,0 MPa aktiviert, um den Betrieb des STD-Verdichters 1 (M2C) zu stoppen.
21	Druckmessfühler (Hochdruck)	S1NPH1	Für die Erfassung von Hochdruck und zur Regelung des Außen- Ventilatorbetriebs.
22	Druckmessfühler (Mitteldruck)	S1NPH2	Für die Erfassung von Mitteldruck und zur Regelung der Einspritzmenge.
23	Druckmessfühler (Niederdruck) (Kühlen)	S1NPL1	Für die Erfassung von Niederdruck und zur Regelung des Verdichters auf der Kühlseite.
24	Druckmessfühler (Niederdruck) (Klimatisierung)	S1NPL2	Für die Erfassung von Niederdruck und zur Regelung des Verdichters auf der Klimatisierungsseite.
25	Druckregulierungsventil (mit Absperrventil)	_	Setzt flüssiges Kältemittel frei, um Abschottung von Flüssigkeit zu vermeiden.
26	Wartungsanschluss	_	Für die Rückgewinnung des Kältemittels und die Vakuumtrocknung während der Wartung.
27	Wartungsanschluss		Für die Rückgewinnung des Kältemittels und die Vakuumtrocknung während der Wartung.
28	Manometeranschluss		Für den Anschluss des Hochdruckmanometers.
29	Manometeranschluss		Für den Anschluss des Niederdruckmanometers auf der Kühlseite.


Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion					
30	Absperrventil (Klimatisierungsseite) (Flüssigkeit)	_	Für Flüssigkeit (Klimatisierungsseite)					
31	Absperrventil (Klimatisierungsseite) (Gas)	_	Für Gas (Klimatisierungsseite)					
32	Absperrventil (Kühlseite) (Flüssigkeit)	_	Für Flüssigkeit (Kühlseite)					
33	Absperrventil (Kühlseite) (Gas)	_	Für Gas (Kühlseite)					
34	Absperrventil (für Wartung) (Gas)	_	Beschränkt die rückzugewinnende flüssige Kältemittelmenge durch Schließen zum Zeitpunkt der Wartung.					
35	Absperrventil (für Wartung) (Mitteldruck)	_	Beschränkt die rückzugewinnende flüssige Kältemittelmenge durch Schließe zum Zeitpunkt der Wartung.					
36	Thermistor (Austrittsleitung)	R31T	Für die Erfassung der Austrittsleitungstemperatur des INV-Verdichters (Mund zur Regelung dieses Verdichters (M1C) als Schutz.					
37	Thermistor (Austrittsleitung)	R32T	Für die Erfassung der Austrittsleitungstemperatur des STD-Verdichters 1 (M2C) und zur Regelung dieses Verdichters (M2C) als Schutz.					
38	Thermistor (Austrittsleitung)	R33T	Für die Erfassung der Austrittsleitungstemperatur des STD-Verdichters 2 (M3C) und zur Regelung dieses Verdichters (M3C) als Schutz.					
39	Thermistor (Platten- Wärmetauscheraustritt)	R4T	Zur Erfassung der flüssigen Kältemitteltemperatur und zur Regelung der Unterkühlung.					
40	Thermistor (Außen- Wärmetauscheraustritt)	R6T	Zur Regelung der Überhitzung am Platten-Wärmetauscher.					
41	Thermistor (Ansaugleitung) (Kühlseite)	R21T	Zur Erfassung der Ansaugleitungstemperatur als Schutz.					
42	Thermistor (Ansaugleitung) (Klimatisierungsseite)	R22T	Zur Erfassung der Ansaugleitungstemperatur als Schutz.					
43	Thermistor (Außenluft)	R1T	Für die Erfassung der Außentmperatur und zur Regelung des Ventilatorbetriebs					
44	Magnetventil (Unterkühlung)	Y1S	Führt Öffnen/Schließen für Unterkühlungsregelung des flüssigen Kältemittels durch.					
45	Magnetventil (Gasentlüftungsleitung)	Y6S	Führt Öffnen/Schließen zur Druckaufrechterhaltung im Sammler durch.					

LRYEQ16AY1(E)



LCBKQ3AV1

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion						
1	Inverterverdichter (INV)	M1C	Ein invertergeregelter Verdichter, der im Betriebsfrequenzenbereich von 57 Hz pis 297 Hz läuft. Arbeitet auf der Niedrigstufenseite (für Gewerbekälte) der zweistufigen Verdichtung.						
2	Ölabscheider	_	Aus dem Verdichter austretendes Kältemittel enthält Schmieröl im Verdichter. Ist dieses Schmieröl in großer Menge vorhanden, wird die Ölmenge im Verdichter gering, was zu einer fehlerhaften Schmierung führen kann. Außerdem verschmutzt dieses Öl die Wärmeübertragungsflächen des Kondensators bzw. Verdampfers und verringert den Wirkungsgrad des ersteren. Um dies zu vermeiden, wird ein Ölabscheider kanpp neben der Austrittsleitung des Verdichters eingebaut, in dem das Öl abgeschiedenen und zum Rücklauf in den Verdichter gesammelt wird.						
3	Absperrventil (Austrittsseite)	_	Für Austrittsgas (Gefrierseite)						
4	Absperrventil (Flüssigkeitseinlassseite)		Für Flüssigkeit (Gefrierseite)						
5	Druckregulierungsventil (mit Absperrventil)	_	Setzt flüssiges Kältemittel frei, um Abschottung von Flüssigkeit zu vermeiden.						
6	Elektronisches Expansionsventil (Flüssigkeitseinspritzung)	Y1E	Für die Konstanthaltung der Austrittsleitungstemperaur auf der Gefrierseite.						
7	Elektronisches Expansionsventil (Unterkühlung)	Y2E	Regelt die Einspritzung von Kältemittel für die Unterkühlung.						
8	Druckmessfühler (Niederdruck)	S1NPL	Für die Erfassung von Niederdruck und zur Regelung des Verdichters des Zusatzgeräts.						
9	Hochdruckschalter	S1PH	Dieser Schalter wird bei einem Hochdruck von mindestens 2,5 MPa aktiviert, um den Verdichter (M1C) für den Zusatzgerätebetrieb zu stoppen.						
10	Wartungsanschluss	_							
11	Ventilatormotor	M1F	Zur Inverterkühlung.						
12	Doppelrohr-Wärmetauscher		Entfernt Unterkühlung des flüssigen Kältemittels für die TK Kühlstelle.						
13	Thermistor (Austrittsleitung)	R31T	Für die Erfassung der Austrittsleitungstemperatur des Verdichters (M1C) für den Booster und zur Regelung dieses Verdichters (M1C) als Schutz.						
14	Thermistor (Wärmetauschereingang)	R3T	Für die Erfassung der flüssigen Kältemitteltemperatur und zur Regelung des Grades der Überhitzung.						
15	Thermistor (Wärmetauscheraustritt)	R5T	Für die Erfassung der flüssigen Kältemitteltemperatur und zur Regelung des Grades der Überhitzung.						



4. Beschreibung der Funktionen und des Betriebs

4.1 Betriebsmodi


Der Grundmodus dieses Systems unterscheidet zwischen [Klimatisierung (*1)] und [Kühlen (*2)]. Der Kompressorbetrieb und der Status des Außen-Wärmetauschers für jeden Modus ist wie folgt:

- *1. Klimatisierung wird definiert als [Klima] oder [Heizen].
- *2. Abkühlung wird definiert als [Gewerbekälte] oder [Tiefkühlung].

Modus Bauteile	Nur Klima	Nur Gewerbe- kälte	Klima + Gewerbe- kälte	Klima V Gewerbe- kälte	Klima ^ Gewerbe- kälte	nur Heizen	Heizen + Gewerbe- kälte	Heizen V Gewerbe- kälte	Heizen ^ Gewerbe- kälte	100% Wärme- rückge- winnung	Heizüber schuss
INV- Verdichter (*3)	ı	O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte		O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte	O Gewerbe- kälte	Gewerbe- kälte
STD-Verdichter 1 (*4)	O Klimati- sierung	(○) Lasten schwan- kung	O Klimati- sierung	O Klimati- sierung	O Gewerbe- kälte	O Klimati- sierung	O Klimati- sierung	O Klimati- sierung	O Gewerbe- kälte	(○) Lasten schwan- kung	(O) Lasten schwan- kung
STD-Verdichter 2	(○) Lasten schwan- kung	_		O Klimati- sierung	O Klimati- sierung	(○) Lasten schwan- kung	_	O Klimati- sierung	O Klimati- sierung		_
Außen-Wärmetauscher	Konden- sator	Konden- sator	Konden- sator	Konden- sator	Konden- sator	Ver- dampfer	Ver- dampfer	Ver- dampfer	Ver- dampfer		Konden- sator

○: Verdichterbetrieb —: Kein Betrieb

- *3. STD-Verdichter 1 arbeitet ersatzweise, wenn INV-Verdichter auf Standby ist oder während eines Stopps für eine abnormale Stoppsituation.
- *4. STD-Verdichter 2 arbeitet ersatzweise, wenn der STD-Verdichter 1 auf Standby ist oder während eines Stopps wegen Fehlfunktion.




--- : Hochdruck

: Niederdruck 1 (0,3 ~ 1, 0 MPa)

: Niederdruck 2 (0,03 ~ 0,3 MPa)

4.2 Betriebsbereiche und Betriebsmodus-Nr.

Die in der Abbildung unten angezeigten "Betriebsmodus-Nrn." werden an Betriebsbereiche verliehen, die gemäß "Klimatisierungslasten" und "Gewerbekältelasten" festgelegt sind. Diese "Betriebsmodus-Nrn." werden in der Beschreibung der Betriebsmodi auf der folgenden Seite und weiter hinten verwendet und sollten verwendet werden.



4.3 Betriebsmodi und Auftrittshäufigkeit

In der folgenden Tabelle finden Sie die Auftrittshäufigkeit jedes Betriebsmodus für die oben vergebenen "Betriebsmodus-Nrn.".

- . : Normalerweise wird das Gerät in diesem Betriebsmodus betrieben.
- k : Normalerweise haben diese Modi eine niedrige Auftrittshäufigkeit; sie treten aber bei schwankenden Lasten auf.
- Δ : Normalerweise treten diese Modi nur sehr selten auf (Beispiel: wenn im Standby-Modus und im Reservebetrieb Thermostat EIN angefordert wird).


Betriebsart Betriebener Verdichter	Nur Kühlen	Kühlen = Gewerbe- kälte	Kühlen > Gewerbe- kälte	Kühlen < Gewerbe- kälte	Nur Gewerbe- kälte	Nur Heizen	Heizen > Gewerbe- kälte	Heizen >> Gewerbe- kälte	Heizen < Gewerbe- kälte	Nur 100 % Wärmerück- gewinnung	Heizüber- schuss
INV VERDICHTER +STD VERDICHTER1		8 🔘			29		43			64	74
INV VERDICHTER					30					65 ©	75
INV VERDICHTER +STD VERDICHTER1 +STD VERDICHTER2			17	24				52	59 ©		
INV VERDICHTER +STD VERDICHTER2		11					46				
STD VERDICHTER1 +STD VERDICHTER2	5	12				40	47				
STD VERDICHTER2	6					41					
STD VERDICHTER1	7				35	42				70 △	80

4.4 Kältemitteldurchfluss für jeden Betriebsmodus


Anmerkung

	Ölabscheider
	Filter
0	Thermistor
0	Druckmessfühler
0	Schauglas
8	Elektronisches Expansionsventil
বি	Magnetventil
0	4-Wege-Ventil
市	Druckregulierungsventil
	Trockner (bauseitig zu beschaffen)
~	Kapillarrohr
ň	Rückschlagventil
-	Wartungsanschluss
호	Absperrventil


Nur Kühlen Modus 5




Nur Kühlen Modus 6




Nur Kühlen Modus 7




Kühlen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 8




Kühlen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 11




Kühlen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 12




Kühlen > Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 17




Kühlen < Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 24




Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 29




Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 30




Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 35




Nur Heizen Modus 40




Nur Heizen Modus 41




Nur Heizen Modus 42




Heizen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 43




Heizen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 46




Heizen = Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 47




Heizen > Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 52




Heizen < Gewerbekälte + Tiefkühlung Modus 59




100% Wärmerückgewinnung Modus 64




100% Wärmerückgewinnung Modus 65




100% Wärmerückgewinnung Modus 70




Wärmerückgewinnung Modus 74



Wärmerückgewinnung Modus 75



Wärmerückgewinnung Modus 80



5. Probelauf

5.1 Vorbereitungen vor dem Probelauf

Sobald die Installationsarbeiten abgeschlossen sind, führen Sie die folgenden Vorbereitungen vor dem Probelauf durch.

5.1.1 Einfüllen von zusätzlichem Kältemittelöl

Einfüllen von zusätzlichem Kältemittelöl ist nur erforderlich, wenn 3 Booster angeschlossen sind (Wenn nur 1 oder 2 Zusatzgeräte angeschlossen sind, ist ein zusätzliches Einfüllen nicht erforderlich).

(1) Zusätzliche Einfüllmengen

Anzahl der angeschlossenen Geräte Leitungslänge	Wenn 3 Booster angeschlossen sind
weniger als 50 m	1,0 Liter (1 Dose)
mehr als 50 m	1,5 Liter (2 Dosen sind erforderlich)

(2) Vorgehensweise zum Einfüllen von Kältemittelöl


<Vorbereitung>

- Putzlappen
- Kältemittelöl (DAPHNE FVC68D) 1 Literdose



- Waage
- \$\phi6,4-Leitung 0,5 bis 1 m


(eine Seite: mit einer Befestigung für den Anschlussadapter für Wartungsanschluss)



<Vorsichtsmaßnahmen vor dem Einfüllen>

- Jegliche Feuchtigkeit im Kältemittelöl löst sich rasch auf, wenn sie der Luft ausgesetzt wird. Seien Sie daher besonders achtsam, dass Kältemittelöl nicht der Luft auszusetzen.
- Jegliches übrig gebliebene Öl sollte in geeigneter Form als Abfall entsorgt werden.
- Leitungen und andere Anschlüsse müssen R-410A-spezifisch sein.


<Vorgehensweise zum Einfüllen von Öl>



- (1) Stellen Sie sicher, dass alle Stromversorgungen ausgeschaltet sind.
- 2 Führen Sie die Evakuierung von den Wartungsanschlüssen der Absperrventile 1, 2 und 3 des Außengeräts durch.
- 3 Die Evakuierung sollte ungefähr 1 Stunde lang durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass das Vakuum saugt (unter -0,1 MPa).
- 4 Machen Sie eine Öffnung in die Öldose und setzen Sie die Leitung in den Dosenboden ein. Schließen Sie rasch die Luftspalten rund um die Leitung mit dem Putzlappen, um sicherzustellen, dass das Öl nicht der Luft ausgesetzt wird (siehe Darstellung auf der vorherigen Seite). - Die Öffnung, die Sie in die Dose machen, sollte groß genug sein, dass Sie visuell sicherstellen können, dass die Ölmenge sich verringert.
- ⑤ Beobachten Sie, wie sich das Öl aus der Dose leert. Sobald die Waagschalen anzeigen, dass das Öl sich um 0.,94 kg (1,0 Liter) entleert hat, entfernen Sie den Adapter vom Wartungsanschluss. Vorgabezeit für 1,0 Liter einzufüllendes Öl: ungefähr 20 Minuten im Sommer.
- (6) Nehmen Sie die Evakuierung wieder auf.
- (7) Öffnen Sie alle Absperrventile im Außengerät.


<Für oberhalb angeordnetes Außengerät>

- (1) Stellen Sie sicher, dass das Fassungsvermögen der Flüssigkeitsleitung größer ist als die einzufüllende Kältemittelölmenge.
- (2) Evakuieren Sie das Flüssigkeitsabsperrventil auf der Kühlseite des Außengeräts.
- (3) Füllen Sie Öl vom Flüssigkeitsabsperrventil des Boosters ein.



<Für unterhalb angeordnetes Außengerät>

- (1) Stellen Sie sicher, dass das Fassungsvermögen der Flüssigkeitsleitung größer ist als die einzufüllende Kältemittelölmenge.
- (2) Evakuieren Sie vom Flüssigkeitsabsperrventil des Boosters.
- (3) Füllen Sie Öl vom Flüssigkeitsabsperrventil auf der Kühlseite des Außengeräts ein.




* Füllen Sie das Öl nach den obigen Methoden oder mit einer Ölspritze ein.

5.1.2 Befüllen mit zusätzlichem Kältemittel

Dieses Gerät benötigt vor Ort eine zusätzliche Befüllung mit Kältemittel. Nach Berechnung der erforderlichen Kältemittelmenge befolgen Sie die untenstehende Vorgehensweise zum Nachfüllen von Kältemittel.

(1) So berechnen Sie die Kältemitteleinfüllmenge

Die nachzufüllende Kältemittelmenge (R) berechnet sich aus der Summe aus "Flüssigkeitsleitungsabschnitt", "Anschlussgerätabschnitt" und "Außengerätabschnitt".



Hinweis: Legen Sie für die Kühlung die Kältemittelmenge fest, nachdem Sie die Lasten addiert haben.

Gesamtlast Kühlen/Heizen	Kühlregal (C1)	Tiefkühlschrank (C2)	Verdampfer (C3)
max. 5 kW	1,1 kg	1,4 kg	0,6 kg
Über 5 kW, weniger als 10 kW	2,3 kg	3,2 kg	1,2 kg
Über 10 kW, weniger als 15 kW	3,4 kg	5,2 kg	1,7 kg
Über 15 kW, weniger als 20 kW	4,6 kg		2,3 kg
Über 20 kW, weniger als 25 kW	5,9 kg		3,0 kg
Über 25 kW, weniger als 30 kW	7,0 kg		3,5 kg
Über 30 kW, weniger als 35 kW	8,2 kg		4,1 kg
Über 35 kW, weniger als 40 kW	9,7 kg		4,9 kg
Über 40 kW	11,0 kg		5,5 kg

Typisches Modell	50	63	80	100	125	200	250
Arten des Innengeräts (C4)	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	8,0	10,0
Roundflowkassette (FXFQ)	0,5	0,9	0,9	0,9	1,0		
Zweiströmige Kassette (FXCQ)	0,5	0,7	0,8		1,1		
Deckeneinbaugerät (FXSQ)	0,3	0,6	0,5	1,0	1,0		
Deckeneinbaugerät für Kanalanschluss (FXMQ)			0,5	1,2	1,2	2,1	2,4
Unterdeckengerät (FXHQ)				0,8			
Unterdecken-Kassettengerät (FXUQ)				0,9	1,1		

(2) Vorgehensweise zur Kältemittelbefüllung


- (1) Füllen Sie das Kältemittel vom Wartungsanschluss des flüssigen Kältemittelabsperrventils ein.
- (2) Wenn die berechnete Kältemittelmenge nicht eingefüllt werden kann, fahren Sie mit dem Einfüllen des Kältemittels fort, während das Gerät wie in den Schritten unten beschrieben betreiben.
 - ① Während der Betriebsschalter ausgeschaltet bleibt, schalten Sie Außengerät/Innengerät (Klimaanlage/Kühlregal/ Verdampfer)/Leiterplatte Abtauregelung ein und initialisieren das System (Die erforderliche Zeit zur Initialisierung des Systems beträgt ungefähr 10 Minuten).
 - ② Öffnen Sie die Gasabsperrventile vollständig (beide auf der Klimatisierungsseite und der Kühlseite) sowie das Flüssigkeitsabsperrventil (auf der Klimatisierungsseite) und schließen Sie das Flüssigkeitsabsperrventil (auf der Kühlseite) vollständig.
 - 3 Stellen Sie den Betriebsschalter des Außengeräts auf MANUELL und füllen Sie dann die berechnete Kältemittelmenge ein, während das Gerät läuft.
 - 4 Sobald der Betriebsschalter ausgeschaltet ist, öffnen Sie das Flüssigkeitsabsperrventil (auf der Kühlseite) vollständig.
 - Schalten Sie mit auf MANUELL eingestelltem Betriebsschalter die Fernbedienung zur Klimatisierung ein und überprüfen Sie über das Schauglas des Außengeräts, ob die Anlage ausreichend befüllt ist (siehe < Überprüfung des Kältemittels mit dem Schauglas > unten).
 - ⑥ Ist nicht genug Kältemittel vorhanden, schalten Sie den Betriebsschalter aus und öffnen erneut das Flüssigkeitsabsperrventil (Kühlseite) vollständig. Füllen Sie Kältemittel nach und befolgen Sie dabei die "Vorgehensweise zur Berechnung beim Einfüllen der zusätzlichen Kältemittelmenge" auf dem Etikett zum Befüllen mit zusätzlichem Kältemittel.
 - Wiederholen Sie die Schritte ③ bis ⑥, bis eine korrekte Füllmenge erreicht ist. Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die obere Mengenbegrenzung des zusätzlichen Kältemittels weniger oder gleich [P + C x 0,1] beträgt.
 - A: Volumen der vor Ort gemäß der Leitungen und Geräte berechneten zusätzlichen Kältemittelmenge.
 - Sobald die festgelegte K\u00e4ltemittelmenge eingef\u00fcllt worden ist, schalten Sie den Betriebsschalter auf dem Au\u00denge\u00e4t aus. Der Ventilator des Au\u00ddenger\u00e4ts kann sich noch eine Zeit lang nach dem Ausschalten drehen.
 - Öffnen Sie die Gas- und Flüssigkeitsabsperrventile sofort (die Leitungen können durch eine Erhitzung der Flüssigkeit beschädigt werden).

<Vorsichtmaßnahmen beim Umgang mit Kältemittelflaschen>

Stellen Sie vor dem Einfüllen des Kältemittels sicher, dass es an der Flasche eine Siphonrohrbefestigung gibt, und positionieren Sie die Flasche richtig, damit das Kältemittel in flüssiger Form eingefüllt wird (Siehe Tabelle unten). Da das R-410A ein Kältemittelgemisch ist, ändert sich Kältemittelzusammenstellung, wenn die Befüllung im gasförmigen Zustand erfolgt, und führt u. U. zu Laufproblemen.

Bei Verwendung einer Flasche mit einer Siphonrohrbefestigung	Bei Verwendung anderer Flaschen
Befüllen Sie die Flasche, wenn Sie aufrecht steht. Auf der Innenseite befindet sich ein Siphonrohr. Daher ist eine Flüssigkeitsbefüllung möglich, ohne Sie auf den Kopf zu stellen	Achten Sie darauf, dass die Flasche nicht umfällt.

< Überprüfung des Kältemittels mit dem Schauglas>



✓ Vorsicht

■ Öffnen Sie nach dem Befüllen mit zusätzlichen Kältemittel die Flüssigkeits- und Gasabsperrventile vollständig


(Wenn das Gerät läuft, während diese Absperrventile geschlossen werden, kann der Verdichter beschädigt werden).

■ Tragen Sie auf dem Befestigungsabschnitt der Ventilkappen und -schrauben des Wartungsanschlusses unbedingt Schraubenhaftmittel auf (Wird dieses nicht aufgetragen, besteht die Möglichkeit, dass Kondensationswasser in das Gerät gelangt und gefriert sowie die Form der Ventilkappen verändert oder sie beschädigt, was zu Austritten von Kältemittel und/oder Beschädigungen am Verdichter führt).

5.2 Probelauf

Sobald die "Vorbereitungen vor dem Probelauf" abgeschlossen sind, führen Sie einen Probelauf gemäß der unten beschriebenen Vorgehensweise durch und überprüfen die entsprechenden Punkte.





5.2.2 Überprüfen des Betriebszustandes

Führen Sie mit den folgenden Schritten eine Überprüfung des Betriebszustandes durch.

- ① Stellen Sie sicher, dass von den Tiefkühlschränken/Kühlregalen kalte Luft freigesetzt wird, und stellen Sie sicher, das die Innentemperatur abnimmt.
- ② Schalten Sie die Klimakassetten mit der Fernbedienung ein. (Schalten Sie Kühlen/Heizen nicht häufig um.)
- 3 Stellen Sie sicher, dass sich der Thermostat in den Tiefkühlschränken/Kühlregalen/Klimakassetten entsprechend abschaltet.
 - (Die Vorgabezeit für den Wechsel der Innentemperatur der Gefrieranlage von der Normaltemperatur auf -20°C beträgt ungefähr 40 Minuten.)
- 4 Stellen Sie sicher, dass die Abtaufunktion sowohl in den Kühlregalen als auch in den Tiefkühlschränken normal funktioniert
 - (Stellen Sie nach Abschluss des Abtauens sicher, dass der Thermostat erneut startet und die Kühlung wieder beginnt.)

<Vorsichtsmaßnahmen bei den Betriebsüberprüfungen>

- Stellen Sie beim Ausschalten des Außengeräts sicher, dass der Betriebsschalter auf dem Außengerät zuerst ausgeschaltet wird, bevor der Strom zum Außengerät ausgeschaltet wird. (Durch das Ausschalten des Betriebsschalters am Außengerät führt das Außengerät eine Stoppregelung durch.)
 (Wird der Strom zum Außengerät ohne Ausschalten seines Betriebsschalters ausgeschaltet, während der Booster Zusatzgerät läuft, kann der Verdichter das nächste Mal, wenn der Strom eingeschaltet wird, beschädigt werden, da der Booster noch eine Zeit lang weiter betrieben wird.)
- Beim Ausschalten des Innengeräts einer Klimaanlage
 - ① Schalten Sie im Heizbetrieb die Fernbedienung von Heizen auf Kühlen. (Dadurch wird das 4-Wege-Ventil in die Stellung AUS geschaltet.)
 - (2) Schalten Sie das Gerät nach 15 Minuten mit der Taste ON/OFF (EIN/AUS) auf der Fernbedienung aus.
 - 3 Schalten Sie nach weiteren 5 Minuten den Strom des Innengeräts der Klimaanalage aus. (Dies ergibt sich durch den Nachlaufbetrieb der Kondensatpumpe.)
 - (Bei der Durchführung von Schritt ① kann es sein, dass das Expansionsventil des Innengeräts der Klimaanlage geöffnet ist. Dies ist zur Vermeidung einer Ansammlung von Kältemittel im Innengerät der Klimaanlage, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet ist, und verhindert daher mögliche Kühlstörungen in der Vitrine.)
- Stellen Sie beim Ausschalten des Stroms zum Booster sicher, dass der Betriebsschalter des Außengeräts bzw.
 Boosters ausgeschaltet ist, und schalten Sie dann den Betriebsschalter des Boosters aus. (Durch das Ausschalten
 des Betriebsschalters des Außengeräts bzw. Boosters regelt der Booster den Stoppbetrieb.)
 Wenn die Übertragung zwischen Außengerät und Booster abnormal ist, wird das Ausschalten des Betriebsschalters
 des Außengeräts durch den Booster nicht erkannt. Schalten Sie in diesem Fall den Betriebsschalter des Boosters
 aus und schalten Sie danach den Strom zum Booster aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Stom des Boosters jedes Mal ausgeschaltet ist, wenn Aktivitäten wie Befüllen mit Kältemittel, Schließen aller Flüssigkeitsabsperrventile oder Laufen des Außengeräts beim Kontrollieren des Niederdrucks durchgeführt werden.
- Stellen Sie beim Überprüfen der Abtaufunktion der Tiefkühlung sicher, dass die für das Abtauen verwendete Elektroheizung an der Stromversorgung angeschlossen ist. (Wenn die Höchsttemperatur beim Abtauen 0°C nicht überschreitet, kann es sein, dass die Elektroheizung an keiner Stromversorgung angeschlossen ist.)

<Vorsichtsmaßnahmen bei Airnet-Probeläufen>

- Stellen Sie bei der Durchführung von Airnet-Probeläufen sicher, dass Sie die Tests bei gestopptem System (Verdichter ist gestoppt) durchführen.
- Wenn Sie die "RESET-Taste" während Wartungsinspektionen o. Ä. drücken, stellen Sie sicher, dass das System gestoppt (Verdichter ist gestoppt) ist.

5.2.3 Überprüfen der Betriebsdaten

Conveni-Pack	Modellname	Serien-Nr.	Systemname / Installationsort
Außengerät			
Booster			
Innengerät A			
Innengerät B			

ı	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien	Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Einzelne Schutzschalter – externes Stromversorgun gsnetz	Sichtprüfung	Phasen nicht vertauscht	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Übertragungsleit ungen zwischen Geräten	Sichtprüfung	Verkabelung fehlerfrei (Anschlusskiemmen)	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Bausei- tige Ver-	Übertragungslei- tungen zwi- schen Reglerleiterplat- ten	Sichtprüfung	Verkabelung fehlerfrei (Anschlusskiemmen)	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
kabelung der Ver- bin- dungsl eitun- gen	Verkabelung Niederspannung	Außengerät: Überprüfen zwischen X3M- Klemmen (1) und (2), X1M auf A1P, Zum Innengerät zwischen (F1) und (F2) Zum Außengerät zwischen (F1) und (F2) X6M-Klemme zwischen (L1) und (L2) Booster: Überprüfen zwischen X2M- Klemmen (1) und (2)/(T1) und (T2)/ (F1) und (F2)	Netzspannungsleitungen und Niederspannungsleitungen müssen voneinander getrennt verlegt werden (mit einem Abstand von mindestens 50 mm voneinander).	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Erdungskabel	Sichtprüfung	Muss angeschlossen sein (Booster und Außengerät)	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Einbau Schauglas	Sichtprüfung	Muss in Flüssigkeitsleitung montiert sein.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			Muss in Steigleitung oder horizontale Leitung montiert sein.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Einbau Trocknerfilter	Sichtprüfung	Muss in Flüssigkeitsleitung montiert sein.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Leitungen des Außengeräts	Sichtprüfung	Muss sowohl für Flüssigkeits- als auch Gasleitungen innerhalb von 130 m liegen. Der Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengeräten sollte maximal 35 m betragen, wenn sich das Außengerät oberhalb befindet, und maximal 10 m, wenn es sich unterhalb befindet.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Kältemit-	Rohrleitung Booster	Sichtprüfung	Die Länge der Rohrleitungen für Austrittsleitung und Ansaugleitung darf jeweils max. 30 m betragen.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
tel-lei- tung			Der Höhenunterschied bei der Installation der Booster darf max. 10 m vom Standort des Kühlstelle betragen.	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Internes Kältesystem	Überprüfen Sie Lötverbindungen, Bördelverbindungen und Flansch- verbindungen im internen Kältemit- telsystem mithilfe eines Lecktesters.	Keine Leckagen	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Wärmeisolierung an Rohrleitungen	Sichtprüfung	Außengerät: Klima Flüssigkeit 10 mm Gas 20 mm Gewerbekälte Flüssigkeit 20 mm Gas 30 mm	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			Booster: Austritt 10 mm Ansaugung 50 mm Flüssigkeitseinlass20 mm Flüssigkeitsauslass30 mm	In Ordnung / Nicht in Ordnung	

[Beurteilung] O: IN ORDNUNG \triangle : Betreffendes Element (betriebsbereit) \times : Betreffendes Element (nicht betriebsbereit) \bigcirc : IN ORDNUNG nach Maßnahme

Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist, tragen Sie einen Schrägstrich unter "Beurteilung" ein.

	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien		Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Verdichter	Messung mit Isolationswider- standsmessgerät 500 V.	1 MΩ oder höher	Inverterver- dichter	ΜΩ	
		(Messen Sie an Phasen U, V und W, und notieren Sie den Minimalwert.)		Standardver- dichter 1	ΜΩ	
				Standardver- dichter 2	ΜΩ	
				Booster	ΜΩ	
Wider-	Ventilatormotor	Messung mit Isolationswider-	1 MΩ oder höher	Außengerät	MF1 M Ω	
stands- messung		standsmessgerät 500 V.			MF2 M Ω	
ľ				Innengerät A	ΜΩ	
				Innengerät B	ΜΩ	
	Stromversorgun	Messung mit Isolationswider-	1 MΩ oder höher	Außengerät	ΜΩ	
	gsschaltung	standsmessgerät 500 V. (Messen Sie an Phasen U, V und		Booster	ΜΩ	
		W, und notieren Sie den Minimalwert.)		Innengerät A	ΜΩ	
		iviiniinaiwert.)		Innengerät B	ΜΩ	
			Muss die		Überstrom A	
			vorgeschriebene	Außengerät	Leckstrom mA	
	Trennschalter Stromversor- gung	Sichtprüfung	Leistung erbringen. Muss mit einem		Inverter-kompatibel	
			Fehlerstrom- Schutzschalter ausgestattet und	Booster	Überstrom A	
Elektri- sches	99				Leckstrom mA	
Syste			Inverter-kompatibel sein.		Inverter-kompatibel	
m	m Anschlussklemmen /	Nehmen Sie eine Sichtprüfung der Schrauben an den Klemmen der	Es müssen alle	Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Anschlusse usw.		Stromversorgung auf ordnungsge- mäßen und festen Sitz vor.	Schrauben vorhanden sein und fest sitzen.	Booster	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			000 445 \/ 4 - 0		R-S V	
		Massas Sia dia Sasassassa	380~415 V: Außengerät 220~240 V: Booster Während des Betriebs des Verdichters darf kein Spannungsabfall	Außengerät	S-T V	
	Versorgungs-	Messen Sie die Spannungen zwischen den Phasen mit hilfe			T-R V	
	spannung	eines Multimeters.		Booster	L-N V	
			auftreten.	Innengerät	L-N V	
					U A	
			Elektrothermo-Relais	Inverterver-	V A	
		Drei Verdichter in Betrieb	Inverter (8~11 A)	dichter	W A	
Betriebs-		Kühlen: Außentemperatur	(0 1171)		Inverter Hz	
daten		25°C~35°C Heizen: Innengerät-Ansaug-	Übereitere		U A	
	Date: ab a atua sa	temperatur 25°C~30°C	Überstrom Standardverdichter	Standardver-	V A	
	Betriebsstrom Verdichter	Wärmequelle Hochdruck: 2,6~3,2 MPa	(6~10 A)	dichter 1	W A	
		Messen Sie frühestens 20 Minuten			U A	
		nach Anlauf des Verdichters		Standardver-dichter ②	V A	
		mithilfe einer Strommesszange, ob der Betriebsstrom stabil ist.			W A	
		Seriosocioni diabilioti	Elektrothermo-Relais		L A	
			Inverter Booster	Verdichter Booster	N A	
			(0,1~6 A)	Poosiei	IN A	

 $\hbox{[Beurteilung]} \quad \hbox{O: IN ORDNUNG\triangle: Betreffendes Element (betriebsbereit)\times: Betreffendes Element (nicht betriebsbereit)$ \\ \hbox{\odot: IN ORDNUNG nach Maßnahme}$

Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist, tragen Sie einen Schrägstrich unter "Beurteilung" ein.

	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien		Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Hochdruck (Austrittsdruck)	Kühlen: Außentemperatur 25°C~35°C Heizen: Innengerät-Ansaug- temperatur 25°C~30°C	2,6~3,2 MPa	Außengerät	MPa	
		Messen Sie frühestens 20 Minuten nach Anlauf des Verdichters diesen Druck unter stabilen Bedingungen mithilfe eines PCs oder Manometers.	Gleicher bis niedrigerer Druck	Booster	MPa	
	Niederdruck (Ansaugseite)	Messen Sie frühestens 20 Minuten nach Anlauf des Verdichters diesen Druck unter stabilen	Auf Klimatisierungsseite: Kühlen 0,7~1,0 MPa	Außengerät	MPa	
	Bedingungen mithilfe eines PCs oder Manometers.	Auf Klimatisierungsseite: Heizen 0,2~0,7 MPa	Außengerät (Kühlung)	MPa		
Betriebs-			Auf Kühlseite 0,2~0,9 MPa (Normalbetrieb)	Booster		
daten			0,05~0,3 MPa		MPa	
		Hochdruckwärmequelle: 2,6~3,2 MPa		Inverterver- dichter	°C	
	Temperatur	Zusatzgerät Hochdruck: 0,05~0,3 MPa	65~110°C	Standardver- dichter	°C	
	mithilfe eines	Oberflächenthermometers oder		Booster	°C	
		Messen Sie diese Temperatur mithilfe eines Oberflächenthermometers.	Auf Kühlseite (INV. oder STD1): -15~5°C	Inverterverdic hter	°C	
	Temperatur Sauggasleitung	(Messen Sie die Temperatur an Orten, die nicht von der Einspritzung beeinflusst werden.)	Auf Klimatisierungsseite (STD2 oder STD1) Kühlen: 0~25°C Heizen: -10~20°C	Standardverdi chter	°C	
		Es muss Ansaugüberhitzung vorliegen.	-35~-5°C	Booster	°C	

[Beurteilung] O: IN ORDNUNG : Betreffendes Element (betriebsbereit)

x: Betreffendes Element (nicht betriebsbereit)⊚: IN ORDNUNG nach Maßnahme
Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist,
tragen Sie einen Schrägstrich unter
"Beurteilung" ein.

5.3 Kältemittelleitungen

[KÄLTEMITTEL]

Dieses System verwendet das Kältemittel R-410A.



Das Gerät ist bereits mit einer gewissen Menge an R-410A befüllt.

Öffnen Sie nie die Flüssigkeits- und Gasabsperrventile vor dem unter "ÜBERPRÜFUNGEN NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN" festgelegten Schritt.

Das Kältemittel R410A erfordert strenge Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sauberkeit, Trockenheit und Dichtheit des Systems.

Lesen Sie das Kapitel "KÄLTEMITTELLEITUNGEN" sorgfältig durch, und befolgen Sie die dort beschriebenen Vorgehensweisen.

A. Trocknen und Reinigen

Achten Sie darauf, dass keine Fremdstoffe (einschließlich Mineralöle wie SUNISO-Öl oder Feuchtigkeit) in das System gelangen.

B. Dichtheit

Achten Sie beim Installieren des Systems darauf, dass das System zu jeder Zeit dicht ist. R-410A enthält kein Chlor, zerstört die Ozonschicht nicht und gefährdet auch nicht den Schutz der Erde vor gefährlichen ultravioletten Strahlen.

R-410A kann bei Austreten geringfügig den Treibhauseffekt fördern.

- Da es sich bei R410-A um ein Kältemittelgemisch handelt, muss zusätzlich erforderliches Kältemittel im flüssigen Zustand eingefüllt werden. Wenn das Kältemittel im gasförmigen Zustand eingefüllt wird, verändert sich seine Zusammensetzung, und die Funktionsfähigkeit des Systems wird beeinträchtigt.
- Führen Sie unbedingt eine Kältemittelnachfüllung durch. Siehe "ÜBERPRÜFUNGEN NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN" und Etikett mit Anweisungen für die Kältemittelnachfüllung auf der Abdeckungsfläche des Schaltkastens.

Wichtige Informationen zum verwendeten Kältemittel.

Dieses Produkt enthält Fluor-haltige Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll enthalten sind. Entlüften Sie Gase nicht in die Atmosphäre.

Kältemitteltyp: R-410A GWP⁽¹⁾ Wert: 1975


(1) GWP= global warming potential (globaler Erwärmungsfaktor)

* Die Werte werden in den Abgasvorschriften, Anhang I, Teile 1 und 2, angezeigt.

Bitte füllen Sie mit wasserfester Tinte

- ◆ ① die fabriksseitige Kältemittelauffüllung des Produktes,
- ◆ (2) die vor Ort zusätzlich eingefüllte Kältemittelmenge und
- ♦ (1) + (2) die gesamte Kältemittelbefüllung

auf dem Etikett zur Kältemittelbefüllung aus, das mit dem Produkt mitgeliefert wird. Das ausgefüllte Etikett muss in der Nähe des Füllanschlusses des Produkts (z. B. auf die Innenseite des Wartungsdeckels) aufgeklebt werden.



[AUSLEGUNGSDRUCK]

Da der Auslegungsdruck 3,8 MPa bzw. 38 bar (für R-407C Geräte: 3,3 MPa bzw. 33 bar) beträgt, müssen die Wandstärken der Rohrleitungen sehr sorgfältig und in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Richtlinien festgelegt werden.

5.3.1 Richtige Leitungsverlegung

■ Öffnen Sie nie ein Absperrventil bevor die unter "BAUSEITIGE VERKABELUNG" und "Überprüfung des Geräts und des Installationszustandes" angegebenen Schritte durchgeführt wurden.

■ Verwenden Sie für das Löten und Verbinden der Kältemittelleitungen kein Flussmittel. Verwenden Sie Phosphorkupfer-Hartlot (BCuP-2), das kein Flussmittel benötigt. Ein Flussmittel auf Chlorbasis verursacht Korrosion der Leitungen. Außerdem hat das Flussmittel, wenn es Fluorid enthält, schädliche Auswirkungen auf die Kältemittelrohrleitung, wie beispielsweise Verschleiß des Kältemaschinenöls.



■ Die gesamte bauseitige Rohrleitungsinstallation muss von einem zugelassenen Kältemaschinentechniker installiert werden und den zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen genügen.

[Vorsichtsmaßnahmen bei der Wiederverwendung von vorhandenen Kältemittelleitungen/Wärmetauschern]

Merken Sie sich vor der Wiederverwendung von vorhandenen Kältemittelleitungen/ Wärmetauschern die folgenden Punkte.

Aus einer Mangelhaftigkeit kann sich eine Fehlfunktion ergeben.

- Installieren Sie die vorhandenen Leitungen nicht in den folgenden Fällen. Bringen Sie stattessen neue Leitungen an.
 - Die Leitungen unterscheiden sich in den Abmessungen.
 - Die Festigkeit der Leitungen ist unzureichend.
 - Der Verdichter des vorher verwendeten CONVENI-PACK verursachte eine Fehlfunktion.
 Eine schädliche Auswirkung von Reststoffen, wie beispielsweise die Oxidierung von Kältemittelöl und die Bildung von Kesselstein, wird berücksichtigt.
 - Wenn das Innen- oder Außengerät lange Zeit von den Leitungen getrennt wird.
 Das Eindringen von Wasser und Staub in die Leitungen wird berücksichtigt.
 - Das Kupferrohr ist korrodiert.
 - Das vom CONVENI-PACK vorher verwendete Kältemittel war ein anderes als R-410A (z. B.: R-404A / R-507 oder R-407C).

Die Verunreinigung des ungleichen Kältemittels wird berücksichtigt.

- Wenn die lokalen Leitungen Schweißverbindungen aufweisen, überprüfen Sie die Schweißverbindungen auf Gaslecks.
- Stellen Sie sicher, dass alle Rohrleitungsanschlüsse isoliert sind.

Die Flüssigkeits- und Gasleitungstemperaturen sind wie folgt:

Mindesteingangstemperatur der Flüssigkeitsleitung:

20°C (Klimatisierungsseite)

5°C (Kühlseite)

Mindesteingangstemperatur der Gasleitung:

0°C (Klimatisierungsseite)

-20°C (Kühlseite)

Bei unzureichender Rohrstärke bringen Sie zusätzliches Isoliermaterial an oder Sie erneuern das vorhandene Isoliermaterial.

■ Erneuern Sie das Isoliermaterial, wenn das Isoliermaterial Ausschuss ist.

Merken Sie sich vor der Wiederverwendung von vorhandenen Wärmetauschern die folgenden Punkte.

- Geräte mit unzureichenden Auslegungsdruck (da dieses Gerät ein R-410A-Gerät ist) benötigen einen niedrigstufigen Auslegungsdruck von 2,5 MPa [25 bar].
- Geräte, bei denen die Verlegung zum Wärmetauscher so erfolgt ist, dass der Kältemittelstrom von unten nach oben geht.
- Geräte mit Kupferleitungen bzw. Ventilatorkorrosion.
- Geräte, die mit Fremdkörpern, wie beispielsweise Schutt oder anderer Schmutz, verunreinigt sein können.

5.3.2 Auswahl des Rohrleitungsmaterials

Stellen Sie sicher, dass die Innen- und Außenseite der verwendeten Leitungen sauber sind und keine Verunreinigungen, wie beispielsweise Schwefel, Sauerstoffverbindungen, Staub, Splitter, Öl und Fett sowie Wasser, aufweisen. Es ist wünschenswert, dass die maximale Anhaftung von Öl in den Leitungen 30 mg pro 10 m beträgt. Verwenden Sie den folgenden Kältemittelleitungstyp.

Desoxydiertes, nahtloses Phosphorsäure-Kupferrohr (C1220T-O für einen Höchstaußendurchmesser von 15,9 mm und C1220T-1/2H für einen Material: Mindestaußendurchmesser von 19,1 mm)

Kältemittelleitungsgröße und Wandstärke: Bestimmen Sie Größe und Stärke aus der folgenden Tabelle.

(Dieses Produkt verwendet R-410A. Die Druckfestigkeit des Typs O kann unzureichend sein, wenn er für Leitungen mit einem Mindestdurchmesser von 19,1 mm verwendet wird. Verwenden Sie daher unbedingt den Typ 1/2 H mit einer Mindeststärke von 1,0 mm. Wird der Typ O für eine Leitung mit einem Mindestdurchmesser von 19,1 mm verwendet, ist eine Mindeststärke von 1,2 mm erforderlich. Führen Sie in diesem Fall bei jeder Verbindung eine Hartlötung durch.)

Führen Sie die Leitungsverlegungen unbedingt innerhalb des in der folgenden Tabelle angegebenen Bereichs durch. /A~G、A2~E2: Flüssigkeitsleitung a~g、a2~e2: Gasleitung H1~H3: Höhendifferenz /

(Länge Kältemittelleitung)

Maximale zulässige Leitung (äquivalente Länge)	slänge für eine Richtung	$a+b+c+d1 \le 130 m$ (d1 ist d oder e, welche auch immer länger ist)
		$a2 + b2 + e1 \le 130m$ (e1 ist d2 oder e2, welche auch immer länger ist
Maximale Abzweigleitungslä	ange (tatsächliche Länge)	$b+c+d1 \le 30m$ (d1 ist d oder e, welche auch immer länger ist)
		$b2 + e1 \le 30m$ (e1 ist d2 oder e2, welche auch immer länger ist)
Maximaler Höhenunter- schied zwischen Innen-	Gerät unterhalb des Außengeräts	H1, H2 ≤ 35m (Hinweis)
und Außengeräten	Gerät oberhalb des Außengeräts	H1, H2 ≤ 10m
Höhenunterschied zwischen Verdampfer und Kühlregal		H3 ≤ 5m
Höhendifferenz zwischen Kl	imakassetten	H4 ≤ 0,5m

angeschlosse Booster Auße 7um Anschluss des Boosters sehen Sie bitte in das Booster-Installationshandbuch.

Hinweis: Ein Ölhebebogen wird in 5m-Schritten vom Außengerät benötigt

(Abmessungen der Kältemittelleitungen) (Gewerbekälte)

A. O. a. a. a. Wan a Ma	Leitungsgröße (m	Leitungsgröße (mm)					
Außengeräteseite	Flüssigkeitsleitun	g		Gasleitung			
Leitung zwischen Außengerät und erster	50 m oder wenige	er	50 bis 130 m	50 m oder weniger	50 bis 130m		
Abzweigung (A, a)	ф9,5 × 0,8 (Тур О)	φ12,7 × 0,8 (Typ O)	φ25,4 × 1,0 (Typ 1/2H)	ф28,6 × 1,2 (Тур 1/2H)		
Leitung zwischen Abzweigungen (B, b, C, c)	Wählen Sie die Leitung aus der folgenden Tabelle entsprechend der Gesamtleistung aller daran angeschlossenen Innengeräte aus.						
	Gesamtleistu	Gesamtleistung der Innengeräte nach einer Abzweigung		Gasleitungsgröße	Größe der Flüssigkeitsleitung		
	Weniger als	6,0 kW		φ12,7 × 0,8 (Typ O)	φ6,4 × 0,8 (Typ O)		
	Mehr als 6,0	kW und wen	iger als 9,9 kW	φ15,9 × 1,0 (Typ 1/2H)	φ9,5 × 0,8 (Typ O)		
	Mehr als 9,9	kW und wen	iger als 14,5 kW	φ19,1 × 1,0 (Typ 1/2H)	ψ9,5 X 0,6 (Typ O)		
	Mehr als 14,5	5 kW und we	niger als 18,5 kW	φ22,2 × 1,0 (Typ 1/2H)	140.7 0.0 (Torr. O)		
	18,5 kW ode	r mehr		φ25,4 × 1,0 (Typ 1/2H)	+12,7 × 0,8 (Typ O)		
	Keine Größe nach	Keine Größe nach eine Abzweigung darf die Größen von vorge		gelagerten Leitungen übersteigen.			
Leitung zwischen Abzweigung und jedem Gerät			ssleitung des Innengeräts die un ie vor dem Anschluss die Ansch				

(Klimaanlage)

	Le	itungsgröße (mm)			
Außengeräteseite	Fli	issigkeitsleitung		Gasleitung	
Leitung zwischen Außengerät und erster Abzweigung (A2, a2)	50 m oder weniger		50 bis 130m	50 m oder weniger	50 bis 130mm
Abzweigung (Az, az)	φ9	5 × 0,8 (Typ O)	φ12,7 × 0,8 (Typ O)	φ25,4 × 1,0 (Typ 1/2H)	φ28,6 × 1,2 (Typ 1/2H)
Leitung zwischen Abzweigungen (B2, b2)	Wählen Sie die Leitung aus der folgenden Tabelle entsprechend der Gesamtleistung aller daran angeschlossenen Innengeräte aus.				
		Gesamtleistung der Innen	geräte nach einer Abzweigung	Gasleitungsgröße	Größe der Flüssigkeitsleitung
		Weniger als 16,0 kW		φ15,9 × 1,0 (Typ 1/2H)	
		Mehr als 16,0 kW und wer	niger als 22,4 kW	φ19,1 × 1,0 (Typ 1/2H)	φ9,5 × 0,8 (Typ O)
		Mehr als 22,4 kW und wer	niger als 28,0 kW	φ22,2 × 1,0 (Typ 1/2H)	
	Keine Größe nach eine Abzweigung darf die Größen von vorgelagerten Leitungen übersteigen.				
Leitung zwischen Abzweigung und jedem Gerät			sleitung des Innengeräts die un e vor dem Anschluss die Größe		

5.3.3 Installation des Trockners



Bei diesem Produkt muss vor Ort auf der Flüssigkeitsleitung ein Trockner installiert werden. (Das Betreiben des Geräts ohne Trockner kann zu einem Geräteausfall führen.)

Wählen Sie aus der folgenden Tabelle einen Trockner aus:

Modell	Benötigter Trocknereinsatz (empfohlener Typ)		
LRYEQ16AY1	160 g (100% Molekularsiebäquivalent) (DML164/DML164S : hergestellt von Danfoss)		

- Schließen Sie den Trockner an der Flüssigkeitsleitung auf der Kühlseite an.
- Installieren Sie den Trockner nach Möglichkeit in horizontaler Ausrichtung.
- Installieren Sie den Trockner so nahe wie möglich am Außengerät.
- Entfernen Sie den Trocknerdeckel unmittelbar vor dem Hartlöten (zur Vermeidung von Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft).
- Befolgen Sie die Anleitungen im Installationshandbuch bezüglich des Hartlötens des Trockners.
- Reparieren Sie jegliche Brandflecken der Trocknerlackierung, die während des Hartlötens des Trockners auftreten Wenden Sie sich an den Hersteller für weitere Informationen zum zu verwendenden Reparaturlack.
- Für manche Typen von Entfeuchtern wird die Durchflussrichtung angegeben. Stellen Sie die Durchflussrichtung gemäß der Bedienungsanleitung des Trockners ein (Flüssiges Kältemittel strömt vom Außengerät zum Innengerät).

5.3.4 Betätigung der Absperrventile

Befolgen Sie die Anweisungen unten, wenn Sie jedes Absperrventil betätigen.




- Öffnen Sie das Absperrventil erst, nachdem die unter "Überprüfung des Geräts und des Installationszustandes" angegebenen Schritte abgeschlossen wurden. Lassen Sie das Absperrventil nicht geöffnet, ohne den Strom einzuschalten. Sonst kann Kältemittel im Verdichter kondensieren, und der Hauptstromversorgungskreis kann ausfallen.
- Verwenden Sie für die Handhabung des Absperrventils unbedingt ein Spezialwerkzeug. Bei Übermäßiger Krafteinwirkung kann das Ventil brechen.
- Verwenden Sie einen Füllschlauch, wenn Sie den Wartungsanschluss verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass nach dem festen Anziehen von Ventildeckel und -kappe kein Kältemittel austritt.

(Anzugsmoment)

Überprüfen Sie mit der folgenden Tabelle die Größe der in jedem Modell eingebauten Absperrventile sowie die Anzugsmomentwerte der entsprechenden Absperrventile.

Absperrventilgrößen

Absperrventil Flüssigkeitsseite	ф 9,5
Absperrventil Gasseite	φ 25,4



Abanarmiantil	Anzugemoment N•m (schließt im Uhrzeigersinn)			
Absperrventil- größen	Welle (Ventilkörper)		Ventildeckel	Wartungsan- schluss
ф 9,5	5,4~6,5	Sechskant- schlüssel: 4 mm	13,5~16,5	11,5~13,9
ф 25,4	27,0~33,0	Sechskant- schlüssel: 8 mm	22,5~27,5	11,5~15,9

(Öffnungsmethode)


- 1. Entfernen Sie den Ventildeckel und drehen Sie die Welle mit einem Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.
- 2. Drehen Sie die Welle bis zu ihrem Anschlag.
- 3. Ziehen Sie den Ventildeckel fest an. Anzugsmoment je nach Größe siehe obige Tabelle.

(Schließmethode)

- 1. Entfernen Sie den Ventildeckel und drehen Sie die Welle mit einem Sechskantschlüssel im Uhrzeigersinn.
- 2. Ziehen Sie die Welle an, bis sie mit dem Dichtungsmaterial des Ventils in Kontakt kommt.
- 3. Ziehen Sie den Ventildeckel fest an. Anzugsmoment je nach Größe siehe obige Tabelle.

(Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Ventildeckel)


- Achten Sie darauf, dass Sie das Dichtungsmaterial nicht beschädigen.
- Tragen Sie beim Montieren des Ventildeckels auf dem Schraubengewinde ein Haftmittel auf.
- Tragen Sie auf dem Dichtungsmaterial kein Schraubenhaftmittel (für die Überwurfmutter) auf.
- Ziehen Sie den Ventildeckel nach Betätigung des Ventils unbedingt fest an. Das Anzugsmoment des Ventils finden Sie unter "Betätigung der Absperrventile".



Tragen Sie kein Schraubensicherungsmittel auf

(Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Ventildeckel)

- Arbeiten Sie auf dem Wartungsanschluss mit einem Füllschlauch mit einem Ventildrücker.
- Tragen Sie beim Montieren der Kappe auf dem Schraubengewinde ein Haftmittel auf.
- Tragen Sie auf dem Dichtungsmaterial kein Schraubenhaftmittel (für die Überwurfmutter) auf
- Ziehen Sie die Kappe nach der Arbeit unbedingt fest an. Das Anzugsmoment der Kappe finden Sie unter "Betätigung der Absperrventile".



5.3.5 Vorsichtmaßnahmen für die Leitungsverlegung

Vergessen Sie beim Durchführen der Abzweigleitungsverlegung nicht die folgenden Bedingungen.

Flüssigkeitsl


■ Verwenden Sie beim Verzweigen der Flüssigkeitsleitung eine T-Verbindung oder eine Y-Verbindung und verzweigen Sie sie horizontal. Dieses vermeidet einen ungleichmäßigen Strom des Kältemittels.

Verwenden Sie für die flüssige Kältemittelabzweigung eine Y-Verbindung und lassen sie die Leitung horizontal abzweigen.



Gasleitung

- Verwenden Sie beim Abzweigen der Gasleitung eine T-Verbindung und lassen Sie sie so abzweigen, dass sich die abgezweigte Leitung über der Hauptleitung (siehe Abbildung unten) befindet. Dies verhindert, dass Kältemittelöl im Innengerät bleibt, wenn dieses nicht in Betrieb ist.
- Verwenden Sie für die gasförmige Kältemittelabzweigung eine T-Verbindung und schließen Sie sie vom oberen Ende der Hauptleitung an.




- Stellen Sie sicher, dass der horizontale Abschnitt der Gasleitung sich zum Außengerät neigt (siehe Abbildung oben).
- Befindet sich das Außengerät darüber, bringen Sie an der Gasleitung in 5-m-Abständen vom Außengerät einen Ölhebebogen an. Dies stellt den gleichmäßigen Rücklauf des Öls in den nach oben geneigten Leitungen sicher.


5.4 **Bauseitige Verkabelung**

Vorgehensweise bei der Kabelführung für Stromversorgung

(Vorgehensweise bei der Kabelführung für Stromversorgung)



- Stromversorgung (3-phasig, 380~415 V) Überstrom-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter), Schalter zur Abschaltung aller Pole Erdungskabel
- Klemmenblock für Stromversorgung Bringen Sie Isolierhülsen an.
- Befestigen Sie die Stromversorgungsverkabelung für die Phasen L1, L2, L3 und N entsprechend mit der
- vorgesehenen Klemme (1) an der Kunststoffklemme. Befestigen Sie das Erdungskabel mit der vorgesehenen
- Klemme (1) am Stromversorgungskabel (Phase N). Erdungskabel Führen Sie die Verkabelung so aus, dass das Erdungskabel nicht mit den Anschlusskabeln des Verdichters in Kontakt kommt. Sonst kann das erzeugte Rauschen einen schlechten Einfluss auf andere Geräte ausühen
- Erdungsklemme
- Achten Sie beim Anschließen von zwei Leitern zusammen an eine Klemme darauf, dass die Quetschösen mit ihren Rückseiten zueinander montiert
- Außerdem muss sich der dünnere Leiter oben befinden, und die beiden Leiter müssen zusammen mit dem zusätzlichen Kabelbinder (1) am Kunststoffhaken gesichert werden



Anforderungen an Stromversorgung, Schutzvorrichtungen und Kabel (X1M~X4M Klemmenblock)

- Für den Anschluss des Geräts muss ein Versorgungsstromkreis bereitgestellt werden (siehe Tabelle unten). Dieser Stromkreis muss über die geforderten Sicherheitseinrichtungen verfügen, d.h. Hauptschalter, jeweils eine Sicherung (träge) für jede Phase und Fehlerstrom-Schutzschalter.
- Stellen Sie bei der Verwendung von einem durch Fehlerstrom auslösenden Schutzschalter sicher, dass ein schnell auslösender Schutzschalter (max. 1 Sekunde) mit einem Auslösestrom von 200 mA installiert wird.
- Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.
- Die Stromzufuhr muss über isolierte Kabel erfolgen.
- Wählen Sie Typ und Maße der Kabel für die Stromversorgung anhand der geltenden gesetzlichen Bestimmungen aus.
- Die Vorgaben für die bauseitige Verkabelung entsprechen IEC60245.
- Wenn die Kabel in Isolierrohren verlegt werden, verwenden Sie Kabel des Typs H05VV.
- Wenn die Kabel nicht in Isolierrohren verlegt werden, verwenden Sie Kabel des Typs H07RN-F.

	Phase und Frequenz	Spannung	Mindestamperezahl des Stromkreises	Empfohlene Sicherungen
LRYEQ16AY1	φ 3, 50 Hz	380-415V	35,2A	40A

Wichtiger Punkt bezüglich der Qualität der öffentlichen Stromversorgung

Diese Anlage erfüllt entsprechende Anforderungen gemäß:


- ◆ EN/IEC61000-3-11⁽¹⁾ sofern die Systemimpedanz Z_{sys} kleiner gleich Z_{max} ist und
- ullet EN/IEC61000-3-12 $^{(2)}$ sofern die Kurzschlussleistung $\dot{S_{sc}}$ größer gleich Mindestwert von S_{sc} ist an der Schnittstelle zwischen der Versorgung des Benutzers und der öffentlichen Anlage. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Installateurs bzw. Benutzers der Anlage durch Absprache mit dem Verteilungsnetzbetreiber je nach Bedarf sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung angeschlossen wird mit jeweils:
- Z_{svs} kleiner gleich Z_{max} und
- S_{sc} größer gleich Mindestwert von S_{sc}

	Z _{max} (Ω)	Mindestwert S _{sc}
LRYEQ16AY1	0,24	1038 KVA

- (1) Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Einstellung der Grenzwerte für Spannungsänderungen.
 - Spannungsschwankungen und Flimmern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit Nennströmen ≤ 75 A.
- (2) Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte für Oberwellenströme von Geräten an öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen mit Eingangsströmen > 16 A und ≤ 75 A je Phase.

Betriebsausgangsverkabelungen

■ Schließen Sie die Betriebsausgangsverkabelung gemäß der folgenden Darstellung am Klemmenblock X2M und an der Klemme an:




X2M Kabelspezifikationen

Elektrokabeldicke	0,75 bis 1,25 mm ²		
Max. Kabellänge	130 m		

Kabelanschlüsse für Fernbetriebsschalter

Klemmen Sie beim Installieren eines Fernbetriebsschalters gemäß der folgenden Darstellung:



X3M Kabelspezifikationen

Elektrokabeldicke	0,75 bis 1,25 mm ²	
Max. Kabellänge	130 m	



- Verwenden Sie für den Fernschalter einen spannungslosen Kontakt für Mikrostrom (nicht mehr als 1m A, 12 V Gleichspannung)
- Wird der Fernbetriebsschalter zum Starten und Stoppen des Geräts verwendet, stellen Sie den Betriebsschalter auf "REMOTE" (FERNBETRIEB).

5.5 Inspektion und Isolieren von Rohrleitungen



Für Kälteanlagenbauer und Ausführende von Elektroarbeiten sowie Inbetriebnehmer

 Öffnen Sie nie ein Absperrventil, bevor die Messung der Isolierung des Hauptstromversorgungskreises abgeschlossen ist. Der gemessene Isolierungswert wird kleiner, wenn die Messung mit geöffnetem Absperrventil erfolgt.

Öffnen Sie das Absperrventil erst nach Abschluss der Inspektion und der Kältemittelbefüllung. Der Verdichter fällt aus, wenn das CONVENI-PACK mit geschlossenem Absperrventil betrieben wird.

5.5.1 Dichtheitsprüfung/Evakuierung



Kältemittel befindet sich im Gerät.

Halten Sie zum Zeitpunkt eines Dichtheitsprüfung oder einer Evakuierung der lokalen Leitungen die Absperrventile für sowohl Flüssigkeit als auch Gas unbedingt geschlossen.

[Für Kälteanlagenbauer]

Nach Abschluss der Leitungsverlegung führen Sie die folgende Inspektion genau durch.

■ Um sicherzustellen, dass das CONVENI-PACK dem Druck ordnungsgemäß widersteht und um das Eindringen von Fremdkörpern zu vermeiden, verwenden Sie unbedingt die für R-410A bestimmten Werkzeuge.

Manometerverteiler Füllschlauch	■ Um sicherzustellen, dass das CONVENI-PACK dem Druck ordnungsgemäß widersteht und um das Eindringen von Fremdkörpern (Wasser, Schmutz und Staub) zu vermeiden, verwenden Sie unbedingt den für R-410A bestimmten Manometerverteiler und Füllschlauch. Für R-410A bestimmte Werkzeuge und für R-407C bestimmte Werkzeuge unterscheiden sich in der Schraubenspezifikazion.
Vakuumpumpe	 Achten Sie ganz besonders darauf, dass das Pumpenöl nicht rückwärts in die Anlage fließt, während die Pumpe nicht in Betrieb ist. Verwenden Sie eine Vakuumpumpe, die einen Unterdruck von –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg) erzeugen kann.
Gas für die Dichtheitsprüfung	■ Stickstoffgas

■ Dichtheitsprüfung


Bringen Sie auf Hochdruckseite (Flüssigkeitsleitungen) einen Druck von 3,8 MPa (38 bar) und auf der Niederdruckseite (Gasleitungen) den Auslegungsdruck (*1) des Innengeräts (bauseitig zu beschaffen) vom Wartungsanschluss (*2) aus auf (überschreiten Sie nicht den Auslegungsdruck). Die Überprüfung der Anlage gilt als bestanden, wenn es über einen Zeitraum von 24 Stunden zu keinem Druckabfall kommt.


Gibt es einen Druckabfall suchen und reparieren Sie die Lecks.

Evakuierung

Schließen Sie an den Wartungsanschlüssen (*) von sowohl der Flüssigkeitsleitung als auch der Gasleitung mindestens 2 Stunden lang eine Vakuumpumpe an und erzeugen Sie einen Unterdruck von mindestens –100,7 kPa. Lassen Sie das Gerät dann mindestens 1 Stunde lang auf einem Unterdruck von mindestens –100,7 kPa und stellen Sie sicher, dass die Anzeige am Unterdruckmanometer nicht ansteigt. Steigt der Druck an, befindet sich in der Anlage Restwasser oder die Anlage hat ein Leck.

- *1 Wenden Sie sich im Voraus für weitere Informationen über den Auslegungsdruck des Innengeräts (bauseitig zu beschaffen) an den Hersteller.
- *2 Die Position des Wartungsanschlusses finden Sie auf dem Etikett mit den Anweisungen auf der Vorderblende des Außengeräts.





Vorgehensweise zum Anschluss von Verteilermanometern und Vakuumpumpen



- Führen Sie eine Dichtungsprüfung und Evakuierung genau über die Wartungsanschlüsse der Absperrventile für sowohl Flüssigkeit als auch Gas durch.
- Verwenden Sie bei den Wartungsanschlüssen Füllschläuche (mit je einem Ventildrücker).

Bei möglichem Eindringen von Wasser in die Leitungen

Führen Sie die oben erwähnte Vakuumtrocknung in den folgenden Fällen mindestens 2 Stunden lang durch:

Das Produkt wird in der Regenzeit installliert. Es gibt Befürchtungen einer Taukondensation in den Leitungen, weil die Installationsarbeitzeit so lange dauert, oder es bestehen Befürchtungen das Regenwasser aus anderen Gründen in die Leitungen eindringt.


Legen Sie dann mit Stickstoffgas (zur Vakuumaufhebung) einen Druck von bis zu 0,05 MPa an und erzeugen Sie einen Unterdruck von mindestens –100,7 kPa 1 Stunde lang mit einer Vakuumpumpe (für Vakuumtrocknung).


Erreicht der Unterdruck nach mindestens 2 Stunden Absaugen nicht mindestens –100,7 kPa, wiederholen Sie die Vakuumaufhebung und Vakuumtrocknung. Lassen Sie den Vakuumstatus dann 1 Stunde lang und stellen Sie sicher, dass die Anzeige am Unterdruckmanometer nicht ansteigt.

5.5.2 Wärmeisolierung

- Führen Sie nach der Dichtheitsprüfung und der Evakuierung unbedingt eine Wärmeisolierung der Leitungen durch.
- Führen Sie bei den Flüssigkeits- und Gasleitungen in den Anschlussleitungen unbedingt die Wärmeisolierung durch. Andernfalls können Wasserlecks auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Flüssigkeits- und Gasanschlussleitungen isoliert sind. Andernfalls können Wasserlecks auftreten. In der folgenden Aufstellung finden Sie Richtwerte zur Auswahl der Isolierungsdicke.
- Mindesteingangstemperatur der Flüssigkeitsleitung
 - 20°C (Klimatisierungsseite)
 - 5°C (Kühlseite)
 - Mindesteingangstemperatur der Gasleitung
 - 0°C (Klimatisierungsseite)
 - -20°C (Kühlseite)
- Armieren Sie die Isolation der Kältemittelleitungen entsprechend der Umgebung der thermischen Installation. Andernfalls kann sich auf der Oberfläche des Isoliermaterials Taukondensation bilden.
- Wenn das Taukondensationswasser auf den Absperrventilen durch den Freiraum zwischen dem Isoliermaterial und den Leitungen wahrscheinlich zur Innengeräteseite hin strömt, weil das Außengerät über dem Innengerät installiert ist oder aus anderen Gründen, führen Sie eine geeignete Behandlung, wie beispielsweise das Abdichten der Verbindungen, durch (siehe Darstellungen unten).
- Bringen Sie den Deckel des Leitungsausgangs mit einem geöffneten Durchbruch an. Besteht die Besonderheit, dass Kleintiere durch den Leitungsausgang eindringen, decken Sie den Leitungsausgang nach Abschluss der Schritte unter "KÄLTEMITTELNACHFÜLLUNG" mit Dichtmaterial (bauseitig zu beschaffen) ab (siehe Abbildungen unten).

 Die während der Schritte für die "KÄLTEMITTELNACHFÜLLUNG" erforderlichen Arbeiten (z. B.: das Anbringen des Füllschlauchs) können Sie über den Leitungsausgang durchführen.





Hinweis:

■ Wir raten dazu, nach dem Durchstoßen der Durchbrüche, sämtliche Grate zu entfernen und die Durchbrüche mit Reparaturlack zu streichen.

5.5.3 Überprüfung des Geräts und der Installation

Überprüfen Sie unbedingt Folgendes:

<Elektroarbeiten>

Siehe "Vorgehensweise bei der Eingangsverkabelung".

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß verkabelt ist und dass keine Muttern lose sind.
 - Siehe "Vorgehensweise bei der Kabelführung für Stromversorgung".
- Ist die Isolierung der Hauptstromversorgung beschädigt?
 Messen Sie den Widerstand der Isolierung und stellen Sie sicher, dass der Widerstand über den Werten gemäß der vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien liegt.

<Rohrleitungsarbeiten>

- 1. Stellen Sie sicher, dass bei sämtlichen Rohrleitungen die vorgeschriebenen Abmessungen eingehalten wurden.
 - Siehe "Auswahl des Rohrleitungsmaterials".
- Stellen Sie sicher, dass die Isolierung ordnungsgemäß erfolgte. Siehe "Wärmeisolierung".
- **3.** Stellen Sie sicher, dass die Kältemittelleitungen ordnungsgemäß verlegt sind. Siehe "KÄLTEMITTELLEITUNGEN".

5.6 Überprüfungen nach Abschluss der Arbeiten

- Führen Sie die folgenden Arbeiten anhand der Installationsanleitung vollständig durch.
 - Rohrleitungsverlegung
 - Verkabelung
 - · Dichtheitsprüfung/Evakuierung
 - Installationsarbeiten für das Innengerät
 - Installationsarbeiten für den Booster (bei Installation eines Boosters)

5.7 Zusätzliche Kältemittelfüllmenge



Für Kälteanlagenbauer

Verwenden Sie für die Kältemittelnachfüllung R-410A. Der R-410A Kältemittelzylinder ist mit einem rosa Streifen lackiert.




Warnung



Warnung vor einem Elektroschock

- Schließen Sie die Abdeckung des Schaltkastens fest zu, bevor Sie den Strom einschalten.
- Stellen Sie vor dem Einschalten durch die Inspektionsöffnung (auf der linken Seite) der Abdeckung des Schaltkastens sicher, dass der Schalter RUN auf OFF eingestellt ist. Ist der Schalter RUN auf ON eingestellt, kann der Ventilator drehen.
- Verwenden Sie einen isolierten Stab, um die Drucktasten durch die Inspektionsöffnung in der Abdeckung des SCHALTKASTENS zu bedienen.
 - Wenn Sie stromführende Teile berühren, besteht das Risiko eines elektrischen Schlags, da dieser Vorgang bei eingeschalteter Netzspannung durchgeführt werden muss.
- Nach dem Einschalten des Außengeräts (siehe Abbildung) überprüfen Sie die LED-Anzeigen auf der Leiterplatte (A1P) des Außengeräts durch die Inspektionsöffnung (auf der rechten Seite) der Abdeckung des Schaltkastens.
 - (Nach dem Einschalten des Außengeräts und des Innengeräts zur Klimatisierung arbeitet der Verdichter ungefähr 10 Minuten lang nicht.
 - H2P wird ausgeschaltet, wenn der Zustand, die Anlage betreiben zu können, erreicht ist. (H3P bleibt im Blinkstatus)





- Tragen Sie beim Einfüllen des Kältemittels eine Schutzausrüstung (z. B.: Schutzhandschuhe und -brillen).
- Achten Sie immer, wenn die Vorderblende beim Arbeiten geöffnet ist, auf die Roatation des Ventilators.

Der Ventilator kann sich eine Zeit lang weiterdrehen, nachdem das Außengerät den Betrieb eingestellt hat.




■ Die Methode zur Regelung der Absperrventile finden Sie unter **Betätigung der Absperrventile**.

- Füllen Sie flüssiges Kältemittel nie direkt an einer Gasleitung nach. Die Verdichtung der Flüssigkeit kann den Verdichter ausfallen lassen.
- Im Wartungshandbuch finden Sie die Anweisungen zum Auffüllen von zusätzlichem Kältemittel, wenn Innengeräte nur auf der Klimatisierungsseite oder nur auf der Gewerbekälteseite der Anlage angeschlossen sind.
- Wenn das einzige Innengerät eine Klimakassette ist (wenn die Vitrine nicht auf der Klimatisierungsseite angeschlossen ist), finden Sie im Wartungshandbuch die Anweisungen zum Auffüllen von zusätzlichem Kältemittel.
- Das Kältemittel für dieses Produkt muss notiert werden. Berechnen Sie die Menge der Kältemittelnachfüllung nach dem Etikett zur Berechnung der Kältemittelnachfüllungsmenge. Vorgehensweisen zur Berechnung der Kältemittelfüllmengen finden Sie auf Seite 18.
- Nehmen Sie die folgende Vorgehensweise für die Kältemittelnachfüllung.
 Den Anschluss des Kältemittelzylinders finden Sie unter "Dichtheitsprüfung/ Evakuierung".
- (1) Schalten Sie das Innengerät und das Bedienfeld ein. Schalten Sie das Außengerät nicht ein.
- (2) Füllen Sie vom Wartungsanschluss des Absperrventils auf der Flüssigkeitsseite Kältemittel nach.
- (3) Kann die berechnete Kältemittelmenge nicht eingefüllt werden, führen Sie die folgenden Schritte zum Betreiben der Anlage durch und fahren mit der Kältemittelnachfüllung fort.
 - a. Öffnen Sie das Gasabsperrventil vollständig und stellen Sie die Öffnung des Flüssigkeitsabsperrventils ein (*1).
 - b. [Warnung/Warnung vor einem Elektroschock] Schalten Sie das Außengerät ein.
 - c. [Warnung/Warnung vor einem Elektroschock] Schalten Sie den Schalter RUN des Außengeräts ein und füllen Sie Kältemittel nach, während das Außengerät in Betrieb ist.
 - d. Schalten Sie den Schalter RUN des Außengeräts aus, nachdem die angegebene Kältemittelmenge nachgefüllt worden ist.

e. [Vorsicht]

Öffnen Sie sofort die Absperrventile vollständig auf den Gas- und Flüssigkeitsseiten. Andernfalls kann es durch die Abschottung von Flüssigkeit zu einer Leitungsexplosion kommen.



Position zum Anbringen des Etiketts


- *1 Der interne Druck der Flasche fällt ab, wenn etwas Kältemittel in der Flasche verbleibt. Dadurch wird es unmöglich, das Gerät zu befüllen, selbst wenn die Öffnung des Flüssigkeitsabsperrventils eingestellt ist. Ersetzen Sie in diesem Fall die Flasche durch eine, in der mehr Kältemittel ist.
 - Wenn die Leitungslänge lang ist, kann das Nachfüllen bei vollständig geschlossenem Absperrventil außerdem zu einer Aktivierung des Anlagenschutzes führen, wodurch das Gerät den Betrieb einstellt.
- Tragen Sie nach Abschluss der Arbeiten auf den Schrauben der Absperrventile und Wartungsanschlüsse ein Haftmittel (für Überwurfmuttern) auf.
 Für den Umgang mit Ventildeckeln und Wartungsanschlüssen siehe "Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Ventildeckel" und "Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Wartungsanschluss" unter "Anschließen der Rohrleitungen für das Kältemittel".

2. Füllen Sie nach Abschluss der Kältemittelnachfüllung auf dem Etikett der Anweisungen zur Kältemittelnachfüllung des Außengeräts den Punkt "Gesamtmenge der Kältemittelnachfüllung" mit der tatsächlichen Kältemittelnachfüllungsmenge aus. Anweisungen zur Kältemittelnachfüllung (siehe Abbildung oben) finden Sie in der Abbildung der Etikettaufklebeposition.

[Vorsichtmaßnahmen für Kältemittelflaschen]

Prüfen Sie beim Einfüllen des Kältemittels, ob ein Siphonrohr vorgesehen ist. Lokalisieren Sie dann den Zylinder, damit das Kältemittel im flüssigen Zustand eingefüllt werden kann (siehe Tabelle unten).

R-410A ist ein Kältemittelgemisch, dessen Zusammensetzung sich ändern kann, und der Normalbetrieb der Anlage kann unmöglich sein, wenn das Kältemittel im gasförmigen Zustand eingefüllt wird.







- Öffnen Sie nach Abschluss der Kältemittelnachfüllung die Absperrventile auf den Flüssigkeits- und Gasseiten vollständig.
 - Der Verdichter fällt aus, wenn die Anlage mit geschlossenen Absperrventilen betrieben wird.
- Tragen Sie auf den Schrauben der Befestigungsteile des Ventildeckels und den Wartungsanschlüssen ein Haftmittel auf.

(Sonst dringt Taukondensationswasser ein und gefriert im Inneren und verursacht eine Verformung oder Beschädigung der Kappe, was zu einem Kältemittelgasleck oder Verdichterausfällen führen kann.)

5.8 Probelauf



Für Inbetriebnehmer

Betreiben Sie nicht das Außengerät allein auf Probe.

Wenn Sie ein Zusatzgerät anschließen, studieren Sie vor einem Probelauf die am Zusatzgerät angebrachte Installationsanleitung.

Vorgehensweise beim Probelauf

Nach der folgenden Vorgehensweise können Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten für die gesamte Anlage einen Probelauf durchführen:

- **1.** Öffnen Sie die Absperrventile auf den Gas- und Flüssigkeitsseiten des Außengeräts vollständig.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen des Hilfsschaltkastens des Außengeräts und des Innengeräts (Klimakassette, Kühlregal, Verdampfer) sowie die Leitungsabdeckung des Außengeräts geschlossen sind. Schalten sie dann die Außen- und Innengeräte an (Klimakassette, Kühlregal, Verdampfer).
- 3. Schalten Sie den Betriebschalter von der Inspektionsklappe des Außengeräts ein. (Der Außenventilator dreht ungefähr 10 Minuten, nachdem der Betriebsschalter eingeschaltet wurde, und der Verdichter startet.)
- Drücken Sie die Taste ON/OFF (EIN/AUS) auf der Fernbedienung des Außengeräts (Klimakassette, um das Gerät zu betreiben.

5. Überprüfen Sie den Füllstand am Schauglas des Außengeräts. Bei einem Kältemittelmangel, prüfen Sie, ob das Kältemittel bis zu einem bestimmten Niveau eingefüllt ist.

6. Prüfen Sie das Folgende bei jedem Gerät.

Kühlregal	Kaltluft sollte blasen, und die Temperatur sollte sich auf das voreingestellte Niveau verringern. Das elektronische Expansionsventil sollte auf ein geeignetes Überhitzungsniveau geregelt werden.
	Das Gerät sollte zum auf der Zeitschaltuhr eingestellten Zeitpunkt den Abtaubetrieb starten.
Verdampfer	Kaltluft sollte blasen, und die Temperatur sollte sich auf das voreingestellte Niveau verringern. Das elektronische Expansionsventil sollte auf ein geeignetes Überhitzungsniveau geregelt werden.
	Das Gerät sollte zum auf der Zeitschaltuhr eingestellten Zeitpunkt den Abtaubetrieb starten.
Klimakassette	Kaltluft (oder Heißluft) sollte blasen.

7. Schalten Sie unbedingt den Betriebsschalter aus, bevor Sie den Strom ausschalten.

Fehlerdiagnose

■ Wird während dem Probelauf auf der Fernbedienung nichts angezeigt, überprüfen Sie das Folgende.

<Innengerät (Klimakassette)>


- 1. Ist der Strom eingeschaltet?
- 2. Ist das Kabel gebrochen oder falsch verkabelt (zwischen Stromquelle, Innengerät und Fernbedienung)?
- 3. Ist die Sicherung auf der Leiterplatte geschmolzen?
- Führen Sie die folgenden Arbeiten durch, wenn Sie auf der Fernbedienung während dem Pobelauf einen Störungscode finden.

Störungscode	Defekt bei Installation	Erforderliche Arbeit
E3, E4	Absperrventile geschlossen	Absperrventile vollständig öffnen.
L4	Der Luftdurchgang ist blockiert.	Entfernen Sie die Hindernisse, die den Luftdurchgang blockieren.
U1	Phasenfehler Stromversorgung	Tauschen Sie zwei Kabeln der Stromversorgungskabeln um.
U2	Spannungsabfall	Prüfen Sie den Spannungsabfall.
U4, UF	Falsche Verkabelung der Übertragungsleitungen zwischen den Geräten	Überprüfen Sie den Anschluss der Übertragungsleitungen zwischen dem Außengerät und der Klimakassette.
UA	Bei Anlagenabweichungen	Prüfen Sie, ob die Klimakassette so angeschlossen ist, wie sie montiert werden sollte.
E2	Fehlerstrom	Siehe *1

*1

Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Stellung "AUS", um die Stromversorgung zurückzusetzen, und bringen Sie dann den Schalter wieder in die Stellung "EIN", um das Gerät erneut zu starten. Bleibt das Problem bestehen, siehe Wartungshandbuch.

Wenn Sie das Stromkabel und die Übertragunsleitung gewechselt haben, lassen Sie das Innengerät (Klimakassette, Kühlregal, Verdampfer) und die integrierte Heizleiterplatte eingeschaltet. Schalten sie den Betriebsschalter der Außengeräte aus und vergessen Sie niemals, die Drucktaste (BS5) auf der Leiterplatte (A1P) im Hilfsschaltkasten (rechts) des Außengeräts mindestens 10 Sekunden lang zu drücken (Öffnen Sie die Inspektionsklappe (rechts) im oberen rechten Abschnitt des Hilfsschaltkastens und betätigen Sie die Drucktaste (BS5) mit einem isolierten Stab). (Siehe Abbildung rechts.)



Inspektionsöffnung (rechts)
(Obere rechte Seite des Schaltkastens für elektrisches Zubehör)

■ Weitere Störungscodes finden Sie im Wartungshandbuch.



■ Trennen Sie die Stromversorgung frühestens 1 Minute nach dem Einstellen des Betriebsschalters auf "EIN".

Einige Sekunden lang, nachdem der Betriebsschalter auf "EIN" gestellt wurde, wird eine Fehlerstromerkennung durchgeführt, und der Verdichter startet seinen Betrieb. Daher führt das Trennen der Stromversorgung während dieser Zeit zu einer Fehlerkennung.

5.9 Prüfliste

ı	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien		Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Außentempe- ratur (A)	Messen Sie diese Temperatur mithilfe eines Thermometers. (Messen Sie die Temperatur an Orten, die nicht vom Luftaustritt des Außengeräts beeinflusst werden.)	Gewerbekälte: -15 bis 43°C Klima: -5 bis 43°C Heizen: -15 bis 21°C	_	°C	
	Ansauglufttem- peratur (B)	Messen Sie diese Temperatur mithilfe eines Thermometers. (Stellen Sie sicher, dass keine Austrittsluft angesaugt wird.)	-15 bis 43°C	Außengerät	°C	
	Kurzschluss- wert	Die oben ermittelten Werte (B) – (A) = $\Delta \tau$	∆t muss innerhalb von 5 Grad liegen	Außengerät	°C	
Betriebs- daten	Ansauglufttem- peratur des In-	Messen Sie mit einem	Klima: 21 bis 32°C	Innengerät A	°C	
	nengeräts	Thermometer.	Heizen: 15 bis 27°C	Innengerät B	°C	
	Austrittsluft- temperatur In-	Messen Sie mit einem	Klima: 8 bis 17°C	Innengerät A	°C	
	nengerät	Thermometer.	Heizen: 30 bis 42°C	Innengerät B	°C	
	Temperaturdif- ferenz der An-	5	1411 211 4522	Innengerät A	°C	
	sauglufttemper atur – Ausblas- lufttemp., beide Innengeräte	Differenz der beiden oben ermittelten Temperaturen	Klima: 8 bis 15°C Heizen: 12 bis 18°C	Innengerät B	°C	
	Test auf Was- serlecks	Prüfen Sie durch Betrieb des Innengeräts im Kühlbetrieb für 20 min oder indem Sie Wasser in die Kondensatwanne geben.	Kaina Magaarlaaka	Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			Keine Wasserlecks	Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Betrieb Innen-	Schwenken	Sichtprüfung durch Bedienung über Fernbedienung des Innengeräts	Muss normal funktionieren	Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
gerät				Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Störungsverlauf	Sichtprüfung an der Fernbedienung des Innengeräts	Verlauf muss gelöscht sein.	Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
				Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Ventilator	Sichtprüfung am Ventilator: Drehungrichtung, Montagerichtung, Hindernisse im Luftstrom	Keine Anomalitäten	Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
				Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
				Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
				Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Anormale Geräu-	Nehmen Sie eine Hörprobe in der Nähe von Gehäuse und Ventilator	Keine Anomalitäten	Zusatzgerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	sche/Vibrationen	vor.		Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Sonsti				Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
ges				Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Äußeres Bild	Sichtprüfung auf Schäden,	Keine Mängel	Zusatzgerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Wärmetauscher	Verunreinigungen usw.	3.	Innengerät A	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	A (("))		N. 41%	Innengerät B	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Auffüllmenge von zusätzlichem Öl	Ciahtaviituna daa Öleter de ere	Nur 1 Liter, wenn 3 Zusatzgeräte installiert sind	Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Auffüllmenge von zusätzlichem Kältemittel	Sichtprüfung des Ölstands am Schauglas in der Flüssigkeitsleitung	Flüssigkeitsstand	_	In Ordnung / Nicht in Ordnung	

[Beurteilung] O: IN ORDNUNG \triangle : Betreffendes Element (betriebsbereit) \times : Betreffendes Element (nicht betriebsbereit) \bigcirc : IN ORDNUNG nach Maßnahme

Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist, tragen Sie einen Schrägstrich unter "Beurteilung" ein.

Modell	name / Handelsname	Prüfelement	Einstell-/Standardwert	Tatsächlicher Messwert	Beurteilung	Bemerkungen
	Hersteller:	Temperatureinstellung	°C	°C		
		Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C		
	Тур:	Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C		
	Serien-Nr.:	Temperatur Austrittsluft	°C	°C		
		Temperatur Ansaugluft	°C	°C		
		Luftstromgeschwindigkeit Luftvorhang	Max. 0,5 m/s	m/s		
ı	Turn	Überprüfung des Expansionsventils	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111/5		
ı	Typ Expansionsventil:	Oberprulung des Expansionsventils	Für Verwendung von R- 410A			
ı	Mechanisches		Externer oder interner			
	Expansionsventil		Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2) Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten			
l		Tills and the Manual Continue	Schwankungen geben.			
	To us Manus ato castile	Überprüfung des Magnetventils	Für Verwendung von R- 410A			
l	Typ Magnetventil:	Tatsächlicher Betrieb	Bezugswert	A		Bezugswert
	I la natalla ni			°C		Dezugswert
l	Hersteller:	Temperatureinstellung	°C			
		Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C		
	Тур:	Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C		
	Serien-Nr.:	Temperatur Austrittsluft	°C	°C		
		Temperatur Ansaugluft	°C	°C		
		Luftstromgeschwindigkeit Luftvorhang	Max. 0,5 m/s	m/s		
Kühl-	Typ Expansionsventil:	Überprüfung des Expansionsventils	Für Verwendung von R- 410A			
regal	Mechanisches Expansionsventil		Externer oder interner			
	Expansionsventii		Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2) Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten Schwankungen geben.			
	Typ Magnetventil:	Überprüfung des Magnetventils	Für Verwendung von R-410A			
	l yp magnetreniii	Tatsächlicher Betrieb	Bezugswert	Α		Bezugswert
	Hersteller:	Temperatureinstellung	°C	°C		Bozagowort
	Ticisteller.	Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C		
l	Turn	Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C		
	Typ: Serien-Nr.:	Temperatur Austrittsluft	°C	°C		
	Serien-IVI				-	
		Temperatur Ansaugluft	°C	°C		
		Luftstromgeschwindigkeit Luftvorhang	Max. 0,5 m/s	m/s		
	Тур	Überprüfung des Expansionsventils	Für Verwendung von R-410A			
	Expansionsventil: Mechanisches Expansionsventil		Externer oder interner Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2) Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten Schwankungen geben.			
l	Typ Magnetventil:	Überprüfung des Magnetventils	Für Verwendung von R-410A		<u> </u>	
l	,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	Tatsächlicher Betrieb	Bezugswert	Α	 	Bezugswert
	Hersteller:	Temperatureinstellung	°C	°C		
l	orotollor.	Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C	-	
l	Typ:	Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C	-	
l	Typ:		°C	°C	-	
l	Serien-Nr.:	Temperatur Assauratur				
l		Temperatur Ansaugluft	°C	°C		
ı		Luftstromgeschwindigkeit Luftvorhang	Max. 0,5 m/s	m/s		
	Typ Expansionsventil:	Überprüfung des Expansionsventils	Für Verwendung von R- 410A			
	Mechanisches Expansionsventil		Externer oder interner Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2)			
			Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten Schwankungen geben.			
	Typ Magnetventil:	Überprüfung des Magnetventils	mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten			

Modelli	name / Hand	lelsname	Prüfelement	Einstell-/Standardwert	Tatsächlicher Messwert	Beurteilung	Bemerkungen
	Hersteller:		Temperatureinstellung	°C	°C		
			Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C		
	Тур:		Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C		
	Serien-Nr.	:	Regler Antischwitzwasser	Prüfen Sie die Funktion durch Einbringen von Feuchte.	LED-Anzeige		
				Geben Sie den Sollwert in dieses Gerät ein.	Hoch / Mittel / Niedrig		
Vor- gefer- tigte	Typ Expansion	sventil:	Überprüfung des Expansionsventils	Für Verwendung von R-410A			
Kühl- zelle	Mechanisches Expansionsventil			Externer oder interner Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2) Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten Schwankungen geben.			
	Typ Magn	etventil:	Überprüfung des Magnetventils	Für Verwendung von R-410A			
			Tatsächlicher Betrieb	Bezugswert	Α		Bezugswert
	Hersteller:		Temperatureinstellung	°C	°C		
			Akustisches Signal bei anormal hoher Temperatur	°C	°C		
	Тур:		Akustisches Signal bei anormal niedriger Temperatur	°C	°C		
	Serien-Nr.:		Regler Antischwitzwasser	Prüfen Sie die Funktion durch Einbringen von Feuchte.	LED-Anzeige		
				Geben Sie den Sollwert in dieses Gerät ein.	Hoch / Mittel / Niedrig		
Tief-	Typ Expansion		Überprüfung des Expansionsventils	Für Verwendung von R-410A			
kühl- schrank	Mechanisches Expansionsventil			Externer oder interner Ausgleichstyp (*1) Nicht zu viel eingeben. (*2) Überhitzung muss mindestens 5°C betragen. Es darf keine merklichen ungeregelten Schwankungen geben.			
	Typ Magnetventil:		Überprüfung des Magnetventils	Für Verwendung von R-410A			
			Betriebsstrom	Bezugswert	A		Bezugswert
			Einstellung Abtauzeit	Min.	Min.		
			Rücksetzen Abtauen	Min.	Min.		
			Abtaubetrieb EIN	Start zur vorgegebenen Zeit			
		Tief-	Abtauen AUS	Kein Frostansatz vorhanden			
Son-	Abtauen	kühlung	Rücksetzvorgang	Zum Rücksetzen von Zeitschaltuhr und Temperatureinstellung			
stiges			Neustart	Heizung muss ausgeschal- tet werden, Gerät muss ein- geschaltet werden			
			Einstellung Abtauzeit	Min.	Min.		
		Gewerbe-	Rücksetzen Abtauen	Min.	Min.		
		kälte	Rücksetzvorgang	Zum Rücksetzen von Zeitschaltuhr und Temperatureinstellung			

SiDEBE811001 Probelauf

	Modellname	Serien-Nr.	Systemname / Installationsort
Außengerät			
Booster			
Innengerät A			
Innengerät B			

	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien		Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Einzelne Schutz- schalter – exter- nes Stromversor- gungsnetz	Sichtprüfung	Phasen nicht vertauscht		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Bausei-	Übertragungslei- tungen zwi- schen Geräten	Sichtprüfung	Verkabelung fehlerfrei (Anschlussklemmen)		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
tige Ver- kabelung der Ver- bin- dungsl eitun-	Übertragungslei- tungen zwi- schen Reglerleiterplat- ten	Sichtprüfung	Verkabelung fehlerfrei (Anschlussklemmen)		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
gen	Verkabelung Niederspannung	Zwischen Geräten: Überprüfen zwischen Klemmen (A) und (C) Zwischen Reglerleiterplatten: Überprüfen zwischen Klemmen (T1) und (T2)	Hochspannungsleitungen Niederspannungsleitunge voneinander getrennt verl- einem Abstand von minde voneinander).	n müssen egt werden (mit	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Erdungskabel	Sichtprüfung	Muss angeschlossen sein außengerät)	,	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Einbau Schauglas	Sichtprüfung	Muss in Flüssigkeitsleitun		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			Muss in Steigleitung oder h Leitung montiert sein.		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Einbau Trocknerfilter	Sichtprüfung	Muss in Flüssigkeitsleitun		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Rohrleitung Zusatzgerät	Sichtprüfung	Die Länge der Rohrleitungen für Austrittsleitung und Ansaugleitung darf jeweils max. 30 m betragen. Der Höhenunterschied bei der Installation der Booster darf max. 10 m vom Standort des Tiefkühlschrankes betragen.		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
/ältamittal					In Ordnung / Nicht in Ordnung	
Kältemittel -leitung	Internes Kältesystem	Überprüfen Sie Lötverbindungen, Bördelverbindungen und Flansch- verbindungen im internen Kältemit- telsystem mithilfe eines Lecktesters.	Keine Leckagen		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Wärmeisolie- rung an Rohrlei- tungen	Sichtprüfung	Außengerät: Klima Flüssigkeit 10mm Gas 20mm Gewerbekälte Flüssigkeit 20 mm Gas 30 mm		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
			Booster: Austritt 10 mm Ansaugung 50 mm Flüssigkeitseinlass20 mm Flüssigkeitsauslass30 mm		In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Verdichter	Messung mit Isolationswider- standsmessgerät 500 V.	1 MΩ oder höher	Inverterver- dichter	MΩ	
		(Messen Sie an Phasen U, V und W, und notieren Sie den Minimalwert.)		Standardver- dichter 1	MΩ	
				Standardver- dichter 2	MΩ	
Widersta	N (1) (21.12	4.146	Zusatzgerät	MΩ	
nds- messung	Ventilatormotor	Messung mit Isolationswider- standsmessgerät 500 V.	1 MΩ oder höher	Außengerät	MF1 MΩ MF2 MΩ	
illessuriy				Innengerät A	MΩ	
				Innengerät B	MΩ	
	Stromversor-	Messung mit Isolationswider-	1 MΩ oder höher	Außengerät	MΩ	
	gungsschaltung	standsmessgerät 500 V. (Messen Sie an Phasen U, V und		Booster	MΩ	
		W, und notieren Sie den		Innengerät A	ΜΩ	
		Minimalwert.)		Innengerät B	MΩ	

 $\hbox{[Beurteilung]} \quad \hbox{O: IN ORDNUNG\triangle: Betreffendes Element (betriebsbereit)\times: Betreffendes Element (nicht betriebsbereit)$ \\ \hbox{\odot: IN ORDNUNG nach Maßnahme}$

Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist, tragen Sie einen Schrägstrich unter "Beurteilung" ein.

Probelauf SiDEBE811001


ı	Prüfelement	Prüfmethode	Kriterien		Tatsächlicher Messwert	Beurteilung
	Trennschalter Stromversor-	Sichtprüfung	Muss die vorgeschriebene Leistung erbringen. Muss mit einem Fehlerstrom-	Außengerät	Überstrom A Leckstrom mA Inverter-kompatibel Überstrom A	
Elektri- sches System	gung		Schutzschalter ausgestattet und Inverter-kompatibel sein.	Booster	Leckstrom mA Inverter-kompatibel	
	Anschlussklemmen / Anschlüsse usw.	Nehmen Sie eine Sichtprüfung der Schrauben an den Klemmen der Stromversorgung auf ordnungsge-	Es müssen alle Schrauben vorhanden	Außengerät	In Ordnung / Nicht in Ordnung	
	Stromversorgung	mäßen und festen Sitz vor.	sein und fest sitzen.	Booster	In Ordnung / Nicht in Ordnung R-S V	
	Versergunge	Messen Sie die Spannungen	180 bis 220 V Während des Betriebs	Außengerät	S-T V T-R V	
	Versorgungs- spannung	zwischen den Phasen mithilfe eines Multimeters.	des Verdichters darf kein Spannungsabfall auftreten.	Booster	R-S	
				Innengerät	R-S V	
		Drei Verdichter in Betrieb Gewerbekälte: Außentemperatur 25°C~35°C	Elektrothermo-Relais Inverter (16~22 A)	Inverterver- dichter	U A V A W A Inverter Hz	
	Betriebsstrom Verdichter	Heizen: Innengerät-Ansaug- temperatur 25°C~30°C triebsstrom Hochdruckwärmequelle:	Überstrom Standardverdichter (13~20 A)	Standardver-dichter ①	U A V A W A	
				Standardver- dichter ②	U A V A W A	
		der Betriebsstrom stabil ist.	Elektrothermo-Relais Inverter Zusatzgerät (0,1~6 A)	Verdichter Booster	L A N A Inverter Hz	
	Hochdruck (Austrittsdruck)	Gewerbekälte: Außentemperatur 25°C~35°C Heizen: Innengerät-Ansaug- temperatur 25°C~30°C	2,6~3,2 MPa	Außengerät	MPa	
Betriebs- daten		Messen Sie frühestens 20 Minuten nach Anlauf des Verdichters diesen Druck unter stabilen Bedingungen mithilfe eines PC oder Service Checkers des Typs III	Fast gleicher bis niedrigerer Druck	Booster	MPa	
	Niederdruck (Ansaugseite)	Messen Sie frühestens 20 Minuten nach Anlauf des Verdichters diesen Druck unter stabilen	Auf Klimatisierungsseite: Kühlen 0,7~1,0 MPa	Außengerät	MPa	
		Bedingungen mithilfe eines PC oder Service Checkers des Typs III oder Manometers oder der Oberflächentemperatur der	Auf Klimatisierungsseite: Heizen 0,2~0,7 MPa	Außengerät (Kühlung)	MPa	
		Einlassleitung des Verdampfers.	Auf Gewerbekälteseite 0,2~0,9 MPa (Normalbetrieb) 0,05~0,3 MPa	Booster	MPa	
		Hochdruckwärme- quelle: 2,6~3,2 MPa		Inverterver- dichter	°C	
	Temperatur Austrittsleitung	strittsleitung Messen sie diese Temperatur mit-	65~110°C	Standardver- dichter	°C	
		hilfe eines Oberflächenthermometers oder Service Checkers. Messen Sie diese Temperatur	Auf Gewerbekälteseite	Zusatzgerät Inverterver-	°C	
		mithilfe eines Oberflächenthermometers. (Messen Sie die Temperatur an	(INV. oder STD1): - 15~5°C Auf Klimatisierungsseite	dichter	°C	
	Temperatur Ansaugleitung	Orten, die nicht von der Einspritzung beeinflusst werden.)	(STD2 oder STD1) Gewerbekälte: 0~25°C Heizen: -10~20°C	Standardver- dichter	°C	
		Es muss Ansaugüberhitzung vorliegen.	-35~-5°C	Booster	°C	

[Beurteilung] O: IN ORDNUNG \triangle : Betreffendes Element (betriebsbereit) \times : Betreffendes Element (nicht betriebsbereit) \bigcirc : IN ORDNUNG nach Maßnahme

Hinweis) Für Elemente, für die kein Test vorgesehen ist, tragen Sie einen Schrägstrich unter "Beurteilung" ein.

6. Übersicht der Funktionen (Außengerät)

(1) Außengerät



Außengerät

		1	
Bezeichnung	Elektrisches Symbol	Allgemein zur Regelung verwendetes Symbol	Symbol auf RAM- Monitor
INV- Verdichter	M1C	INV	52C
STD-Verdichter 1	M2C	STD1	52C1 [X5A]
STD-Verdichter 2	M3C	STD2	52C2 [X5B]
Ventilatormotor	M1F, M2F	Ventilator 1, Ventilator 2	Ventilator 1, Ventilator 2
4-Wege-Ventil (Haupt)	Y1R	4-Wege-Ventil (A)	20S1 [X9A]
4-Wege-Ventil (Neben)	Y2R	4-Wege-Ventil (B)	20S2 [X8A]
4-Wege-Ventil (Ansaugseite)	Y3R	4-Wege-Ventil (C)	20S3 [X10A]
Elektronisches Expansionsventil (Heizen)	Y1E	EV1	EV1
Elektronisches Expansionsventil (Unterkühlung)	Y2E	EV2	EV2
Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf_INV.)	Y3E	EV3	EV3
Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf_STD1)	Y4E	EV4	EV4
Elektronisches Expansionsventil (Ölrücklauf_STD2)	Y5E	EV5	EV5
Magnetventil (Unterkühlung)	Y1S	MV1	MV1 [X15A]
Magnetventil (Gasentlüftung)	Y6S	MV0	MV0 [X7A]
Hochdruckschalter	S1PH, S2PH, S3PH	HPS1, HPS2, HPS3	_
Niederdruckschalter	S1PL	LPS1	_
Druckmessfühler (Hochdruck)	S1NPH1	PS	PS
Druckmessfühler (Mitteldruck)	S1NPH2	MP	MP
Druckmessfühler (Niederdruck)	S1NPL1	ND1	ND1
Druckmessfühler (Niederdruck)	S1NPL2	ND2	ND2
Thermistor (Außenluft)	R1T	Та	Та
Thermistor (Ansaugung_Klimatisierung)	R21T	Ti1	Ti1
Thermistor (Ansaugung_Gewerbekälte)	R22T	Ti2	Ti2
Thermistor (Austritt_INV.)	R31T	Td1	Td1
Thermistor (Austritt_STD1)	R32T	Td2	Td2
Thermistor (Austritt_STD2)	R33T	Td3	Td3
Thermistor (Mitteleinspritzung)	R4T	Tg	Tg
Thermistor (Außen-Wärmetauscheraustritt)	R6T	Tce	Tce

Booster

Bezeichnung	Elektrisches Symbol	Allgemein zur Regelung verwendetes Symbol	Symbol auf RAM- Monitor
Verdichter	M1C	INV	52Ci
Ventilator	M1F	_	INV- Ventilator_[X26A]
Elektronisches Expansionsventil (Flüssigkeitseinspritzung)	Y1E	EV1	EV1
Elektronisches Expansionsventil (Unterkühlung)	Y2E	EV2	EV2
Hochdruckschalter	S1PH	HPS1	_
Druckmessfühler (Niederdruck)	S1NPL1	ND	ND
Thermistor (Austritt)	R2T	Td	Td1
Thermistor (Wärmetauschereingang)	R3T	BU_TL	TI
Thermistor (Wärmetauscheraustritt)	R5T	BU_Tg	Tg

(2) Stufenregelung des Außengeräts <Verdichterstufentabelle (für Gewerbekälte)>

The same in the same is a same in the same is a same in the same in the same is a same in the same in the same is a same in the same in the same is a same in the				
INV Stufe	INVVerdich (Umdreh	nterfrequenz ungszahl)		
Stule	(Hz)	(Frequenz)		
0	0	0		
1	52	26		
2	56	28		
3	62	31		
4	68	34		
5	74	37		
6	80	40		
7	88	44		
8	96	48		
9	104	52		
10	110	55		
11	116	58		
12	124	62		
13	132	66		
14	144	72		
15	158	79		
16	165	82,5		
17	176	88		
18	188	94		
19	202	101		
20	210	105		

<Tabelle der Außenventilatorstufen>

Tabolio doi 7 disorivondiate												
Ventilatorschalter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umdrehung des Außenventilators	0	300	460	690	460	570	720	800	930	1050	1091	1186
(Standardeinstellung) (min-1)	0	0	0	0	395	540	690	770	900	1020	1061	1156
Ventilatorschalter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umdrehung des Außenventilators (statische	0	300	460	690	460	570	720	800	930	1136	1186	1235
Hochdruckeinstellung) (min-1)	0	0	0	0	395	540	690	770	900	1106	1156	1205


Detaillierte Beschreibung der Funktionen (Außengerät) 6.1

(1) Anlaufregelung für Klimatisierung




(1)-1 Anlaufregelung (Gewerbekälte)

(1) LP2 ≥ 0,588 MPa u. Anzahl der Wiederholungen der Niederdruck-Klimatisierung<2 [Anlauf pump down]




(2) LP2 ≤ 0,588 MPa u. Anzahl der Wiederholungen der Niederdruck-Klimatisierung ≥ 2



(1)-2 Anlaufregelung (beim Heizen)

(1) LP2 ≥ 0.392 MPa u. Anzahl der Wiederholungen der Niederdruck-Klimatisierung<2 [Anlauf des pump down]

(2) LP2 < 0,392 MPa u. Anzahl der Wiederholungen der Niederdruck-Klimatisierung ≥ 2



Die nachfolgenden Zustände werden für weitere 10 bis 30 Öffnungsgrad des Nein s fortaesetzt. Innen-Expansionsventils: ND2 > f(Ta) MPa 100 bis 450 Impulse • ND2 > 0,392 MPa Ja Das Aussen-Expansionsventil wird zeitgleich zum Starten des Verdichters zur Ansaugleitung SH des Verdichters

(1)-3 Thermostat EIN/AUS beim Reinigen

■ Fall der automatischen Reinigungsaktiverung

Kühlen: Führt Reingung an einer Maschine im Stillstand durch, wenn der Thermostat des einzelnen Innengeräts AUS ist. Möglich im Betriebsmodus = 0 - 35

Heizen: Führt Reinigung durch, wenn der Thermostat aller Innengeräte AUS ist oder im Status Stillstand. Nur bei Reinigungsbetriebsmodus = 0, 74, 75 und 80. Schaltet in Betriebsmodus = 0, 29, 30 und 35

■ Fall der erzwungenen Reinigungsaktiverung


Kühlen: Alle Innengeräte schalten ihre Thermostate AUS.

Heizen: Schaltet erzwungen in den Betriebsmodus = 0, 74, 75 und 80, wenn Reinigungsanforderung vom Innengerät kommt, und Außengerät Reinigung zugelassen hat.

(1)-4 Außenverdampfungsmodus gesperrt




(2) Bedienungsanleitung Gewerbekälte/Tiefkühlung



*1.Niederdruckschutzbedingung für Kühlung




DS1	Tsd (Lpm1)
AUS 1 2 3 4 (Werkseinstellung)	-10°C (0,47 MPa)
EIN AUS 1 2 3 4	-20°C (0,29 MPa)
EIN AUS 1 2 3 4	-15°C (0,37 MPa)
EIN AUS 1 2 3 4	-5°C (0,56 MPa)



Lpm1: Stellen Sie mit dem Mikroschalter dem
Verdampfungsdruck entsprechenden Druck ein (mit
Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur:
Tsd)
LP1: Durch Niederdruckmessfühler erfasster Druck [S1NPL1]


(2)-1 Anlaufregelung (für Kühlen)

- Betätigungsreihenfolge der Stelleinheiten, wenn Thermostat eingeschaltet wird
- (1) Öffnet EV3.
- ① Außenventilator arbeitet 10 s lang. (Dies ist beabsichtigt, um die Außentemperatur genau zu messen.)
- ① Betriebsausgang regelt Niederdruckbedingung (siehe Ablaufdiagramm links), Betriebsausgang [R1-Signal (P1 und P2)] ist EIN/AUS.
- (2) Der Verdichter wird aktiviert und öffnet EV1.
- (2) MV1 EIN/AUS bei Hochdruck.



(2)-2 Freischattung EIN/AUS an Booster


Freischattung wird an Booster übertragen, um Thermostat EIN/AUS des Boosters zu verwenden.




(3) Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels/Kältemittelölrückgewinnungsregelung

Gewinnt regelmäßig Kältemittel in der Anlage bzw. Kältemittelöl zurück.

(3)-1 Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels-1: Führt die Rückgewinnung des in Klimakassetten und in den Ansaugleitungen der Klimakassetten verbleibenden Kältemittels durch. (Betriebsmodus: 29, 30, 35)




(3)-2 Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels-2: Gewinnt im Außengerätwärmetauscher verbleibendes Kältemittel unter der Bedingung von 100% Wärmerückgewinnung zurück (wenn Klimakassetten Heizthermostat EIN ist) (Betriebsmodus: 64, 65, 70)



- (3)-3 Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels-3: Vermeidet Gasmangel aufgrund der Ansammlung von Kältemittel im Innen-Wärmetauscher während der teilweisen Wärmerückgewinnung. Notanpassung kann die obigen Schritte durchführen. Die Wartungsmoduseinstellung 2 - 20 muss dafür auf 1 -3 eingestellt werden.
- (Werkseinstellung)Erfasst Flüssigkeitsansammlung im Außengerät, öffnet EV des Innengeräts und schließt EV1 des Außengeräts, und leitet dann flüssiges Kältemittel zum Sammler zurück.
 - Setting -1: Erfasst Flüssigkeitsansammlung im Innengerät bzw. öffnet EV des Innengeräts und schließt EV1 des Außengeräts alle 30 Minuten, und leitet dann flüssiges Kältemittel zum Sammler zurück.
 - Setting -2: Erfasst Flüssigkeitsansammlung im Innengerät bzw. öffnet EV des Innengeräts und schließt EV1 des Außengeräts alle 30 Minuten, und leitet dann flüssiges Kältemittel zum Sammler zurück.


 Ungeachtet der Tatsache, dass Flüssigkeitsaustritt unzureichend ist, erfolgt Umschaltung des 4-Wege-Ventils-B. Umschaltung auf 64⇔74, 65⇔75, 70⇔80
 - Setting -3: Zwangsumschaltung des Betriebsmodus. Umschaltung auf 64⇔74, 65⇔75, 70⇔80 (alle 30 Minuten).

<Werkseinstellung ··· 2-20: AUS>




<2-20: Setting 1>

Führt zwangsweise Kältemittelrückgewinnung mit Außengerät-EV1 und Innengerät-EV durch, wenn sich mehr als 30 Minuten teilweisen Wärmerückgewinnungsbetriebs angehäuft haben




<2-20: Setting 2>

Führt zwangsweise Kältemittelrückgewinnung mit Außengerät-EV1 und Innengerät-EV durch, wenn sich mehr als 30 Minuten teilweisen Wärmerückgewinnungsbetriebs angehäuft haben, führt aber, wenn die Kältemittelrückgewinnung unzureichend ist, mit den 4-Wege-Ventil-B eine Kältemittelrückgewinnung durch




<2-20: Setting 3>

Führt zwangsweise mit den 4-Wege-Ventil-B eine Kältemittelrückgewinnung durch, wenn sich 30 Minuten des teilweisen Wärmerückgewinnungsbetriebs angehäuft haben.




(3)-4 Kältemittelölrückgewinnung 1

Gewinnt Kältemittelöl, das sich beim Kühlen im Wechselstrom-Innen-Wärmetauscher angestaut hat wurde, zurück.




(3)-5 Kältemittelölrückgewinnung 4

Gewinnt Kältemittelöl, das sich beim Heizen im Wechselstrom-Außen-Wärmetauscher angestaut hat, zurück.



(3)-6 Kältemittelölrückgewinnung 7

Gewinnt Kältemittelöl, das sich im Kältemittel-Verdampfungswärmetauscher angestaut hat, zurück.



(3)-7 Ölrückgewinnung auf Kühlseite gemäß eines Anstiegs der Zirkulationsmenge




(4) Leistungsregelung

Leistungsregelung

Leistungsregelung für Gewerbekälte

• Erhöht / verringert die Verdichterfrequenz, wobei der Niederdruck als Regelungsvolumen verwendet wird, um eine optimale Kühlleistung bei der Soll-Verdampfungstemperatur (Tst) zu erzielen. Der Wert der Soll-Verdampfungstemperatur Tst wird mittels Mikroschalter, Druckschalter usw. eingestellt. (Sehen Sie dazu die "Bauseitigen Einstellungen".)

Die Frequenz wird alle 20 Sekunden in Einzelschritten erhöht oder verringert. Der Betrieb wird bei niedrigen Lasten auf Thermostat EIN/AUS umgestellt. Lpm=Min(Lpm_x, f(Ta) (Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass die Soll-Verdampfungstemperatur die Außenlufttemperatur nicht übersteigt. Außerdem ist die Untergrenze von Lpm gleich 0.29M Pa. (-20°C)



Reguliert die Anzahl der Verdichter für die Klimatisierung im Kühlbetrieb

 Betriebsart: 5, 17
 oder ND2<0,3626 MPa
 oder Netriebsart: 5, 17
 ND2<D MPa wird für mindestens 8 fortlaufende Minuten


 Betriebsart: 6, 7, 8, 11, 12, 24
 ND2>E MPa wird für mindestens 3 fortlaufende Minuten

 Betriebsart: 6, 7, 8, 11, 12, 24
 ND2>E MPa wird für mindestens 3 fortlaufende Minuten


 Oder ND2<Odd
 ND

Ε

0,6762 MPa



(5) Hochdruckregelung



```
Außenventilator nicht betriebsbereit

    HD-ND1<0,294 MPa (Betriebsart f
ür K
ühlung)</li>

             ode HD-ND2<0,294 MPa (Betriebsart für Klimatisierung)
                     • Betriebsart<sup>1</sup>5, 6, 7
                                                                          • Reduzieren der Ventilatorstufe
                          • HD<Lpm+0,686 MPa
                                                                          um eine Stufe
                          ● HD>1,274 MPa
                                                                          (aller 20 Sekunden)
             odei
                      • TcL<Ta+5°C
                                                                        • ND1: Niederdruck für die Kühlung

    HD>2.45 MPa

                                                                       • ND2: Niederdruck für die Klimatisierung

    Ventilatorstufe≥1

                                                                        • TcL: Vom HD-Messfühler berechnete
                                                                         äquivalente Sättigungstemperatur für
                                                                         Hochdruck
                                                                        • Ta: Außenlufttemperatur
Hochdruckregelung im Heizbetrieb
           Während der Außen-Wärmetauscher im Verdampfungsmodus betrieben wird
           (Betriebsart: 40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 59)
             1 HD<2,548 MPa
             • Wenn die Ventilatorstufe nicht auf Maximal ist --- Erhöhen der Ventilatorstufe um 1 (alle 5 Sekunden)
             • Wenn die Ventilatorstufe auf Maximal ist und (• Min(Tset-Tr)>2~5°C oder Max (Tset-Tr)>6~9°C)
                 - Betriebsart verschieben, um die Heizleistung zu erhöhen (Schutz-Zeitschaltuhr zur Erhöhung der
             Heizleistung: 3 bis 30 Minuten) (Wenn Ta>A°C, dann gibt es Fälle, in denen die Heizleistung nicht erhöht
                         A: 20°C (Außer Modus 41, 42), 25°C (Modus 41, 42)
             ② 2,548 MPa≤HD<2,744 MPa
             • ND2<0,519 MPa --- Erhöhen der Ventilatorstufe um eine Stufe (alle 5 Sekunden)
             ③ 2,744 MPa≤HD<2,94 MPa
             • ND2>0,294 MPa --- Verringern der Ventilatorstufe um eine Stufe (alle 5 Sekunden)
             (4) HD≥2,94 MPa oder (HD≥2,744 MPa für mindestens 5 oder mehr fortlaufende Minuten)
             STD-Verdichter stoppt den Betrieb
                                                                     • Tset: Über Fernbedienung eingestellte
                                                                      Temperatur
                                                                     • Tr: Innen-Ansaugtemperatur
          100% Wärmerückgewinnung (Betriebsart: 64, 65, 70) • Ta: Außenlufttemperatur
             • Wenn Min(Tset-Tr)>2 bis 5°C oder (Max (Tset-Tr)>6 bis 9°C & Ta<B°C)
             B: 20°C (Modus 64), 25°C (Modus 65, 70)
             Betriebsart verschieben, um die Heizleistung zu erhöhen (Schutz-Zeitschaltuhr zur Erhöhung der
             Heizleistung: 3 bis 30 Minuten)
             2 2,548 MPa≤HD< HDn (HDn-Einstellung: über Satz 3-12) MPa
             • Status beibehalten
             ③ HDn MPa≤HD<Min. (3,087 MPa, HDn+0,245 MPa) MPa
             • Erzwungene H-Anweisung der Innen-Ventilatorstufe [Anweisung des Thermostats EIN/AUS (außer,
             wenn die Fernbedienung gestoppt wird) an das Innengerät]
               (Freigabebedingung für die H-Anweisung: HD≤2,744 MPa oder wenn die Betriebsart geändert wird)

    Wenn die Innenventilatorstufe H für 5 Minuten angedauert hat und HD≥2,842 → Vier-Wege-Ventil B wird

             auf EIN umgeschaltet (Betriebsart: teilweise Wärmerückgewinnung)
             4 HD≥Min. (3,087 MPa, HDn+0,245 MPa) MPa
             • Schaltet das Vier-Wege-Ventil B auf EIN (wechselt in Betriebsart: teilweise Wärmerückgewinnung)
           Teilweise Wärmerückgewinnung (Betriebsart: 74, 75, 80)
             ① HD≥3,038 MPa für mindestens 5 fortlaufende Sekunden)

    Betriebsart 74 & INV-Verdichter-STUFE≤1 → STD1-Verdichter stoppt


             • (Betriebsart 74 & INV-Verdichter-STUFE>1) oder Betriebsart 75 → INV-Verdichter wird 1 bis 3
             HERUNTERGESTUFT
             ② HD≥3.038 MPa
             · Ventilatorstufe wird maximiert
             ③ 2,842 MPa≤HD< 3,038 MPa
             • Erhöhen Sie die Ventilatorstufe um mehr als eine Stufe (alle 60 Sekunden)
             4 HD-f(Soll-Tc)>0 & HD>Lpm+1,274 MPa
               → Erhöhen Sie die Ventilatorstufe um eine Stufe (alle 60 Sekunden)
             5 f(Soll-Tc)-HD>0 & HD<Lpm+0,686 MPa
               Reduzieren Sie die Ventilatorstufe um eine Stufe (alle 20 Sekunden)
                • HD< f (Soll-Tc)-0,294 MPa
                • Ta<25°C
                • Min(Tr)<25°C

    Min(Tset-Tr)>3 bis 5°C

                      ● Max(Tset–Tr)>7 bis 9°C
                                                      Wenn die Bedingung die gleiche wie oben ist
```


Wenn die Bedingung die gleiche wie oben is → Schalten Vier-Wege-Ventil B auf AUS (Betriebsart: 100 %-Wärmerückgewinnung)

- O Solltemperatur Tc
 Solltemperatur Tc=Min(Solltemp. Tc1, Solltemp. Tc2)
 Solltemperatur Tc1: Wird mittels Temperatureinstellung an der Fernbedienung bestimmt
 Solltemperatur Tc1=Max(Tset)+20°C+Korrektur Tc1 (Kann im Wartungsmodus geändert werden, 2 29)
 Solltemperatur Tc2: Außenlufttemperatur und Korrektur Tc2 (Kann im Wartungsmodus geändert werden, 2 32)




	Korrektur Tc1	Korrektur Tc2 (Formel der Tc2)
AUS (Werkeinstellung)	0°C	Formel: 1
SATZ 1	+2°C	Formel: 2
SATZ 2	+1°C	Formel: 3
SATZ 3	-1°C	Formel: 4
SATZ 4	-2°C	Formel: 5
SATZ 5	-3°C	


(6) Heißgasaustrittstemperatur



(7) Außen-Unterkühlungsregelung



(8) Regelung des Abtaubetriebs



(9) Ölrücklaufregelung und Regelung von EV3 bis EV5

- 1) Übersicht der Regelungen von EV2 und EV3 bis EV5 (für Ölrücklauf vom Verdichter)
 - 1. Regelung von EV2

Prioritätenreihenfolge 1 Schützt Verdichter vor Überhitzung im Betrieb

- 2 Geregeltes MP > MAX (LP1, LP2)
- 3 Übernimmt Regelung der Zwischenüberhitzung, wenn nass. Fall noch immer nass,

Austrittsüberhitzung des Verdichters einstellen.

- 2. Regelung von EV3 bis EV5
- (1) Regelt 40-Minutensteuerung mit 8 Aufteilungen für Ölrücklauf. Die Ölrücklaufzeit beträgt ungefähr 5 Minuten.
 - Stellt sicher, dass EV3 bis EV5 betätigt werden, um die Ölrücklaufmenge für jeden Verdichter anzupassen. Die Anpassung der Ölrücklaufmenge erfolgt basierend auf Niederdruck.
- ② Aspekte für den Überhitzungsschutz

Wie für EV2 erfolgt die Regelung mit Mitteldruck bzw. Zwischenüberhitzung Wie für EV3 - 5, Regelung erfolgt mit Soll-Td

3 Aspekte für den Nassschutz

Wie für EV3 - 5, Regelung erfolgt mit Td Überhitzung. Sorgen Sie für Td SH > 20 oder Td > 60

• Td (Gasaustrittstemperatur) beinhaltet Td1(INV),

• Vorhergesehene Tp (Austrittsöffnungstemperatur)

beinhaltet Tp_1(INV), Tp_2(STD1) und

TdSH1(INV), TdSH2(STD1) und TdSH3(STD2)

TpSH1(INV), TpSH2(STD1) und TpSH3(STD2)

Td2(STD1) und Td3(STD2)

• TdSH (Austrittsgasüberhitzung) beinhaltet

• TpSH(Austrittsöffnungsüberhitzung) beinhaltet

Tg: Thermistor für den Platten-Wärmetauscher

f(ZD): Berechnete äquivalente Sättigungstemperatur

f(HD): Berechnete äquivalente Sättigungstemperatur

Tp_3(STD2)

TgSH=Tg-f(ZD)

• TgSH ist die Zwischenüberhitzung

ZD: Zwischendruckmessfühler

für Hochdruck

für Zwischendruck

3. Regelung anwenden, um Zwischen-EINSPR.-Menge für den Betrieb mit 3 Geräten so weit wie möglich zu reduzieren, selbst in einer Überhitzungssituation.

EV 3 - 5 regeln, damit Soll-Td 95°C bei HD > 2,744 MPa wird, sowohl im Gewerbekälte als auch im Klimabetrieb.

Auslösebedingung ist HD < 2,548 MPa.

Regelung der Ölrückgewinnung und Regelung von EV3 bis EV5


Beurteilung der Kühlungsüberlastung

• Beurteilungen werden während des Kühlbetriebs ausgeführt, wenn Kühlanlagen und Klimaanlagen im Betrieb sind und der Hochdruck

Der Betrieb wird als Überlastbetrieb beurteilt, wenn HD>2,744 MPa. Die Beurteilung wird wieder aufgehoben, wenn HD < 2,548 MPa.

Beurteilung der Ölrückgewinnung

• Beurteilungen werden während des Kühlbetriebs ausgeführt, wenn Gewerbekälte und Klimaanlagen im Betrieb sind. Das Expansionsventil wird bei niedrigen Niederdruck leicht nach unten geregelt. Bei hohem Niederdruck wird Öl an den Verdichter zurückgeführt. Öl wird für 120 bis 210 Sekunden in zwei Schritten von 40 Minuten zurückgeführt.



- Bedingungen zum Vermeiden von Überhitzung
- Td>Soll-Td

Regelung bei Soll-Zwischentemperatur Td = 100°C

• EV3, 4, 5 sind offen.

EV3, 4, 5 Regelung zur Vermeidung von Feuchtigkeit

• Bedingungen zum Vermeiden von Feuchtigkeit

- Td-f(HD)<15°C
 - Td<60°C • TqSH<5
- Öffnungsgrad von EV3, 4, 5 wird verringert.
- Td-f(HD)<10°C • Td<60°C
 - TgSH<5

 - Kühlanlagen und Klimaanlagen sind im Betrieb • Öffnungsgrad von EV3, 4, 5 wird verringert.

Regelung von EV3_ND1 und ND2

• ND1>ND2

Bei Ölrückgewinnung beurteilt wird : Soll-TdSH1=20°C Andere Betriebzustände : Soll-TdSH1=25°C

EV3 wird mit obigem geregelt

• ND1<ND2

Bei Ölrückgewinnung : Soll-TdSH1=30°C Andere Betriebzustände : Soll-TdSH1=25°C

EV3 wird mit obigem geregelt

Regelung von EV4, 5_ND1 und ND2

• ND1>ND2

Bei Ölrückgewinnung beurteilt wird : Soll-TdSH2,

Soll-TdSH3=20°C

Andere Betriebzustände : Soll-TdSH2 Soll-TdSH3=25°C

EV4 und EV5 werden mit obigem geregelt

• ND1<ND2

Bei Ölrückgewinnung

: Soll-TdSH2, Soll-TdSH3=30°C

Andere Betriebzustände : Soll-TdSH2, Soll-TdSH3=25°C EV4 und EV5 werden mit obigem geregelt

EV4 und 5_Regelung zur Vermeidung von Überlastung

· Wenn Kühlungsüberlastung beurteilt wird

EV4 und EV5 werden mittels der Solltemperatur Td=95°C geregelt

Regelung während Verdichterbetriebs

EV3. 4. 5=480 Impulse

(10) Regelung des Innenventilators (nur Zwangsanweisungen vom Außengerät vorgesehen)

- Während Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels-3 ··· Alle Innengeräte werden angewiesen, Ventilator auf "H" einzustellen. (Alle Geräte mit Fernbedienung AUS, Thermostat AUS oder Thermostat EIN.)
- Während des Abtauens. ··· Alle Innengeräte werden angewiesen, Ventilator auf "AUS" einzustellen.
- Wenn Gerät im Heizmodus; außer für teilweisen Wärmerückgewinnungsmodus u. HD > 2,84 MPa. ··· Alle Innengeräte werden angewiesen, Ventilator auf "H" einzustellen.
- Wenn Dauerheizbetrieb max. 4 Minuten u. Gerät im teilweisen Wärmerückgewinnungsmodus (HD < 1,96 MPa oder im Abtaubetrieb). ··· Alle Innengeräte, deren Thermostat EIN ist, werden angewiesen, Ventilator auf "L" einzustellen. (aktiviert bei HD > 2.45 MPa.)
- Wenn Thermostat vom teilweisen Wärmerückgewinnungsmodus oder vom 100%-Wärmerückgewinnungsmodus auf EIN geschaltet wurde u. HD > 2,45 MPa. ··· Alle Innengeräte werden angewiesen, Ventilator auf "H" einzustellen. (Alle Geräte mit Fernbedienung AUS, Thermostat AUS oder Thermostat EIN.)

(11) Regelung der Innen-EV (nur Zwangsanweisungen vom Außengerät vorgesehen)

Regelung Innen-Expansionsventil EV

Anweisung zum vollständigen Abschalten, wenn nur die Gewerbekälte in Betrieb ist

• Betriebsart: 0, 29, 30, 35-Innen-Expansionsventil EV = 0 Impulse Anweisung

Regelung Überhitzung Innengerät SH

- Betriebsart: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 24 & in Frostschutzbetrieb & SH2 Regelung bei Solltemperatur SH = 5°C
- Feuchtigkeitsbewertung während des Frostschutzbetriebs Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils verringert.
- Während Frostschutz EIN (Außer Betriebsart: 74, 75, 80)

Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils EV auf 0 Impulse gestellt

- →(20 Sekunden oder (ND2<f(Th2–5°C, 0,49 MPa))
- →Innen-Expansionsventil EV wird schrittweise geöffnet

Th2: Thermistor für Flüssigkeitsleitung innen (Th2–5°C): Vom Innen-Flüssigkeitstemperatur-Thermistor

SH2: Ansaug-Überhitzung für Klimatisierung

berechneter Sättigungsdruck
Th3: Thermistor für Gasleitung innen

Frostschutzsteuerung Innengerät

<Frostschutzbedingungen>

& Oder (ND2<0,588 MPa & Min(Th2)<1°C) mindesten 20 Minuten kumulativ (ND2<0,529 MPa & Min(Th2)<-1°C) mindesten 4 Minuten kumulativ

& oder - 60Hz

oder (ND2<0,549 MPa & Min(Th2)<1°C) mindesten 20 Minuten kumulativ • (ND2<0,49 MPa & Min(Th2)<-1°C) mindesten 4 Minuten kumulativ

• 8 Minuten nach dem Start

<Frostschutz-Rücksetzbedingungen>

• Betriebsart: 0, 29, 30, 35 Heizbetrieb

oder • Betriebsart: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 24

ND2>0,882 MPa wird für mindestens 11 fortlaufende Minuten fortgesetzt

<Frostschutzregelung>

& Min (Innen-EV_pls)<1000 Impulse sir

Korrektur-Te Setting 2-34

- Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: vergrößert
- Soll-SH = 3°C wird an das Innengerät angewiesen (Das Innengerät wird angewiesen, einen absoluten Öffnungsgrad einzustellen, stellt ihn ein und sendet Soll-SH = 3°C weiterhin aus, nachdem es den Öffnungsgrad des EV angehoben hat.)

Regelung Innengerät Überlastung

• Betriebsart: 8 bis 24

& Wartungsmodus geändert werden,, 2-34)—Bedingung A oder • HD>2,646 MPa

 ND2<0,725 MPa+ Korrektur Te (Kann im Wartungsmodus geändert werden,, 2-34)—Bedingung B

Bedingungen oben sind gegeben

Steuert ND2 bei einem konstanten Ventil, wenn 5°C < Soll-SH < 10°C

Satz	0 MPa (Werkeinstellung)	Soll-Te ≐ † °C	Soll-Te ≒5°C
Satz			Soll-Te=6,5°C
Satz	2 0,108 MPa	Soll-Te ≐5°C	Soll-Te=8°C

Bedingung A

Bedingung B

Regelung Innen-Unterkühlung SC

- Betriebsart: Heizbetrieb & Redundante Kältemittel-Rückgewinnung 3
- Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: 1984 Impulse
- Betriebsart: Heizbetrieb außer teilweise Wärmerückgewinnung & innerhalb von 4 Minuten nach Innen-Thermostat EIN

Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: 1984 Impulse

- Betriebsart: Heizbetrieb teilweise Wärmerückgewinnung & innerhalb von 4 Minuten nach Innen-Thermostat EIN →
 "Innen-Thermostatregelung EIN" oder "Innen-Thermostatregelung AUS"
- Betriebsart: Heizbetrieb außer teilweise Wärmerückgewinnung & 4 Minuten nach Innen-Thermostat EIN

Ohne Thermostat EIN: Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: 1984 Impulse

Mit Thermostat EIN: Thermostat EIN—Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils EV: 1984 Impulse oder "Innen-Thermostatregelung EIN"

Thermostat AUS—Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils EV: 288 Impulse

Betriebsart: Heizbetrieb teilweise Wärmerückgewinnung & 4 Minuten nach Innen-Thermostat EIN →
"Innen-Thermostatregelung EIN" oder "Innen-Thermostatregelung AUS"

Innen-Thermostatregelung EIN

- Innen-EV_pls<272 Impulse \rightarrow Innen-EV_pls = 576 Impulse
- Innen-EV_pls>272 Impulse \rightarrow Soll-SC=5°C steuern

288≤Innen-EV_pls≤1984 Impulse

HP>2,94 MPa → Innen EV_pls=1984 Impulse

Innen-Thermostatregelung AUS

• Tc-Th3>2°C

Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: vergrößert

f Tc-Th3≤2°C

& oder Tc-Th2≤5°C wird für mindestens 2 fortlaufende Minuten fortgesetzt of Tc-Th3≤2°C wird für mindestens 3 fortlaufende Minuten fortgesetzt

Öffnungsgrad des Innen-Expansionsventils: 0 Impulse-Anweisung

HP>2,94 MPa → Innen EV_pls=288 Impulse

(12) Flüssigkeitsdruckregelung des Sammlers

- Wenn die 4-Wege-Ventilschaltung während der Rückgewinnung des überflüssigen Kältemittels-3 nicht verwendet wird, oder Betriebsmodus 74, 78, 80 5 Minuten lang andauert ... MV0: EIN
- Betriebsmodus: 74, 75, 80 u. Td < 60°C Min (Td, Tp) f(HP) < 10°C ··· MV0: AUS

(13) Regelung des Überhitzungsschutzes

e

- Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, beendet die Anlage den Betrieb. INV.-Verdichter nehmen den Betrieb nach 2 bis 6 Minuten im Standby und höchstens 100°C wieder auf, während SDT-Verdicher nach 3 bis 10 Minuten und höchstens 100°C erneut starten. Wenn ein bestimmter Verdichter diese Vorgehensweise 10-mal wiederholt, wird "F3" an das AIRNET gesendet; wiederholt er sie 15-mal, stoppt der Verdichter.
 - Gasaustrittstemperatur >120°C dauert für einen Zeitraum von mindestens 70 aufeinanderfolgenden Sekunden an
 - Gasaustrittstemperatur >125°C dauert für einen Zeitraum von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Sekunden an
 - Gasaustrittstemperatur >130°C
- Trifft die folgende Bedingung zu, stoppt der entsprechende Verdichter sofort und meldet ein Problem (abnormaler Stopp).
 Gasaustrittstemperatur ≥ 150°C.

Zum Rücksetzen schalten Sie den Netzschalter (oder Betriebsschalter) aus und wieder ein.

(14) Hochdruck-Schutzschattung

■ Trifft die folgende Bedingung zu, wird die Verdichterlast merklich reduziert. Nach mehrfachen Wiederanläufen und bei Erreichung des Wiederanlaufzählers, stoppt der Verdichter und meldet ein Problem (abnormaler Stopp). (Einzelheiten finden Sie in der Fehlerliste.)

Der Hochdruck-Wiederanlaufcode "E3" und die Anzahl der Wiederanläufe werden an das AIRNET gesendet.

Schutzeinstellwert des Hochdruckmessfühlers

Wenn Modus nicht abgeschlossen wird: 3,332 MPa (Kühlen), 3,283MPa (Heizen) Wenn Modus abgeschlossen wird: 3,479 MPa (Kühlen), 3,43 MPa (Heizen)

Regelt während des INV.-Verdichterbetriebs und in der Reihenfolge von STD2 und STD1 während des STD-Verdichterbetriebs in 5 Schitten zum Stillstand.

■ Druckschalter (Betriebsdruck: 3,8 MPa (400-V-Klasse)) wird aktiviert und verursacht Fehlfunktionsstopp des Verdichters.

Zum Rücksetzen schalten Sie den Netzschalter (oder Betriebsschalter) aus und wieder ein.

(15) Niederdruck-Schutzregelung

- Fällt der Druck unter 0,000 MPa ab, stellt die Anlage den Betrieb ein. Nach 2 bis 10 Minuten im Standby nimmt die Anlage den Betrieb wieder auf. Ebenso wird für Gewerbekälte das Schließen des Ansaug-Absperrventils bis zu 3 Stunden kumulativen Betriebs des Verdichters nach dem Anlaufen erfasst. Die Klimaanlage stoppt abnormal beim fünften Wiederanlauf bei bis zu 1 Stunde kumulativen Betriebs des Verdichters nach dem Anlauf, und danach nach dem zehnten Wiederanlauf. Wird das Schließen des Ansaug-Absperrventils erfasst, stoppt die Anlage abnormal. Für Gewerbekälte stoppt die Anlage nicht abnormal aufgrund von Niederdruck mindestens 3 Stunden nach dem Anlauf. (Der Niederdruck-Wiederanlaufcode "E4" wird an das AIRNET gesendet.)
- Niederdruckschalter (Betriebsdruck: 0,00 MPa) wird aktiviert und verursacht einen Fehlfunktionsstopp des STD1-Verdichters. Wird LPS1 10 Minuten lang durchgehend aktiviert, wird "H4" an das AIRNET und die Fernbedienung gesendet Wiederherstellung erfolgt durch automatische Wiederherstellung.

(16) Überstromschutzregelung des STD-Verdichters

- Trifft die folgende Bedingung zu, stoppt die Anlage den Betrieb. STD-Verdichter nehmen nach 10 Minuten im Standby den Betrieb wieder auf. Wiederholt ein Verdichter diese Vorgehensweise 2-mal, wird "E0" an das AIRNET gesendet. Wiederholt er sie 3-mal, stoppt der entsprechende Verdichter.
 - STD-Verdichterstrom >14,95 A bleibt für einen Zeitraum von mindestens 2,1 aufeinanderfolgenden Sekunden. (Klasse 400)
- Betriebsmodus: 8, 11, 12, 24, 43, 46, 47, 59 u. HD-LP2 < 0,294 MPa bleibt für einen Zeitraum von mindestens 2 aufeinanderfolgenden Minuten, und die Anlage stoppt den Betrieb. STD-Verdichter nehmen nach 30 Minuten im Standby den Betrieb wieder auf. Wiederholt ein Verdichter diese Vorgehensweise 2-mal, wird "E0" an das AIRNET gesendet. Wiederholt er sie 3-mal, stoppt der entsprechende Verdichter.

(17) Regelung der Fehlerstromerkennung


- Erkennung erfolgt mit einer Leiterplatte für Fehlerstromerkennung Liegen die Messwerte des Hochdruck-Messfühlers unter 3,371 MPa, wird die Leiterplatte für Fehlerstromerkennung aktiviert. Der Verdichter stoppt dann den Betrieb und meldet ein Problem (abnormaler Stopp). Zum Rücksetzen schalten Sie den Netzschalter (oder Betriebsschalter) aus und wieder ein.
- 2. Erkennung während Ersteinschaltung

Während der Verdichter die ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten läuft, prüft die Anlage auf Fehlerstrom. Ein Verdichter stoppt abnormal, wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird oder die Leiterplatte für Fehlerstromerkennung während der oben beschriebenen 10-Sekunden-Zeitspanne aktiviert wird. Ist der Netzschalter ausgeschaltet, schalten Sie ihn wieder ein. Geschieht das Gleiche erneut, deaktivieren Sie den defekten Verdichter und führen mit den verbleibenden Verdichtern einen Reservebetrieb durch. Steht der Betriebsschalter auf AUS, setzen Sie die Anlage zurück, indem Sie den Strom aus- und wieder einschalten.

(18) Beurteilung einer Fehlfunktion des Zusatzgeräts

- Bei bestätigter Fehlfunktion des Zusatzgeräts. … wird "EJ" angezeigt.
- Bei Reservebetrieb des Zusatzgeräts. … wird "EC" angezeigt.

(19) Absenkregelung



(20) Fehler des Übertragungssystems

■ Innen-/Außen-Übertragungsfehler zwischen Innen- und Außengerät-Klimafunktion

Backup: Kühlung ist dauerbetriebsfähig (Wird jedoch das Außengerät ausgeschaltet, schaltet die Anlage aus, weil sie im Erststatus hängen bleibt.)

■ Innen-/Außen-Übertragungsfehler zwischen Innen-Klimageräten

Anzeige: U9

Backup: Kühlung ist dauerbetriebsfähig (Wird jedoch das Außengerät ausgeschaltet, schaltet die Anlage aus, weil sie im Erststatus hängen bleibt.)

Außen-Mehrfachübertragungsfehler zwischen Hauptleiterplatte und Nebenleiterplatte

Anzeige: U7 System-Stopp


■ Innen-/Außen-Übertragungsfehler zwischen Booster und Außengerät

Anzeige: EJ

Booster ist ebenfalls dauerbetriebsfähig. (Klimatisierung ist auch möglich.) (Wenn jedoch das Außengerät dem Zusatzgerät keine Betriebserlaubnis erteilt und ein Übertragungsfehler wie beispielsweise LP1 ≥ 1,764 MPa auftritt, stoppt der Booster.)


(21) Modusübergang

Im Flussdiagramm unten finden Sie eine Zusammenfassung der Modusübergänge.



- EIN/AUS-Schalter: Beim Ausschalten gehen alle Modi auf Modus 0 über
- Modi 12 und 35 sind Reservemodi. (Diese Modi treten gelegentlich auf, wenn INV in Standby ist.)

2 Heizen (außer Reservemodus)




- EIN/AUS-Schalter: Beim Ausschalten gehen alle Modi auf Modus 0 über Modus 47, 70 und 80 sind Reservemodi. (Diese Modi treten gelegentlich auf, wenn INV in Standby ist.)


(3) Umschalten zwischen Kühl- und Heizbetrieb

- · Von Klimabetrieb in Heizbetrieb umschalten
 - Fernbedienung: Heizen • Außentemperatur < 22 °C & Beim Abtauen oder 10 Minuten nach der Umschaltung des 4-Wege-Ventils
- Von Heizbetrieb in Klimabetrieb umschalten
 - Fernbedienung: Kühlen, Belüften, Stopp • Außentemperatur > 25°C & • 10 Minuten nach der Umschaltung des 4-Wege-Ventils

4 Übergang zum Abtauen




5 Übergang vom Abtauen



6.2 Übersicht der Funktionen (Booster)

(1) Zusatzgerät



(2) Stufenregelung des Boosters <Tabelle der Verdichterstufen>


	Gleichspannungsfrequenz des				
	Verdichters				
Schritt	(Umdrehi	(Umdrehungszahl)			
	(Hz)	(Frequenz)			
0	0	0			
1	57	19			
2	63	21			
3	69	23			
4	78	26			
5	87	29			
6	97,5	32,5			
7	109,5	36,5			
8	124,5	41,5			
9	139,5	46,5			
10	156	52			
11	168	56			
12	183	61			
13	192	64			
14	204	68			
15	216	72			
16	228	76			
17	237	79			
18	246	82			
19	255	85			
20	265,5	88,5			
21	282	94			
22	297	99			

6.2.1 Detaillierte Beschreibung der Funktionen (Booster)


(1)-1 Anlaufregelung

Reihenfolge des Auslöserbetriebs, bei Thermostat EIN ist

- ① Das Kühl-Magnetventil wird aktiviert, wenn ein Betriebsgenehmigungssignal vom Außengerät empfangen wird. Es wird unmittelbar nach dem Anlauf, wenn BU_LP < 0,196MPa, eingeschaltet, und wird bei BU_LP > 0,294MPa ausgeschaltet. (Selbst wenn BU_LP > 3, nach dem Anlauf beendet, wird es eingeschaltet.)
- 2 Nach dem Verdichterbetrieb läuft der Inverter-Kühlungsventilator an.
- ③ EV1 öffnet erst 15 Sekunden nach dem Verdichteranlauf. Für fortlaufenden EV1-Betrieb siehe "1-(5) Regelung der Temperatur der Austrittsleitung".
- (4) Frequenz erhöt sich schrittweise alle 15 Sekunden nach dem Verdichteranlauf.
- 5 EV2 wird geöffnet, sobald die Verdichterdrehzahl 7-mal schrittweise erhöht worden ist.



(1)-2 EIN-/AUS-Bedingungen des Zusatzgerätthermostats



(2) Leistungsregelung

Tst_BU: Soll-Verdampfungstemperatur


Tsd_BU: Durch Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur


△Tsp1_BU: Temperaturkorrektureinstellung 1 durch Drucktaste

△Tsp2_BU: Temperaturkorrektureinstellung 2 durch Drucktaste


$$Tst_BU = Tsd_BU + \angle Tsp1_BU + \angle Tsp2_BU$$

Weitere Informationen finden Sie unter "Bauseitige Einstellung".






Tsd_BU: Durch Mikroschalter eingestellte
Verdampfungstemperatur
Lpmt_BU: Druckumrechnung der SollVerdampfungstemperatur




• Um relativ zur Soll-Verdampfungstemperatur (Tst_Bu) eine optimale Kühlleistung zu erzielen, wird die Verdichterfrequenz gemäß des Niederdrucks erhöht oder verringert. Der Wert der Soll-Verdampfungstemperatur (Tst_BU) wird mittels Mikroschalter, Druckschalter o. ä. eingestellt. (Sehen Sie "Bauseitige Einstellungen" für weitere Informationen.) Die Frequenz wird alle 30 Sekunden schrittweise erhöht oder reduziert. Allerdings wird sie bei niedrigen Lasten anhand des Thermostatbetriebs EIN/AUS erhöht oder reduziert. Lpm=BU_ND-Lpmt_BU

Lpmt_BU = f(Tst_BU): Der Soll-Verdampungstemperatur entsprechender Sättigungsdruck



(3) Ölrückgewinnungsregelung


 Ölrückgewinnung wird nur durchgeführt, wenn im Wartungsmodus 2-19 (Toil_BU) eingestellt.



(4) Ventilatorsteuerung

Nach dem Verdichterstart läuft der INV.-Kühlungsventilator an. Nachdem der Verdichter stoppt, stoppt auch der INV.-Kühlungsventilator.

(5) Regelung der Austrittsleitungstemperatur



(6) Unterkühlungsregelung

ÜH-Regelung wird basierend auf die Differenz zwischen dem Auslass (BU_Tg) und Einlass (BU_TL) des Wärmetauschers durchgeführt.

EV2: Geregelt auf Sollwert BU_TgSH= 5°C.

Im Feuchtigkeit veränderden Betrieb wird der EV2-Öffnungswinkel abgezogen.

12,7 A

78 °C

(7) Hochdruck-Schutzregelung

■ Druckschalter (Betriebsdruck: 2,5 MPa) wird aktiviert und verursacht Fehlfunktionsstopp des Verdichters

Zum Rücksetzen schalten Sie den Netzschalter (oder Betriebsschalter) aus und wieder ein. Auf der Fernbedienung wird der Störungscode "EJ" angezeigt.

(8) Niederdruck-Schutzregelung


Vorübergehend gestoppt, wenn BU_LP < -0,015 MPa. Nach 2 bis 10 Minuten erneut gestartet. Diese Regelung sendet ohne einen Fehlfunktionsstopp des Verdichters "E4" an das AIRNET.

(9) Regelung des Überhitzungsschutzes

d

- Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, beendet die Anlage den Betrieb. Der Verdichter startet erneut, sobald das Gerät 2 bis 6 Minuten lang im Standby war UND BU_Td < 90°C. Auf der LED der Fernbedienung wird "EJ" angezeigt und auf der LED der Zusatzgerät-Leiterplatte "F3". Wenn ein bestimmter Verdichter diese Vorgehensweise 10-mal wiederholt, wird "F3" an das AIRNET gesendet; wiederholt er sie 15-mal, stoppt der Verdichter. Auf der LED der Fernbedienung wird "EJ" angezeigt und auf der LED der Zusatzgerät-Leiterplatte
 - Austrittsleitungstemperatur >105°C dauert für einen Zeitraum von mindestens 90 aufeinanderfolgenden Sekunden an
 - Austrittsleitungstemperatur >110°C dauert für einen Zeitraum von mindestens 15 aufeinanderfolgenden Sekunden an
 - Austrittsleitungstemperatur > 120°C
- Trifft die folgende Bedingung zu, stoppt der entsprechende Verdichter sofort und meldet ein Problem (abnormaler Stopp). Austrittsleitungstemperatur > 125°C

(10) Absenkregelung




(11) Regelung der Fehlerstromerkennung

Erkennung während Ersteinschaltung

Während der Verdichter die ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten läuft, prüft die Anlage auf Fehlerstrom. Ein Verdichter stoppt abnormal, wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird oder die Leiterplatte für Fehlerstromerkennung während der oben beschriebenen 10-Sekunden-Zeitspanne aktiviert wird.

Steht der Betriebsschalter auf AUS, setzen Sie die Anlage zurück, indem Sie den Strom aus- und wieder einschalten

(12) Offene Phase Regelung



Bauseitige Einstellung SiDEBE811001

7. Bauseitige Einstellung

7.1 Außengerät


(1) Einstellung durch Schalter

Dieses Gerät hat Einstellungen, die mit Mikroschalter und Drucktaste ausgeführt werden können.

Beim Einstellen des Mikroschalters muss der Strom ausgeschaltet werden; bei Verwendung der Drucktaste jedoch muss er eingeschaltet werden.


(Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es zwei Mikroschalter gibt: einer ist auf der Hauptleiterplatte (rechts innnen in der C/BOX) und der andere auf der Nebenleiterplatte (links innen in der C/BOX). Verwecheseln Sie diese beiden Schalter nicht.)

(2) Mikroschalter-Einstellungen auf der Hauptleiterplatte




 Diese Einstellung wird nur dann benutzt, wenn die Gewerbekälte dieses Geräts in Betrieb ist. Stellen Sie den Mikroschalter auf AUS, wenn Arbeiten an der Gewerbekälteseite durchgeführt werden.
 Vorsichtl: Wenn der erzwungene Klimatisierungsmodus in Betrieb ist, dann muss Mikroschalter SW2-6 auf der Nebenleiterplatte EIN sein.
 (Werkeinstellung: Klimatisierung erzwungene Einstellung AUS ist freigegeben)

(3) Einbauort der Schalter auf der Hauptleiterplatte



(4) Einstellmethode für "Zwangseinschaltung der Kühlung" und "Zwangseinschaltung der Klimatisierung"



SiDEBE811001 Bauseitige Einstellung

(5) Einstellmethode für die Soll-Verdampfungstemperatur

Die Soll-Verdampfungstemperatur berechnet sich wie folgt:

Tst: Soll-Verdampfungstemperatur

Tsd : Durch Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur

 \triangle Tsp1: Temperaturkorrektureinstellung 1 durch Drucktaste eingestellt


△Tsp2: Temperaturkorrektureinstellung 2 durch Drucktaste eingestellt √Tsn : Temperaturkorrektureinstellung während Nachtbetrieb


f(Ta) : Äquivalente Sättigungstemperatur von der Außentemperatur

Tst-Min (Tsd+ ∠ Tsp1+ ∠ Tsp2+ ∠ Tsn, f(Ta))

Die äquivalente Sättigungstemperatur des Ansaugdrucks kann mit dem Mikroschalter und der Drucktaste auf der Leiterplatte eingestellt werden.

Der Einstellbereich des Mikroschalters ist in der Tabelle unten angegeben und kann in Schritten von 5°C eingestellt werden. Beachten Sie, dass Bedingungen, wie beispielsweise eine niedrige Außentemperatur, die Verdampfungstemperatur unter den voreingestellten Wert abfallen lassen können. (Dies ist normal und erfolgt für den Schutz des Verdichters.) Mit der Drucktaste können Sie die mit dem Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur in Schritten von 1 K im Bereich von -4 K bis +4 K ändern. Damit können Sie auch den Frequenzbasierten Ansaugdruckverlust anpassen. Vorgehensweisen zum Einstellen finden Sie auf den folgenden Seiten.






Tsd: Durch den Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur

Stellen Sie die Soll-Verdampfungstemperatur nicht auf -20°C oder niedriger ein. (Dadurch kann der Verdichter beschädigt oder Kühlstörungen verursacht werden.)

(6) Übertragungslose Einstellung

Verwenden Sie diesen Schalter, wenn keine Geräte für die DIII Innen-Außen- (F1, F2) Übertragung angeschlossen sind. (Geräte für DIII Innen-Außen- (F1, F2) Übertragung: Innengerät der Klimaanlage, Booster, Reservegerät)



Vorsicht!)

- Schalten Sie vor dem Ändern der Einstellungen unbedingt den Strom aus.
- Stellen Sie diesen Schalter unbedingt immer auf die Einstellung AUS, wenn das DIII Innen-Außen- (F1, F2) Übertragungsgerät angeschlossen ist.

Bauseitige Einstellung SiDEBE811001


(7) Einstellungselemente durch Mikroschalter auf der Nebenleiterplatte

Mikroschaltereinstellung auf der Nebenleiterplatte

Innenventilatorbetrieb gesperrt während der Kältemittel-Rückgewinnung


• Wenn Wartungsmodus 2-20 auf Setting 2 oder Setting 3 eingestellt ist, dann wird das Gerät das Kältemittel innerhalb des Innenklimageräts in regelmäßigen Abständen zurückgewinnen, um ein Kühlregal zu kühlen, selbst wenn der Heizzyklus auf AUS gestellt wurde, wie z.B. während der Nacht. Während dieser Zeit darf der Ventilator des Innenklimageräts normalerweise laufen, um den Verdichter auf der Gewerbekälteseite im Betrieb zu halten. Wenn die Luft vom Ventilator das Sicherheitssystem beeinträchtigt oder während der Nachtstunden oder in anderen Zeiträumen eine spürbare Menge warmer Luft erzeugt, dann kann der Ventilator mittels dieses Schalters ausgeschaltet werden. (Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dann wird der Verdichter oder die Kühlanlagen für etwa 3 Minuten gestoppt.)

(8) Einbauort der Schalter auf der Nebenleiterplatte



- (*) Im Heizmodus wird das 4-Wege-Ventil A umgestellt, nachdem der Betrieb von der Fernbedienung für 20 aufeinander folgende Minuten gestoppt wurde.
 - (Die Fernbedienungsanzeige zeigt weiterhin den Heizmodus an.)
 (Beachten Sie, dass dieser Modus nur im Nachlaufbetrieb des Kältemittel-Rückgewinnungszyklus 3 funktioniert, wenn Wartungsmodus 2-20 auf Satz 2 oder Satz 3 eingestellt ist.)

(9) [Sperreinstellung des Innenventilatorbetriebs während Kältemittelrückgwinnung]



Vorsicht!)Wird der Mikroschalter 5 (Neben-DS2-5) auf der Nebenleiterplatte eingeschaltet, bevor die Anlage bestätigt wird, wird der Code "U7" (Fehlfunktion der Übertragung zwischen Hauptleiterplatte und Nebenleiterplatte) angezeigt.

(10) Einstellungsmodusliste (Außengerät)1. Einstellungsmodi (Seite 2)

Nr.	Anzeige der E Einstellungselement	H1P			H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Einstellungsbedingungen
	Emoteriangociement		1121	1101	11-11	1101	1101		
									H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F H7F
									-1°C (-0,0196 MPa) k h h h h k
	4Ton1: Foincingtollung der								-2°C (-0,0192 MPa) k h h h h k h -3°C (-0,0588 MPa) k h h h h k k
0	∠Tsp1: Feineinstellung der Verdampfungstemperatur	k	h	h	h	h	h	h	-4°C (-0,0784 MPa) k h h h k h h
Ü	(Binäranzeige)				''				∠ Tsp1
									+2°C (+0,0392 MPa) k h h h k k k
									+3°C (+0,0588 MPa) k h h k h h h
									+4°C (+0,0784 MPa) k h h k h h k +5°C (+0,098 MPa) k h h k h k h
									H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F AUS: Korrekturwert = 0°C (Werkseinstellung) k h h h h k
1	∠Tsp2: Korrektureinstellung für	k	h	h	h	h	h	k	Satz 1: Korrekturwert = 0~1°C k h h h h k h
	Ansaugdruckverlust								△TSp2 Satz 2: Korrekturwert = 0-2;°C k h h h k h h Satz 3: Korrekturwert = 0-2;5°C k h h k h h h
									Satz 4: Korrekturwert = 0~3°C k h k h h h h
									H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F
2	Einstellung der Strombegrenzung	1/	h	h	h	h	k	h	Kein Grenzwert (Werkseinstellung) k h h h h k
2	(Vorsicht!: verursacht Leistungsverlust)	k	h	h	h	h	K	h	65A
									50A k h h k h h h
									H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F
2	Einstellung des Grenzwerts der	l,	h	ا	h	ل م	L.	ا ا	Ventilatorstufe = 11 k h h h h k
3	Außenventilatorschalter	k	h	h	h	h	k	k	Ventilatorstufe = 9 k h h h k h Ventilatorstufe = 8 k h h h k h h
									Ventilatorsture = 8
									Außentemperatur
									Werks- Außentemperatur < Tax1 Ventilatorschalter = 8
									einstel- Tayl-Außertemperatur s Tay2 Vernitationschalter = 9 k h h h h h k lung Außertemperatur > Tay2 Vernitationschalter = 11
	Einstellung für geräuscharmen								Außentemperatur < Tax1 Vertillatorschalter = 9
5	Betrieb am Außengerät (Tax1, Tax2 und Tay1, 2 sind durch	k	h	h	h	k	h	k	
	Einstellung 2-21 eingestellt).								Außentemperatur sTax1 Verifilationschafter = 7 Satz 2 Tayl «Außentemperatur sTax2 Verifilationschafter = 8 k h h k h h h k h h
	3 7								AuGentemperatur > Tay2 Vernitatorschalter = 11
									Außertemperatur > Tay2
									H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Für die Verwendung
6	AIRNET-Adresse	k	h	h	h	k	k	h	(Werkseinstellung k h h h h h h won AIRNET wenden
O	(Binäranzeige)		''	l ''	''	IX.	IX.	''	Serviceabteilung für
									63 k k k k k k k Einzelheiten.
	Einstellung des geräuscharmen								Standardeinstellung H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F
7	Betriebs während der Nachtstunden nach Uhrzeit	k	h	h	h	k	k	k	Ventilatorstufe = 11 k h h h h h k
1	(Unterstützt nur bei Verbindung mit		''		''				Ventilatorstufe = 9 k h h h h k h Ventilatorstufe = 8 k h h h k h
	AIRNET)								Ventilatorstufe = 17 k h h k h h h
	Einstellung Start des geräuscharmen								H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F
0	Betriebs während der Nachtstunden.	l.	h	h	l.	h	h	h	21:00 (Werkseinstellung) k h h h h k
8	Wird für Einstellung 2-7 und 2-11 verwendet.	k	h	h	k	h	h	h	22:00
	(Nur bei Verbindung mit AIRNET)								20:00 k h h k h h h
	Einstellung Ende des geräuscharmen								H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F
_	Betriebs während der Nachtstunden.		١.		١.	١.	١.		7:00 (Werkseinstellung)
9	Wird für Einstellung 2-7 und 2-11 verwendet.	k	h	h	k	h	h	k	8:00 k h h h k h 9:00 k h h h k h h
	(Nur bei Verbindung mit AIRNET)								9:00
				-					
	ATon Korrold								H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7F H7F
11	∠Tsn: Korrektureinstellung der Verdampfungstemperatur während	k	h	h	k	h	k	k	+2°C k h h h h k h
	Nachtbetrieb	'\	''	''	'`		'\	1	+3°C
	Sperreinstellung für Außenverdamp-	-							Wie für Werkseinstellung; Zeitzone zwischen 2-8 und 2-9 wird für die Einstellung wirksam
	fungsmodus								
		1							
	Zweck)			1	l				
	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktive-						1		1
	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktive- rung des Außenverdampfungsmodus Fnergie, wenn die Heizung auf eine nied-								HAD HAD HAD HED HED HED HED HED
	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktive- rung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine nied- rige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in					_	_		H1P H2P H3P H4P H5P H6P H76
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine nied- rige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispiels-	k	h	h	k	k	k	k	
15	Zwěck) Diese Einstellung spart durch Deaktive- rung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine nied- rige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispiels- weise dem Steuerprogramm auf dem ST	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k Außenverdampfungsmodus
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung)
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Kor-	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k Außenverdampfungsmodus
15	Zwěck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Korrekturwert für die Temperatureinstellung,	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k Außenverdampfungsmodus
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Kor-	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k Außenverdampfungsmodus
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Korrekturwert für die Temperatureinstellung, bei der der Schalter aktiv wird, wird durch 2-17 eingestellt.) Korrekturwert für Fernbedienungs-	k	h	h	k	k	k	k	Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k h k h
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Korrekturwert für die Temperatureinstellung, bei der der Schalter aktiv wird, wird durch 2-17 eingestellt.) Korrekturwert für Fernbedienungseinstellungen bei gesperrtem Außenver-	k	h	h	k	k	k	k	Aufgehobene Sperreinstellung für Außenverdampfungsmodus (Werkseinstellung) k h
15	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Korrekturwert für die Temperatureinstellung, bei der der Schalter aktiv wird, wird durch 2-17 eingestellt.) Korrekturwert für Fernbedienungseinstellungen bei gesperrtem Außenverdampfungsmodus	k	h	h	k	k	k	k	Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k (Werkseinstellung) Außenverdampfungsmodus k h h h h h k h k h
	Zweck) Diese Einstellung spart durch Deaktiverung des Außenverdampfungsmodus Energie, wenn die Heizung auf eine niedrige Temperatur eingestellt ist. (Sie wird in Verbindung mit Funktionen, wie beispielsweise dem Steuerprogramm auf dem ST Controller, und ist für Geschäfte und andere Aufstellungsorte vorgesehen, die nicht 24 Stunden in Betrieb sind. Der Korrekturwert für die Temperatureinstellung, bei der der Schalter aktiv wird, wird durch 2-17 eingestellt.) Korrekturwert für Fernbedienungseinstellungen bei gesperrtem Außenver-								Außenbene Sperreinstellung für

[♣] Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.

N.I.	Anzeige der E	instellu	ıngsele	emente	Э				Ain day Finatally a sale a discourage
Nr.	Einstellungselement	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Einstellungsbedingungen
29	Auswahl der Sollkondensationstemperatur durch Fernbedienungseinstellung Zweck) • Die Kondensationstemperatur kann beim Heizen geändert werden, um Ernergie zu sparen oder die Ausblastemperatur anzuheben. Werkseinstellung: +1 Korrektur an der Temperatureinstellung der Fernbedienung um +20°C Einzelheiten finden Sie unter Beschreibung der Funktionen.	k	h	k	k	k	h	k	Soll-Te1
32	Einstellung der Sollkondensationstemperatur durch die Außentemperatur Zweck) • Die Kondensationstemperatur kann beim Heizen geändert werden, um Ernergie zu sparen, vorzugsweise bei hoher Außentemperatur. Werkseinstellung: Kondensationstemperatur 45°C bei Außentemperatur von mindestens 20°C. Einzelheiten finden Sie unter Beschreibung der Funktionen.	k	k	h	h	h	h	h	Soli-Te2
38	Temperaturunterschied zwischen der Ansaugtemperatur und der Solltemperatur, wenn der Außenverdampfungsmodus gesperrt ist. Zweck) • Wenn der Außenverdampfungsmodus gesperrt ist, verhindert diese Einstellung die Aktivierung des Außenverdampfungsmodus, selbst wenn die Ansaugtemperatur unter die voreingestellte Temperatur abfällt. Werkseinstellung: 6°C Unterschied zwischen voreingestellter Temperatur. Einzelheiten finden Sie unter Beschreibung der Funktionen.	k	k	h	h	k	k	h	Korrektursatz 2
40	Statische Hochdruckeinstellung des Außenventilators (Standard/statischer Hochdruck)	k	k	h	k	h	h	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.

2. Einstellungsmodi (Seite 2 (Wartungsanwendung))

2. [Einstellungsmodi (Seite 2 (Wartun Anzeige der Ei	_							
Nr.	Einstellungselement	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Einstellungsbedingungen
4	INV- Verdichterstufenregelung der Höchstfrequenz	k	h	h	h	k	h	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H7P
10	Einstellung der Verdichterfrequenzabsenkung während der Nachtstunden Stellen Sie die Startzeit mit 2-8 ein und die Endezeit mit 2-9.	k	h	h	k	h	k	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
13	Außen-Sollunterkühlung während des teilweisen Wärmerückgewinnungsbetriebs Zweck • Diese Einstellung wird verwendet, wenn auf der Gewerbekälteseite der Anlage eine Kühlstörung auftritt, wenn das Außengerät über dem Innengerät montiert ist.	k	h	h	k	k	h	k	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
19	Dauerbetriebszeit der Ölrückgewinnung	k	h	k	h	h	k	k	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P 10 Minuten (Werkseinstellung) k h h h h k k
20	Kältemittel-Rückgewinnungsmethode während des teilweisen Wärmerückgewinnungsbetriebs Zweck Diese Einstellung wird verwendet, wenn aufgrund von Stoßwellen des Kältemittels im Innen-Wärmetauscher eine Kühlstörung auftritt, wenn das Außengerät über dem Innengerät montiert ist.	k	h	k	h	k	h	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Je höher die eingestellte einematiken einematiken einematiken ein einematiken einematiken einematiken ein einematike
27	Zwangsstopp des Gleichstromverdichters	k	h	k	k	h	k	k	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Normalregelung (Werkseinstellung) k h h h h k Zwangsstopp des INVVerdichters k h h h h k h Die Zwangsstoppeinstellung des Verdichters schaltet sich nicht aus, selbst nach aus- und wieder einschalten.
39	Gesamtzeiteinstellung des Außenverdampfungsmodus für Abtauen EIN Zweck Mit dieser Einstellung können Sie den Feinabgleich der Gesamtzeit des Verdampfungsmodus durchführen, wie beispielsweise im Falle einer Abtaustörung. Werkseinstellung: 60 Minuten, 30 Minuten (wenn der vorherige Abtauvorgang in der Mitte endete) Einzelheiten finden Sie unter Beschreibung der Funktionen.	k	k	h	h	k	k	k	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Satz 0 (Werkseinstellung) 60 Minuten 30 Minuten k h h h h h k
43	Zwangsabschaltung des STD1- Verdichters	K	k	h	K	h	K	K	Normalregelung (Werkseinstellung) k. h. h. h. h. h. k. h. Zwangsstoppeinstellung des Verdichters schaltet sich nicht aus, selbst nach aus- und wieder einschalten.
44	Zwangsabschaltung des STD2- Verdichters	k	k	h	k	k	h	h	Normalregelung (Werkseinstellung) k h h h h h h k Zwangsabschaltung des STD2-Verdichters k h h h h h k h Die Zwangsabscheintsoppeinstellung verdichters schaltet sich nicht aus, selbst nach aus- und wieder einschalten.

[♣]_Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.

- 3. Einstellmethode bei Verwendung des AIRNET oder service Checker Typ III
 - 1. Wenn eines der folgenden Geräte verwendet wird: Innengerät, Booster oder Reservegerät
 - 1) Bei Verwendung von AIRNET
 - 1) Stellen Sie die AIRNET-Adresse auf den Einstellungsmodus 2-6 ein
 - (2) So verwenden Sie das AIRNET-Format im R-407C Conveni-Pack
 - Stellen Sie den Einstellungsmodus 3-37 (Formateinstellung des R-407C Conveni-pack) auf EIN
 - 2) Bei Verwendung des Checker Typ III
 - Keine Einstellungen erforderlich.
 - 2. Wenn keine dieser Geräte vorhanden sind: Innengerät, Booster, Reservegerät (kein Außen-/ Innenübertragungsgerät wird verwendet (Haupt-DS2-1 ist EIN))
 - 1) Bei Verwendung von AIRNET
 - · AIRNET wird nicht unterstützt.
 - 2) Bei Verwendung des Checker Typ III
 - Stellen Sie den Einstellungsmodus 2-16 (virtuelle Innen-Adresse) auf einen anderen Wert als 0.

Einstellungsmodi 2)

Г	Nr.	Anzeige der	Einste	ellungs	eleme	nte				Anzeige der Einstellungshedingungen
	INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Einstellungsbedingungen
	6	AIRNET-Adresse (Binäranzeige)	k	h	h	h	k	k	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Weisen Sie bei der Werkseinstellung k h h h h h h h h N h h h h h h h h h h
	16	Einstellung der virtuellen Innen- Adresse (Binäranzeige)	k	h	k	h	h	h	h	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Weisen Sie bei der Verwendung von Checker Typ III 1 k h h h h k k k m to 1 diraystem für Adresse (sechs Ziffern) Weisen Sie bei der Verwendung von Checker Typ III The Weisen Sie bei

Einstellungsmodi 3)

Г	Nr.	Anzeige der	Einste	llungs	eleme	nte				Anzoigo dor Eine	tollu	nao	hadi	nau	naor	`	
Ι'	INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Eins	stellu	rigs	beui	ngu	rigei	1	
		Einstellung für Verwendung des									H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
3		Formats R-407C Conveni-Pack	K	K	h	h	K	h	K	(Werkseinstellung) AUS = 0	k	h	h	h	h	h	k
		mit AIRNET								EIN = 1	k	h	h	h	h	k	h



Vorsicht ■ Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung der AIRNET-Software kann das Außengerät Softwareaktualisierungen für die zukünftige Verwendung von AIRNET benötigen.

Außerdem ist die Unterstützung von AIRNET ab Januar 2010 provisorisch und auf das Format R-407C Conveni-Pack beschränkt.

Um das Außen- und Zusatzgerät kompatibel mit AIRNET zu machen, stellen Sie das Format R-407C Conveni-Pack auf EIN.

(Beachten Sie, dass AIRNET Fehlfunktionen von sowohl dem Außen- als auch dem Zusatzgerät meldet. Die Zeitstempeldaten jedoch, die nur für Fehlfunktionen des Außengeräts vorgesehen sind, erscheinen korrumpiert. Mit der Umwandlungstabelle auf der folgenden Seite können Sie die Zeitstempel lesen.)

Einstellungsmodi (Seite 3 (Wartungsanwendung))

	tenangamban (bene b (wantan			- 07												
Nr.	Anzeige der	Einste	llungs	eleme	nte				Anzeige der Eins	Anzeige der Einstellungsbedingungen						
INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Eins	otenu	iiiya	beu	iiigu	ngei		
										H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Maskeneinstellung für die Fehlfunktionserkennung für den	k	h	h	h	h	h	k	Erkennung der Fehlfunktion für ND1- Abfallgenehmigung (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
	ND1-Abfall auf der Kühlanlage		••						Maskeneinstellung für die Fehlfunktionserkennung für den ND1- Abfall	k	h	h	h	h	k	h
										H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
2	Maskeneinstellung für die Fehlfunktionserkennung für den	k	h	h	h	h	k	h	Erkennung der Fehlfunktion für ND2- Abfallgenehmigung (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
	ND2-Abfall auf der Klimatisierungsanlage	K	'''	''	'''	''	K	''	Maskeneinstellung für die Fehlfunktionserkennung für den ND2- Abfall	k	h	h	h	h	k	h
	100% Wärmerückgewinnung →									H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
12	vorübergehende	L	Ь	b	l.	l.	h	b	AUS: Hpn = 2,84 MPa	k	h	h	h	h	h	k
12	Hochdrückeinstellung der	k	h	h	k	k	h	h	Satz 1: Hpn = 2,94 MPa	k	h	h	h	h	k	h
	teilweisen Wärmerückgewinnung								Satz 2: Hpn = 2,75 MPa	k	h	h	h	h	h	h
									Satz 3: Hpn = 2,65 MPa	k	h	h	k	k	h	h

[◆] Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.


Einstellungsmodi (Seite 2 (Wartungsanwendung))

Nr.	Anzeige der	Einste	llungs	eleme	nte				Anzeige der Eins	stollu	nac	hodi	inau	naor	`	
INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Eins	stellu	rigs	beui	rigui	rigei	1	
										ш1р	Hab	НЗD	НИВ	H5P	HED	H7D
0.4	Sollkorrekturwert Te bei		1.	1-					AUS: Korrekturwert Te = 0 (Te ÷ 1°C)	k	h	h	h	h	h	k
34	Kühlungsüberlasten	K	K	n	n	n	K	h	Satz 1: Korrekturwert Te = 0,5 (Te ± 3°C)	k	h	р	h	h	k	h
									Satz 2: Korrekturwert Te = 1,1 (Te ÷ 5°C)	k	h	h	h	k	h	h
									Satz 2: Korrekturwert Te = 1,1 (Te ÷ 5°C)	k	h	h		h	h k	h k h

[2-0] Feineinstellung der Verdampfungstemperatur (Einstellung von ⊿Tsp)

Diese Einstellung gleicht die Sollverdampfungstemperatur in Schritten von 1°C ab.

■ Detaillierte Vorgehensweisen zur Einstellung




	(1) Seite 0
	(Normale Betriebsbedingung)
1	Halten Sie die Taste BS1 (MODE) 5 Sekunden lang gedrückt.
(4	2) Wechseln Sie zu Seite 2
	Drücken Sie die Taste BS3 (RETURN) ein Mal.
	(3) Der vorherige Einstellungsstatus blinkt
	(Einstellungsstatus wird links angezeigt: AUS)
	Drücken sie die Taste BS2 (SET), um die Einstellungen zu durchle $-1^{\circ}C \longrightarrow -2^{\circ}C \longrightarrow -3^{\circ}C \longrightarrow -4^{\circ}C \longrightarrow -5^{\circ}C$ $\longrightarrow +1^{\circ}C \longrightarrow +2^{\circ}C \longrightarrow +3^{\circ}C \longrightarrow +4^{\circ}C \longrightarrow$
١	, +5°C
	(4) Wählen Sie die Einstellung für Seite 2-00 aus
	Feineinstellung der Sollverdampfungstemperatur
7	(Einstellung wird links angezeigt∠Tsp1 von ON1 = 1°C)
1	Drücken Sie die Taste BS3 (RETURN) zweimal.
(!	5) Bestätigen Sie die Einstellungen auf Seite 2
	Drücken Sie die Taste BS1 (MODE) ein Mal.
J	

		H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
	0°C (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	h
	-1°C	k	h	h	h	h	h	k
	-2°C	k	h	h	h	h	k	h
	-3°C	k	h	h	h	h	k	k
	-4°C	k	h	h	h	k	h	h
⊿Tsp	-5°C	k	h	h	h	k	h	k
	+1°C	k	h	h	h	k	k	h
	+2°C	k	h	h	h	k	k	k
	+3°C	k	h	h	k	h	h	h
	+4°C	k	h	h	k	h	h	k
	+5°C	k	h	h	k	h	k	h

SiDEBE811001 Bauseitige Einstellung

[2-5] Geräuscharme Betriebseinstellung durch die Außenlufttemperatur

Die Drehzahl des Außenventilators kann gemäß der Außentemperatur geändert werden.



	Außentemperatur		H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
	Außentemperatur ≤ Tax1	Ventilatorschalter = 8							
Werksein- stellung	Tay1 < Außentemperatur ≤ Tax2	Ventilatorschalter = 9	k	h	h	h	h	h	k
	Außentemperatur > Tay2	Ventilatorschalter = 11							
	Außentemperatur ≤ Tax1	Ventilatorschalter = 9							
Setting 1	Tay1 < Außentemperatur ≤ Tax2	Ventilatorschalter = 10	k	h	h	h	h	k	h
	Außentemperatur > Tay2	Ventilatorschalter = 11							
	Außentemperatur ≤ Tax1	Ventilatorschalter = 7							
Setting 2	Tay1 < Außentemperatur ≤ Tax2	Ventilatorschalter = 8	k	h	h	h	k	h	h
	Außentemperatur > Tay2	Ventilatorschalter = 11							
	Außentemperatur ≤ Tax1								
Setting 3	Tay1 < Außentemperatur ≤ Tax2	Ventilatorschalter = 11	k	h	h	k	h	h	h
	Außentemperatur > Tay2]							1


Tax1, Tay1, Tax2 und Tay2 können mit der Einstellung auf Seite 2-21 eingestellt werden.

Tax1	Tay1	Tax2	Tay2	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
26°C	28°C	31°C	33°C	k	h	h	h	h	h	k
20°C	22°C	26°C	28°C	k	h	h	h	h	k	h
27°C	29°C	32°C	34°C	k	h	h	h	k	h	h

[2-6] Einstellen der AIRNet-Adresse

Die AIRNET-Adresse wird als Binärzahl mit 6 Ziffern dargestellt. Siehe Beispiel unten.

Beispiel (1)



Die Adresse im Beispiel (1) ist 010110 (binär), was zahlenmäßig 16 + 4 + 2 = 22 beträgt (dezimal).

Folglich lautet die Adresse 22.


* Stoppen Sie vor dem Einstellen der AIRNET-Adresse das Außengerät, indem Sie den Betriebsschalter (S1S) auf "Stopp" einstellen. Andernfalls kann das Außengerät ausfallen.


[2-7] Einstellung des geräuscharmen Betriebs während der Nachtstunden über Uhrzeit

Stellen Sie diesen geräuscharmen Betrieb während der Nachstunden über die Uhrzeit ein. Ändern Sie [Start des geräuscharmen Betriebs während der Nachtstunden] und [Ende des geräuscharmen Betriebs während der Nachtstunden] nach Bedarf. (Der Controller erkennt die Uhrzeit mit dem AIRNET.)

Werden beide Funktionen, [Geräuscharme Betriebseinstellung durch Außentemperatur (Seite 2-5)] und [Geräuscharmer Betrieb während der Nachtstunden durch Uhrzeit (Seite 2-7)] gleichzeitig verwendet, läuft der Ventilator auf der Einstellung, die geringere von Ventilatorstufe hat.


■ Detaillierte Vorgehensweisen zur Einstellung






[2-8] Einstellung der Startzeit des Nachtstundenbetriebs über AIRNET

■ Detaillierte Vorgehensweisen zur Einstellung







	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
21:00 (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
22:00	k	h	h	h	h	k	h
23:00	k	h	h	h	k	h	h
20:00	k	h	h	k	h	h	h

[2-9] Einstellung des Betriebsendes während der Nachstunden über AIRNET

■ Detaillierte Vorgehensweisen zur Einstellung






	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
7:00 (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
8:00	k	h	h	h	h	k	h
9:00	k	h	h	h	k	h	h
6:00	k	h	h	k	h	h	h

[2-11] Korrektureinstellung der Verdampfungstemperatur während Nachtbetrieb

Stellen Sie dies ein, um die Verdampfungstemperatureinstellung für Nachtbetrieb durch Uhrzeit zu korrigieren. Ändern Sie [Start der Nachteinstellung] und [Ende der Nachteinstellung] nach Bedarf. (Der Controller erkennt die Uhrzeit über AIRNET.)

■ Detaillierte Vorgehensweisen zur Einstellung



	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
+1°C (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
+2°C	k	h	h	h	h	k	h
+3°C	k	h	h	h	k	h	h
0°C	k	h	h	k	h	h	h

Werkseinstellung: Diese Funktion funktioniert während der Zeitspanne der Einstellungen 2-8 und 2-9.


(9) Korrektur der Verdampfungstemperatur während der Nachtstunden mit einem externen Kontakt

Zur Erhöhung der Verdampfungstemperatur während der Nachtstunden können zwei Methoden verwendet werden:

- 1. Empfängt die Zeiteinstellung vom AIRNET (Einstellungsmodus 2-11).
- 2. Verwendung eines externen Kontakts.


Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der für einen externen Kontakt zu verwendenden Verkabelung. Durch einen Kurzschluss zwischen den Klemmen A und C auf der Leiterplatte (A4P) im Schaltkasten, kann die Verdampfungstemperatur während der Nachtstunden korrigiert werden.

Einzelheiten zur Verkabelung finden Sie in Abbildung 1. Schützen Sie die Klemmen mit Isolierhülsen oder äquivalent.



■ Bei Verwendung in Verbindung mit einem Fernschalter, schließen Sie das Kabel mit einem Kabelschuh an die Klemme an (siehe Abbildung 2), oder Sie schließen es an Klemme C an (siehe Abbildung 3). Die Endverbinder müssen mit Isolierhülsen geschützt sein.

Kontakt AUS: Deaktiviert



Mit dem Einstellungsmodus 2-11 können Sie den Betrag der Verdampfungstemperaturverschiebung, die während der Verdampfungstemperaturkorrektur während den Nachstunden zulässig ist, ändern.

Die Verschiebungsbetrag ist werksseitig auf 1°C eingestellt.

Darüber hinaus hat das Signal vom externen Kontakt Vorrang vor der Einstellung, die im Einstellungsmodus 2-11 angegeben ist.



Da die Verkabelung Schwachstrom ist, stellen Sie sicher, das der Verlauf der Verkabelung mindestens 50 mm von Starkstromverkabelungen entfernt ist.

SiDEBE811001 Bauseitige Einstellung

(10) Geräuscharmer Betriebsmodus während der Nachtstunden mit externem Kontakt


Die Drehzahl des Außenventilators kann während der Nachtstunden oder zu Zeiten für geräuscharmen Betrieb mit einer der beiden Methoden verringert werden.

- 1. Empfängt die Zeiteinstellung vom AIRNET (Einstellungsmodus 2-11).
- 2. Verwendung eines externen Kontakts

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der für einen externen Kontakt zu verwendenden Verkabelung.

Der geräuscharme Betriebsmodus kann durch Kurzschließen der Leiterplatte (X6M) links innen in der C/BOX aktiviert werden.

Die Vorgehensweisen zur Verkabelung finden Sie in Abbildung 1. Vergessen Sie keinesfalls, die Klemmen mit einer Hülse o. Ä. zu isolieren.



Der Betrag der Drehzahlverringerung, der für den Nachtflüstermodus angewendet wird, kann im Einstellungsmodus 2-7 eingestellt werden.

Der Ventilator ist werksseitig auf keinen oberen Grenzwert eingestellt.

Beachten Sie, dass, wenn beide AIRNET und die externen Kontakte verwendet werden, beide Einstellungen aktiviert werden.



Da die Verkabelung Schwachstrom ist, stellen Sie sicher, das der Verlauf der Verkabelung mindestens 50 mm von Starkstromverkabelungen entfernt ist.

7.2 Datenferneingabe

■ Vorgehensweise zur Einstellung der Datenferneingabe


Außengerät

Die Eingabe für EIN/AUS des Außengeräts erfolgt über Fernzugriff mit dem bauseitigen Schalter.

Bauseitige Verkabelung von der Klemmenleiste X3M (1 und 2).


Betrieb: Normaler Kühlbetrieb. (Stoppt am Niederdruck-Anhaltewert.)

Stopp (AUS): Zwangsabsch. Thermostat




Booster

Beim Installieren eines Fernschalters im Booster, erfolgt die Verkabelung an der Klemmenleiste X2M (1 und 2) der Leiterplatte des Boosters.



Betriebsschalter (S1S)



Schalten Sie den Betriebsschalter auf "Fern". (Gilt für Außengeräte und Booster)

<Eingangssignal>

Normalkontakt 'a'

Der Eingangsstrom pro Kontakt beträgt ungefähr 12 mA. Für Eingangskontake verwenden Sie jene für Mikroströme. Verwenden Sie eine Mindestanwendungslast (verwendbar unter 12 V Gleichspannung und unter 1m A).

* Beim Einsatz von anderen Schaltern als für Mikroströme, verwenden Sie Kontaktrelais für Mikroströme (*1) wie unten dargestellt.

<Technische Daten der bauseitigen Verkabelung>

Empfohlenes Kabel: PVC-ummanteltes Kabel oder Kabel mit 2 Drähten von 0,75 bis 1,25 mm² Kabellänge: Innerhalb 100 m. Trennen Sie es räumlich von der Stromleitung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

•Beispiele von Verkabelungen und Sicherheitsmaßnahmen:



SiDEBE811001 Bauseitige Einstellung


7.3 Bauseitige Einstellung Booster

(1) Einstellung durch die Schalter


Dieses Gerät hat Einstellungen, die mit Mikroschalter und Drucktaste ausgeführt werden können.

Beim Einstellen des Mikroschalters muss der Strom ausgeschaltet werden; bei Verwendung der Drucktaste jedoch muss er eingeschaltet werden.


(2) Einstellungselemente durch Mikroschalter auf der Hauptleiterplatte



(3) Einbauorte der Schalter auf der Leiterplatte



(4) Einstellung [Oberer Grenzwert des Verdichters] und [Stromversorgung mit offener Phase]



(5) Einstellmethode für die Soll-Verdampfungstemperatur

Die Soll-Verdampfungstemperatur berechnet sich wie folgt:

Tst_BU : Soll-Verdampfungstemperatur

Tsd_BU: Durch Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur


⊿Tsp1_BU: Temperaturkorrektureinstellung 1 durch Drucktaste eingestellt


⊿Tsp2_BU: Temperaturkorrektureinstellung 2 durch Drucktaste eingestellt

Tst_BU=Tsd_BU+ ∠ Tsp1_BU+ ∠ Tsp2_BU

Die äquivalente Sättigungstemperatur des Ansaugdrucks kann mit dem Mikroschalter und der Drucktaste auf der Leiterplatte eingestellt werden.

Der Einstellbereich des Mikroschalters ist in der Tabelle unten angegeben und kann in Schritten von 5°C eingestellt werden. Beachten Sie, dass Bedingungen, wie beispielsweise eine niedrige Außentemperatur, die Verdampfungstemperatur unter den voreingestellten Wert abfallen lassen können. (Dies ist normal und erfolgt für den Schutz des Verdichters.) Mit der Drucktaste können Sie die mit dem Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur in Schritten von 1 K im Bereich von -4 K bis +4 K ändern. Damit können Sie auch den auf der Frequenz basierenden Ansaugdruckverlust anpassen. Vorgehensweisen zum Einstellen finden Sie auf den folgenden Seiten.





Tsd_BU: Durch Mikroschalter eingestellte Verdampfungstemperatur

- Stellen Sie die Soll-Verdampfungstemperatur nicht auf -45°C oder niedriger ein. (Dadurch kann der Verdichter beschädigt oder Kühlstörungen verursacht werden.)
- Berücksichtigen Sie immer mindestens 5°C Unterschied zwischen den Voreinstellungen für die Booster- und Außengerät-Verdampfungstemperaturen. (Andernfalls kann der Verdichter beschädigt oder Kühlstörungen verursacht werden.)

SiDEBE811001 Bauseitige Einstellung

(6) Einstellungsmodusliste (Booster)

1. Einstellungsmodi (Seite 2)

Nr.	Anzeige der Ei	nstellu	ıngsele	ement	Э					Anzeige der Eins	stolli	unac	hod	ina	ınao	n	
INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	,	anzeige der Eins	stellt	uriya	beu	iiigu	irige	11	
											H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
										0°C (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	h
										-1°C (-0,0196 MPa)	k	h	h	h	h	h	k
										-2°C (-0,0192 MPa)	k	h	h	h	h	k	h
	∠Tsp1_B: Feineinstellung der									-3°C (-0,0588 MPa)	k	h	h	h	h	k	k
0	Verdampfungstemperatur	k	h	h	h	h	h	h		-4°C (-0,0784 MPa)	k	h	h	h	k	h	h
-	(Binäranzeige)	' '							∠Tsp1_B	(- , ,	k	h	h	h	k	h	k
	(2.114.4.120.90)									+1°C (+0,0196 MPa)	k	h	h	h	k	k	h
										+2°C (+0,0392 MPa)	k	h	h	h	k	k	k
										+3°C (+0,0588 MPa)	k	h	h	k	h	h	h
										+4°C (+0,0784 MPa)	k	h	h	k	h	h	k
										+5°C (+0,098 MPa)	k	h	h	k	h	k	h
											H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P
	(Tano B. Kannal tana inatally and in	k								AUS: Korrekturwert = 0°C (Werkseinstellung)	k	h	h	h	h	h	k
1			h	h	h	h	h	k		Satz 1: Korrekturwert = 0~1°C	k	h	h	h	h	k	h
'	Ansaugdruckverlust								⊿Tsp2_B	Satz 2: Korrekturwert = 0~2°C	k	h	h	h	k	h	h
										Satz 3: Korrekturwert = 0~2,5°C	k	h	h	k	h	h	h
										Satz 4: Korrekturwert = 0~3°C	k	h	k	h	h	h	h
																	الث

[◆] Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.

2. Einstellungsmodi (Seite 2 (Wartungsanwendung))

Nr.	Anzeige der E	instellu	ıngsele	emente	Э				Anzeige der Ei	octoll	unac	hod	inaı	ınao	n	
INI.	Einstellungselement	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	Anzeige der Eil	ISIGII	ungs	bbeu	irigu	irige	11	
4	INV- Verdichterstufenregelung der Höchstfrequenz	k	h	h	h	k	h	h	MIKROSCHALTER 4 AUS EIN Stufe = 22 (Werkeinstellung) Stufe = 14 Stufe = 21 Stufe = 15 Stufe = 20 Stufe = 11 Stufe = 10 Stufe = 10 Stufe = 17 Stufe = 11	H1P k k k k k	H2P h h h h k	H3P h h h h h	H4P h h h h h	H5P h h k h h	H6P h k h h h	H7P k h h h
19	Dauerbetriebszeit der Ölrückgewinnung	k	h	k	h	h	k	k	Unendlich (Werkseinstellung) 60 Minuten 30 Minuten 20 Minuten	H1P k k k	H2P h h h	H3P h h h	H4P h h h	H5P h h k	H6P h k h	H7P k h h

[◆] Diese Zahlen stellen dar, wie oft die Taste BS2 gedrückt werden muss, um jede Einstellung auszuwählen.

8. Fehlersuche

8.1 Symptombezogene Fehlersuche

		Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1	Das System starte	t den Betrieb überhaupt nicht.	Sicherung(en) durchgebrannt	Schalten Sie die Stromversorgung aus und tauschen Sie die Sicherung(en) aus.
			Auslösen von Schutzschalter(n)	 Wenn der Knopf eines beliebigen Schutzschalters in der AUS- Position ist, schalten Sie die Stromversorgung EIN. Wenn der Knopf eines beliebigen Schutzschalters in der Zwischenposition ist, schalten Sie die Stromversorgung nicht EIN.
				EIN Schalter Ausgelöst AUS Schutzschalter
			Stromausfall	Starten Sie nach der Beendigung eines Stromausfalls das System neu.
2	Das System starte	t den Betrieb, stoppt aber sofort.	Blockierter Lufteinlass oder Luftauslass am Innen- oder Außengerät	Entfernen Sie die Hindernisse.
			Verstopfte Luftfilter	Reinigen Sie die Luftfilter.
3	Das System kühlt	oder heizt die Luft unzureichend.	Blockierter Lufteinlass oder Luftauslass am Innen- oder Außengerät	Entfernen Sie die Hindernisse.
			Verstopfte Luftfilter	Reinigen Sie die Luftfilter.
			Umhüllte Außengeräte	Entfernen Sie die Umhüllungen.
			Fehlerhafte Solltemperatur	Stellen Sie die Temperatur auf ein geeignetes Niveau ein.
			Luftstromvolumen wurde auf NIEDRIG eingestellt	Stellen Sie ein geeignetes Luftstromvolumen ein.
			Ungeeignete Richtung der Luftverteilung	Stellen Sie eine geeignete Richtung ein.
			Offene Fenster oder Türen	Schließen Sie diese gut.
		[Im Kühlbetrieb]	<u> </u>	Hängen Sie Gardinen oder Jalousien an die Fenster.
		[Im Kühlbetrieb]	einem Raum auf	
		[Im Kuhlbetrieb]	Zu viele Wärmequellen (z.B. Außenluftanlagen) befinden sich in einem Raum	
4	Das System ist nicht in Betrieb.	Das System stoppt und startet unmittelbar nach den Betrieb neu. Durch Drücken der Taste TEMPERATURANPASSUNG wird das System sofort zurückgesetzt.	Wenn die Betriebslampe an der Fernbedienung leuchtet, liegt kein Fehler am System vor. Diese Symptome kennzeichnen, dass das System so geregelt wird, dass es nicht unangemessen belastet wird.	Normalbetrieb Das System startet den Betrieb automatisch nach Ablauf von fünf Minuten.
		Auf der Fernbedienung wird "IN ZENTRALREGELUNG" angezeigt; diese Anzeige blinkt für einige Sekunden, wenn die Taste BETRIEB gedrückt wird.	Das System wird mit einer Zentralregelung geregelt. Eine blinkende Anzeige kennzeichnet, dass das System nicht mit der Fernbedienung betrieben werden kann.	Betreiben Sie das System mit Hilfe der zentralen Fernbedienung KÜHLEN/HEIZEN.
		Das System stoppt unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung.	Das System befindet sich in der Vorbereitungsphase des Mikrocomputerbetriebs.	Warten Sie etwa eine Minute.
5	Das System stoppt sporadisch.	Die Fernbedienung zeigt die Störungscodes U4 und U5 an und das System stoppt, startet nach einigen Minuten jedoch wieder.	Das System stoppt auf Grund einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen den Geräten, die durch Elektrorauschen von anderen Anlagen und nicht von den Klimaanlagen verursacht wird.	Beheben Sie die Ursachen des Elektrorauschens. Wenn diese Ursachen behoben sind, startet das System den Betrieb automatisch neu.

		Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
6	Auswahl KUHLEN/ HEINZEN ist	Auf der Fernbedienung wird IN ZENTRALREGELUNG angezeigt.	Mit dieser Fernbedienung kann der Kühlbetrieb nicht ausgewählt werden.	Verwenden Sie eine Fernbedienung mit der Möglichkeit zur Auswahl des Kühlbetriebs.
	deaktiviert.	Auf der Fernbedienung wird IN ZENTRALREGELUNG angezeigt und die Fernbedienung zur Auswahl von KÜHLEN/HEIZEN steht zur Verfügung.	Die Auswahl KÜHLEN/HEIZEN wird mit Hilfe der Auswahlfernbedienung KÜHLEN/ HEIZEN vorgenommen.	Verwenden Sie die Auswahlfernbedienung KÜHLEN/ HEIZEN, um den Kühl- oder Heizbetrieb aufzurufen.
7	Das System führt den Ventilatorbetrieb durch, kühlt oder heizt jedoch nicht.	Dieses Symptom tritt unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung auf.	Das System befindet sich in der Vorbereitungsphase des Betriebs.	Warten Sie etwa zehn Minuten.
8	Die Luftmenge wird nicht entsprechend der Einstellung erzeugt.	Auch durch Drücken der Taste EINSTELLEN DES LUFTSTROMVOLUMENS wird das Luftstromvolumen nicht verändert.	Wenn die Raumtemperatur im Heizbetrieb das eingestellte Niveau erreicht, stoppt das Außengerät, während das Innengerät in den Ventilatorbetrieb NN wechselt, sodass keine Kaltluft ausströmt. Auch im Ventilatorbetrieb und mit einem anderen Innengerät im Heizbetrieb wechselt das System in den Ventilatorbetrieb NN. (Der Ventilatorbetrieb NN wird auch während der Ölrückgewinnung im Kühlbetrieb gestartet.)	Normalbetrieb
9	Die Luftrichtung wird nicht entsprechend der Einstellung ausgeführt.	Die Luftrichtung entspricht nicht der Anzeige auf der Fernbedienung. Die Lamelle bewegt sich nicht.	Automatische Regelung	Normalbetrieb
10	Aus dem System tritt weißer Nebel aus.	<pre><innengerät> Die Luftfeuchtigkeit ist im Kühlbetrieb zu hoch. (Dieses Innengerät wurde an einem öl- und staubreichen Ort eingebaut.)</innengerät></pre>	Ungleichmäßige Temperaturverteilung auf Grund starker Verschmutzung im Inneren des Innengeräts	Reinigen Sie das Innere des Innengeräts.
		<innengerät> Unmittelbar nach dem Stopp des Kühlbetriebs sind die Umgebungstemperatur und die Feuchtigkeit gering.</innengerät>	In das Innengerät geströmte Heißgas (Kältemittel) verursacht Dampf im Gerät.	Normalbetrieb
		<innen- außengeräte="" und=""> Nach Beendigung des Abtaubetriebs wechselt das System in den Heizbetrieb.</innen->	Abtaufeuchtigkeit wechselt in den gasförmigen Zustand und tritt aus den Geräten aus.	Normalbetrieb

		Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
11	Das System erzeugt Geräusche.	<innengerät> Unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung erzeugt das Innengerät "klingelnde" Geräusche.</innengerät>	Dabei handelt es sich um Betriebsgeräusche des elektronischen Expansionsventils des Innengeräts.	Normalbetrieb Dieses Geräusch wird nach etwa einer Minute leiser.
		<innen- außengeräte="" und=""> Ein "Rauschen" ist im Kühl- oder Abtaubetrieb ständig zu hören.</innen->	Dieses Rauschen wird durch den jeweiligen Gasfluss (Kältemittel) durch die Innen- und Außengeräte erzeugt.	Normalbetrieb
		<innen- außengeräte="" und=""> Ein "Rauschen" ist unmittelbar nach den Anlaufen oder dem Stopp des Systems oder dem Start oder Stopp des Abtaubetriebs zu hören.</innen->	Dieses Rauschen wird durch den Stopp oder eine Veränderung des Gasflusses (Kältemittel) erzeugt.	Normalbetrieb
		<innengerät> Schwache Geräusche sind im Kühlbetrieb oder nach dem Stopp des Betriebs ständig zu hören.</innengerät>	Diese Geräusche werden durch das Kondensatableitungsgerät erzeugt.	Normalbetrieb
		<pre><innengerät> Ein "Knarren" ist im Heizbetrieb oder nach dem Stopp des Betriebs zu hören.</innengerät></pre>	Diese Geräusche stammen vom Ausdehnen und Zusammenziehen der Kunststoffkomponenten aufgrund der Temperaturänderungen.	Normalbetrieb
		<pre><innengerät> Ein "Rieseln" ist in gestoppten Innengeräten zu hören.</innengerät></pre>	Bei VRV-Systemen werden diese Geräusche erzeugt, wenn andere Innengeräte in Betrieb sind. Der Grund ist, dass das System läuft, damit weder Öl noch Kältemittel stehen bleibt.	Normalbetrieb
		<außengerät> Tonhöhe der Betriebsgeräusche ändert sich.</außengerät>	Der Grund ist, dass der Verdichter die Betriebsfrequenz ändert.	Normalbetrieb
12	Staub tritt aus dem System aus.	Staub tritt aus dem System aus, wenn es nach einem Stopp nach einem längeren Zeitraum neu gestartet wird.	Staub, der sich im Inneren des Innengeräts abgelagert hat, wird aus dem System ausgeblasen.	Normalbetrieb
13	Geruch tritt aus dem System aus.	In Betrieb	Gerüche aus dem Raum, von Zigaretten oder sonstigen Anlagerungen im Inneren des Innengeräts wird ausgeblasen.	Reinigen Sie das Innere des Innengeräts.
14	Ventilator des Außengeräts dreht sich nicht.	In Betrieb	Der Grund ist, dass die Ventilatorumdrehungen für einen optimalen Betrieb geregelt werden.	Normalbetrieb
15	Im LCD der Fernbedienung wird "88" angezeigt.	Unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung	Der Grund ist, dass das System prüft, ob der Betrieb der Fernbedienung normal ist.	Normalbetrieb Dieser Code wird für etwa eine Minute angezeigt.
16	Der Verdichter oder der Ventilator des Außengeräts stoppt nicht.	Nach dem Stoppen des Betriebs	Stoppt nicht, um zu verhindern, dass Öl oder Kältemittel stehen bleibt.	Normalbetrieb Stoppt nach etwa 5 bis 10 Minuten.
17	Außengerät wird heiß.	Während des Stoppens des Betriebs	Der Grund ist, dass der Verdichter erwärmt wird, um ein weiches Anlaufen des Systems zu ermöglichen.	Normalbetrieb
18	Heißluft kommt auch beim Stopp aus dem System.	Heißluft ist während des Stopps des Systems zu spüren.	Bei VRV-Systemen wird eine geringe Menge des Kältemittels in die gestoppten Innengeräte geleitet, wenn andere Innengeräte in Betrieb sind.	Normalbetrieb
19	Das System kühlt unzureichend.	Das System befindet sich im Entfeuchtungsbetrieb.	Der Grund ist, dass im Entfeuchtungsbetrieb die Raumtemperatur nicht verringert wird.	Schalten Sie das System in den Kühlbetrieb.


8.2 Fehlersuche mit Hilfe der Fernbedienung

8.2.1 Die Taste INSPEKTION/TEST

Die folgenden Modi können mit der Taste [Überprüfung/Testbetrieb] auf der Fernbedienung aufgerufen werden:

Auf der Fernbedienungsanzeige erscheint beim Start die Meldung "Verbindung wird überprüft. Bitte warten!" Diese Meldung verschwindet kurz darauf und der Grundbildschirm zeigt an. So greifen Sie auf einen Modus auf dem Bildschirm (siehe Abbildung unten) zu:

Wenn einer der Betriebsschaltflächen getätigt wird, leuchtet das Bildschirmlicht auf und bleibt für etwa 30 Sekunden an. Die Betriebsschaltfläche muss gedrückt werden, während dieses Bildschirmlicht aufleuchtet (dies gilt nicht für die Ein-/Aus-Taste)



	r Zurücksetzen	striebsschatter rführung wieder	striebsschatter rführung wieder	striebsschalter rführung wieder	bsschalter in fen lassen, um den	thickers in the state of the st	aufen lassen oder setzen	striebsschalter rführung wieder	sschalter zurücksetzen, wfen lassen	triebsschafter führung wieder		triaheachaltar	uführung wieder		striebsschafter rführung wieder					er und lassen Sie anlaufen			Boosters. Der Booster lessfühler, außer dem in Status zurückgekehrt 1efekt ist, dann e anschließend den uführung zurück.	Stromzuführung Stromzuführung Sie den
	Vorgehensweise für Zurücksetzen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen	Stromzuführung mit Betriel Position EIN weder anlau Vardichter mit Enhantrom	den Reservebetrieb zu aktivieren. Nachtdem der Verdider mit dem Fehrestom reparier wurde, Stenztuffnrung mit Bertriebsschafter in Position ALIS wieder anlaufen lassen, um die Fehrfunktion zu löschen.	Stromzuführung wieder anlaufen lassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder nahaufen lassen	Fembedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen	Fernbedienung oder den Betriebsschaller zurüdssetzen, oder Stomzzuführung wieder	– anlaufen lassen	Farnhadianina odardan Be	Zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen		Fernbedienung oder den Betriebsschafter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen					Prüfen Sie die Steckverbinder und lassen Sie die Stromzuführung wieder anlaufen			Prutien Se den Messtilher des Boosters. Der Booster vird normal starten, sobald all Messibiler, auder dem ND-Messtilher, in ihren normalen Status zurückgekeint sind, Wenn der ND-Messtilher, delekt ist, dann reparieren Sie ihr und setzen Sie anschließend den Befrebssichale roder die Sformzuführ ung zurück.	Kehren Sie in den normalen Status zurück, und sasen Sie anschließend die Stromzuführung wieder anlaufen oder setzen Sie den Betriebsschalter zurück.
	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	STD-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	STD1-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	STD2-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Alle laufenden Verdichter stoppen aufgrund einer Fehlfunkton Nach dem Zurücksetzen wird der Reservesta- tusausgabe auf EIN geschaltet	nd nkti- t abe	Fehrlunkton Wenn HPSI und HPS2 aktivert sind, dam stoppen de Kühantagen und des Signal R1 wird auf AUS geschalter PRIMMEN HPS3 aktiviert wird, dam stoppen de Kühantagen und des Signal R1 wird auf AUS geschalter PRIMMEN HPS3 aktiviert wird, dam skoppt die Kühantalselung	STD2-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehfunktion STD1-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehfunktion	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Kalisanlagan stoppen nur dann aufgrund einer Fehlunktion, wenn den Niederdruckressetihler irnerhalb von 3 Stunden nach dem Einschalten der Stromversorgung aktiviert wird.	Klimatisierung steppt aufgrund einer Fehlfunkton.	I	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehilunkton		•Außenventilator stoppt -Laudende Verdichter stoppen -Wenn die Fehlfunktion für beide Außenventila-	toren 1 und 2 auftritt, dann tritt eine Außenfehlfunktion auf und alle Verdichter und alle Außenventilatoren stoppen.				System stoppt			Ausgabe, wenn der Zusatzmessfühler fehlerhaft ist.	Ausgabe, wenn eine Störung des Zusatzgeräts als Fehfunktion bestätigt wird
	Jnterkla nur für I BF	(STD1) 02 (STD2)	11	12	10~12 oder 01~03	01~03	00-05	00 00	00	00	01		00		00		01	10	02	03	04	90	00	00
-	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet wird	[Wiederholungs- Code E0] 2 (Ausgabe E0)	1 [Wiederholungs- Code E0] 2 (Ausgabe E0)	[Wiederholungs- Code E0] 2 (Ausgabe E0)	-		-	[Wiederholungs-Code E3] (Ausgabe E3)	0 00	20	(innerhalb von 1 Stunde) 10 (Mehr als 1 Stunde)	1 [Wiederhalungs-	Code E5] 4 (Ausgabe E5)		[Wiederholungs- Code E7]	(Ausgabe E7)				-			Siehe Störungsliste des Boosters (BU)	Siehe Störungsliste des Boosters (BU)
	_	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (3)	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (3)	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (3)	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (4) EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	(6) AUS	AUS	AUS		EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)		EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)		EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	1	I	1	I	_	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist
	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	I	I	I	I	(EIN)	(EIN)	1 1	(8) (8)	(20) (20)	EIN (5) (innerhalb von 1 Stunde) (10) (Mehr als 1 Stunde)		I		I		I	E	EIN	EIN	E	NIII	I	I
	Signal R1	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der INV-Verdichter betriebsbereif ist	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.		AUS	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.		EIN wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft. AUS, wenn eine Fehlfunktion für beide Außerventilatoren 1 und 2 auftritt.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte fäuft. AUS, wenn eine Fehlfunktion für beide Außerventilatoren 1 und 2 auftritt.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.	EIN, wenn der Verdichter auf Gewerbekälte läuft.
	Wiederholmaßnahme		-STD-Verdichter nach 30 Minuten betriebsbereit Hesense durch blünge NNV-Verdichter oder STD-Verdichter Whedenformgrazhler wird gelsceht, nachdem der Verdichter für eine Gesamtzeit von mindestens 10	Minuten in Betrieb war	I	I	I	- Ween not des INVI in gattere war: -5 Stulen - Andreentalis: NON stoppt - Standby-Zeit des INV-Verdichers: 1 Minute - Standby-Zeit des INV-Verdichers: 3 bis 10 Minuten - Standby-Zeit des INV-Verdichers: 3 bis 10 Minuten - Obergranze des Verdichers is während der - Wiederhoutsungszähler wird um 1 verningert, wem der	Verdichter für eine Gesamtzeit von mindestens 3 Minuten in Betrieb war. Sägnal RI wird auf AUS geschaltet, während die Minchandlung in Standtwiger	4INV Verdicities sloppi 5 TD1 Verdicities sloppi 5 Endry-2 edie ein NVV derdicities: 90 s 5 Endry-2 edie ein Verdicities: 5 min. 4 Wederholungsahler wird gelöschi wern der Start der Kühnelingen abgeschossen wirdt. Kühnelingen abgeschossen wirdt.	-Standby-Zait des STD-Verdichters: 2 bis 10 Minuten Virkederhölungszhiher wird gelöscht, wern der mit Verdichter nach dem Standen für 1 forstautende Minute i lauft.	•INV-Verdichter stoppt Standby-Zeit des INV-Verdichters: 3 – 6 min. •Ste Wiederfrolung: "ES wurde an AlfaNET gesendet	Tise Widedmuting, basifingt die Wederholungsbasifingt de Wederholungszahler wird gelescht wenn der Wederholungszahler wird gelescht wenn der Mitter derdicipter oft pare Gesamzeit von mindestens 10 Mitter derdicipter oft pare Gesamzeit von mindestens 10 Wingderholung n. Standfav geschaltet, während die Wingderholung in Standfav geschaltet, während die		-Außerventialor stoppt -Laufende Verdichter stoppen	Außenventilator für eine Gesamtzeit von mindestens Außenventilator für eine Gesamtzeit von mindestens	- 10 Minuten in Befreb war.	1	1	I	1	I	Siehe Shrungsliste des Boosters	Siehe Störungsliste des Boosters
	Anzahl der Neuversuche	2	2	2	I	I	I	ю и		61	4 (wenn die Klimaanlage wentger als 1 Sturde nach dem Stormenischalten in Betreb war) 9 (wenn sie 1 Sturde oder länger in Betreb war)	8	4	6	4	3	4	ı	I	I	I	Ι	Siehe Störungsliste des Boosters	Siehe Störungsliste des Boosters
1	Erkennungszustände	STD-Verdichterstrom > 28,75 A (200 V) STD-Verdichterstrom > 14,95 A (400 V)	Betriebsart = 8, 43 HD - ND2 < 3 wird für 2 Minuten oder Länger fortgesetzt	Betriebsart = 11, 12, 24, 46, 47, 59 HD - ND2 < 3 wird für 2 Minuten oder Länger fortgesetzt	Schutzschalter wurde innerhalb von 10 oder mehr Sekunden nach dem Stromeinschal- ten ausgelöst oder die Fehlerstromielterplat- te wurde aktiviert.	HD-Schalterkontakte AUS wenn HD s 3,44 MPa (400 V)	HD-Schalter bei 3,8 MPa oder höher (400 V.) aktiviert	HD > 3,4 MPa: Kühlbetrieb HD > 3.35 MPa: Haizherireb		+ND1 < -1,0,025 MP a +ND31 konstant für 3 Sekunden aktiviert (nur STD1) Messtühler wurde aktiviert, nachdem die Klinhainägen konstant für 3 Stunden nach dem Stromeinschalten gelaufen waren	ND2 < 0 MPa fir 2 Sekunden fortgesetzt		Abnormale Phasenstromwellenform zwischen INV- Leiterplatte und Verdichter		Fehlfunktion des Ventilatormokrs	Loser oder getrennter Stecker				Loser oder getrennter Stecker			Zusatz Messfühlerstörung am Booster usw.	Störung am Booster bestätigt
Übersicht der Störungscodes (LRYEQ16AY1)	Erken- nungsein- richtung	Überstromakti- vierung	Hochdruck- messfühler, Niederdruck- messfühler für das Klimagerät	Hochdruck- messfühler, Niederdruck- messfühler für das Klimagerät	Fehlerstrom- Schulzschalter oder Fehlerstromerken- nung sleiterplatte	Fehlerstromer- kennungsleiter- platte	Hochdruck- schalter	Hochdruck- messfühler		Niederdruck- messfühler für Gewerbekälte	Niederdruck- messfühler für das Klimagerät		INV. Leiterplatte			ventilator- antrieb			Hauptleiter- platte		Nahanlaiter	platte	Alarm am	Fehlfunktions- stopp am Booster
rungscode	Code (Anzeige an Fembe- dienung)	EO	E0	EO		E2		E3		i	4		E5			À				E3			E	E
sicht der Stö	Element	Oberstromakti- vierung am STD- Verdichter	SC- Bruchaktivie- rung am STD1- Verdichter	SC- Bruchaktivie- rung am STD2- Verdichter		Fehler- strom		Störung in Hochdruck- kreis		Stõrung in	Niederdruck- kreis	:	Blocklerung des Gleich- strom- Verdichters		Blockierung von Ventilator 1		Blockierung von Ventilator 2		Fehlfunktion im Exnansions	ventil EV1, 2,	Fehlfunktion im	ventil EV4, 5	Stärungser- kennung am Booster	Störungser- kennung am Booster
Übers	ž	-	2	е п		4		9			p		7		ω		o		9		-		5	6

130

Code Erken- Feme rungsein- dienung) Themisbr an Themisbr an Joden										
	Erkennungszustände	Anzahl der Neuversuche	Wiederholmaßnahme	Signal R1	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	Reserveausgabe (Nur wern AIRNET-Adresse 0 ist)	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet wird	Wenn AIRNET- Unterklassifizierungscode Ausgabe verwendet (nur für Fernbedienungen Wird BRC1E1/23)	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	Vorgehensweise für Zurücksetzen
		3	ı						Ι	
		4	NON2-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN, wenn der Verdichter an den Kühlanlagen läuft.	ı	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (4)	4		STD2-Verdichter stoppt aufgrund einer ehlfunktion	Fembediening oder den Batriebsschalter
	d 110°C & der Öffnungsgrad von EV3 oder 4 oder 5 450 oder mehr Impulse ist	9	NOMI-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion		1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (6)	9	00	STD1-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
		80	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	AUS	EIN (8)	AUS	8		NV-Verdichter stoppt aufgrund einer ehlfunktion	•
	Td1 war mindestens 150°C	ı	I		—EIN wen	-EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist1			=ehlfunktion des INV-Verdichters bestätigt beim 1. Auftreten bestätigt)	
Thermistor der		6	• Td1 = 100°C & Standby-Zeit; 1.5 – 6 min. • 10te Widedmolting; F31 stid de Augagbe zum AIRNET • Während der Wiederholungen besteht eine Bennenzung				-	ç	I	
	Sekunden - 1013-125°C für mehr als 30 Sekunden - 1013-130°C	4-	der Soll-Tätl mer Soll-Tätl mer Soll-Tätl mer Soll-Tätl mer Soll-Tätl mer Soll-Tätl mer Gesamtzeit von mindestens 10 Minuten in Betrieb war. - Ties Weldenhoulen INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Feitlunkton		I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (15)	(Ausgabe F3)		INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktior	- Si
	Td2 war mindestens 150°C	I	ı		I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-		Fehlfunktion des STD1-Verdichters bestätigt (beim 1. Auftreten bestätigt)	
Thermistor der der Austrittslei-		6	• Td2 ≤ 100°C & Standby-Zeit: 3 – 10 min. • 10te Whedemboling; F3 is die Augaabe zum AIRNET • Während der Wiederholungen besieht eine Benrenzung	EIN, wenn der Verdichter an den			-	÷	I	Stromzuführung wieder anlaufen lassen
	oder - Td2 > 125°C für mehr als 30 Sekunden - Td2 > 130°C	4	der Soll-142. Vigedenfollingszähler wird um 1 verringert, wenn der STD-1-Verdichter für eine Gesamfzeit von mindestens 10 Minuten in Betrieb war. -15e-Weidenholing: STD-t-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Kunlanlagen lauft.	ı	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	(Ausgabe F3)	:	STD1-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehffunktion	oder den Bemebsschaller zurucksetzen.
	Td3 war mindestens 150°C	I	1		ı	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-		Fehlfunktion des STD2-Verdichters bestätigt (beim 1. Auftreten bestätigt)	
Thermistor der der Austrittslei-		6	• Td3 ≤ 100°C & Standby-Zeit; 3 — 10 min. • 10th Whederholung; F3° is die Ausgabe zum AIRNET • Mäg rond der Wieden in der heetscht eine		-		÷	ę	1	•
STD2)	oder • 125°C für mehr als 30 Sekunden • 143°- 120°C	4	Begenzung der Self-If Ziju nessentranen Begenzung der Self-If Ziju nessentranen Wikkigkrichungszähle wird um 1 veringen, wenn der 10 Minuten in Betrieb war. 10 Minuten in Betrieb war, state Sesamtzeit von mindestens 15 Wikkigkeit wenn der Sesamtzeit von mindestens eine Fehlunkton 7 TID2-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlunkton?		I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	[Wiederholungs- Code F3] 10 (Ausgabe F3)	N.	STD2-Verdichter stoppt aufgrund einer ehfunktion	
Jeder Temperaturher- mistor und J H0 Druckmesstin- fi	Jeder Temperaturthermister und Druckmess- n- fühler	I	ı	AUS	Z W	AUS	Į.	00	Beleibige & der flegmente Messethier: -hechtückmesselliker, Zwischnerünckmesshechtückmesselliker, Zwischnerünckmess- fühler, Messelliker (für Kühlung, fühler, Messellikerüngshermäsel, (ür- flemmisten, Ansaulgefungshermäsel, (ür- Kühlung, für Kinnalisepungshermäsel, (ür- Kühlung, für Kinnalisepungshermäsel, Kühlung, für Kinnalisepungshermäsel, Kühlung, für Kinnalisepungshermisten Vammelusscheritkermisten Vammelusscheritkermisten	Stromzuführung wieder anlaufen lassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen.
H3 HDS1, 2	Dase Bedringungen bestanden für Z Minden Schutzze Benahuhr für Verdichter Gogellungen Sie anklieder (Kortakte The Sie Stellungen Sie anklieder (Kortakte DC Verdichter gestroppt Sie Stellungen Sie	I	ı	AUS	Z Z	AUS	-	00	NV-Verdichter und STD1-Verdichter stoppen	
H3 HDS3	Diese Bedingungen bestanden für 2 - 17538 st. aktivier (Kontakte HDS3 sind offen) - 1752 verdaten gestopst - 2752 verdaten gestopst - 38 seintes gestopst	I	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbek älte fauft.	I	EN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	ı	00	STD2-Verdichter stoppt	Stromzuffrung wieder ankulen lassen oder den Betritösschalter zurücksetzen.
H4 NDS1	& Berirebs schalter. AUS & Berirebs schalter. EIN & STD1 & gestroppt • LPS1 für midsetens 10 (rindunde Minuten aktiviert	I	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekälte läuft.	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	μ	00	STD1-Verdichter stoppt	Ferrbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
1	NDS1 für mindestens 5 fortlaufende Sekunden aktiviert	Unendlich	Standby 2 – 10 min.		ı	1	I	I		Wird automatisch zurückgesetzt
		4		EIN, wenn der Verdichter der	AUS	AUS		ę	I	
Abnormales H7 Signal vom	Beim Betriebsstart wurde ein abnormales	2	Außenventilator stoppt Laufende Verdichter stoppen Standby des Außenventilators: 1 Minute.	Gewerbekälte läuft.	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	Wiederholungs-	00	Außenventilator 1 stoppt aufende Verdichter stoppen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter
	tor Signal vom Ventilatormotor erkannt.	4	 Wiederholungszähler wird zurückgesetzt, wenn der Außerventillador für eine Gesamtzeit von mindestens 10 Minuten in Betrieb war. 	EIN, wenn der Verdichter der	AUS	AUS	Code H7] 4 (Ausgabe H7)	01	1	zurücksetzen, oder Stromzutührung wieder anlaufen lassen
		9		Gewerbekalte lauft.	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	(III agas Renu)		Außenventilator 2 stoppt Laufende Verdichter stoppen	
H9	Ta≥90°C	I	1	EIN, wenn der Verdichter der	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	00	Sekunde vor dem Auftreten der Fehlfunktion	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn
Messfühlers		I	1	Gewerbekalte lauft.	Ι	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist			nır ı emperatur ersetzt	Sekunden
	Mit dem Betriebsschalter EIN, ZD ≥ 4,3 MPa für mindestens 10 fortlaufende Minuten	I	1	EIN wenn der Verdichtender	E	AUS			Klimatisierungsseite stoppt aufgrund einer Fehlfunktion STD2-Verdichter stoppt	Wird automatisch zunicknesetzt wenn
JO ZD- Messfühlers	Mit dem Betriebsschalter EIN, ZD < 0,01 MPa für mindestens 10 fortlaufende Minuten	I	ı	Gewerbekälte läuft.	Z	AUS	-	00	 STD1-Verdichter stoppt (wenn auf der Klimatisierungsseite) Nach dem Bestätigen der Fehlfunktion 	0,01 MPa < ZD <4,3 MPa

ō	Übersicht der Störungscodes (LRYEQ16AY1)	sapoosbun.	(LRYEQ16AY1)	0									
ž.	Element	Code (Anzeige an Fernbe- dienung)	Erken- nungsein- richtung	Erkennungszustände	Anzahl der Neuversuche	Wiederholmaßnahme	Signal R1	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	Reserveausgabe (Nur wenn AIRNET-Adresse 0 ist)	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet wird	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet (nur für Fembedienungen (nur für Fembedienungen BRC1E1/2/3)	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	Vorgehensweise für Zurücksetzen
				ND2 ≥ 1,8 MPa für 15 Sekunden forgesetzt. S	6	-Laufende STD-Verdichter stoppen -Standby des STD-Verdichters; 5 min. •Wiederholungs-Code "JT" an AIRNET gesendet		EIN (5)	AUS	1 (Wiederholungs-Code) 5 (J1)	01	Kimatisierungsseite stoppt aufgrund einer Fehltunkfunder stoppt STIDZ-Verdichter stoppt STIDZ-Verdichter stoppt (wenn auf der Kimatisierungsseite).	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stomzuführung wieder anlaufen lassen
(4	26 nos Nessfühlers	5	ND2- Messfühlers	Mit dem Betriebsschalter EIN, ND2 ≤-0,05 MPa für mindestens 5 Minuten	4 (Wiederholungszä hler wird alle 5 fortaufenden Minuten um 1 erhöht)	Wiederholungs-Code "If an AIRNET gesendet	Gewerbekäle läuft.	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (10)	1 (Wiederholungs-Code) 10 (J1)	00	Klimatisierungsseite wird nicht starten	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -0,01 MPa < ND2 <1,8 MPa
27	Fehlfunktion des CT1- Messfühlers		Messfühler CT1	Gestoppt: A STD1 > 40.0 A für mindestens 5 fortlaufrende Sekunden (für 200 - 400 V üblici) In Betrieb: A STD1 < 3.0 A (400 V) für mindestens 5 fortlaufende	I	I	EIN, wenn der Verdichter auf der Gewerbekälte läuft.	1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	01	STD1-Verdichter stoppt	Ferrbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzufühnung wieder
2	Fehifunktion des CT2- Messfühlers	3	Messfühler CT2	Gestoppt. A STD2 > 40,0 A für mindestens 5 forflaufende Sekunden In Betrieb: A STD2 < 3,0 A (400 V) für mindestens 5 forflaufende Sekunden Sekunden	ı	1	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekälte äuft.	1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	02	STD2-Verdichter stoppt	anlaufen lassen
Ñ	Fehlfunktion des Td1- Thermistors	F3 oder J3	Td1-Thermistor	Td1 ≥ 168°C	I	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekälte Buft.	(EIN)	(EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist)	-	0	INV/verioren adapt Bezglight der Regelrungslogis kit dies Code "25 (abnomater Messichin), allerdings kam Code "35 (Wedenfaug Austmehningsen Code "35 (Wedenfaug Austmehningsen Wenn F3 (Fatherfunktonsage auf EN, Reservestatissungsbe auf Au). Reservestatissungsbe auf Au). Reservestatissungsbe auf Au).	stromzufül
		55		Td1 s - 20°C für 90 Sekunden. • Der INV-Verdichter ist zurzeit in Betrieb	4	IMV-Verdichter stoppt (Standby 1 Minute		I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)	ъ		INV-Verdichter stoppt	Wurd automatisch zurückgeselzt, wenn -20°C - 1 d.2 - 165°C - Fernbedienung oder den Betriebsschalter - 2 urückselzen, oder Sromzulführung wieder anlaufen lassen
ĕ	Fehlfunktion des Td2- Thermistors	73 03 er	Td2-Thermistor	Td2 ≥ 168°C	I	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekätte Buft.	(EIN)	(EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist)	-	05	STD-Vicenties stoppi Bezglight der Regelningskopt ist des Code LG (abmerter Messfalls), allertings kann Code, F37 (Wedenhaung Austratiseilungstein Code, F37 (Wedenhaung Austratiseilungstein Worm F3; Faherfunktonspapte auf RN, Reserveistutsausgabe auf AUS, Reserveistutsausgabe auf AUS,	Stromzuffnrung wieder anfaufen lassen oder den Berteisschafter zundssetzen.
		23		• Tdz s -20°C für 90 Sekunden. 8 • Der STD1-Verdichter ist zurzeit in Betrieb	4	STD1-Verdichter stoppt (Standby 3 Minuten)		I	EIN wern AIRNET nicht vorhanden ist (5)	r3		STD1-Verdichter stoppt	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -20°C - r Td2 - flös Goder den Betriebsschatter Fernbedienung oder den Betriebsschatter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
	Fehlfunktion des Trag-	F3 oder J3	Td3-Thermistor	743≥465°C	I	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewenbekätte Buff.	(EIN)	(EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist)	-	03	STTD-Verditter stoppt in dee Code Bezglight der Regelandingslogt ist des Code AT (abnormet Messfalt), allertigist kann Code, FTV (Wedenhauf), Austritseinungslen- Code, FTV (Wedenhauf), Austritseinungslen- Code, FTV (Wede	Stromzuführung wieder anfaufen lassen oder den Betriebsschalter zunöckeitzen.
	I Del'III SCOIS	13		Td5 < -20°C für 90 Sekunden. Der STD2-Verdichter ist zurzeit in Betrieb	4	STD2-Verdichter stoppt (Standby 3 Minuten)		_	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)	5		STD2-Verdichter stoppt	Wird automatisch zurückgeselzt, wenn -20°C < Td.2 -165°C Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurückselzen, oder Stomzuführung wieder anlaufen lassen
0	32 Fehlfunktion des T/2-Thermistors	4	Ti2-Thermistor	Diese Bedingungen bestanden frz 300 Sekunden (** 712 ± 55°°C (** 712 ± 50°C (** 712 ± 50°C (** 713 ± 50°C (** 714 ± 50°C (** 715 ± 50°C (** 7	1 1	1 1	EIN, wenn der Verdichter der Gewenbekälle läuft.	1 1	EIN wem AIRNET nicht vorhanden ist	-	8	E-setzwert. (Modus: 0, 28, 30, 35, 64, 65, 70, 74, 75, 80)	Wind automalisch zurückgesetzt, wenn die fögerle Bedrigsungen drillt werden: File Bedriebsund 0.28, 90, 58, 64, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70
6	Fehlfunktion des Ti1-Thermistors	30	Ti1-Thermistor	Diese Bedingungen bestanden fir 300 Sekunden Oder (8, CTIT > 25°C 17591 > 36°C 17691 > 45°C	ı	ı	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekäte läuft.	ı	EIN wem ARNET nicht vorhanden ist	-	00	Esatzweri INDZ) + SrC (keiner der unteren) oder Ta (Modus: 0, 5, 1, 40, 41, 42)	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Fügendes Bedrägungen erfüllt werden: Serferbeser (b. 5, 7, 40, 41, 42 **SH1 < 20°C **TII < 30°C
				Ti1 ≤ -50°C für 50 Sekunden.	Ι	I		1					Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -50°C < Ti1 < 55°C für 10 Sekunden
ń	Fehlfunktion des Toe-	96	Tce-Messfühler	Tce ≤ 90°C für 50 Sekunden. Tce < .43 8°C für 50 Sekunden	1	1	EIN, wenn der Verdichter der Gewerbekälte läuft.	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	00	Sekunde vor dem Auftreten der Fehlfunktion des Messfühlers mit Temperatur ersetzt	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -43,6°C < Tce < 90°C für 10 Sekunden.
	wessuniers			ייים בייים לייים מו כס לפעיתו מפון:	I	I		ı					

132

Dersicht	der Störung:	scodes (LF	Übersicht der Störungscodes (LRYEQ16AY1)	.1)									
St. Ele	Element Fel	Code (Anzeige an Fembe- ridenung)	Erken- nungsein- richtung	Erkennungszustände	Anzahl der Neuversuche	Wiederholmaßnahme	Signal R1	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	Reserveausgabe (Nur wenn AIRNET-Adresse 0 ist)	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet (f	Unterklassifizierungscode (nur für Fembedienungen BRC1E1/2/3)	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	Vorgehensweise für Zurücksetzen
35 Fehilf	Fehlfunktion Ges Tg- Messfühlers	₩ 6°	Tg- Messfühler	Diese Beefrqurigen bestanden für 300 Sekunden	ı	ı	EIN, wenn der Verdichter auf der Gewerbekältsselte fäuft.	ı	EIN wern AIRNET nicht vorhanden ist	-	8	Sekunde vor dem Aufreten der Fahfunkton des Messtünkers mit Temperatur ersetzt	
				Tg≤43,6°C für 50 Sekunden	I	1		ı					Betriebsschalter auf AUS stellen oder automatisches Zurücksetzen, wenn -43,6°C < Tg < 90°C
_	Fehlfunktion des		9	Mit dem Betriebsschalter EIN, HD ≥ 4,3 MPa für 10 Minuten	I	I	EIN, wenn der Verdichter für	ı		,		Ersatzwert: HD = f(Tce)	Wird automatisch zurückge-
30 Mess		M.	Messfühler	Mit dem Betriebsschalter EIN, HD ≤ 0,01 MPa für 10 Minuten	-		Gewerbekälte läuft.	1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	00	Ersatzwert: HD = f(Tce)	setzt, wenn 0,01 MPa < HD <4,3 MPa
Fehiff 37 Mess	Fehlfunktion des ND1- Messfühlers	ž 9	ND1- Messfühler	(ND1 s 1.8 MPa für 1 Mnute Series) (ND1 s 1.8 MPa für 1 Mnute ND1 s 1.8 MPa für 1.6 S - Post STD-Verdother ist zurzeit in Benfeld	Ø	De auf der Gewenbekälte laufenden Verdichter Bundiby des NV-Verdichters: 1 Minue. Standby des STD-Verdichters: 5 min. Wedenholungs-Oode "DC" an AlfaNET gesendet	AUS	EIN (5)	AUS	(Wedemolungs-Code) 5 (JC)	10	Fehlunktion der Arlagen auf der Gewerbekäl- teselle (Rittesette), Prittesette (Rittesette) kredichter auf der Gewerbekältes eite (Kältesette) stoppen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurötissitzen, oder Stronzufihrung weder anlaufer lassen
				Mit dem Betriebsschalter EIN, ND1 s0,05 MPa für 5 Mnuten	(Wederholungs- zähler wird alle 5 fortlaufenden Minuten um 1 erhöht)	Wiederholungs-Code "JC" an AIRNET gesendet	AUS	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (10)	(Wederholungs-Code) (JC)	00	Anlagen auf der Gewerbekälteseite (Kälteseite) werden nicht starten	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -0,01 MPa < ND1 <1,8 MPa
38 Inver	Inverterfehl- funktion	L1 Inv	Inverterleiter- platte	IGB-Alarmerkennung oder INV-Fehlfunktion 4 Mal in einer Stunde erkannt		Erzwungener Stopp des INV-Verdichlers ändert sich auf AUS (52C: AUS) Nach 1 Minute wird die erzwungene Einstellung AUS freidesteben	AUS	N III	AUS	-	00	System stoppt	Stromzuführung wieder anlaufen lassen
Tempe ste 39 Kühlik Verd	Temperaturan- steg am Kühlkörper des INV- Verdichters	L4 Inv	Inverterfeiter- platte	Kühlkörpertemperatur - Fm: mind. 84°C	۰ 6	Inth/vieldings stopp! Statistics and APRET of min. See Whendrough, and an additionable stopp of see The Statistics and Statis	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vomanden ist (10)	1 Wiederholungszähler L4) 8 (Ausgabe L4)	00	Ausgabe "L4" zum AIRNET Fernbadenung oder den Betrebsschalter Zurücksetzen oder Stremzuführung weder INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktichen lassen	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder open der Stromzuführung wieder
Mom Übers Verd	Momentaner Überstrom des INV- Verdichters	L5 Inv	Inverterleiter- platte		٥ و	hNV-derdielle stopen St	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	AUS	EIN wern AIRNET nicht vorhanden ist (10)	(Ausgabe L5)	00	Ausgabe "LS" zum AIRNET INV-Verdichter stoppt	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
Übe Verd	Überstrom des I INV- Verdichters	L8 Inv	Inverterleiter- platte	Wenn eine Verdichlerüberlastung festgestellt wurde: 33 A sind für 5 fortlaufende Sekunden geffesen. 26 A sind für 260 fortlaufende Sekunden geffesen.	7	Voverdente stoppt Spandby—1-6 min, sepape 1, R; zum AIRNET Spandby—1-8 min, sepape 1, R; zum AIRNET Wiederpotreature also generature and der Wiederpotreature in Voverdente stiwaltend der Groß Wiederfachung: INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlunkton	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	AUS	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (10)	1 (Wiederholungszähler L8) 8 (Ausgabe L8)	00	Ausgabe "L8" z um AIRNET INV-Verdichter stoppt	Fernbedienung oder den Betriebsschafter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
Anlar C 42 C IN	Anlauffehler des INV- Verdichters	L9 Inv	Inverterleiter- platte	Wenn eine Verdichterüberlastung festgestellt wurder: 33 A. sind für 6 forfaufende Sekunden geflossen oder eine durür Rauschen verurasche Störung des Positionssignals ist auf gefreten	5 (Vorzähler LB) 1 (Wiederholungs- zähler LB) Wen Vorzähler 19 5 erreicht und Wiederholungszähler LB auf 1 gesetzt wird 2 (Wiederholungs- zähler LB)	Www.vernetretretretretretretretretretretretretre	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	1 1	EN wenn ARNET nicht vorfranden ist	1 2 (Ausgabe L9)	00	Ausgabe "Lg" zum AIRNET INV-Verdichter stoppt	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stronzuführung Weder anfaden lassen
Obert Obert 43 fehl	INV-zu-INV- Übertragungs- fehler des INV- Verdichters	LC Inv	Inverterleiter- platte	Die Übertragung war für mindestens 15 Sekunden erbiglos.	I	I	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	I	EIN wenn ARNET nicht vorhanden ist	-	00	Ausgabe "LC" an AIRNET, wenn keine Übertragung für 1 Minute.	Wird automatisch zurückgesetzt
Schw 44 Verso spa	n .i	P1	Inverterleiter- platte		6	Virtualization (2017). STDS-Americanis stoppen 15TD - STDS-Americanis stoppen March 1 - Emmarkol	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälte läuft.	1 1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (10)	(Wederhaungszähler P1) 8 (Ausgabe P1)	00	Ausgabe "P1" zum AIRNET INV-Verdichter stoppt	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stronzuführung wieder anfaden lassen
45 Küh Ther		P4 Inv	Inverterleiter- platte	Zustand des Thermistors des Kühlkörpers ist OFFEN oder es wurde ein Kurzschluss festgestellt.	I	I	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälteläuft	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	1	00	Ausgabe "P4" an AIRNET	Fernbedienung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen
Phas 46 kehn	Phasenum- kehrstörung	LO FE	Hauptleiter- platte	Phasenumkehr oder offene Phase beim Einschalten der Stromversorgung festgestellt.	ı	I	AUS	N N	ı	-	00	Wird nur mit eingeschalteter Stromversor- gung getestet.	Stromzuführung wieder anlaufen lassen
Spe	Bunung				7	-INV-Verociter's stoppit STDT-, STDZ-Verdichter's stoppen Standby; 1 – 6 min.		-		ļ.		Ausgabe "U2" zum AIRNET	
47 Vero	Nordichters Zu niedrig	U2 Inv	Inverterleiter- platte	DC-Spannung war 190 V oder weniger.	6	www.enventowaya.ga.galea, Las Ankhrei. Wikadembung.zahler wid zurückgesett, wenn der Niv-Verdichter Fere eine Gesemtzeit von mindestens 10 Minuten in Betrieb war. -10te Wiedembung: INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunkton	EIN, wenn der Verdichter für Gewerbekälle läuft.	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (10)	(Wiedemolungszähler U2) 8 (Ausgabe U2)	00	INV-Verdichter stoppt	Fernbedenung oder den Betriebsschalter zurücksetzen, oder Stromzuführung wieder anlaufen lassen


Übers	icht der Stör) sapoosbun.	Übersicht der Störungscodes (LCBKQ3AV1)											
ť	Element	Code (Anzeige an Fembe- dienung)	Erken- nungsein- richtung	Erkennungszustände	Anzahl der Neuversuche	Wiederholmaßnahme	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	Signal R2	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	Reserveausgabe (Nur wenn AIRNET-Adresse 0 ist)	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet wird	erklassifizierungscode	Anzeige an der Fembedienung	Vorgehensweise für Zurücksetzen
-	Fehler- stromfehler	E2	Fehlerstrom- Schutzschalter	Schutzschalter zurückgesetzt bevor 10 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung abgelaufen sind.	I	I	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunkton (** Wenn die Stromversorgung des Sicherheitsschalters wiedernergestellt ist)	*EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	-	00	E	Vilkt dem Berkhässchalter des Booteins auf. Virkt dem Berkhässchalter des Booteins auf. Verderter Anzugarden in seine Anzugarden siesen, um den Verderter Anzugarden inn den Remweigerigke zu seinkvieren, wurde, Stornschlißtung mit Bereibsschalter in Position ALIS weder anstallen liesen, um die Fehlfunktion zu Beschen.
2	Störung in Hochdruck- kreis	E3	Hochdruck- schalter	• HPS bei 2,5 MPa oder höher aktiviert	ı	I	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	ı	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	1	00	EJ	Stromzuführung des Boosters wieder anlaufen Iassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen
				•ND < -0,015 MPa	Unendlich (Nach dem ersten Aktivieren (90 Sekunden nach dem Anlaufen))	-INV-Verdichter stoppt	Ι	AUS	ı	I	I			
м	Störung in Niederdruck- kreis	E4	Niederdruck- messfühler	ND < -0.015 MPa Anlauf wurde nicht innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen. Signal Thermistor EIN aufgetreten	9	"Standby osts INV-vertellers: 1 – 3 men "Materindungszahler wird gelöscht, wenn der Anlauf Stagesch werd Stageschafter, abhrend die Wiederhofung in Standby ist.	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)	[Wiederholungs- Code E4] 5 (Ausgabe E4)	00	<u>a</u>	Vivid automatisch zurückgeweistr anlaufen lassen -Sformuzuführung Boosters weistr anlaufen lassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen
4	INV- Verdichter gesperrt	E5	INV. Leiterplatte	Stromwell enform zwischen den Phasen zwischen den NN-Leitenjatte und dem Verdcitter ver abnormal.	4	"Standby des INV/Berlotters: 3 – 6 min. Verveterlerit Spignion E. S. Min. Verveterlerit Spignion E. San MR-WET Monthly of Westerlenous Workenschouse, Spignion E. San MR-Wetchens Westerlerite Designing: 6 – 78 in MR-WET MR-WET MONTHLY OF MR-WET MR-	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist (5)	(Ausgabe E5)	00	E	Stromzuführung des Boostens wieder anlaufen Inssen oder den Beitrebsschafer zurücksetzen
ц	EV1.	o L	Zanalındelai.		1	_		EIN wenn das		EIN wenn AIRNET night		00	a	
	Fehlfunktion erkannt	Ea	terplatte		_	1	oysiem stoppt	Außengerät in Betrieb ist	I	vorhanden ist		3	3	
				Td ≥ 125°C	_	Ι					,			
ø	Heißgas- leitung Temperaurf- ehler	F3	Thermistor der Heifögas- leitung	oder 120°C für mehr als 90 Ball Tid > 10°C für mehr als 15 Sekunden BU_TId > 120°C	41	BUT 418-507-6 Signating 1.5 – 6 min. BUT 418-507-6 Signating 1.5 – 6 min. Why decides for an elevanization with min values and search and with which and search and s	INV-Verdichter stappt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	ı	EIN wenn AIRNET nicht vorfranden ist (15)	[Wiederholungs- Code F3] (Ausgabe F3)	00	ß	Stromzulührung das Booslers wieder anlaufen Isssen oder den Betriebsschalter zuflücksetzen
		F3 oder J3		Td ≥ 165°C									EC eder EJ	Für EC: Wird automatisch zurückgesetzt, wenn 165°C > BU Td > -20°C Für EJ: Stromzuführung wieder anlaufen las sen oder den Befriebsschalter zundcksetzen
۲-	Thermistor- fehlfunktion Heißgas- leifung	E,	Themistor der Heifgas- leitung	Diese Bedingungen bestanden für mindestens 50 Sekunden 12 urzeit in Berlieb 8 Berlieb 20°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 4	1	I	Nachdem eine Fehlfunktion des Messfühlers aufritt, wird der Ersatzwert verwendet.	Z iii	I	EIN wem AIRNET nicht vorhanden ist		00	Ö	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn 165°C > BU_Td > -20°C
©	Themistorfehl- furkton für Wämelau- schereingang	87	Thermistor für Wärmefausche- reingang	Mit den Beheisschäter auf EN bestanden diese Bedrigungen für 50 Sekunden. **Bentensschalter EIN **Petron in 1.2 se/3.6°C **Petron in 1.2 se/3.6°C	I	ı	Vacrden eine Fehfunktori des Messilitriers auf Pitt, wird der Ersaltwert verwendet. • EVZ_DS = 0 Impulse	Z iii	I	EIN wem ARNET nicht vorhanden ist		00	Ö	46.6C - Bu_TL > 55 C
				[®] Tg ≤ -43.6°C für 50 Sekunden. • Betriebsschalter EIN	_	I								Wird automatisch zurückgesetzt, wenn - 43.6°C < BU_Tg < 55°C
о О	Themistor- fehfunktion für Warmetau- schereingang	9	Thermistor für Wärmetausche- reingang	Wenn dese Bedingungen für 300 Sekunden bestehen	I	I	Nachden eine Fehlfunklön des Ersatzweit verwende. Ersatzweit verwende. -EVZ_pis = 0 Impulse.	Z Ü	T	ElN vom ARNET nicht vomanden til		00	Ш	Wed aubmatisch zundsgesetzt, wern "43 6°C < BU Tg 650°C pachalter uff AUS stellen oder automätische Zundskeitzen zulassen; wenn –43,6°C < BU_Tg < 65°C
Ę	Fehifunktion des	S	Nederdruck-	Diese Bedingungen bestanden für 5 Minuten.	4 (Wiederhalungs- zähler wird alle 5 fortlaufenden Minuten um 1 erhöht)	Ersatzwert für BU_ND = -0,05 MPa	Nachdem die Fehlfunktion bestätigt wurde, wird. "JC" gesendet (BU-ND) ist niedriger als der Wert für Thermistor AUS, daher wird das Zusatzgerät gestopp) INV-Verdichter stoppt	E	1	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	(Wiederholungs- Code) 5 (JC)	00	EC	Wird automatisch zurückgesetzt, wenn -0,05 MPa < BU_ND <1,8 MPa
	Niederdruck- messfühlers		messinner	Diese Bedingungen bestanden für mindestens 1 Minute 80 LP < 18 & _ Der Gleichspannungsverdichter ist zurzeit in Besteb	6	INV-Verdichter stoppt Standby des INV-Verdichters: 1 Minute.	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	EIN wenn das Außergerät in Betrieb ist	I	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	(Wiederholungs- Code) 10 (JC)	00	E	Stromzuführung des Boosters wieder anlaufen Iassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen
Fehlfu	nktionsstoppé	ansgape und	Reserveausga	Fehlfunktionsstoppausgabe und Reserveausgabe in der Tabelle oben sind Ausgabeeinstellungen in Außengeräten	an in Außengeräten.				=					

			l									
	Jer ing Vorgehensweise für Zurücksetzen	Groma (Throng Lee Booken wheler anharten basen oder den Bestelbeschalter zurötkeitzen	Stromzuführung wieder anlaufen lassen	Stronzufbrung des Boosens wieder anlaufen lassen oder den Bereinbaschalter zun dreieten	Stromatin ung des Bootes wieder anlaufen lassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen	Stromzuföhrung des Boostens wieder anhäufen lassen oder den Betriebsschafter zurück setzen	Stromzi/forung des Boosters wieder anlaufen lassen oder den Betriebsschalter zuröckietzen	Wird automatisch zurückgesetzt	Stronzuffbrung des Boosters wieder anhaufen lassen oder den Betreibsschafter zurlick setzen	Stromzuführung des Boosters wieder anlaufen lassen oder den Betriebsschafter zurücksetzen	Stromzulfhrung des Boosters wieder antaufen lassen oder den Betriebsschalter zurücksetzen	Wird automalisch zunückpasatzt
	Anzeige an der Fernbedienung	Ğ	EJ	Ē	ß	E	ß	E	ਜ਼	E	EJ	3
	Wenn AIRNET. Ausgabe verwendet Wird	8	00	00	00	00	00	8	00	8	00	8
	Wenn AIRNET- Ausgabe verwendet wird	-	1	-	(Wiederholungs- zähjer L5) (Ausgabe L5)	(Wiedemolungs- zahier L8) (Ausgabe L8)	(Ausgabe L9)	-	1 [Wederholungs- zähler P1] (Ausgabe P1)	1	F	-
	Reserveausgabe (Nur wenn AIRNET-Adresse 0 ist)	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist	EIN wenn AIRNET nicht vorhanden ist
	Fehlfunkti- onsstoppaus- gabe	I	1	I	I	I	I	1	I	T	I	I
	Signal R2	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	Außengerät in Betrieb ist	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	EIN wern das Außengerät in Betrieb ist	Z	EIN wenn das Außengerät in Betrieb ist	Ubertragungsteher auftritt, wehn die Stromyersorgung Stromyersorgung Amerikatie 18: AUS Wenn er während des Bertrebs auftrit oder wenn das Aufkengerät in Bertreb 18: EIN
	Verarbeitung nachdem Störung bestätigt wurde	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunkton	System stoppt	NV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	NV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Ausgabe "LC" an AIRNET, wenn keine Übertragung für 1 Minute.	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Ausgabe "P4" an AIRNET	INV-Verdichter stoppt aufgrund einer Fehlfunktion	Glbt Störungscode "EJ" aus
	Wiederholmaßnahme		65		"INVACENTIERE REDIT INVACENTIERE REDIT NOTICE CONTRIBUTION NOTIC	"How, descriptor suppl." "How, descriptor suppl." "District of the supplement of t		I	"Novementing stopps and an averaged, wenn der Nickender in eine wed um 1 veringen, wenn der Nickende in eine wed um 1 veringen, wenn der Nickende in Berieb wert, eine Gesamtzeit von mindestens 1 von der Veringen war der Nickender werde in Berieb wert. Olde Winderson und der Nickender werde in Stander von der Nickender verbeit der Stander von der Verlagen von de		An Verder and met a right in Refer as verd zurückgresetzt, wenn der 10 in Verder in Refer as verder zurückgresetzt, wenn des verder zu mindestens 10 in Verder an Refer auch verder in Verder auf zu Verder zu wahrend die Signis in Z. wird gut, Aus gegenaltet, wahrend die	
	Anzahl der Neuversuche	I	1	a	6	6	Vorzähler L9 5 Wiederholungs- zähler L9 9	I	ø	I	6	I
	Erkennungszustände	Dises Before The Table The Table The Table The Table Table The Table Tab	- Eiche ist kinkoper - Eiche ist kink		Übers from (65 A Gleichstrom) durch den Leistungstransistor geflossen	Oberstromeinstellungen des Gleichstrom- verfd 8 M × 280 sec. 17,0 A × 5 sec.	Wenn also Verdichterüberlastung festgestellt wurde 33 A für 6 fortlautende Sekunde geflössen sein geflössen sein versuchen Versuschen Versuschen Sekunde für des Fositionssignists aufgefreten fär.	Die Übertragung war für mindestens 15 Sekunden erfolglos.	Die Spannungs-Weilenform scheint mit der einer offenen Phase übereinzustimmen	Zustand des Thermistors des Kühlkörpers ist OFFEN oder es wurde ein Kurzschluss festgestellt.	Gleichstromspannung war 190 V oder weniger	Haupfeiterplatte Für 10 Minuten fand keine Obertragung staft.
LCBNG3AV1)	Erken- nungsein- richtung	Hochdruck- schafter	Inverterleiter-	Inverterleiter- platte oder	Inverterleiter- (Inverterleiter- (Inverterleiter-	Inverterleiter-	Irverterleiter- [Inverterleiter- platte	Inverterleiter- platte	uptleiterplatte
ngscodes (.	Code (Anzeige an Fembe- dienung)		רו	7	1 12	I I I	67	rc	<u>r</u>	P4 In	AU2 Ir	AU4
Opersiont der Storungscodes (Lobraday)	Element (HDS abnormale Erkennung	Inverterfehl- funktion	Temperatur- anstieg Künkörper des inv- Verdichters	Momentaner Überstrom des INV- Verdichters	Überstrom des INV- Verdichters	Anlauffehler des INV- Verdichters	INV-zu-INV- Obertragungs- fehler des INV- Verdichters	Schwankung der der Versorgungs- spamung	Fehifunktion des Kühlkörper- thermistors	Spanning des INV- Verdichters zu niedrig	Übertragungs- fehler des Zusatz- / Außengeräts
	ಪ		12	6 4		5	9	17	6	19	20	21

8.2.2 Selbstdiagnose mit Hilfe der verkabelten Fernbedienung Erläuterung

Beim Auftreten eines Fehlers (oder einer Warnung) während des Betriebs erscheint folgende Anzeige.

Prüfen Sie den Fehlercode und beheben Sie den Fehler, so wie es für das jeweilige Modell beschrieben ist.




(1) Einen Fehler oder eine Warnung überprüfen

	Betriebszustand	Anzeig	е
Unge- wöhnli- ches Abschalten	Das System stoppt den Betrieb.	Die Betriebslampe (grün) blinkt. Die Meldung "Fehlfunktion: Drücken Sie auf die Menütaste" erscheint und blinkt unten im Bildschirm.	Cool Set temperature 28°C
Warnung	Das System nimmt den Betrieb wieder auf.	Die Betriebslampe (grün) leuchtet weiter. Die Meldung "Warnung: Drücken Sie auf die Menütaste" erscheint und blinkt unten im Bildschirm.	Set temperature 28°C

8.2.3 Wartungsmodus mit Hilfe der Fernbedienung

Über die Taste PRÜFEN/TEST an der Fernbedienung erhalten Sie im Servicemodus Daten über Wartung und Service-Einstellungen.

So rufen Sie den Wartungsmodus auf



Wartungsmodus

1. Rufen Sie die Modus-Nr. auf

Wählen Sie das gewünschte Element vom Servicemenü und drücken Sie anschließend auf Menü/Enter.

2. Wählen Sie Element 2.

Wählen Sie die gewünschte Geräte-Nr. mit Hilfe der Tasten ▲ /▼ (nach oben/unten). Es zeigen die entsprechenden Daten an.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Service-Menü	Position 2	Bemer	kungen							
1. Anzeige	1. Geräte-Nr.	Wählen Sie die Geräte-Nr., die Sie prüfen								
"Modellname"		möchten.								
	2. Innengerät									
	3. Außengerät									
2. Anzeige "Betriebsstunden"	1. Geräte-Nr.	Wählen Sie die Geräte-Nr., die Sie prüfen möchten.								
	Betriebszeit des Innengeräts	Anzeige erfolgt in Stund	en.							
	3. Ventilatorbetrieb des Innengeräts									
	4. Einschaltzeit des Innengeräts									
	5. Betriebszeit des Außengeräts									
	6. Ventilatorbetrieb 1 des Außengeräts									
	7. Ventilatorbetrieb 2 des Außengeräts									
	8. Kompressorbetrieb 2 des Außengeräts									
	9. Kompressorbetrieb 2 des Außengeräts									
3. Statusanzeige des Innengeräts 1/2	1. Geräte-Nr.	Wählen Sie die Geräte-N möchten.	Nr., die Sie prüfen							
	2. Ventilator	Schalter, Drehzahl (U/m	in)							
	3. Lamellen	Schwenkung, feststehend								
	4. Drehzahl	Ventilatordrehzahl (U/min)								
	5.EV	Öffnungsgrad des elektronischen Expansionsventils (Impuls)								
	6.MP	Kondensatpumpe EIN/A								
	7.52H	Elektroheizung EIN / AU								
	8.Hu	Befeuchter EIN / AUS								
	9. Frostschutz	Frostschutzregelung EIN	1/AUS							
3. Statusanzeige des Innengeräts 2/2	1. Geräte-Nr.	Wählen Sie die Geräte-Nr., die Sie prüfen möchten.								
		SkyAir	VRV							
	2.Th1	Ansaugluftthermistor	Ansaugluftthermistor							
	3. Th2	Wärmetauscherthermis tor	Wärmetauscherthermis tator für Flüssigkeitsleitung							
	4.Th3	_	Wärmetauscherthermis tor für Gasleitung							
	5.Th4	Ausblasluftthermistor	Ausblasluftthermistor							
	6.Th5	_	_							
	7.Th6	_	_							
4. Statusanzeige des Außengeräts	1. Geräte-Nr.	Wählen Sie die Geräte-Nr., die Sie prüfen möchten.								
-	2.VENTILATOR Schalter 1	Ventilatorschalter								
	3. VERDICH.	Stromversorgungsfrequenz des Verdichters (Hz)								
	4.EV1	Öffnungsgrad des elektr Expansionsventils (Impu	onischen							
	5. MV1	Magnetventil EIN / AUS								
		SkyAir	VRV							
	6. Th1	Außenluftthermistor	<u> </u>							
	7.Th2	Wärmetauscherthermis tor	_							
	8. Th3	Thermistor der Austrittsleitung	_							
5. Zwangsabtauen (nur	1.Zwangsabtauen EIN	Schaltet den Zwangsabt	aubetrieb ein.							
SkyAir)	2. Zwangsabtauen AUS	Schaltet den Zwangsabt								


Service-Menü	Position 2	Bemerkungen						
6. Auswahl der Fehleranzeige	1. Warnungsanzeige EIN	Zeigt eine Warnung auf dem Bildschirm an, wenn ein Fehler auftritt.						
	2. Warnungsanzeige AUS	Es wird keine Warnung angezeigt.						
	3. Fehleranzeige EIN	Zeigt Fehler auf dem Bildschirm an.						
	4. Fehleranzeige AUS	Es werden keine Fehler oder Warnungen angezeigt.						
7. Übertragung der	1. Aktuelle Geräte-Nr.	Eine Gerätenummer ist von Gerät zu Gerät						
Geräte-Ñr.	2. Geräteübertragungs- nummer	Tübertragbar.						
8. Anzeige der Messfühleradresse	O Geräte-Nr.: 0 - 15	Wählen Sie die Geräte-Nr., die Sie prüfen möchten.						
	O Code 00: 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09:	Fernbedienungsthermistor (°C) Ansaugluftthermistor (°C) Wärmetauscherthermistator für Flüssigkeitsleitung (°C) Wärmetauscherthermistor für Gasleitung (°C) Nummer der Innengeräteadresse Nummer der Außengeräteadresse Nummer der BS-Geräteadresse Nummer der Bereichsregelungsadresse Nummer der Kühl-/Heizstapeladresse Adressennummer für Option "Geräuscharmer / Bedarfsbetrieb"						
	O Daten	Die entsprechenden Daten werden angezeigt, nachdem, welche Geräte-Nr. und welcher Coc gewählt wurde.						

8.2.4 Probelaufmodus

Durch Betätigen der Taste NSPEKTION/TEST an der Fernbedienung können Sie das System im Probelaufmodus betreiben.

(1) Einstellen des Probelaufmodus

Der Probelaufmodus kann folgendermaßen eingestellt werden.




Drücken Sie nach Einstellung des Probelaufmodus die Taste BETRIEB/STOPP um den Probelaufmodus zu starten

(An der Fernbedienung wird "PROBELAUF" angezeigt.)

8.2.5 Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung

Beim Auftreten eines Fehlers (oder einer Warnung) während des Betriebs erscheint folgende Anzeige.

Prüfen Sie den Fehlercode und beheben Sie den Fehler, so wie es für das jeweilige Modell beschrieben ist.



(1) Einen Fehler oder eine Warnung überprüfen


	Betriebszustand	Anzeig	е
Ungewöhnliches Abschalten	Das System stoppt den Betrieb.	Die Betriebslampe (grün) blinkt. Die Meldung "Fehlfunktion: Drücken Sie auf die Menütaste" erscheint, und es blinkt unten im Bildschirm.	Cool Set temperature 28°C Error: Press Menu Button
Warnung	Das System nimmt den Betrieb wieder auf.	Die Betriebslampe (grün) leuchtet weiter. Die Meldung "Warnung: Drücken Sie auf die Menütaste" erscheint, und es blinkt unten im Bildschirm.	Cool Set temperature 28°C

(2) Abhilfe schaffen

· Drücken Sie auf die Taste Menü/Enter, um den Fehlercode nachzusehen.



· Beheben Sie den Fehler entsprechend dem Modell.



8.3 Einstellungen mittels Druckschalter

8.3.1 Außengerät


Mit Hilfe der Druckschalter auf dem Hauptleiterplatte (A1P), können Sie verschiedene Parameter einstellen:



Es stehen die folgenden 3 Modi zur Verfügung:

- Einstellmodus 1 Ausgangszustand (während des Normalbetriebs). Dieser Modus zeigt den aktuellen Betriebszustand an (normal, abnormal, Vorbereitung)
 (H1P: AUS)
- Einstellmodus 2 Damit werden die Betriebszustände und eingestellten Programmadressen geändert. Wird normalerweise während der Wartungsarbeiten am System verwendet.
 (H1P: EIN)
- Damit werden die eingestellten Parameter im Einstellmodus 2 überprüft. (H1P: Blinkt)

Vorgehensweise zur Modusänderung



(1) Überwachungsmodus

Drücken Sie die Taste MODE (BS1) in "Einstellungsmodus 1" und stellen Sie den "Überwachungsmodus" ein.

<Auswahl des Einstellungselements>

Drücken Sie die Taste SET (BS2) und legen Sie in der LED-Anzeige ein Einstellungselement fest.

<Bestätigung der Einstellungsbedingungen>

Drücken Sie die Taste RETURN (BS3), um die verschiedenen Daten der Einstellungselemente anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste RETURN (BS3) und wechseln Sie zum Anfangsstatus des "Überwachungsmodus".

★Drücken Sie die Taste MODE (BS1) und kehren Sie zum "Einstellungsmodus 1" zurück.

St.	Einstellungselement				Datenan-				
Ot.	Linstellungselement	H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	zeige
0	Abnormalität (letzte)	1	h	h	h	h	h	h	Siehe nächste Seite
1	System	k	h	h	h	h	h	k	Daten 1
2	Elektronisches Expansionsventil	k	h	h	h	h	X	h	Daten ②
3	Druckmessfühler	k	h	h	h	h	k	k	Daten ③
4	Thermistor (1)	k	h	h	h	k	h	h	Daten 4
5	Thermistor (2)	k	h	h	h	X	h	k	Daten ⑤
6	Stromfühler	k	r	h	h	×	×	h	Daten 6
7	Schutzvorrichtung	k	r	h	h	X	×	k	Daten ⑦
8	Übertragungssystem	k	h	h	k	h	h	h	Daten ®
9	Abnormalität am Invertersystem (1)	k	h	h	k	h	h	k	Daten ⑨
10	Abnormalität am Invertersystem (2)	k	r	h	k	r	×	h	Daten 10
11	Abnormalität an Ventilatormotoren	k	h	h	k	h	X	k	Daten 11
14	Einzelheiten über Abnormalität (letzte)	k	r	h	k	×	×	h	
15	Abnormalität (vorletzte)	k	r	h	k	X	×	k	
16			h	k	h	h	h	h	Siehe nächste
20			h	k	h	k	h	h	Seite
21	Wiederholung (vorletzte)	k	h	k	h	k	h	k	
22	Wiederholung (drittletzte)	k	h	k	h	k	k	h	

Die Ziffern in der Spalte "Nr." stellen die Anzahl dar, wie oft Sie die Taste SET (BS2) drücken müssen.

<Daten 1 - 5>


	k	h	h	h	h	h	k	Umkehrphase erkennen
	k	h	h	h	h	k	h	Fehlerstrom erkennen, nur wenn INV- Verdichter im Betrieb ist.
Daten ①	k	h	h	h	K	h	h	Fehlerstrom erkennen, nur wenn STD- Verdichter 1 im Betrieb ist.
	k	h	h	K	h	h	h	Fehlerstrom erkennen, nur wenn STD- Verdichter 2 im Betrieb ist.
	k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y1E)
	k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y2E)
Daten ②	k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y3E)
	k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y4E)
	k	h	k	h	h	h	h	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y5E)
	k	h	h	h	h	h	K	Fehlfunktion des Niederdruckfühlers für Kühlung (S1NPL1)
Daten ③	k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des Niederdruckfühlers für Kühlung (S1NPL2)
	k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion des Hochdruckfühlers (S1NPH1)
	k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion des Zwischendruckfühlers (S1NPH2)
	k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des Thermistors für die Heißgasleitung des INVVerdichters (R31T)
	k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des Thermistors für die Heißgasleitung des STD-Verdichters 1 (R32T)
Daten ④	k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion des Thermistors für die Heißgasleitung des STD-Verdichters 2 (R33T)
	k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion am Thermistor der Ansaugleitung für Gewerbekälte (R21T)
	k	h	k	h	h	h	h	Fehlfunktion am Thermistor der Ansaugleitung für Klimaanlage (R22T)
	k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des Außenluft-Thermistors (R1T)
Daten ⑤	k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des Platten- Wärmetauschers (R4T)
	k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion des Platten- Wärmetauscherausgangs am Außengerät (R6T)

<Daten 6 - 11>

Datas @	k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des Stromfühlers (A5P)
Daten 6	k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des Stromfühlers (A7P)
5	k	h	h	h	h	h	k	Auslösen des Hochdruckschalters (HDS)
Daten ①	k	h	h	h	h	k	h	Auslösen des Niederdruckschalters (NDS)
	k	h	h	Fehlfunktion des Inverterübertragungssystems				
	k	h	h	h	h	k	h	Wird angezeigt, nachdem das Innengerät gestartet wurde.
Daten ®	k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion der Übertragung mit Innengerät
Dateil (8)	k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion der Übertragung mit Nebenleiterplatte (A2P)
	k	h	K	h	h	h	h	Fehlfunktion der Übertragung mit dem Zusatzgerät
	k	k	h	h	h	h	h	Fehlfunktion der Übertragung mit dem Leistungssteigerungsgeräts
	h	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion "L1" tritt auf.
	h	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion "L4" tritt auf.
Daten (9)	h	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion "L5" tritt auf.
	h	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion "L8" tritt auf.
	h	h	k	h	h	h	h	Fehlfunktion "L9" tritt auf.
	h	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion "E5" tritt auf.
Daten (10)	h	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion "U2" tritt auf.
DateII (10)	h	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion "P1" tritt auf.
	h	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion "P4" tritt auf.
Daten (11)	h	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion "E7" tritt auf.
Daten (1)	h	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion "H7" tritt auf.

■ Prüfung der vorhandenen Abnormalitäten und Wiederholungen

Wiederholungen und Abnormalitäten werden wie folgt geprüft:



<Abnormalitäten und Wiederholungen>

K: EIN h: AUS I : Blinkt

Refer	Reschreihung	der Fehlfunktion	Т		Res	tätigu	na 1			<u> </u>	N. L		tätigu		1 . L	
enz- Code	Hauptinhalt	Details	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
E0	Fehlfunktion der Schutzvorrichtung	Details	1	h	k	h	h	I	1	1	k	h	h	h	h	h
E1	Defekte Leiterplatte im Außengerät	<u> </u>								Ī	k	h	h	h	h	Ι
E2	Fehlfunktion aufgrund Fehlerstroms		1							Ι	k	h	h	h	Ι	h
E3	Fehlerhafter Hochdruck	HDS-Aktivierung	1							Ι	k	h	h	h	Ι	I
E4	Fehlerhafter Niederdruck	Störung Pe								Ι	k	h	h	Ι	h	h
E5	INV-Verdichter gesperrt		1							Ι	k	h	h	I	h	1
E7	Fehlfunktion der Außengerät- Ventilatormotoren									I	k	h	h	I	I	
		Für Hauptleiterplatte (Y1E)								Ι	k	h	Ι	h	h	
		Für Flüssigkeitseinspritzung (Y2E)														
E9	Fehlfunktion der elektronischen	Für Zwischeneinspritzung INJ (INV) (Y3E)														
	Expansionsventilspule	Für Zwischeneinspritzung INJ (NON1) (Y4E)														
		Für Zwischeneinspritzung INJ (NON2) (Y5E)														
EC	Alarm vom Booster									Ι	k	h	Ι	I	h	h
EF	Fehlfunktion des Leistungssteigerungsgeräts									Ι	k	h	I	I	I	Ι
EJ	Fehlerhafte Kühlung (Alarm vom Booster)									Ι	k	h	I	I	h	I
F3	Fehlfunktion der Heißgastemperatur	Störung Td	I	h	k	h	I	h	I	I	k	h	h	h	I	1
H0	Fehlfunktion der 3 Messfühler		Ι	h	k	h	Ι	h	h	Ι	k	h	h	h	h	h
НЗ	Defekter Hochdruckschalter		1							Ι	k	h	h	h	I	I
H4	Defekter Niederdruckschalter (NDS)		1							Ι	k	h	h	I	h	h
H7	Fehlfunktion der Außengerät- Ventilatormotoren									I	k	h	h	I	I	I
Н9	Defekter Thermistor für die Außenlufttemperatur	R1T (*1)								I	k	h	I	h	h	I

^{*1:} Entweder Kurzschluss oder geöffnet.

Erste Ziffer Zweite Ziffer

Anzeige der Fehlercodes

<Abnormalitäten und Wiederholungen>

 $k \colon \mathsf{EIN} \ h \colon \mathsf{AUS} \ I : \mathsf{Blinkt}$

Refer	phormalitaten und Wiedernolungen> Beschreibung der Fehlfunktion			K: EIN N: AUS I: Blin Bestätigung 1 Bestätigung 2											אווווכ	
enz-	Hauptinhalt	Details	 											H6P	H7P	
Code JO	Fehler am Zwischendruckfühler	Defails Defekter S1NPH2 (*1)	I	h	K	h	НЭР	1101	h	ППР	K	h	h	h	h	h
J1	Fehlfunktion des Niederdruckfühlers für Klimaanlage	Defekter S1NPL2 (*1)	┪'	' '	1		ľ			i T	k	h	h	h	h	1
J2	Fehlfunktion des Strommessfühlers		1							Т	k	h	h	h	I	h
J3	Defekter Thermistor der Heißgasleitung	Defekt am R31 bis R33T (*1)								Т	k	h	h	h	Ι	I
J4	Fehlfunktion am Thermistor der Ansaugleitung für Klimaanlage	Defekter R22T (*1)								Τ	k	h	h	Ι	h	h
J5	Fehlfunktion am Thermistor der Ansaugleitung für Gewerbekälte	Defekter R21T (*1)								I	k	h	h	I	h	I
J6	Fehlfunktion des Wärmetauscherausgangs am Außengerät	Defekter R6T (*1)								Ι	k	h	h	Ι	Ι	h
J9	Fehlfunktion des Wärmetauscherausgangs am Außengerät	Defekter R4T (*1)								Ι	k	h	1	h	h	Ι
JA	Defekter Hochdruckmessfühler	Defekter S1NPH1 (*1)								Τ	k	h	Ι	h	I	h
JC	Defekter Niederdruckfühler (Kühlseite)	Defekter S1NPL1 (*1)	1							I	k	h	I	I	h	h
L1	Defekte inverter-Leiterplatte		Ι	h	k	h	Τ	Ι	Ι	Ι	k	h	h	h	h	Ι
L4	Fehlfunktion Temperaturzunahme des inverter-Kühlkörpers	Überhitzung des Kühlkörpers								I	k	h	h	I	h	h
L5	Zeitweiser überstrom des inverter- verdichters									Ι	k	h	h	T	h	T
L8	Zeitweiser überstrom des inverter- verdichters									Ι	k	h	Ι	h	h	h
L9	Startstörung des inverterverdichters									I	k	h	I	h	h	Ι
LC	Übertragungsstörung zwischen inverter und haupt-Leiterplatte									Ι	k	h	I	1	h	h
P1	Inverterschutz bei übernetzbrummen		Ι	h	k	1	h	h	h	Ι	k	h	h	h	h	Ι
P4	Defekter messfühler für temperaturzunahme des inverter- Kühlkörpers									Ι	k	h	h	I	h	h
PJ	Bauseitige einstellung nach dem austausch der Hauptleiterplatte oder fehlerhafte kombination der Leiterplatte									I	k	h	I	I	h	I
U1	Gegenphase, offene phase	Gegenphase, offene Phase der T- Phase	Ι	h	k	Ι	h	h	1	I	k	h	h	h	h	I
	Harrist and standard and a	Unzureichend Spannung an INV.								Τ	k	h	h	h	Ι	h
U2	Unzureichende stromversorgung oder unmittelbarer ausfall der	Offene Phase im INV. (T-Phase)														
	stromversorgung	Fehlerhaftes Laden des Hauptschaltkreises														
U4	Fehlerhafte übertragung zwischen	Fehlerhafte Innen-/Außenübertragung								Τ	k	h	h	Ι	h	h
_	innen- und außengeräten Fehlerhafte übertragung zwischen	Fehlfunktion des Innengerätesystems Fehlerhafte Übertragung (zwischen	-							H	Le	la	la			
U7	außengeräten	Haupt- und Nebenleiterplatte)								L L	k	h	h			
U8	Fehlerhafte übertragung zwischen haupt- und neben-fernbedienungen									l	k	h	I	h	h	h
U9	Fehlerhafte übertragung zwischen innen- und außengeräten im gleichen system	Fehler bei anderen Innengeräten im System								Ι	k	h	Ι	h	h	Ι
UA	Ungeeignete kombination von innen- und außengeräten	Falsche Kombination von Außengerät, Innengerät und Fernbedienung								Τ	k	h	Ι	h	I	h
UF	System ist noch nicht eingerichtet	Fehlfunktion bei Prüfung auf fehlerhafte Verkabelung								Ι	k	h	Ι	Ι	I	Ι
UH	Fehlfunktion des systems, adresse des kältemittelsystems nicht definiert	Falscher Kabelanschluss	1							Τ	k	h	Ι	h	I	I

*1: Entweder Kurzschluss oder geöffnet.

Erste Ziffer

Anzeige der Fehlercodes

Zweite Ziffer

8.3.2 Booster


Mit Hilfe der Druckschalter auf der Hauptleiterplatte PCB (A1P), können Sie verschiedene Parameter einstellen:



Es stehen die folgenden 3 Modi zur Verfügung:

- Einstellmodus 1 Ausgangszustand (während des Normalbetriebs). Dieser Modus zeigt den aktuellen Betriebszustand an (normal, abnormal, Vorbereitung)
 (H1P: AUS)
- Einstellmodus 2 Damit werden die Betriebszustände und eingestellten Programmadressen geändert. Wird normalerweise während der Wartungsarbeiten am System verwendet. (H1P: EIN)
- Überwachungsmodus Damit werden die eingestellten Parameter im Einstellmodus 2 überprüft. (H1P: Blinkt)

■ Vorgehensweise zur Modusänderung



(1) Überwachungsmodus

S+	St. Einstellungselement -		LED-Anzeige									
St.			H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	zeige			
0	Abnormalität (letzte)	I	h	h	h	h	h	h	Siehe nächste Seite			
1	INV. System	k	h	h	h	h	h	k	Daten 1			
2	Elektronisches Expansionsventil	k	h	h	h	h	k	h	Daten ②			
3	Druckmessfühler	k	h	h	h	h	k	k	Daten ③			
4	Thermistor (1)	k	h	h	h	k	h	h	Daten 4			
5	Thermistor (2)	k	h	h	h	k	h	k	Daten ⑤			
7	Schutzvorrichtung	k	h	h	h	k	k	k	Daten 6			
8	Übertragungssystem	k	h	h	k	h	h	h	Daten ①			
9	Abnormalität am Invertersystem (1)	k	h	h	k	h	h	k	Daten ®			
10	Abnormalität am Invertersystem (2)	k	h	h	k	h	k	h	Daten (9)			
14	Abnormalität (letzte)	k	h	h	k	k	k	h				
15	Abnormalität (vorletzte)	k	h	h	k	k	k	k				
16	Abnormalität (drittletzte)	k	h	k	h	h	h	h	Siehe näch-			
20	Wiederholung (letzter)	k	h	k	h	k	h	h	ste Seite			
21	Wiederholung (vorletzte)	k	h	k	h	k	h	k				
22	Wiederholung (drittletzte)	k	h	k	h	k	k	h				


Die Ziffern in der Spalte "Nr." stellen die Anzahl dar, wie oft Sie die Taste SET (BS2) drücken müssen.

<Daten (1) - (9)>

k	h	h	h	h	k	h	Fehlerstrom im Invertersystem
k	h	h	h	h	h	K	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y1E)
k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils (Y2E)
k	h	h	h	h	h	K	Fehlfunktion des Niederdruckfühlers (S1NPL1)
k	h	h	h	h	h	K	Fehlfunktion des Thermistors für die Heißgasleitung des INVVerdichters (R31T)
k	h	h	h	h	h	K	Fehlfunktion des Thermistors für den Wärmetauschereingangs (R3T)
k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion des Wärmetauscherausgangs (R6T)
k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des Hochdruckschalters (HDS)
k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion des Inverterübertragungssystems
k	h	h	h	h	k	h	Wird angezeigt, nachdem das Innengerät gestartet wurde.
k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion "L1" tritt auf.
k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion "L4" tritt auf.
k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion "L5" tritt auf.
k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion "L8" tritt auf.
k	h	k	h	h	h	h	Fehlfunktion "L9" tritt auf.
k	h	h	h	h	h	k	Fehlfunktion "E5" tritt auf.
k	h	h	h	h	k	h	Fehlfunktion "U2" tritt auf.
k	h	h	h	k	h	h	Fehlfunktion "P1" tritt auf.
k	h	h	k	h	h	h	Fehlfunktion "P4" tritt auf.
	K	K h K	K h h K h h	K h h h K <	K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h K h h h h	K h	K h h h k h K h h h h k h K h h h h h h k h K h h h h h h k h k K h h h h h h k h k h k h k h k h k h k h h k h h k h h k h h k h h h k h h h k h h h k h h h k h h h k h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

■ Prüfung der vorhandenen Abnormalitäten und Wiederholungen

Wiederholungen und Abnormalitäten werden wie folgt geprüft:



<Abnormalitäten und Wiederholungen>

K: EIN h: AUS I: Blinkt

Refere	Beschreibung der Fehlfunktion			Bestätigung 1 Bestätigung 2									• • •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
nz-	Hauptinhalt	Details	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
Code (E1)	Leiterplatten-fehler	Defekte Leiterplatte	I	h	K	h	h	I	11/1	I	K	h	h	h	h	11/1
(E2)	Fehlerstrom	Delekte Leiterplatte	┨`					'	'	H	k	h	h	h	1	h
(E3)	Auslösen des des hochdruckschalters (hds)	HDS-Aktivierung	1							Ī	k	h	h	h	ı	1
(E4)	Aktivierung des niederdruckfühlers		1							Τ	k	h	h	Ι	h	h
(E5)	Blockierung des inverter- verdichtermotors									Ι	k	h	h	I	h	I
(E9)	Fehlerhafte spule des elektronischen expansionsventils									I	k	h	Ι	h	h	I
(F3)	Abnormale temperatur der Heißgasleitung		I	h	k	h	I	h	I	Ι	k	h	h	h	Ι	I
(H3)	Defekter hochdruckschalter		I	h	k	h	I	h	h	Ι	k	h	h	h	I	I
(J3)	Defekter Thermistor der Heißgasleitung		Ι	Ι	k	h	Ι	Ι	h	Ι	k	h	h	h	Ι	Ι
(J8)	Defekter Thermistor des Wärmetauschereingangs									I	k	h	I	h	h	h
(J9)	Defekter Thermistor des Wärmetauscherausgangs									I	k	h	Ι	h	h	I
(JC)	Defekter niederdruckschalter (nds)										k	h	_		h	r
(L1)	Defekte inverter-Leiterplatte		Ι	h	k	h	Ι	Ι	1	Ι	k	h	h	h	h	Ι
(L4)	Fehlerhafte temperaturzunahme des inverter-Kühlkörpers	Überhitzung des Kühlkörpers								I	k	h	h	I	h	h
(L5)	Zeitweiser überstrom des inverter- verdichters									I	k	h	h	I	h	I
(L8)	Zeitweiser überstrom des inverter- verdichters									I	k	h	I	h	h	h
(L9)	Startstörung des inverterverdichters		1							Ι	k	h	I	h	h	I
(LC)	Übertragungsstörung zwischen inverter und regelungsleiterplatte									I	k	h	I	I	h	h
(P4)	Defekter messfühler für temperaturzunahme des inverter- Kühlkörpers		I	h	k	Ι	h	h	h	I	k	h	h	I	h	h
(PJ)	Fehlerhafte bauseitige einstellung nach dem austausch der hauptleiterplatte oder fehlerhafte kombination der Leiterplatte									I	k	h	Ι	Ι	h	Ι
(U0)	Gasmangel-alarm	Gasmangel	Ι	h	k	1	h	h	I	Τ	k	h	h	h	h	h
(U2)	Unzureichende stromversorgung oder unmittelbarer ausfall der stromversorgung	Inverter Unterspannung Offene Phase im Inverter (T-Phase) Abnormales Laden des Hauptschaltkreises								I	k	h	h	h	I	h
(U4)	Fehlerhafte übertragung zwischen außen- und zusatzgeräten	Fehlerhafte Innen-/Außenübertragung Fehlfunktion des Innengerätesystems	1							Ι	k	h	h	I	h	h
(UF)	System ist noch nicht eingerichtet	Tomandon des innengeratesystems	1							1	k	h	Ι	I	I	Ι
(UH)	Fehlfunktion des systems, adresse des kältemittelsystems nicht definiert		1							Ī	k	h	1	h	I	I
		*1: Entweder Kurzechluss oder geöffnet			<u> </u>	\leftarrow					<u> </u>	I				

^{*1:} Entweder Kurzschluss oder geöffnet.

Erste Ziffer Zweite Ziffer

Anzeige der Fehlercodes

8.4 Codeanzeige auf der Fernbedienung

8.4.1 "Rū" Innengerät: Fehler externe Schutzvorrichtung

Anzeige an Fernbedienung

R0

Zutreffend für Modelle Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen einer Unterbrechung oder eines Kurzschlusses zwischen externen Eingangsklemmen im Innengerät.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Bei Unterbrechung zwischen den externen Eingangsklemmen mit der Einstellung der Fernbedienung auf "externe EIN- / AUS-Klemme".


Mögliche Ursachen

- Fehler externe Schutzvorrichtung
- Falsche bauseitige Einstellung.
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.2 "Al" Innengerät: Leiterplattenfehler

Anzeige an Fernbedienung

81

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Prüfdaten von E_.PROM

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Wenn die Daten von $\mathsf{E}_{\mbox{\tiny L}}\mathsf{PROM}$ nicht fehlerfrei empfangen werden können

E_{PROM}: Typ des nichtflüchtigen Speichers. Der Speicherinhalt wird beibehalten, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.


Mögliche Ursachen

- Externer Faktor (Rauschen usw.)
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.3 "ЯЗ" Innengerät: Fehler Innengerät Kondensatwasserspiegel (S1L)

Anzeige an Fernbedienung	R3					
Zutreffend für Modelle	Alle Modelle der Innengeräte					
Verfahren der Fehlererkennung	Schwimmerschalter ist AUS					
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Wenn der Wasserspiegel nicht zunimmt ist und der Schwimmerschalter AUS schaltet					
Mögliche Ursachen	 Stromversorgung von 200 V wird nicht erreicht Defekter Schwimmerschalter oder defekte Kurzschlussbrücke Defekte Kondensatpumpe Verschmutzung, Aufwärtsneigung der Ableitung usw. Defekte Leiterplatte des Innengeräts 					


■ Loser Anschluss des Steckverbinders

Fehlersuche



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.4 "Rb" Innengerät: Ventilatormotor (M1F) gesperrt, überlastet

Anzeige an Fernbedienung	RS
Zutreffend für Modelle	FXFQ
Verfahren der Fehlererkennung	Abnormale Ventilatordrehzahl wird durch Signalausgang am Ventilatormotor erkannt.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Ventilatordrehzahl steigt nicht
Mögliche	Kabelbruch, Kurzschluss oder getrennte Steckverbinder im Kabelbaum des


Ursachen

- Ventilatormotors
- Defekter Ventilatormotor (Kabelbruch oder fehlerhafte Isolierung)
- Unnormales Signal vom Ventilatormotor (Fehler in der Schaltung)
- Fehlerhafte Leiterplatte
- Tritt eine Störung in der Versorgungsspannung auf?
- Ventilatormotor blockiert (Ursache: Motor oder externe Ursachen)
- Der Ventilator dreht sich nicht, da Fremdkörper den Ventilator blockieren.
- Unterbrechung von Steckverbinder zwischen der Hochspannungsleiterplatte (A1P) und der Niederspannungsleiterplatte (A2P).

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1.Ist ein Anschlusssteckverbinder zwischen Steckverbinder (X20A) an der Leiterplatte des Innengeräts und dem Ventilatormotor vorhanden, so prüfen Sie auch, ob der Anschlusssteckverbinder korrekt angeschlossen ist.

*2.Alle Widerstandsmesspunkte und Bewertungskriterien



Bewertungskriterien							
Messpunkt	Kriterien						
FG-GND	Mindestens 1M Ω						
Vsp-GND	Mindestens $100k\Omega$						
Vcc-GND	Mindestens $100k\Omega$						
Vdc-GND	Mindestens 100kΩ						

"86" Innengerät: Defekter Ventilatormotor im Innengerät

Anzeige an Fernbedienung

88

Zutreffend für Modelle

FXHQ

Verfahren der Fehlererkennung

Diese Störung wird erkannt, wenn kein Drehzahlerkennungssignal vom Ventilatormotor erfolgt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Die Drehzahl kann auch bei maximaler Ausgangsspannung zum Ventilator nicht erkannt werden.


Mögliche Ursachen

- Defekter Ventilatormotor
- Kabelbruch
- Fehlerhafter Kontakt

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Anzeige an Fernbedienung

88

Zutreffend für Modelle

FXMQ

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennung Stromfluss an der Ventilatorleiterplatte.

Erkennung der Drehzahl am Ventilatormotor.

Erkennung Positionssignal des Ventilatormotors.

Erkennung Stromfluss an der Ventilatorleiterplatte, wenn Ventilatormotor startet.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

- Es fließt ein Überstrom.
- Die Drehzahl liegt 6 Sekunden unter einem bestimmten Niveau.
- Ein Positionsfehler im Ventilatorrotor dauert 5 Sekunden oder darüber an.


Mögliche Ursachen

- Verstopfung durch Fremdteile.
- Die Steckverbinder (X1A und X2A) des Ventilatormotors sind abgetrennt.
- Unterbrechung von Steckverbinder zwischen der Leiterplatte (A1P) und der Ventilatorleitplatte (A2P).
- Ventilatorleitplatte (A2P) fehlerhaft.
- Ventilatormotor fehlerhaft.


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




Fehlersuche



*1.Messung der Stromsteckverbindung.
Trennen Sie die Klemme X1A von der Ventilatorleiterplatte (A2P) und messen Sie den Widerstand zwischen Phasen U und V, V und W sowie W und U der Motorverbindung (mit fünf Klemmen) und prüfen Sie, dass jede Phase (innerhalb eines zulässigen Streubereiches von ±20%) liegt. *2.Messung der Stromsteckverbindung.

Trennen Sie Steckverbindung X2A und messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen GND und VCC, HW, HV, oder HU der Motorverbindung (mit fünf Klemmen).



8.4.5 "85" Innengerät: Überlastung / Überstrom / Blockierung des Ventilatormotors des Innengeräts

Anzeige an Fernbedienung

88

Zutreffend für Modelle **FXMQ**

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennt abgetrennte Stromversorgung.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Wenn nicht erkannt wird, dass die getrennte Stromversorgung des Ventilators am Innengeräts im Betrieb eingeschaltet (EIN) ist.


Mögliche Ursachen

- Fehlerhafte Stromversorgung am Ventilatormotor des Innengeräts.
- Verstopfte Kondensatleitung
- Aktivierung der externen Schutzvorrichtung
- Ventilator schlecht verkabelt.

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.6 "R7" Innengerät: Fehlfunktion des Motors für die Schwenkklappen (MA)

Anzeige an Fernbedienung 87

Zutreffend für Modelle

FXCQ, FXHQ

Verfahren der Fehlererkennung

Auswerten des EIN/AUS-Zustands des Begrenzungsschalters, wenn sich der Motor dreht.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Wenn der EIN/AUS-Zustand des Mikroschalters für die Positionserkennung nicht umgekehrt werden kann, obgleich am Motor für die Schwenkklappen über einen bestimmten Zeitraum (etwa 30 Sekunden) Spannung anliegt.

★ Fehlercode wird angezeigt, das System arbeitet jedoch weiter.

Mögliche Ursachen


- Defekter Schwenkmotor
- Defektes Verbindungskabel (für Stromversorgung und Begrenzungsschalter)
- Defekte Lamellennoppe für die Anpassung der Luftstromrichtung.
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.7 "AB" Innengerät: Abnormale Versorgungsspannung

Anzeige an Fernbedienung

88

Zutreffend für Modelle

FXMQ

Verfahren der Fehlererkennung

Beim Prüfen der Eingangsspannung am Ventilatormotor wird ein Fehler erkannt

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Bei einer Eingangsspannung 150 V oder darunter bzw. 386 V oder darüber.


Mögliche Ursachen

- Fehlerhafte Stromversorgungsspannung.
- Verbindungsfehler am Signalkabel.
- Verkabelungsfehler
- Unmittelbarer Stromausfall, Sonstiges

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.4.8 "RS" Innengerät: Störung am elektronischen Expansionsventil / Verstopfung durch Schmutz

Anzeige an Fernbedienung	89
Zutreffend für Modelle	FXFQ
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie den Spulenzustand des elektronischen Expansionsventils anhand des Mikrocomputers. Prüfen Sie auf Verstopfung des elektronischen Expansionsventils anhand des Mikrocomputers.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Pineingang für elektronischen Expansionsventilspule ist abnormal, wenn der Mikrocomputer initialisiert wird. Während des Gerät den Betrieb stoppt sind eine der folgenden Faktoren festzustellen: Temperatur der angesaugten Luft (R1T) – Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Wärmetauschers (R2T) beträgt >8°C. Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Wärmetauschers (R2T) zeigt feststehende Temperaturen oder darunter liegende Werte an.
Mögliche Ursachen	 Defekte Spule des elektronischen Expansionsventils Defekte Leiterplatte des Innengeräts Defekte Relaiskabel


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



^{*1:}So wird die Spule für den elektronischen Expansionsventilantrieb geprüft: Trennen Sie den Steckverbinder für das elektronische Expansionsventil (X7A) von der Leiterplatte. Messen Sie den Widerstand zwischen Pins und prüfen Sie den Durchgang, um den Zustand zu ermitteln.



Eine intakte Spule weist die folgenden Zustände auf:

- (1) Kein Durchgang zwischen (1) und (2) (3) Widerstand zwischen (2) und (4) etwa 300 Ω
- (3) Widerstand zwischen (1) und (5) etwa 150 Ω (4) Widerstand zwischen (2) und (4) etwa 300 Ω (5) Widerstand zwischen (2) und (6) etwa 150 Ω


"89" Innengerät: Fehlerhafte Spule des elektronischen Expansionsventils

Anzeige an Fernbedienung	R9
Zutreffend für Modelle	Innengeräte außer FXFQ-Modelle
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie den Spulenzustand des elektronischen Expansionsventils anhand des Mikrocomputers.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Pineingang für elektronischen Expansionsventilspule ist abnormal, wenn der Mikrocomputer initialisiert wird.
Mögliche Ursachen	 Defekte Spule des elektronischen Expansionsventils Defekte Leiterplatte des Innengeräts
UISACHEH	Defekte Relaiskabel


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1:So wird die Spule für den elektronischen Expansionsventilantrieb geprüft: Trennen Sie den Steckverbinder für das elektronische Expansionsventil (X7A) von der Leiterplatte. Messen Sie den Widerstand zwischen Pins und prüfen Sie den Durchgang, um den Zustand zu ermitteln.



Eine intakte Spule weist die folgenden Zustände auf: (1) Kein Durchgang zwischen (1) und (2) (3) Widerstand zwischen (1) und (5) etwa 300 Ω

- (3) Widerstand zwischen (1) und (5) etwa 150 Ω
- (4) Widerstand zwischen (2) und (4) etwa 300 Ω
- (3) Widerstand zwischen (2) und (5) etwa 150 Ω

8.4.9 "AF" Innengerät: Defekter Befeuchter

Anzeige an Fernbedienung

RF

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Über den EIN/AUS-Betrieb des Schwimmerschalters wird ein Wasserleck erkannt, während der Verdichter nicht in Betrieb ist.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter von EIN auf AUS schaltet, während der Verdichter nicht in Betrieb ist.

★ Fehlercode wird angezeigt, das System arbeitet jedoch weiter.


Mögliche Ursachen

- Leck im Befeuchter (Sonderzubehör)
- Defekte Ableitung (Aufwärtsneigung usw.)
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.10 "AJ" Innengerät: Fehlfunktion der Leistungskodierung

Anzeige an Fernbedienung

RJ

Zutreffend für Modelle

FXFQ, FXHQ, FXMQ

Verfahren der Fehlererkennung

Die Leistung wird anhand des Widerstands des Adapters für die Leistungseinstellung und des Speichers im Speicherschaltkreis der Leiterplatte des Innengeräts ermittelt. Außerdem wird ermittelt, ob der Wert normal oder abnormal ist.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Wenn der Leistungscode nicht im Speicher der Leiterplatte enthalten ist und der Adapter für die Leistungseinstellung nicht angeschlossen ist.

Wenn eine für dieses Gerät nicht vorhandene Leistung eingestellt ist.


Mögliche Ursachen

- Der Adapter für die Leistungseinstellung war nicht angeschlossen.
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.4.11 "[]" Innengerät: Übertragungsstörung (zwischen Leiterplatte des Innengeräts und des Ventilators)

Anzeige an Fernbedienung	
Zutreffend für Modelle	FXMQ
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie die Übertragung zwischen Leiterplatte des Innengeräts (A1P) und Ventilators (A2P) mit Hilfe des Computers.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Wenn für eine bestimmte Dauer keine normale Übertragung erfolgt.
Mögliche Ursachen	 Verbindungsfehler zwischen Leiterplatte des Innengeräts (A1P) und Ventilators (A2P) Defekte Leiterplatte des Innengeräts (A1P) Defekte Leiterplatte des Ventilators (A2P) Externe Ursachen, wie etwa kurzzeitiger Stromausfall


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



- *1. Ziehen Sie den Stecker einmal heraus und stecken Sie ihn wieder in die Steckverbindung: Prüfen Sie, ob der Stecker richtig sitzt.
- *2. So wird die Übertragung der Leiterplatte des Innengeräts geprüft:
 - ① Schalten Sie am Gerät den Strom ab und trennen Sie den Steckverbinder X70A der Leiterplatte des Innengeräts(A1P).
 - ② Schließen Sie X70A kurz.
 - 3 Nach Einschalten des Stroms, prüfen Sie die Werte mit der bauseitig eingestellten Fernbedienung. (Bestätigung: Einstellungsposition NO., wenn Schalter Nr. 21 auf Modus Nr. 41) gestellt ist.



★ Schalten Sie nach Bestätigung den Strom am Gerät ab, entfernen Sie den Kurzschluss und schließen Sie X70A wieder im Ausgangszustand an.

8.4.12 "[4, [5, [9" Innengerät: Defekter Thermistor des Innengeräts

Anzeige an Fernbedienung

£4, £5, £9

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung erfolgt über die Temperatur, die an jedem Thermistor festgestellt wird.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Der Fehler wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Betriebs des Geräts abgetrennt oder kurzgeschlossen wird.


Mögliche Ursachen

- Verkabelungsfehler
- Defekter Thermistor Innengerät
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



* Fehlercode und Thermistor

Fehlercode	Thermistor	Elektrisches Symbol
C4	Wärmetauscherthermistator für Flüssigkeitsleitung	R2T
C5	Wärmetauscherthermistor für Gasleitung	R3T
C9	Ansaugluftthermistor	R1T

* Siehe Tabelle der Thermistorwiderstands- / -temperaturwerte auf Seite 301.

5

8.4.13 "Εδ" Innengerät: Kombinationsfehler (zwischen Leiterplatte des Innengeräts und des Ventilators)

Anzeige an Fernbedienung

*E*8

Zutreffend für Modelle **FXMQ**

Verfahren der Fehlererkennung

Prüfen Sie auf offene Kontakte an der Leiterplatte des Ventilators (A2P) mithilfe der Leiterplatte des Innengeräts (A1P).

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Die Datenübertragung von der Leiterplatte des Ventilators (A2P) ist fehlerhaft.


Mögliche Ursachen

- Defekte Leiterplatte des Ventilators (A2P)
- Verbindungsfehler des Adapter für die Leistungseinstellung
- Bauseitige Einstellfehler

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.14 "£R" Innengerät: Fehlfunktion des Thermistors der Austrittsluft

Anzeige an Fernbedienung

CR

Zutreffend für Modelle

FXMQ

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung erfolgt über die Temperatur, die an jedem Ausblasluftthermistor festgestellt wird.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Der Fehler wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Betriebs des Geräts abgetrennt oder kurzgeschlossen wird.


Mögliche Ursachen

- Verkabelungsfehler
- Defekter Thermistor
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen. da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.





L

8.4.15 "£J" Innengerät: Defekter Thermostatmessfühler der Fernbedienung

Anzeige an Fernbedienung

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung erfolgt anhand der Lufttemperatur, die vom Lufttemperatur-Thermistor der Fernbedienung gemessen wird.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Der Fehler wird angezeigt, wenn der Lufttemperatur-Thermistor der Fernbedienung während des Betriebs des Geräts abgetrennt oder kurzgeschlossen wird.

★ Fehlercode wird angezeigt, das System arbeitet jedoch weiter.


Mögliche Ursachen

- Defekter Thermistor der Fernbedienung
- Defekte Leiterplatte der Fernbedienung

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.





Hinweis:

*1: So löschen Sie aufgezeichnete Fehlercodes:

Drücken Sie die Taste "Betrieb/Stopp" mindestens 4 Sekunden, während der Fehlercode im Prüfmodus angezeigt wird.

8.4.16 "EÜ" Außengerät: Blockierung / Überstrom des STD-Verdichtermotors

■ Fehlerhafter Stromfühler (A7P, A8P)

Anzeige an Fernbedienung	EO
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennt den Überstrom über den Stromfühler (CT).
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Fehlfunktion wird ermittelt, wenn 2 Sekunden der gemessene Stromwert 15,0 A überschreitet.
Mögliche Ursachen	 Absperrventil wurde nicht geöffnet Hindernisse am Luftauslass Falsche Stromspannung Fehlerhafter Magnetschalter Fehlerhafter Verdichter

Fehlersuche



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



A

Hinweis:

- *1 Ein mögliche Ursache ist ein Relaisklappern auf Grund eines harten MgS-Kontakts.
- *2 Abnormaler Fall
- Der Wert des Strommessfühlers ist im STD-Verdichterbetrieb 0.
- Der Wert des Strommessfühlers während dem Stillstand des STD-Verdichters beträgt 15,0A.

8.4.17 "El" Außengerät: Leiterplattenfehler

Anzeige an Fernbedienung

EI

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Abnormale Kommunikationsbedingungen im Hardwarebereich zwischen Innengerät und Außengerät.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Kommunikationsbedingungen im Hardwarebereich zwischen Innengerät und Außengerät sind nicht normal.


Mögliche Ursachen

- Defekte Leiterplatte des Außengeräts (A1P)
- Defeke Verbindung von Innen-/Außenrelaiskabeln

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.18 "E2" Außengerät: Fehlerstrom

Anzeige an Fernbedienung

E2

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Es liegt ein Erdschluß an (Hauptschalter EIN/AUS)

Abgelaufene Zeit nach Einschalten

Es liegt ein Erdschluß an (Fehlerstromerkennungsleiterplatte)

Erkennen des Durchgangs am Hochdruckschalter über das Schutzgerät.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Es liegt ein Erdschluß an (Hauptschalter EIN/AUS)

Innerhalb 10 Sekunden nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde.

Es liegt ein Fehlerstrom an (Fehlerstromerkennungsleiterplatte)
Der Hochdruckschalter ist eingeschaltet aber der Druck ist nicht hoch.


Mögliche Ursachen

- Verdichter (oder das gesamte Gerät) weist defekte Isolation auf.
- Anschlussfehler am Hochdruckschalter
- Defekte Leckprüferleiterplatte
- Kein Durchgang am Hochdruckschalter.
- Zeitweise Rücklauf bzw. Rückschlag des Kältemittels.
- Stromunterbrechung während des Betriebs
- Längere Stromunterbrechung
- Innerhalb 10 Sekunden nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde.

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



CONVENI-PACK 179

vorkommen.

8.4.19 "E∃" Außengerät: Auslösen des Hochdruckschalters

Anzeige an Fernbedienung

E3

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Abnormalität wird erkannt, wenn der Kontakt des Hochdruck-Schutzschalters geöffnet wird.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Ein Fehler wird erzeugt, wenn der HDS seinen Ausläsedruck erreicht.

(Verweis) Betriebsdruck des Hochdruckschalters

Betriebsdruck: 3,8 MPa Resetdruck: 2,8 MPa

Mögliche Ursachen Auslösen des Hochdruckschalters vom Außengerät

Defekter Hochdruckschalter

■ Defekte Hauptleiterplatte des Außengeräts (A1P), Nebenleiterplatte (A2P)

■ Unmittelbarer Stromausfall


■ Defekter Hochdruckmessfühler

Fehlersuche




Vorsich

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



^{*1:}Vergleichen Sie die Spannung zwischen dem Drucksensor und dem Messwert des Manometers. (Messen Sie die Spannung am Steckverbinder wie die Spannung am Drucksensor, und rechnen Sie diese anhand der Informationen auf Seite 303 in Druck um.)

^{*2:}Messen Sie die elektr. Spannung des Drucksensors.



8.4.20 "E4" Außengerät: Aktivierung des Niederdruckfühlers

Anzeige an Fernbedienung

EY

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Eine Abnormalität wird anhand des vom Niederdruck-Messfühlers gemessen Druckwerts erkannt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Ein Fehler wird erzeugt, wenn der Niederdruck unter den Betriebsdruck des Verdichters fällt. Betriebsdruck: -0,015 MPa


Mögliche Ursachen

- Abnormaler Niederdruckabfall
- Auslösen des Niederdruckmessfühlers
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Absperrventil nicht geöffnet
- Unzureichend Kältemittel
- Feuchtigkeit, die nicht entweichen kann

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1: Vergleichen Sie die Spannung zwischen dem Drucksensor und dem Messwert des Manometers. (Messen Sie die Spannung am Steckverbinder wie die Spannung am Drucksensor, und rechnen Sie diese anhand der Informationen auf Seite 303 in Druck um.)

*2: Messen Sie die elektr. Spannung des Drucksensors.



8.4.21 "E5" Außengerät: Blockierung des Inverter-Verdichtermotors

Anzeige an Fernbedienung

*E*5

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Die Inverter-Leiterplatte übernimmt das Positionssignal über die Verbindungsleitung UVW zwischen dem Inverter und dem Verdichter; eine Fehlfunktion wird erkannt, wenn eine beliebige Abnormalität in der Wellenform von Phase/Strom auftritt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Diese Fehlfunktion wird ausgegeben, wenn der Inverter-Verdichtermotor auch bei Zwangsanlauf nicht startet.


Mögliche Ursachen

- Blockierung des Inverter-Verdichters
- Hoher Differenzdruck (0,5 MPa oder höher) baut sich auf
- Fehlerhafte UVW-Verkabelung
- Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
- Absperrventil wurde nicht geöffnet
- Kältemittel wird flüssig
- Abnutzung gleitender Teile, die auf Betrieb im feuchten Zustand aufgrund fehlerhafte Expansionsventile im Nebengerät zurückzuführen sind.
- Öl wird nicht zurückgeführt, aufgrund fehlerhafter Leitungsinstallation vor Ort.
- Flüssigkeitsstau aufgrund fehlerhafte Verbindung zum Betriebssignal


Fehlersuche



Vorsicht Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Fehlersuche



8.4.22 "E7" Außengerät: Defekter Ventilatormotor im Außengerät

Anzeige an
Fernbedienung

*E*7

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen einer Störung des Ventilatormotorkreislaufs anhand der vom Hall-Geber erkannten Drehzahl während des Betriebs des Ventilatormotors.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Die Ventilatordrehzahl ist geringer als die festgelegte Drehzahl für 6 Sekunden. (Systemabschaltung wird durch 4-malige Erkennung verursacht.)

Mögliche Ursachen


- Störung Ventilatormotor
- Defekt oder Verbindungsfehler an Steckverbindern / am Kabelbaum zwischen Ventilatormotor und Leiterplatte
- Ventilator kann sich auf Grund von Fremdkörpern nicht drehen.
- Zustand beheben: Setzen Sie den Normalbetrieb f
 ür 10 Minuten fort.

Fehlersuche




Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Fehlersuche




8.4.23 "E9" Außengerät: Fehlerhafte Spule des elektronischen Expansionsventils

E9 Anzeige an Fernbedienung Zutreffend für LRYEQ16AY1 Modelle Verfahren der Prüfen Sie, ob Steckverbinder abgetrennt ist. **Fehlererkennung** Eine Erkennung erfolgt über das Vorhandensein eines Durchgangs an der Spule des elektronischen Expansionsventils Kriterien für das Bei eingeschalteter Stromversorgung liegt kein Strom an (COM [+]) an. Erkennen der **Fehlfunktionen** Mögliche ■ Steckverbinder für das elektronische Expansionsventil (Y1E~Y5E) sind abgetrennt Ursachen ■ Defekte Spule des elektronischen Expansionsventils ■ Defekte Hauptleiterplatte des Außengeräts oder Nebenleiterplatte


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1 *Messen Sie den Widerstand zwischen den Pins des Steckverbinders und vergewissern Sie sich, dass der Widerstand zwischen 40 bis 50 Ω liegt.



Messpunkt	Bewertungskriterien
1 - 6	
2 - 6	40~50Ω
3 - 6	40~5012
4 - 6	

8.4.24 "EL" Warnung vom Booster

Anzeige an Fernbedienung

EΣ

Zutreffend für Modelle LRYEQ16AY1 LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung Bewertung mit Hilfe der Hauptleiterplatte während das Zusatzgerät im Betrieb ist.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen


Messfühler LP, Td, Tg, Tl schalten bei Abnormalitäten ab

Mögliche Ursachen ■ Siehe auf der Rückseite jedes Messfühlers am Zusatzgerät.

Fehlersuche



Vorsicht Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.25 "EF" Fehlfunktion des Boosters

Anzeige an Fernbedienung EF

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1 LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung Bewertung des Systemstopps des Boosters und des Übertragungsfehlers mit Hilfe der Hauptleiterplatte.

Kriterien für das Erkennen der **Fehlfunktionen**

Systemstopp des Boosters

Übertragungsfehler zwischen Außengerät und Booster


Mögliche Ursachen

- Defekte Verbindungskabel (zwischen Außengerät und Booster)
- Systemstopp für Booster abgeschaltet

Fehlersuche



Vorsicht Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.26 "EJ" Warnung vom Zusatzgerät

Anzeige an Fernbedienung

EJ

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1 LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Beurteilen des Systemstopps für den Booster und des Übertragungsfehlers mit Hilfe der Hauptleiterplatte

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Systemstopp des Boosters

Übertragungsfehler zwischen Außengerät und Booster


Mögliche Ursachen

- Defekte Verbindungskabel (zwischen Außengerät und Booster)
- Systemstopp des Boosters

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.27 "E3" Außengerät: Abnormale Temperatur der Heißgasleitung

8.4.27 "E3 Au	sengerat: Abnormale Temperatur der Heilsgasieltung	
Anzeige an Fernbedienung	F3	
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1	
Verfahren der Fehlererkennung	Die Störung wird anhand der von den einzelnen Thermistoren gemeldeten Temperaturen erkannt.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Die Temperatur der Heißgasleitung steigt ungewöhnlich hoch • Temperatur der Heißgasleitung > 120°C hält 70 oder mehr Sekunden an • Temperatur der Heißgasleitung > 125°C hält 30 oder mehr Sekunden an Temperatur der Heißgasleitung > 130°C	
	Temperatur der Heißgasleitung > 110°C & Elektronisches Expansionsventil (Y2E) 450 Impulse • Temperatur der Heißgasleitung 120°C hält 60 oder mehr Sekunden an	


Mögliche Ursachen

- Fehlerhafte Temperatur der Heißgasleitung
- Thermistor der Heißgasleitung defekt
- Defekte Leiterplatte im Außengerät

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1:Vergleichen Sie den Widerstandswert des Thermistors der Heißgasleitung mit dem Wert des Oberflächenthermometers.



* Siehe Tabelle der Thermistorwiderstands- / -temperaturwerte auf Seite 301.

8.4.28 "Hū" Außengerät: Fehlfunktion der drei Messfühler


Anzeige an Fernbedienung	HO
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung erfolgt über die Druck- und Temperatursensoren (Thermistoren).
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Ein oder mehrere Druck- und Temperatursensor(en) verursacht bzw. verursachen einen Sensorfehler.
Mögliche Ursachen	 Mangelhafter Anschluss am Sensor Defekte Leiterplatte im Außengerät

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.

*Mindestens drei gestörte Messfühler.



*1.Liste der jeweiligen Fehlercodes und Steckverbinder

	LRYEQ16AY1	
Jeweiliger Thermistor	Elektrisches Symbol	Steckverbinder
Außenluftthermistor	R1T	X18A
Thermistor der Heißgasleitung (M1C)	R31T	
Thermistor der Heißgasleitung (M2C)	R32T	X29A
Thermistor der Heißgasleitung (M3C)	R33T	
Ansaugluftthermistor	R21T	
Ansaugluftthermistor	ermistor R22T	
Thermistor für Platten-Wärmetauscherausgang	R4T	X30A
Flüssigleitungsthermistor (Wärmetauscherausgang des Außengeräts)	R6T	
Hochdruckmessfühler	S1NPH1	X32A
Niederdruckmessfühler (Kältemittel)	S1NPL1	X31A
Niederdruckmessfühler (Klimaanlage)	S1NPL2	X31A (Nebenleiterplatte)
Zwischendruckmessfühler	S1NPH2	X31A (Nebenleiterplatte)

8.4.29 "H3" Außengerät: Durch Hochdruckschalter verursachte Fehlfunktion

Anzeige an Fernbedienung

H3

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen des Durchgangs am Hochdruckschalter über das Schutzgerät.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Kein Durchgang im Hochdruckschalter während der Verdichter stoppt (Der o. g. Zustand hält durchgehend 2 Minuten bei eingeschaltenem Betriebsschalter an.)

Mögliche Ursachen


- Defekter Hochdruckschalter
- Kabelbruch im Kabelbaum des Hochdruckschalters
- Steckverbinder des Hochdruckschalters wurde falsch angeschlossen
- Fehlerhafter Verdichter
- Defekte Leiterplatte im Außengerät
- Kabelbruch im Zuleitungskabel

Fehlersuche



cht \

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.30 "HY" Niederdruckschalter Fehler oder Betrieb

Anzeige an Fernbedienung

HY

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen des Durchgangs am Niederdruckschalter über die Schutzschattung.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Wenn STD1 stoppt, gibt es 10 Minuten oder länger keinen Durchgang am Niederdruckschalter Wenn STD1 in Betrieb ist, arbeitet der Niederdruckschalter.

Betriebsdruck: 0,0 MPa (Rücklaufdruck: 0,06 MPa)

Mögliche Ursachen


- Defekter Niederdruckschalter
- Kabelbruch im Kabelbaum des Niederdruckschalter
- Anschlussfehler am Niederdruckschalter
- Defekter Thermistor
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Kabelbruch im Zuleitungskabel
- 4-Wegventil (Y3R) schaltet nicht ein

Fehlersuche



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.4.31 "H7" Außengerät: Abnormales Signal vom Ventilatormotor des Außengeräts

Anzeige an Fernbedienung	H7
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennen abnormaler Signale vom Ventilatormotor.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Anormale Signale beim Start des Ventilatormotors.
Mögliche Ursachen	 Abnormale Ventilatormotorsignale (Schaltkreisfehler) Anschlusskabel des Ventilatormotors beschädigt, kurzgeschlossen oder abgetrennt Defekte Inverter-Leiterplatte des Ventilators (A2P)


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



- *1.Siehe Verfahrensweise über Ventilatormotoranschluss
- (1)Schalten Sie den Ventilatormotor AUS.
 (2)Trennen Sie den Steckverbinder (X2A oder X4A) von der Leiterplatte, um folgenden Widerstand zu messen. Bewertungskriterien Widerstandswert jeder Phase liegt im Bereich von ±20%



8.4.32 "H9" Außengerät: Defekter Außenluftthermistor

Anzeige an Fernbedienung

H9

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung über Temperatur vom Außenluftthermistor

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Messfühler der Ansaugleitung ist kurzgeschlossen oder unterbrochen.


Mögliche Ursachen

- Fehlerhafte Thermistorverbindung
- Defekter Außenluftthermistor
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts (A1P)

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.





* Siehe Tabelle der Thermistorwiderstands- / -temperaturwerte auf Seite 301.

8.4.33 "リロ、リタ" Fehler des Zwischendruck-/Hochdruckmessfühlers

Anzeige an
Fernbedienung

JO, JR

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung über den Druck vom Hochdruckmessfühler

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Messfühler ist kurzgeschlossen oder unterbrochen (über 4,22 MPa oder unter 0,01 MPa)


Mögliche Ursachen

- Auslösen des Niederdruck-Messfühlers
- Anschlussfehler des Niederdruckmessfühlers
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Defekter Hochdruckmessfühler

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1. Hochdruckmessfühler

Fehlercode	Druckmessfühler Elektrisches Symbol	
JO	Zwischendruckfmessühler	S1NPH2 (Nebenleiterplatte)
JR	Hochdruckmessfühler	S1NPH1 (Hauptleiterplatte)

*2. Messpunkt für Spannung



*3. Weitere Informationen zum Druckmessfühler und zu den Druck- / Spannungswerten finden Sie in der Tabelle auf Seite 303.

8.4.34 "リル・カー・Defekter Niederdruckmessfühler

Anzeige an Fernbedienung

JI, JE

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung über den Druck vom Niederdruckmessfühler

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Messfühler ist kurzgeschlossen oder unterbrochen (über 1,77 MPa oder unter -0,01 MPa)


Mögliche Ursachen

- Auslösen des Niederdruckmessfühlers
- Anschlussfehler des Niederdruckmessfühlers
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Defekter Niederdruckmessfühler
- Falscher Rohranschluss

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1. Hochdruckmessfühler

Fehlercode	Druckmessfühler	Elektrisches Symbol
Jī	Defekter Niederdruckmessfühler	S1NPL2 (Nebenleiterplatte)
JE	Defekter Niederdruckmessfühler der Kühlanlage	S1NPL1 (Hauptleiterplatte)

*2. Messpunkt für Spannung



*3. Weitere Informationen zum Druckmessfühler und zu den Druck- / Spannungswerten finden Sie in der Tabelle auf Seite 303.

8.4.35 ್ಯರ್ರಿ Außengerät: Fehlfunktion des Strommessfühlers

Anzeige an Fernbedienung

J2

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung über den Stromwert am Stromfühler

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Stromwert beträgt während STD-Verdichterbetrieb 5 A oder weniger oder 40 A oder mehr


Mögliche Ursachen

- Defekter Stromfühler
- Defekte Leiterplatte im Außengerät
- Defekter Verdichter

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.36 "J3, J4, J5, J6, J9" Fehlfunktion des Außengerät-Thermistors

Anzeige an Fernbedienung

J3, J4, J5, J6, J9

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung Fehlererkennung über Temperatur von jedem Thermistor

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Defekter Thermistoranschluss oder Kurzschuss während des Betriebs

Mögliche Ursachen


- Defekter Thermistoranschluss
- Defekter Thermistor
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1. Fehlercode, Einzelheiten über Problem und elektrisches Symbol

		LRYEC	Q16AY1
Fehlercode	Jeweiliger Thermistor	Elektrisches Symbol	Steckverbinder
	Thermistor der Austrittsleitung (M1C)	R31T	X29A
J3	Thermistor der Austrittsleitung (M2C)	R32T	
	Thermistor der Austrittsleitung (M3C)	R33T	
JY	Ansaugleitungsthermistor der Klimaanlage	R22T	X30A
J5	Ansaugleitungsthermistor der Kühlanlage	R21T	
J6	Thermistor für Wärmetauscherausgang des Außengeräts	R6T	
J3	Zwischenthermistor INJ	R4T	

^{*2. *} Siehe Tabelle der Thermistorwiderstands- / -temperaturwerte auf Seite 301.

8.4.37 "Ll" Außengerät: Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte

Anzeige an Fernbedienung

LI

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen der Störung basierend auf dem Stromwert während der Wellenformausgabe vor dem Anlaufen des Verdichters.

Fehlererkennung über Wert vom Stromfühler während synchronem Betrieb beim Gerätestart.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

- Überstrom (OCP) liegt während Wellenformausgabe an
- Defekter Stromfühler während Synchronbetrieb
- IPM defekt

Mögliche Ursachen


- Inverter-Leiterplatte (A2P)
 - IPM defekt
 - Defekter Stromfühler
 - Defekter Steuerkreis

Fehlersuche



orsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.4.38 "L4" Außengerät: Fehlerhafte Temperaturzunahme am Inverter-Kühlkörper

Anzeige an Fernbedienung	LY
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1
Verfahren der Fehlererkennung	Kühlkörpertemperatur wird über den Kühlkörperthermistor ermittelt
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Temperatur der Inverter-Kühlkörpers steigt über 84°C.
Mögliche Ursachen	 Einschalten des Lamellen-Thermoschalters (schaltet über 84 °C ein) Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Defekter Kühlkörperthermistor

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.39 "L5" Außengerät: Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters

Anzeige an Fernbedienung	L5
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung über Stromfluss zum Leistungstransistor
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Es fließt zu starker Strom (59,1 A) zum Leistungstransistor.
Mögliche Ursachen	 Defekte Verdichterspule (abgetrennt, defekte Isolation) Fehlerhafte Start des Verdichters (mechanische Sperrung) Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte

Fehlersuche



8.4.40 "L8" Außengerät: Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters

Anzeige an Fernbedienung	L8	
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1	
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung über Stromfluss zum Leistungstransistor	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Sekundärstrom des Inverters ist zu gering (1) 33,5A oder mehr liegt über 5 s an. (2) 27,6 A oder mehr liegt über 260 s an.	
Mögliche Ursachen	 Verdichterüberlastung Verdichterspule abgetrennt Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Verdichter nicht angeschlossen 	


Fehlersuche

Prüfen des Ausgangsstroms



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.4.41 "L9" Außengerät: Startfehler des Inverter-Verdichters

■ Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte

	3	
Anzeige an Fernbedienung	L9	
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1	
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung anhand des Signals vom Verdichter.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Verdichter startet nicht.	
Mögliche Ursachen	 Absperrventil öffnet nicht Defekter Verdichter Anschlussfehler am Verdichter Hoher Druckunterschied vor dem Start des Verdichters 	


Fehlersuche



Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.42 "LE" Außengerät: Fehlfunktion der Übertragung zwischen Inverter und Hauptleiterplatte


Anzeige an Fernbedienung	LE	
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1	
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie Übertragungszustand zwischen Inverter-Leiterplatte und Hauptleiterplatte über Mikrocomputer.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Zeitweise keine richtige Kommunikation.	
Mögliche Ursachen	 Fehlerhafte Kommunikation zwischen Inverter-Leiterplatte und Hauptleiterplatte des Außengeräts Defekte Hauptleiterplatte des Außengeräts (Übertragungsbereich) Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Defekter Rauschfilter Externer Faktor (Rauschen usw.) Fehlerhafter Inverter-Verdichter 	

■ Defekter Ventilatormotor

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




^{*1.} Trennen und verbinden Sie einmal den Steckverbinder und prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.

8.4.43 "Pi" Außengerät: Inverterschutz bei zu starkem Netzbrummen

■ Unsachgemäße Verkabelung des Hauptschaltkreises

0.4.40 "/ / Adi	sengerat. Inverter senatz ber zu starkem Netzbrummen	
Anzeige an Fernbedienung	P1	
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1	
Verfahren der Fehlererkennung	Schwankende Versorgungsspannung an der Leiterplatte.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Brummpegel überschreitet etwa 6 V. ★ Fehlfunktion bleibt während des Betriebs unbestimmt.Wenn die Prüftaste getätigt wird, wird "PI" angezeigt.	
Mögliche Ursachen	 Phase unterbrochen Spannungsschwankung zwischen Phasen: Defekter Hauptkreiskondensator Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Defektes Relais (K1M) auf der Inverter-Leiterplatte 	

Fehlersuche



^{*1.}Messen Sie die Spannung an der Stromversorgungsklemme X1M.
*2.Messen Sie die Spannung am Steckverbinder (R, S und T Pins) des Diodemoduls im Inverter während sich der Verdichter im

8.4.44 "PY" Außengerät: Fehlerhafter Messfühler für Temperaturzunahme des Inverter-Kühlkörpers

Anzeige an Fernbedienung

РY

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Widerstand des Kühlkörper-Thermistors wird erkannt, wenn der Verdichter außer Betrieb ist.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Widerstandswert des Thermistors analog zu Werten, die bei Schaltkreisunterbrechung oder Kurzschluss festzustellen sind.

★ Fehlfunktion bleibt während des Betriebs unbestimmt.Wenn die Prüftaste getätigt wird, dann wird "Pu" angezeigt.


Mögliche Ursachen

- Defekter Temperaturthermistor des Kühlkörpers
- Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte
- Fehlerhafter Inverter-Verdichter
- Defekter Ventilatormotor

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.45 "PJ" Außengerät: Fehlerhafte Konfigurierung vor Ort nach Austausch der Hauptleiterplatte oder fehlerhafte Kombination der Leiterplatten

Anzeige an Fernbedienung

PJ

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung erfolgt über Kommunikation mit dem Inverter.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Bewertung anhand der Datenübertragung, ob Typ der Inverter-Leiterplatte richtig ist oder nicht.


Mögliche Ursachen

- Falsche Zuordnung des Leiterplattentyps
- Fehlerhafte (oder keine) bauseitige Einstellung nach Austausch der Hauptleiterplatte

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1: PC0604-2 (A)

*2: PC0509-2 (A)

8.4.46 "Uli" Gegenphase, offene Phase

Anzeige an Fernbedienung

U1

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Die 3 Phasen werden durch eine Erkennungsschaltung ausgewehrtet und Phasendrehungen enfaßt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Stromversorgung ist eine Gegenphase oder T-Phase ist eine offene Phase.


Mögliche Ursachen

- Stromversorgung ist Gegenphase
- T-Phase ist offene Phase
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.47 "U⊇" Außengerät: Stromversorgung zu niedrig oder unmittelbarer Stromausfall

Anzeige an Fernbedienung	U2			
Zutreffend für Modelle	LRYEQ16AY1			
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennung der Spannung am Hauptkreiskondensator im Inverter und im Netzteil.			
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Spannung liegt unter 190 V.			
Mögliche Ursachen	 Versorgungsspannung zu niedrig Unmittelbarer Stromausfall Phase unterbrochen Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Defekte Regelungsleiterplatte des Außengeräts Fehlerhafter Verdichter Fehlerhafte Verkabelung des Hauptschaltkreises 			


■ Defekter Ventilatormotor

■ Signalkabel wurde falsch angeschlossen


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Fehlersuche



8.4.48 "UY" Fehlerhafte Übertragung zwischen Außen- und Innengeräten

Anzeige an Fernbedienung

ЦЧ

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

LRYEQ16AY1


Verfahren der Fehlererkennung Überprüfen Sie, ob die Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten richtig ausgeführt wurde.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Übertragung wird für eine gewisse Zeit nicht ordnungsgemäß ausgeführt

Mögliche Ursachen

- Übertragungsstrecke Innen zu Außen und Außen zu Außen weist unterbrochene Verbindung, Kurzschluss oder Verkabelungsfehler auf
- Stromversorgung zum Außengerät ist ausgeschaltet
- Falsche Systemadresse
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts (A1P)
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



8.4.49 "U5" Innengerät: Fehlerhafte Übertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät

Anzeige an Fernbedienung

U5

Zutreffend für Modelle

Alle Innengerätemodelle

Verfahren der Fehlererkennung

Prüfen Sie mit Hilfe des Mikrocomputers, ob Signalübertragung zwischen Innengerät und Fernbedienung ordnungsgemäß abläuft.


Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Übertragung verläuft 2 Minuten oder länger nicht ordnungsgemäß

Mögliche Ursachen

- Übertragungsstörung (zwischen Innengerät und Fernbedienung)
- Verbindung zweier Hauptfernbedienungen (beim Gebrauch von 2 Fernbedienungen)
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts
- Defekter Thermistor der Fernbedienung
- Übertragungsstörung aufgrund von Rauschen

Fehlersuche



8.4.50 "U7" Außengerät: Übertragungsstörung zwischen Außengeräten

Anzeige an Fernbedienung

*U*7

Zutreffend für Modelle

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Prüfen Sie, ob eine Übertragung zwischen den Außengeräten erfolgt.


Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Übertragung wird für eine gewisse Zeit nicht ordnungsgemäß ausgeführt

Mögliche Ursachen

- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zwischen Hauptleiterplatte und Nebenleiterplatte.
- Mikroschalter 2-1 der Nebenleiterplatte ist eingeschaltet.

Fehlersuche



8.4.51 "U8" Innengerät: Übertragungsstörung zwischen Haupt- und Nebenfernbedienung

Anzeige an Fernbedienung

U8

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Beim Gebrauch von 2 Fernbedienungen, prüfen Sie, ob Signalübertragung zwischen Innengerät und Fernbedienung (Haupt- und Nebenfernbedienung) ordnungsgemäß abläuft.


Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Übertragung verläuft über einen bestimmten Zeitraum nicht ordnungsgemäß

Mögliche Ursachen

- Übertragungsstörung zwischen Haupt- und Nebenfernbedienung
- Verbindungsfehler zwischen Nebenfernbedienungen
- Defekter Thermistor der Fernbedienung

Fehlersuche



8.4.52 "US" Innengerät: Übertragungsfehler zwischen Innen- und Außengeräten in selben System

Anzeige an Fernbedienung

119

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Ermitteln des fehlerhaften Signals für die Innengeräte innerhalb der Installation über die Leiterplatte im Außengerät.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Fehlerhafter Befehl erfolgt an einem beliebigen anderen Innengerät innerhalb des betroffenen Systems.


Mögliche Ursachen

- Übertragungsfehler innerhalb oder außerhalb des anderen Systems
- Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventil im Innengerät des anderen Systems
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts im anderen System
- Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten.

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.53 "UA" Außengerät: Falsche Kombination zwischen Innen- und Außengeräten

Anzeige an Fernbedienung UR

Zutreffend für Modelle LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Es sind mehr Innengeräte angeschlossen als zulässig sind.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Fehlermeldung erfolgt, sobald die o. g. Fehler erkannt werden.


Mögliche Ursachen

- Zu viele Innengeräte angeschlossen
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.54 "UC" Adressduplikation der Zentralfernbedienung

Anzeige an Fernbedienung

UC

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

Verfahren der Fehlererkennung

Fehler wird anhand der Zentraladress-Signale erkannt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Dieselbe Adresse wie die Zentraladresse der adressierten Innengeräte wird auf einem anderen Innengerät erkannt.


Mögliche Ursachen

- Adressduplikation der Zentralfernbedienung
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.4.55 "UE" Übertragungsstörung zwischen Innengerät und zentraler Fernbedienung

Anzeige an Fernbedienung	UE			
Zutreffend für Modelle	Alle Modelle der Innengeräte Infrarotfernbedienung			
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie mittels Mikrocomputer, ob eine normale Übertragung zwischen Innengerät und zentraler Fernbedienung erfolgt.			
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Keine normale Übertragung in einem bestimmten Zeitraum.			
Mögliche Ursachen	 Übertragungsstörung zwischen zentraler Fernbedienung und Innengerät Steckverbinder für die Einstellung der zentralen Fernbedienung ist nicht angeschlossen. Defekte Leiterplatte der zentralen Fernbedienung 			

■ Defekte Leiterplatte des Innengeräts

Fehlersuche





8.4.56 "UF" System ist noch nicht eingerichtet

Anzeige an Fernbedienung

LIF

Zutreffend für Modelle

Alle Modelle der Innengeräte

LRYEQ16AY1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung beim Prüfen der Verkabelung.


Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Die Anzahl der Innengeräte hinsichtlich der Übertragung entspricht nicht der Anzahl der Innengeräte, die die Temperaturänderungen herbeiführen.

Mögliche Ursachen

- Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten sowie zwischen Außengeräten untereinander.
- Prüfung kann nicht ausgeführt werden
- Defekte Leiterplatte des Innengeräts
- Absperrventil wurde nicht geöffnet

Fehlersuche



A


Hinweis:

Damit der Testbetrieb für die Verkabelung erfolgreich durchgeführt werden kann, sollte das Außengerät nicht über 12 Stunden ausgeschaltet sein und alle angeschlossenen Innengeräte sollten mindestens eine Stunde im Ventilatormodus laufen.

8.4.57 "UH" Fehlfunktion des Systems, Adresse des Kältemittelsystems nicht definiert

Anzeige an Fernbedienung	UH				
Zutreffend für Modelle	Alle Modelle der Innengeräte LRYEQ16AY1				
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennen eines Innengeräts ohne Adresseinstellung.				
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Fehlermeldung erfolgt, sobald die o. g. Fehler erkannt werden.				
Mögliche Ursachen	 Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten sowie zwischen Außengeräten untereinander. Defekte Leiterplatte des Innengeräts Defekte Leiterplatte des Außengeräts 				

Fehlersuche



^{*1:}Prüfen Sie auf sachgemäße Verkabelung "Außen-Innen" und "Außen-Außen" gemäß dem Benutzerhandbuch.

8.5 Fehlersuche (Booster)

8.5.1 "El" Defekte Leiterplatte

Anzeige an
Fernbedienung

EI

LED-Anzeigen

Erste Ziffer	I	h	k	h	h	I	I
Zweite Ziffer	1	k	h	h	h	h	

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Abnormale Kommunikationsbedingungen im Hardwarebereich zwischen Kühlstelle und Booster.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Kommunikationsbedingungen im Hardwarebereich zwischen Kühlstelle und Außengerät verlaufen nicht ordnungsgemäß.


Mögliche Ursachen

- Defekte Leiterplatte des Außengeräts (A1P)
- Defeke Verbindung von Innen-/Außenrelaiskabeln

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.2 "E2" Fehlerstrom

Anzeige an
Fernbedienung

E2

LED-Anzeigen

Erste Ziffer	I	h	k	h	h	I	Τ
Zweite Ziffer		k	h	h	h	Ī	h

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Erdschlußerkennung über Fehlerstromdetektor

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Es liegt ein Fehlerstrom an (Hauptschalter EIN/AUS)

Innerhalb 10 Sekunden nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde.

Es liegt ein Fehlerstrom an (Fehlerstromdetektor)

Strom schaltet nach etwa 10 s ab.


Mögliche Ursachen

- Verdichter (oder das gesamte Gerät) weist defekte Isolation auf.
- Zeitweiser Flüssigkeitsrücklauf oder Kältemittelschub (elektronisches Expansionsventil der Kühlstelle, Magnetventil und EV1 defekt)
- Stromunterbrechung w\u00e4hrend des Betriebs
- Längere Stromunterbrechung
- Innerhalb 10 Sekunden nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde.

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Fehlerstrom ausgetreten. Ein Fehlerstrom kann bei einem Stromausfalls während des Betriebs oder während längerer Stromabschaltungen vorkommen.

8.5.3 "E3" Auslösen des Hochdruckschalters

Anzeige an	E3	LED-Anzeigen				
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h h l I				
		Zweite Ziffer I k h h l I				
Zutreffend für	LCBKQ3AV1					
Modelle						
Verfahren der	Die Schutzvorrichtung prüft auf Durchgang im Hochdruckschalter					

Fehlererkennung

Kriterien für das Erkennen der **Fehlfunktionen**

Ansprechen des Hochdruckschalters

Betriebsdruck: 2,2 MPa Rücksetzdruck: 1,8 MPa


Mögliche Ursachen

- Mangelnder Einbauraum
- Ansauglufttemperatur des Boosters beträgt 43 °C oder darüber
- Defekter Hochdruckschalter
- Kabelbruch im Kabelbaum des Hochdruckschalters
- Fehlerhafte Verbindung am Steckverbinder des Hochdruckschalters
- Hindernisse am Lufteinlass
- Defekter Ventilator im Außengerät
- Zu viel Kältemittel eingefüllt
- Absperrventil wurde nicht geöffnet
- Defekte Hauptleiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



- *1: Prüfen Sie die Isolierung
 - (1) Wartungsfreiraum
 - (2) Luftein- und auslass
 - (3) Ansauglufttemperatur des Zusatzgeräts (43°C oder darunter)

8.5.4 "EY" Aktivierung des Niederdruckfühlers

Anzeige an
Fernbedienung

EY

LED-Anzeigen

Erste Ziffer	I	h I	<	h	h		
Zweite Ziffer	Ι	k l	n	h		h	h

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Eine Abnormalität wird anhand des vom Niederdruck-Messfühler gemessen Druckwerts erkannt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Fehlermeldung wird erzeugt, wenn der Niederdruck unter den Betriebsdruck des Verdichters fällt.

- Betriebsdruck: -0,015 MPa
- Eingang für den Gefrierbetrieb ist eingeschaltet.
 - Erkennung 90 s nach Einschalten des Geräts.


Mögliche Ursachen

- Abnormaler Niederdruckabfall
- Auslösen des Niederdruckmessfühlers
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts
- Absperrventil wurde nicht geöffnet
- Gasmangel
- Feuchtigkeit, die nicht entweichen kann
- Elektronisches Expansionsventil verstopft
- Verschmutzter Filter in Kühlstelle
- Verschmutzter Filter im Booster
- Fehlerhaftes Abtauen in der Kühlstelle


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



- *1: Vergleichen Sie die Spannung zwischen dem Drucksensor und dem Messwert des Manometers.
 *2: Messen Sie die elektr. Spannung des Drucksensors.



Messen Sie die Gleichspannung zwischen diesen Kabeln.

*3: Prüfen auf Verstopfung Um auf Verstopfung zu prüfen, messen Sie die Leitungstemperatur vor und hinter dem Prüfpunkt. (1) Elektronisches Expansionsventil

- (2) Filter Kühlstelle
- (3) Filter im Außengerät

8.5.5 "E5" Blockierung des Inverter-Verdichtermotors

Anzeige an	E5	en		
Fernbedienung		Erste Ziffer	I	hkhhll
		Zweite Ziffer	I	khhlhl

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Die Inverter-Leiterplatte übernimmt das Positionssignal über die Verbindungsleitung UVW zwischen dem Inverter und dem Verdichter; eine Fehlfunktion wird erkannt, wenn eine beliebige Abnormalität in der Wellenform des Phasenstroms auftritt.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Diese Fehlfunktion wird ausgegeben, wenn der Inverter-Verdichtermotor auch bei Zwangsanlauf nicht startet.

Mögliche Ursachen

- Blockierung des Inverter-Verdichters
- Hoher Differenzdruck (0,5 MPa oder höher) baut sich auf
- Fehlerhafte UVW-Verkabelung
- Absperrventil wurde nicht geöffnet
- Kältemittelschub (elektronisches Expansionsventil undicht, Expansionsventil in Kühlstelle defekt und undichtes Magnetventil)
- Zu häufiges Ein- und Ausschalten des Betriebs aufgrund unzureichender Belastung
- Öl wird nicht zurückgeführt, aufgrund fehlerhafter Leitungsinstallation vor Ort.

Fehlersuche




8.5.6 "E9" Fehlerhafte Spule des elektronischen Expansionsventils

Anzeige an	E9	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h h l I
		Zweite Ziffer I k h I h h I
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Eine Erkennung erfolgt über Messung des Durchgangs Expansionsventils, wenn die Stromversorgung eingesc	•
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Bei eingeschalteter Stromversorgung liegt kein Strom	an (COM [+]) an.
Mögliche Ursachen	 Steckverbinder am elektronischen Expansionsventil Defekte Spule des elektronischen Expansionsventil Defekte Hauptleiterplatte des Außengeräts 	, -


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*Messen Sie den Widerstand zwischen den Pins des Steckverbinders und vergewissern Sie sich, dass der Widerstand zwischen 40 bis 50Ω .



Messpunkt	Widerstandswert
1 - 6	
2 - 6	40~50Ω
3 - 6	40~5012
4 - 6	

8.5.7 "F3" Abnormale Temperatur der Heißgasleitung

Anzeige an Fernbedienung	F3	LED-Anzeigen
		Erste Ziffer I h k h l h l
		Zweite Ziffer I k h h h I I

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung Die Störung wird anhand der von den einzelnen Thermistoren gemeldeten Temperaturen erkannt.

Kriterien für das Erkennen der **Fehlfunktionen**

Die Temperatur der Heißgasleitung steigt ungewöhnlich hoch mindestens 120 °C

• mindestens 110°C 15 s **ODER**

• mindestens 120°C 90 s


Mögliche Ursachen

- Fehlerhafte Temperatur der Heißgasleitung
- Thermistor der Heißgasleitung defekt
- Defekte Leiterplatte im Booster
- Elektronisches Expansionsventil für Einspritzung verstopft
- Unzureichend Einspritzung am Ausgang des Zwischenwärmetauschers wegen Gasnebel, der aufgrund eines Gaslecks oder Mangel an Kältemittel entsteht.
- Bauseitig unzureichend Isolierung an Ansaugleitung
- Fehlfunktion des Thermistors für die Ansaugleitung
- Auslösen des Niederdruckmessfühlers

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



^{*1:}Vergleichen Sie den Widerstandswert des Thermistors der Heißgasleitung mit dem Wert des Oberflächenthermometers.

8.5.8 "H3" Fehlfunktion des Hochdruckschalters

Anzeige an	Н3	LED-Anzeig	en						
Fernbedienung		Erste Ziffer	I	h	k	h	I	h	h
		Zweite Ziffer	I	k	h	h	h	I	

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen des Durchgangs am Hochdruckschalter über die Schutzschaltung.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Kein Durchgang im Hochdruckschalter wenn der Verdichter stoppt.


Mögliche Ursachen

- Defekter Hochdruckschalter
- Kabelbruch im Kabelbaum des Hochdruckschalters
- Steckverbinder des Hochdruckschalters wurde falsch angeschlossen
- Fehlerhafte Leiterplatte
- Kabelbruch im Zuleitungskabel

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.9 "J3, J8, J9" Fehlfunktion des Außengerät-Thermistors

Anzeige an Fernbedienung

J3, J8, J9

LED-Anzeigen

	J3	J8	J9
Erste Ziffer	llhhllh	llhhllh	llhhllh
Zweite Ziffer	lkhhhll	l khl hhh	l khl hhl

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung über Temperatur von jedem Thermistor

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen Falscher Thermistoranschluss oder Kurzschuss während des Betriebs


Mögliche Ursachen

- Defekter Thermistoranschluss
- Defekter Thermistor
- Defekte Leiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1. Fehlercode, Einzelheiten über Problem und elektrisches Symbol

	Jeweiliger Thermistor	LCBKQ3AV1			
Fehlercode		Elektrisches Symbol	Steckverbinder		
J3	Thermistor der Austrittsleitung	R2T	X12A		
J8	Thermistor für den Wärmetauschereingang	R3T			
J9	Thermistor für den Wärmetauscherausgang	R5T			

^{*2. *} Siehe Tabelle der Thermistorwiderstands- / -temperaturwerte auf Seite 301.


8.5.10 "Jℂ" Fehlfunktion des Niederdruckfühlers

Anzeige an	JE	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer IIhhIIh
		Zweite Ziffer I k h I I h h
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung über den Druck vom Niederdruckme	essfühler
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Wenn der Messfühler der Niederdruckmessfühler kurz (Mindestens 1,8 MPa, oder -0,5 MPa und darunter)	rgeschlossen oder unterbrochen ist.
Mögliche Ursachen	 Auslösen des Niederdruckmessfühlers Anschlussfehler des Niederdruckmessfühlers Defekte Leiterplatte des Außengeräts Defekter Niederdruckmessfühler Leitungen falsch angeschlossen 	


Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



*1: Messpunkt für Spannung



*2: Siehe "Spannungscharakteristik der Druckmessfühler" auf Seite 303.

8.5.11 "Ll" Fehlfunktion Inverter-Leiterplatte

Anzeige an Fernbedienung

LI

LED-Anzeigen

Erste Ziffer	I	h	k	h	l		I
Zweite Ziffer	Ι	k	h	h	h	h	Π

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Erkennen der Störung basierend auf dem Stromwert während der Wellenformausgabe vor dem Anlaufen des Verdichters.

Fehlererkennung über Wert vom Stromfühler während synchronem Betrieb beim Gerätestart.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Überstrom (OCP) liegt während Wellenformausgabe an.

Defekter Stromfühler während Synchronbetrieb. Fehlfunktion IGBT

Mögliche Ursachen


■ Leiterplatte (A1P)

- IPM defekt
- Defekter Stromfühler
- Defekte IGBT oder Steuerkreis

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.5.12 "L4" Fehlerhafte Temperaturzunahme am Inverter-Kühlkörper

Anzeige an	LY	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h l l l
		Zweite Ziffer I k h h I h h
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Wird über den Kühlkörperthermistor ermittelt	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Temperatur des Kühlkörpers steigt über 92°C.	
Mögliche Ursachen	 Unangemessene Kühlung des Kühlkörpers Hohe Außentemperatur (und Kurzschluss) Luftein- und auslass verstopft Kühlkörper verschmutzt Defekte Leiterplatte des Außengeräts Fehlerhafter Thermistor des Kühlkörpers Ventilatormotoranschluss falsch angeschlossen Defekter Kühlventilator Sicherung durchgebrannt oder defekter Kühlventilat 	or

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




- Es wird angenommen, dass die hohe Temperatur des Kühlkörpers durch bauseitige Faktoren bedingt ist. Prüfen Sie in diesem Zusammenhang Folgendes:
 • Kühlkörper verschmutzt
- Behinderung des Luftstroms durch Schmutz oder Fremdkörper
 Beschädigung am Verdichterrad
 Zu hohe Außentemperatur

8.5.13 "L5" Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters

Anzeige an	L5	LED-Anzeigen			
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h l l l			
		Zweite Ziffer I k h h I h I			
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1				
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung über Stromfluss zum Leistungstransis	etor			
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Es fließt zu starker Strom (36,9A) zum Leistungstransistor.				
Mögliche Ursachen	 Defekte Verdichterspule (Kabelbruch oder Isolierung) Fehlerhafter Start des Verdichters (mechanische Sp. Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte Hoher Differenzdruck beim Start des Verdichters (0) Schwankungen in der Versorgungsspannung 	perrung)			

Fehlersuche



CONVENI-PACK 265

Tauschen Sie den Inverterverdichter aus.

JA

8.5.14 "L8" Zeitweiser Überstrom des Inverter-Verdichters


Anzeige an	L8	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h l l l
		Zweite Ziffer I k h I h h h
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung über Stromfluss zum Leistungstransis	tor
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Sekundärstrom des Inverters ist zu gering Erkannter Wert: 14,8 A x 260 s	
Mögliche Ursachen	 Absperrventil wurde nicht geöffnet Verdichterüberlastung Kabelbruch in der Verdichterspule Elektrische Verbindung zur Verdichter unterbrochen Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte Hohe Temperatur an der Kühlstelle Fehlerhaftes Expansionsventil an der Kühlstelle 	

Fehlersuche

Prüfen des Ausgangsstroms



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.15 "LG" Startfehler des Inverter-Verdichters

Anzeige an	L9	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k h l l l
		Zweite Ziffer I k h I h h I
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung anhand des Signals vom Verdichter.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Verdichter startet nicht vollständig.	
Mögliche	■ Absperrventil wurde nicht geöffnet	
Ursachen	■ Fehlerhafter Verdichter	
	■ Fehlerhafte Kabelanschlüsse zum Verdichter	
	■ Hoher Differenzdruck beim Start des Verdichters (0,	5 MPa oder mehr)
	■ Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte	
	■ Kältemittelschub	
	Zu häufiges Ein- und Ausschalten des Betriebs aufg	rund unzureichender Belastung

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.16 "LC" Übertragungsstörung zwischen Inverter und Hauptleiterplatte


Anzeige an	LED-Anzeigen								_
Fernbedienung		Erste Ziffer	Ι	h	k	h I			1
		Zweite Ziffer	I	k	h			h h]
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1								_
Verfahren der Fehlererkennung	Prüfen Sie Übertragungszustand zwischen Inverter-Leiterplatte und Regelungsleiterplatte.								
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Zeitweise keine richtige Kommunikation.								
Mögliche Ursachen	 Defekte Hauptleiterplatte des Boosters (Übertragung Externer Faktor (Rauschen usw.) Defekter Ventilatormotor 	gsbereich)							

Fehlersuche



Vorsicht


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.17 "P" Inverterschutz bei zu starkem Netzbrumme

Anzeige an	PI	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k I h h h
		Zweite Ziffer I k h h h h I
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Schwankende der Versorgungsspannung liegt an der Le	eiterplatte an.
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Brummpegel überschreitet etwa 6 V. Brummspannung: 35 A x 240 s	
Mögliche Ursachen	 Phase unterbrochen Spannungsschwankung zwischen Phasen: Defekter Hauptkreiskondensator Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte Defektes Relais (K1M) auf der Inverter-Leiterplatte Unsachgemäße Verkabelung des Hauptschaltkreises Unangemessene Stromversorgung 	S

Fehlersuche



- *1.Messen Sie die Spannung an der Stromversorgungsklemme X1M.
 *2.Messen Sie die Spannung am Steckverbinder (R, S und T Pins) des Diodemoduls im Inverter während sich der Verdichter im Betrieb befindet.

8.5.18 "P4" Fehlerhafter Messfühler Inverterkühlkörper

Anzeige an
Fernbedienung

PY

LED-Anzeigen

Erste Ziffer	I	h	k	I	h	h	h
Zweite Ziffer	I	k	h	h	1	h	h

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Widerstand des Kühlkörper-Thermistors wird erkannt, wenn der Verdichter außer Betrieb ist.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Widerstandswert des Thermistors analog zu dem, der bei Schaltkreisunterbrechung oder Kurzschluss festzustellen ist.

★ Fehlfunktion bleibt während des Betriebs unbestimmt.Wenn die Prüftaste getätigt wird, wird "PЧ" angezeigt.


Mögliche Ursachen

- Defekter Temperaturthermistor des Kühlkörpers
- Fehlfunktion der Inverter-Leiterplatte
- Fehlerhafter Inverter-Verdichter
- Defekter Ventilatormotor

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.5.19 "PJ" Fehlerhafte Konfigurierung vor Ort nach Austausch der Hauptleiterplatte oder fehlerhafte Kombination der Leiterplatten

Anzeige an	PJ	LED-Anzeigen						
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k I h h h						
		Zweite Ziffer I K h I h I						
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1							
Verfahren der Fehlererkennung	Fehlererkennung erfolgt über Kommunikation mit dem I	nverter.						
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Bewertung anhand der Datenübertragung, ob Typ der Ir	nverter-Leiterplatte richtig ist oder nicht.						
Mögliche Ursachen	■ Falsche Zuordnung des Leiterplattentyps							

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.20 "UD" Warnhinweis über Kältemittelmangel

Anzeige an Fernbedienung

UO

LED-Anzeigen

Erste Ziffer		h	k		h	h	I
Zweite Ziffer	I	k	h	h	h	h	h

Zutreffend für Modelle


LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Bewertung anhand Temperatur, Druck und an der Stellung des elektronische Expansionsventils

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Wenn elektronische Expansionsventil komplett geöffnet ist und die nachfolgenden Bedingungen vorliegen:




Mögliche Ursachen

- Absperrventil wurde nicht geöffnet
- Unzureichend Kältemittel
- Verstopfung des Kältemittels (Leitungsfehler)
 (Elektronisches Expansionsventil für Einspritzung, Expansionsventil und Filter in der Kühlstelle)
- Unzureichend Kältemittel
- Unangemessenes Drehmoment an der Schraube der Absperrventilabdeckung
- Feuchtigkeit, die nicht entweichen kann

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



8.5.21 "U⊋" Stromversorgung zu niedrig oder unmittelbarer Stromausfall


Anzeige an	U2	LED-Anzeigen						
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k I h h I						
· ·		Zweite Ziffer I k h h h I h						
Zutreffend für Modelle	LCBKQ3AV1							
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennung der Spannung am Hauptkreiskondensator, die im Inverter aufgebaut wird, und der Stromversorgungsspannung							
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Oben erwähnte Spannung liegt unter 170V. Oben erwähnte Spannung liegt unter 440V.							
Mögliche Ursachen	 Versorgungsspannung zu niedrig Unmittelbarer Stromausfall Phase unterbrochen Defekte Leiterplatte Fehlerhafter Verdichter Fehlerhafte Verkabelung des Hauptschaltkreise Defekter Ventilatormotor 	s						

■ Signalkabel wurde falsch angeschlossen

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.5.22 ਫ਼ੁਪੁੰਖ" Fehlerhafte Übertragung zwischen Außengerät und Booster

Anzeige an	UY	LED-Anzeigen						
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k I h h I						
		Zweite Ziffer I k h h I h h						
Zutreffend für	LCBKQ3AV1							
Modelle								
Verfahren der Fehlererkennung	Überprüfen Sie, ob die Übertragung zwischen Außengerät und Booster richtig ausgeführt wurde.							
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Übertragung wird für eine gewisse Zeit nicht ordnungsgemäß ausgeführt							
Mögliche Ursachen	 Übertragungsstrecke Innen zu Außen und Außen zu Verbindung, Kurzschluss oder Verkabelungsfehler a Stromversorgung zum Außengerät ist ausgeschalte Falsche Systemadresse 	auf						

■ Defekte Leiterplatte des Außengeräts

Fehlersuche



8.5.23 "UF" System ist noch nicht eingerichtet

Anzeige an Fernbedienung

UF

LED-Anzeigen

	-							
Erste Ziffer	I	h	k		h	h	I	
Zweite Ziffer	Ι	k	h			Τ	Τ	_

Zutreffend für Modelle

LCBKQ3AV1

Verfahren der Fehlererkennung

Fehlererkennung beim Prüfen der Verkabelung.

Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen

Die Anzahl der Innengeräte hinsichtlich der Übertragung entspricht nicht der Anzahl der Innengeräte, die die Temperaturänderungen herbeiführen.


Mögliche Ursachen

- Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten sowie zwischen Außengeräten untereinander.
- Prüfung kann nicht ausgeführt werden
- Defekte Leiterplatte des Boosters
- Absperrventil wurde nicht geöffnet

Fehlersuche



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.




8.5.24 "UH" Fehlfunktion des Systems, Adresse des Kältemittelsystems nicht definiert

Anzeige an	UH	LED-Anzeigen
Fernbedienung		Erste Ziffer I h k I h h I
		Zweite Ziffer I k h I h I I
Zutreffend für Modelle	Alle Modelle der Innengeräte LCBKQ3AV1	
Verfahren der Fehlererkennung	Erkennen eines Innengeräts ohne Adresseinstellung.	
Kriterien für das Erkennen der Fehlfunktionen	Fehlermeldung erfolgt, sobald die o. g. Fehler erkannt v	verden.
Mögliche Ursachen	 Unsachgemäße Verkabelung für die Übertragung zw zwischen Außengeräten untereinander. Defekte Leiterplatte des Innengeräts Defekte Leiterplatte des Boosters 	vischen Innen- und Außengeräten sowie

Fehlersuche




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Steckverbinder anschließen oder abziehen, da anderenfalls Bauteile beschädigt werden können.



^{*1:}Prüfen Sie auf sachgemäße Verkabelung "Außen-Innen" und "Außen-Außen" gemäß dem Benutzerhandbuch.

PRÜFUNG 1 Prüfen Sie die Ursachen für den Anstieg des Hochdrucks

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Punkte.




^{*1:}Bei Kühlung sorgt das elektronische Expansionsventil (EV1) und das Magnetventil des Außengeräts (SV1) für die Hochdruck- und Unterkühlregelung.

^{*2:}Im Heizbetrieb wird das elektronische Expansionsventil des Innengeräts zur Regelung des Unterkühlungsgrades verwendet.

PRÜFUNG 2-1 Prüfen Sie die Ursachen für den Abfall des Niederdrucks (Klimaanlage)

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Punkte.



^{*1:} Weitere Informationen zur Regelung der Verdichterleistung im Kühlbetrieb finden Sie unter "PI-Regelung des Verdichters".

^{*2:} Die "Regelung für die den Niederdruckschutz" regelt die Drucksenkung.


^{*3:} Im Künlbetrieb wird das elektronische Expansionsventil des Innengeräts zur "Regelung des Überhitzungsgrades" verwendet. *4: Im Heizbetrieb wird das elektronische Expansionsventil des Innengeräts (EV1) zur "Regelung des Überhitzungsgrades des

Außengeräte-Wärmetauschers" verwendet.

PRÜFUNG 2-2

Prüfen Sie die Ursachen für den Abfall des Niederdrucks (Gewerbekälte)

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Punkte.




^{*1:}Weitere Informationen zur Regelung der Verdichterleistung im Kühlbetrieb finden Sie unter "PI-Regelung des Verdichters".

^{*2:} Die "Regelung für die den Niederdruckschutz" regelt die Drucksenkung.

^{*3:} Das Expansionsventil in der Vitrine ist ein mechanisches Expansionsventil.

PRÜFUNG 3-1 Prüfen Sie die Ursachen der Überhitzung (Klimaanlage)

Suchen Sie nach den defekten Stellen die auf die Ursachenanalyse zurückzuführen sind wie



^{*1:}Siehe Unterkühlungsschutz über das elektronische Expansionsventil

^{*2: &}quot;Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät

^{*3:}Überhitzungsschutz im Heizbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Außengerät (EV1).


^{*4:}Bewertungskriterien für Überhitzung:

⁽¹⁾Überhitzungstemperatur an der Ansauggasleitung: 20 °C oder darüber. (2) Überhitzungstemperatur an der Ansauggasleitung: 110 °C und darüber, außer direkt nach Start und Absenkregelung usw.

Verwenden Sie die oben angegebenen Werte als Richtlinie. Abhängig von sonstigen Bedingungen kann der Gerätezustand normal sein, trotz der Tatsache, dass sich die Werte im o. g. Bereich bewegen.)

PRÜFUNG 3-2 Prüfen Sie die Ursachen der Überhitzung (Gewerbekälte)

Suchen Sie nach den defekten Stellen die auf die Ursachenanalyse zurückzuführen sind wie



^{*1:}Siehe Unterkühlungsschutz über das elektronische Expansionsventil.

^{*2:,} Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät

^{*3:}Überhitzungsschutz im Heizbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Außengerät (EV1).

^{*4:}Bewertungskriterien für Überhitzung:


⁽¹⁾Überhitzungstemperatur an der Ansauggasleitung: 30 °C oder darüber. (2) Überhitzungstemperatur an der Ansauggasleitung: 110 °C und darüber, außer direkt nach Start und Absenkregelung usw.

Verwenden Sie die oben angegebenen Werte als Richtlinie. Abhängig von sonstigen Bedingungen kann der Gerätezustand normal sein, trotz der Tatsache, dass sich die Werte im o. g. Bereich bewegen.)

PRÜFUNG 3-3

Prüfen Sie die Ursachen der Überhitzung (Booster)

Suchen Sie nach den defekten Stellen die auf die Ursachenanalyse zurückzuführen sind wie folgt:



^{*1:}Siehe Unterkühlungsschutz über das elektronische Expansionsventil.

^{*2:&}quot;Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät.

PRÜFUNG 4 Prüfen des Leistungstransistors


Führen Sie Folgendes vor der Prüfung durch.

(1) Stromversorgung AUS.

(2) Entfernen Sie alle Kabel an der Leiterplatte, an dem die Leistungstransistoren befestigt sind.

[Vorbereitung]

· Tester



* Ein analoges Meßgerät wird für dieTest empfohlen. Ein digitales Meßgerät mit Diodentestfunktion ist ebenfalls empfohlen.

[Messpunkt und Beurteilungskriterien]

· Messen Sie den Widerstandswert anhand des Testers an jedem Messpunkt 10 Minuten nach dem Ausschalten der Stromversorgung.


So verwenden Sie einen analogen Tester: Messung im Widerstandswertmodus im Multiplikationsbereich 1 k Ω .

	Messpunkt		Donate il monto il monto di	D		
St.	+	_	Beurteilungskriterien	Bemerkungen		
1	P2	AU				
2	P2	V	2 ~ 15kΩ			
3	P2	w				
4	AU	P2				
5	V	P2		Auf Grund von		
6	W	P2	15kΩ und höher	Kondensatorladung, usw., kann die Messung einige		
7	N3	AU	(einschließlich∞)	Zeit in Anspruch nehmen.		
8	N3	V				
9	N3	w				
10	AU	N3				
11	V	N3	2 ~ 15kΩ			
12	W	N3				

So verwenden Sie einen digitalen Tester: Messung erfolgt im Diodenprüfmodus. (———)


	Messpun	ıkt		Bemerkungen			
St.	+	_	Beurteilungskriterien				
1	P2	AU		Auf Grund von Kondensatorladung, usw.,			
2	P2	V	1,2V und	kann die Messung einige			
3	P2	W	darüber	Zeit in Anspruch nehmen.			
4	AU	P2					
5	V	P2					
6	W	P2	0,3 ~ 0,7V				
7	N3	AU	0,3 ~ 0,7 V				
8	N3	V					
9	N3	W					
10	AU	N3		Auf Grund von			
11	V	N3	1,2V und	Kondensatorladung, usw., kann die Messung einige			
12	W	N3	darüber	Zeit in Anspruch nehmen.			

[Leiterplatte und Stromlaufplan]



PRÜFUNG 5-1 Herausfinden der Ursachen bei Nassbetrieb (Klimaanlage)

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Stellen heraus.



^{*1:&}quot;Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät.

^{*2: &}quot;Überhitzungsschutz" im Heizbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Außengerät (EV1).


^{*3:}Leitfaden über den Überhitzungsschutz zur Bewertung des Nassbetriebs

①Überhitzungsgrad der Ansaugleitung Bei weniger als 3°C; ② Überhitzungsgrad an Gasableitung: Bei weniger als 15 °C,

ausgenommen direkt nach Verdichteranlauf und bei Absenkregelung. (Verwenden Sie die o. g. Werte als Richtwerte. Abhängig von sonstigen Bedingungen kann der Überhitzungsgrad normal sein, trotz der Tatsache, dass sich die Werte im o. g. Bereich bewegen.)

PRÜFUNG 5-2 Herausfinden der Ursachen bei Nassbetrieb (Gewerbekälte)

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Stellen heraus.



^{*1:&}quot;Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät.
*2:"Überhitzungsschutz" im Heizbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Außengerät (EV1).

^{*3:}Leitfaden über den Überhitzungsschutz zur Bewertung des Nassbetriebs


①Überhitzungsgrad der Ansaugleitung Bei weniger als 3°C; ② Überhitzungsgrad an Gasableitung: Bei weniger als 15 °C, ausgenommen direkt nach Verdichteranlauf und bei Absenkregelung.

⁽Verwenden Sie die o. g. Werte als Richtwerte. Abhängig von sonstigen Bedingungen kann der Überhitzungsgrad normal sein, trotz der Tatsache, dass sich die Werte im o. g. Bereich bewegen.)

PRÜFUNG 5-3

Herausfinden der Ursachen bei Nassbetrieb (Frost)

Finden Sie anhand der folgenden Fehlerbaumanalyse die fehlerhaften Stellen heraus.



^{*1:&}quot;Überhitzungsschutz" im Kühlbetrieb erfolgt durch das elektronische Expansionsventil im Innengerät.

^{*2:}Leitfaden über den Überhitzungsschutz zur Bewertung des Nassbetriebs

①Überhitzungsgrad der Ansaugleitung Bei weniger als 3°C; ② Überhitzungsgrad an Gasableitung: Bei weniger als 15 °C, ausgenommen direkt nach Verdichteranlauf und bei Absenkregelung.

⁽Verwenden Sie die o. g. Werte als Richtwerte. Abhängig von sonstigen Bedingungen kann der Überhitzungsgrad normal sein, trotz der Tatsache, dass sich die Werte im o. g. Bereich bewegen.)

PRÜFUNG 6


Prüfen Sie die Kältemittelfüllmenge.

Bei VRV-Systemen lässt sich das Überfüllen des Kältemittels nur anhand der Betriebsbedingungen unter Heranziehung der Beziehung zwischen Druckregelung und Moduswechsel beurteilen.

Nachfolgend finden Sie mehr Informationen über die verschiedenen Bewertungskriterien.

Feststellen von zu viel Kältemittel

- Hochdruck steigt an Demzufolge erfolgt der Überladungsschutz im Abkühlungs- bzw. Kühlbetrieb besonders im Sommer, was zu einer verminderten Abkühlungsleistung führt.
- 2. Ein Moduswechsel beim Heizen durch das Umschalten des Mehrwegventils führt zu einem Anstieg des Hochdrucks und unmittelbaren Lastenabfall sowie unzureichender Heizleistung.
- 3. Der Überkühlungsgrad des Kondensats steigt an. Als Folge fällt die durch den überkühlten Bereich strömende Austrittsluft im Heizbetrieb. (Insbesondere zeigt der Hochdruck um 100% Wärmerückgewinnung und es ist schwierig den Modus auf Außenverdampfung umzustellen, selbst wenn die Temperatur der Austrittsluft niedrig genug sein sollte.)
- 4. Der Heizmodus versucht, auf Außenverdampfung umzuschalten, was wiederum zu einem Hochdruckanstieg führt und unmittelbaren Lastenabfall sowie verminderter Heizleistung.
- 5. Die Leistung der Klimaanlage in im Abkühlungsbetrieb führt zu einem Druckanstieg, unmittelbaren Lastenabfall und verminderter Kühlleistung.
- 6. Besonders im Abtaubetrieb des Kühlgeräts, steigt im Abkühlungsbetrieb der Hochdruck und vermindert die Kühlleistung.




PRÜFUNG 7-1

Prüfen Sie die Kältemittelfüllmenge. (Klimaanlage)

Bei VRV-Systemen lässt sich die Kältemittelüberfüllung nur anhand der Betriebsbedingungen unter Heranziehung der Beziehung von Druckregelung und Regelung des elektronischen Expansionsventils sowie des mechanisches Expansionsventil im Kühlregal beurteilen. Nachfolgend finden Sie mehr Informationen über die verschiedenen Bewertungskriterien.

Feststellen von zu wenig Kältemittel

- 1. Der Überhitzungsgrad des Ansauggases steigt an. Demzufolge steigt die Temperatur des Austrittsgases des Verdichters.
- 2. Der Überhitzungsgrad des Ansauggases steigt an. Als Folge öffnet teilweise das elektronische Expansionsventil (im Kühlbetrieb: elektronische Expansionsventil des Innengeräts; im Heizbetrieb: Elektronisches Expansionsventil des Außengeräts).
- Niederdruck fällt und verhindert damit, dass das Gerät Kühl- bzw. Heizleistungsabfälle aufweist.
- 4. Daraufhin bildet sich ein Gasnebel am Schauglas.



^{*1:} Im teilweisen Wärmerückgewinnungsbetrieb verringert sich der Niederdruck des Kühlsystems und wechselt in den 100%-Wärmerückgewinnungsbetrieb.

^{*2:} Im 100%-Wärmerückgewinnungsbetrieb verringert sich der Niederdruck des Kühlsystems und wechselt in den Außenverdampfungsbetrieb. Der Niederdruck des Klimaanlage hingegen verringert sich und wechselt in den teilweisen Wärmerückgewinnungsbetrieb und die Wärmeleistung sinkt.


PRÜFUNG 7-2

Prüfen Sie die Kältemittelfüllmenge. (Gewerbekälte)

Feststellen von zu wenig Kältemittel

1. Der Überhitzungsgrad des Ansauggases steigt an. Demzufolge steigt die Temperatur des Austrittsgases des Verdichters.

- 2. Der Niederdruck fällt aufgrund der verminderten INV-Frequenz und wegen des Kühlfehlers.
- 3. Es bildet sich Gasnebel an der Vorderseite des mechanischen Expansionsventils. Dies führt zu einem verminderten Kältemittelfluss, geringeren Niederdruck, niedrigere INV-Frequenz und Kühlfehler.
- 4. Der Überhitzungsgrad des Ansauggases steigt an. Demzufolge öffnet teilweise das elektronische Expansionsventil (Y2E).
- 5. Daraufhin bildet sich ein Gasnebel am Schauglas.



PRÜFUNG 8

Vorgehensweise beim Evakuieren und Trocknen

Befolgen Sie den nachfolgend ausgeführten Anweisungen über das Evakuieren und Trocknen in den Leitungen bei <normalen Evakuierungs- und Trocknungsmaßnahmen>.

Falls Feuchtigkeit in die Leitungen gelangt, folgen Sie den nachfolgend ausgeführten Anweisungen über <spezielle Evakuierungs- und Trocknungsmaßnahmen>.

<Normales Evakuieren und Trocknen>

- 1) Normales Evakuieren und Trocknen
 - Verwenden Sie eine Absaugpumpe, die über eine Leistung von 100,7 kPa (5 torr, -755 mmHg) verfügt.
 - Schließen Sie Manometerverteiler an den Wartungsanschlüssen der Flüssigkeits- und Gasleitung an und lassen Sie die Vakuumpumpe für mindestens 2 Stunden laufen, um ein Vakuum bis -100,7 kPa oder weniger zu erreichen.
 - Erreicht das Vakuumniveau trotz der zweistündigen Entleerung nicht -100,7 kPa, ist möglicherweise Feuchtigkeit in das System gelangt oder ein Kältemittelleck aufgetreten.
 Setzen Sie in diesem Fall die Entleerung für eine weitere Stunde fort.
 - Erreicht das Vakuumniveau trotz der dreistüngigen Entleerung nicht -100,7 kPa oder weniger, prüfen Sie auf Dichtheit.
- 2 Beibehalten des Vakuumniveaus
 - Belassen Sie den Verdichter für mindestens eine Stunde in einem Vakuum von -100,7 kPa oder weniger und prüfen Sie dann, dass Sie Anzeige am Unterdruckmesser nicht ansteigt. (Kommt es zu einen Anstieg, ist möglicherweise Feuchtigkeit in das System gelangt oder ein Kältemittelleck aufgetreten.)
- (3) Kältemittelfüllmenge
 - Lassen Sie Luft aus den Leitungen des Manometerverteilers ab und füllen Sie dann die benötigte Kältemittelmenge nach.
- <Spezieller Evakuierungs- und Trocknungsvorgang> Bei eingedrungener Feuchtigkeit im Leitungssystem*
- (1) Normales Evakuieren und Trocknen
 - Befolgen Sie dieselben Anweisungen, wie unter 1) für den normalen Evakuierungs- und Trocknungsvorgang oben beschrieben.
- ② Brechen des Vakuums
 - Setzen Sie die Leitung mit Stickstoff bis zu 0,05 MPa unter Druck.
- (3) Normales Evakuieren und Trocknen
 - Führen Sie den Evakuierungs- und Trocknungsvorgang mindestens eine Stunde durch. Erreicht das Vakuumniveau trotz der einstündigen (oder längeren) Entleerung nicht -100,7 kPa oder weniger, wiederholen Sie den Vorgang.
- (4) Beibehalten des Vakuumniveaus
 - Belassen Sie den Verdichter für mindestens eine Stunde in einem Vakuum von -100,7 kPa oder weniger und prüfen Sie dann, dass Sie Anzeige am Unterdruckmesser nicht ansteigt.
- (5) Kältemittelfüllmenge
 - Lassen Sie Luft aus den Leitungen des Manometerverteilers ab und füllen Sie dann die benötigte Kältemittelmenge nach.
 - * Bei Bauarbeiten während der Regens, bei Taukondensation auf Grund verlängerter Bauphasen oder bei Eindringen von Regenwasser oder sonstigem in das Leitungssystem während der Bauarbeiten:

PRÜFUNG 9 Liste der inverterbezogenen Fehlercodes

	Code	Bezeichnung	Bedingung für die Erkennung einer Störung	Hauptursache
mo.	L5	Kurzfristiger Überstrom des Inverter-Verdichters	Inverter-Ausgangsstrom ist kurzfristig höher als 32,3 A.	Abschottung von Flüssigkeit Fehlerhafter Verdichter Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
Verdichterstrom	L8 Überstrom am Inverterverdichter (elektronischer Thermowert)		 Verdichterüberlastung Ein Überstrom von 19,0 A oder mehr liegt für einen Zeitraum von 5 aufeinanderfolgenden Sekunden an, oder ein Überstrom von 16,1 A oder mehr liegt für einen Zeitraum von 260 aufeinanderfolgenden Sekunden an. Verlust der Invertersynchronisation. 	 Rückfluss von Verdichterflüssigkeit Plötzliche Veränderung der Lasten Abgetrennte Verdichterkabel Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
	L1	Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte	Kein Ausgang vorhanden.	Fehlerhaftes Starkstromteil des Verdichters
	L9	Fehlerhafter Start des Inverter- Verdichters	Verdichtermotor läuft nicht an.	Abschottung von Flüssigkeit oder fehlerhafter Verdichter Zu viel Öl oder Kältemittel Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
	E5	Blockierung des Inverter- Verdichters	ng des Inverter- rs Der Verdichter ist verriegelt (dreht sich nicht).	
d sonstige:	L4	Temperaturanstieg am Kühlkörper	Die Temperatur des Kühlkörpers ist 87°C oder höher (während des Betriebs).	Störung des Ventilators Überlastbetrieb über einen längeren Zeitraum Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
en unc	U2	Fehler in der Versorgungsspannung	Die Versorgungsspannung am Inverter ist hoch oder niedrig.	Fehler in Stromversorgung Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte
Schutzeinrichtungen und sonstiges	P1	Unausgeglichene Stromversorgung	Die Versorgungsspannung zwischen drei Phasen ist sehr unausgeglichen.	Fehler in Stromversorgung (unausgeglichene Spannung von 2% oder mehr) Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte Defekte Inverter-Leiterplatte
Schut	LC	Übertragungsfehler (zwischen Inverter-Leiterplatte und Regelungsleiterplatte)	Es erfolgt keine Kommunikation zwischen der Außenleiterplatte und den Regelungsleiterplatten, Inverter-Leiterplatten und Ventilatorleiterplatten.	Kabelbruch in Kommunikationsleitung Defekte Regelungsleiterplatte Fehlerhafte Inverter-Leiterplatte Defekte Ventilatorleiterplatte
	PJ	Falsche Leiterplatte	Es wird eine andere Leiterplatte als die für das Produkt angegebene verwendet.	Es ist eine Leitungsplatte mit unterschiedlicher Spezifikation angeschlossen
	P4	Fehlerhafter Thermistor	Der Kühlkörper-Thermistor hat einen Kurzschluss oder ist offen.	Fehlerhafter Thermistor

PRÜFUNG 10 Konzept der Inverterbezogenen Fehlercodes Übertragungsfehler Die Übertragung zwischen Hauptleiterplatte und Inverterleiterplatte ist nicht normal Haupt- (Steuer-) Leiterplatte Kurzfristiger Überstrom am Inverterverdichter (Inverterausgangsstrom ist kurzfristig höher als 32,3 A) Überstrom des Inverter-Verdichters 1) Ein Überstrom von 19,0 f oder mehr liegt für LC aufeinanderfolgende ⁹ekunden an Ein Überstrom von ① ⑥ ① ⓒ der mehr liegt für ⑥ ⑥ aufeinanderfolgende ⁹ekunden an Inverterleiterplatte Schwachstromteil Stromversorgung Verdichter (3-phasig, 400 V~) L5 L8 Starkstromteil (Stromübertragung, usw.) U2 P1 (L1) P4 L4 PJ **E5 L9** Fehlerhafter Anlauf des Inverterverdichters Unzulässige Versorgungsspannung Fehlanpassung der Leiterplatten (Verdichter stoppt unmittelbar nach Bei Anschluss einer inkorrekten Anlaufen.) Die unzulässige Spannung Inverterleiterplatte zwischen drei Phasen beträgt 2% oder mehr Inverter-Verdichterblockierung Temperaturanstieg an Wärmetauscherlamellen (Verdichter läuft nicht.) Die Temperatur der Radiatorlamellen ist 93°C Fehler Versorgungsspannung oder höher Die Versorgungsspannung Fehlerhafter Kühlkörperthermistor fällt unter den Bereich von 400V~±10% Der Widerstand am Kühlkörperthermistor stellt einer offen Stromkreis (-30°C oder weniger) oder einen Kurzschluss (120°C oder mehr) fest. Inverter defekt Der Starkstromteil des Inverters hat eine Störung (keine Ausgangsleistung) Störungscode in Bezug auf Strom Verdichterstrom Kurzfristiger Überstrom 32 3A Überstrom im Verdichter (Elektronischer Thermowert 2) Überstrom im Verdichter (Elektronischer Thermowert 1) 19.0A 5 Sek. aufeinanderfolgend 260 Sek. aufeinanderfolgend 16,1A

CONVENI-PACK 299

Max. Kontrolle


Zeit

PRÜFUNG 11

Prüfen Sie den Steckverbinder des Ventilatormotors (Stromversorgungskabel).

(1) Schalten Sie die Stromversorgung aus.


Messen Sie den Widerstand zwischen den Phasen von U, V, W an den Anschlüssen auf der Motorenseite (dreiadriges Kabel), um den Abgleich der Werte zu prüfen und dass kein Kurzschluss vorhanden ist, während der Steckverbinder oder der Relaisstecker abgetrennt ist.



PRÜFUNG 12

- (1) Schalten Sie die Stromversorgung aus.
- (2) Messen Sie den Widerstand zwischen Vcc und jeder Phase von U, V, W sowie zwischen der Masse und jeder Phase an den Anschlüssen auf der Motorenseite (fünfadriges Kabel), um zu prüfen, dass sich die Werte innerhalb eines Bereichs von ±20% befinden, während der Steckverbinder oder der Relaisstecker abgetrennt ist.

Schließen Sie bei der Verwendung eines Multimeters für die Messung die Messspitze des negativem Pols an Vcc und des positiven Pols an Masse an.



PRÜFUNG 13 Thermistorwiderstand / Temperaturkennlinien

Innengerät Für Ansaugluft R1T

> Für Flüssigkeitsleitung R2T Für Gasablassleitung R3T

Außentemperaturthermistor R1T Außengerät Für Außenluft R1T

Für Spule	R2T
Für Ansaugleitung	R4T
Für Gasleitung des Sammlers	R5T
Für Flüssigkeitsleitung am	R6T


T - 0	
T şC	kΩ
-10	-
-8 -6	88,0
-4	79,1
-2	71,1
0	64,1
2	57,8
4	52,3
6	47,3
8	42,9
10	38,9
12 14	35,3 32,1
16	29,2
18	26,6
20	24,3
22	22,2
24	20,3
26	18,5
28	17,0
30	15,6
32 34	14,2 13,1
36	12,0
38	11,1
40	10,3
42	9,5
44	8,8
46	8,2
48	7,6
50 52	7,0 6.7
54	6,7 6,0
56	5,5
58	5,2
60	4,79
62	4,46
64	4,15
66 68	3,87 3,61
70 72	3,37 3,15
74	2,94
76	2,75
78	2,51
80	2,41
82	2,26
84 86	2,12 1,99
88	1,87
90	1,76
92	1,76
94	1,55
96	1,46
98	1,38
	

T °C	kΩ	T °C	kΩ	T °C	kΩ	ſ	T °C	kΩ
-20	197,81	-19,5	192,08	30	16,10	ı	30,5	15,76
-19	186,53	-18,5	181,16	31	15,43		31,5	15,10
-18	175,97	-17,5	170,94	32	14,79		32,5	14,48
-17	166,07	-16,5	161,36	33	14,18		33,5	13,88
-16	156,80	-15,5	152,38	34	13,59		34,5	13,31
-15	148,10	-14,5	143,96	35	13,04		35,5	12,77
-14	139,94	-13,5	136,05	36	12,51		36,5	12,25
-13	132,28	-12,5	128,63	37	12,01		37,5	11,76
-12	125,09	-11,5	121,66	38	11,52		38,5	11,29
-11	118,34	-10,5	115,12	39	11,06		39,5	10,84
-10	111,99	-9,5	108,96	40	10,63	ı	40,5	10,41
-9	106,03	-8,5	103,18	41	10,21	ı	41,5	10,00
-8	100,41	-7,5	97,73	42	9,81		42,5	9,61
-7	95,14	-6,5	92,61	43	9,42		43,5	9,24
-6	90,17	-5,5	87,79	44	9,06		44,5	8,88
-5	85,49	-4,5	83,25	45	8,71		45,5	8,54
-4	81,08	-3,5	78,97	46	8,37		46,5	8,21
-3	76,93	-2,5	74,94	47	8,05		47,5	7,90
-2	73,01	-1,5	71,14	48	7,75		48,5	7,60
-1	69,32	-0,5	67,56	49	7,46		49,5	7,31
0	65,84	0,5	64,17	50	7,18	ı	50,5	7,04
1	62,54	1,5	60,96	51	6,91	ı	51,5	6,78
2	59,43	2,5	57,94	52	6,65		52,5	6,53
3	56,49	3,5	55,08	53	6,41		53,5	6,53
4	53,71	4,5	52,38	54	6,65		54,5	6,53
5	51,09	5,5	49,83	55	6,41		55,5	6,53
6	48,61	6,5	47,42	56	6,18		56,5	6,06
7	46,26	7,5	45,14	57	5,95		57,5	5,84
8	44,05	8,5	42,98	58	5,74		58,5	5,43
9	41,95	9,5	40,94	59	5,14		59,5	5,05
10	39,96	10,5	39,01	60	4,96	ı	60,5	4,87
11	38,08	11,5	37,18	61	4,79	ı	61,5	4,70
12	36,30	12,5	35,45	62	4,62		62,5	4,54
13	34,62	13,5	33,81	63	4,46		63,5	4,38
14	33,02	14,5	32,25	64	4,30		64,5	4,23
15	31,50	15,5	30,77	65	4,16		65,5	4,08
16	30,06	16,5	29,37	66	4,01		66,5	3,94
17	28,70	17,5	28,05	67	3,88		67,5	3,81
18	27,41	18,5	26,78	68	3,75		68,5	3,68
19	26,18	19,5	25,59	69	3,62		69,5	3,56
20	25,01	20,5	24,45	70	3,50	ſ	70,5	3,44
21	23,91	21,5	23,37	71	3,38		71,5	3,32
22	22,85	22,5	22,35	72	3,27		72,5	3,21
23	21,85	23,5	21,37	73	3,16		73,5	3,11
24	20,90	24,5	20,45	74	3,06		74,5	3,01
25	20,00	25,5	19,56	75	2,96		75,5	2,91
26	19,14	26,5	18,73	76	2,86		76,5	2,82
27	18,32	27,5	17,93	77	2,77		77,5	2,72
28	17,54	28,5	17,17	78	2,68		78,5	2,64
29	16,80	29,5	16,45	79	2,60		79,5	2,55
30	16,10	30,5	15,76	80	2,51		80,5	2,47

Außengerät-Thermistoren für Austrittsleitung (R3T, R31~33T)

T °C	kΩ	T °C	kΩ	T °C	kΩ	T °C	kΩ	T °C	kΩ	T °C	kΩ
0	640,44	0,5	624,65	50	72,32	50,5	70,96	100	13,35	100,5	13,15
1	609,31	1,5	594,43	51	69,64	51,5	68,34	101	12,95	101,5	12,76
2	579,96	2,5	565,78	52	67,06	52,5	65,82	102	12,57	102,5	12,38
3	552,00	3,5	538,63	53	64,60	53,5	63,41	103	12,20	103,5	12,01
4	525,63	4,5	512,97	54	62,24	54,5	61,09	104	11,84	104,5	11,66
5	500,66	5,5	488,67	55	59,97	55,5	58,87	105	11,49	105,5	11,32
6	477,01	6,5	465,65	56	57,80	56,5	56,75	106	11,15	106,5	10,99
7	454,60	7,5	443,84	57	55,72	57,5	54,70	107	10,83	107,5	10,67
8	433,37	8,5	423,17	58	53,72	58,5	52,84	108	10,52	108,5	10,36
9	413,24	9,5	403,57	59	51,98	59,5	50,96	109	10,21	109,5	10,06
10	394,16	10,5	384,98	60	49,96	60,5	49,06	110	9,92	110,5	9,78
11	376,05	11,5	367,35	61	48,19	61,5	47,33	111	9,64	111,5	9,50
12	358,88	12,5	350,62	62	46,49	62,5	45,67	112	9,36	112,5	9,23
13	342,58	13,5	334,74	63	44,86	63,5	44,07	113	9,10	113,5	8,97
14	327,10	14,5	319,66	64	43,30	64,5	42,54	114	8,84	114,5	8,71
15	312,41	15,5	305,33	65	41,79	65,5	41,06	115	8,59	115,5	8,47
16	298,45	16,5	291,73	66	40,35	66,5	39,65	116	8,35	116,5	8,23
17	285,18	17,5	278,80	67	38,96	67,5	38,29	117	8,12	117,5	8,01
18	272,58	18,5	266,51	68	37,63	68,5	36,98	118	7,89	118,5	7,78
19	260,60	19,5	254,72	69	36,34	69,5	35,72	119	7,68	119,5	7,57
20	249,00	20,5	243,61	70	35,11	70,5	34,51	120	7,47	120,5	7,36
21	238,36	21,5	233,14	71	33,92	71,5	33,35	121	7,26	121,5	7,16
22	228,05	22,5	223,08	72	32,78	72,5	32,23	122	7,06	122,5	6,97
23	218,24	23,5	213,51	73	31,69	73,5	31,15	123	6,87	123,5	6,78
24	208,90	24,5	204,39	74	30,63	74,5	30,12	124	6,69	124,5	6,59
25	200,00	25,5	195,71	75	29,61	75,5	29,12	125	6,51	125,5	6,42
26	191,53	26,5	187,44	76	28,64	76,5	28,16	126	6,33	126,5	6,25
27	183,46	27,5	179,57	77	27,69	77,5	27,24	127	6,16	127,5	6,08
28	175,77	28,5	172,06	78	26,79	78,5	26,35	128	6,00	128,5	5,92
29	168,44	29,5	164,90	79	25,91	79,5	25,49	129	5,84	129,5	5,76
30	161,45	30,5	158,08	80	25,07	80,5	24,66	130	5,69	130,5	5,61
31	154,79	31,5	151,57	81	24,26	81,5	23,87	131	5,54	131,5	5,46
32	148,43	32,5	145,37	82	23,48	82,5	23,10	132	5,39	132,5	5,32
33	142,37	33,5	139,44	83	22,73	83,5	22,36	133	5,25	133,5	5,18
34	136,59	34,5	133,79	84	22,01	84,5	21,65	134	5,12	134,5	5,05
35	131,06	35,5	128,39	85	21,31	85,5	20,97	135	4,98	135,5	4,92
36	125,79	36,5	123,24	86	20,63	86,5	20,31	136	4,86	136,5	4,79
37	120,76	37,5	118,32	87	19,98	87,5	19,67	137	4,73	137,5	4,67
38	115,95	38,5	113,62	88	19,36	88,5	19,05	138	4,61	138,5	4,55
39	111,35	39,5	109,13	89	18,75	89,5	18,46	139	4,49	139,5	4,44
40	106,96	40,5	104,84	90	18,17	90,5	17,89	140	4,38	140,5	4,32
41	102,76	41,5	100,73	91	17,61	91,5	17,34	141	4,27	141,5	4,22
42	98,75	42,5	96,81	92	17,07	92,5	16,80	142	4,16	142,5	4,11
43	94,92	43,5	93,06	93	16,54	93,5	16,29	143	4,06	143,5	4,01
44	91,25	44,5	89,47	94	16,04	94,5	15,79	144	3,96	144,5	3,91
45	87,74	45,5	86,04	95	15,55	95,5	15,31	145	3,86	145,5	3,81
46	84,38	46,5	82,75	96	15,08	96,5	14,85	146	3,76	146,5	3,72
47	81,16	47,5	79,61	97	14,62	97,5	14,40	147	3,67	147,5	3,62
48	78,09	48,5	76,60	98	14,18	98,5	13,97	148	3,58	148,5	3,54
49	75,14	49,5	73,71	99	13,76	99,5	13,55	149	3,49	149,5	3,45
50	72,32	50,5	70,96	100	13,35	100,5	13,15	150	3,41	150,5	3,37

PRÜFUNG 14 Druckmessfühler



PRÜFUNG 15 Prüfen auf Kabelbruch in den Verbindungsleitungen


1. Prüfvorgang zum Festellen von Kabelbrüchen in den Leitungen zwischen Außengeräten Schalten Sie im unten dargestellten System die Stromversorgung für die gesamte Anlage aus. Schließen Sie die Klemmen F1 und F2 zwischen dem Außen-Außengerät im "Außengerät A", das am entferntesten von der zentralen Fernbedienung liegt, kurz. Führen Sie anschließend mit einem Multimeter eine Durchgangsprüfung zwischen den Klemmenblökken F1 und F2 der Übertragungsleitung für die Zentralfernbedienung durch. Besteht Durchgang, sind keine Kabel für die Signalübertragung zwischen den Außengeräten gebrochen. Besteht kein Durchgang, sind möglicherweise Übertragungskabel gebrochen. Führen Sie zwischen den Außen-Außengerät-Klemmen des "Außengeräts A" die Durchgangsprüfung zwischen den Klemmenblöcken für F1 und F2 der einheitlichen EIN/AUS-Reglers durch. Besteht weiterhin kein Durchgang, führen Sie die Durchgangsprüfung zwischen den Außen-Außengerät-Klemmen des "Außengeräts E", zwischen den Außen-Außengerät-Klemmen des "Außengeräts D", zwischen den Außen-Außengerät-Klemmen des "Außengeräts C" usw. in der oben beschriebenen Reihenfolge durch und stellen Sie so die Stelle mit Durchgang fest

Wird die Stelle mit Durchgang gefunden, können noch davor gebrochene Kabel vorhanden

2. Vorgehensweise zur Kabelbruchprüfung von Übertragungsleitungen zwischen Innen-Außengeräten (zum Prüfen der Übertragungsleitung zwischen Innen- und Außengerät-Klemmen des "Außengeräts C")

Schalten Sie die Stromversorgung für die gesamte Anlage aus. Schließen Sie die Klemmen F1 und F2 zwischen Innen-Außengerät im "Außengerät C" kurz und führen Sie anschließend eine Durchgangsprüfung zwischen den Klemmenblöcken F1 und F2 der Übertragungsleitung des "Innengeräts A", das am entferntesten vom "Außengerät C" liegt, mit einem Multimeter durch. Besteht Durchgang an den vorgenannten Ubertragungsleitungen, sind keine Übertragungskabel zwischen den Außengeräten gebrochenen.

Besteht kein Durchgang, sind möglicherweise Übertragungskabel gebrochen. Finden Sie mit Hilfe der kurzgeschlossenen Innen-Außengerät-Klemmen des "Außengeräts C" die Stelle mit Durchgang in der Übertragungsleitung des "Innengeräts B", der Übertragungsleitung des "Innengeräts C" und der Übertragungsleitung des "Innengeräts D" in der beschriebenen Reihenfolge. Wird die Stelle mit Durchgang gefunden, können noch davor gebrochene Kabel vorhanden sein.



PRÜFUNG 16 Tabelle zur Einstellung für die zentralen Steckverbinder des Master-Geräts

Der Steckverbinder des Master-Geräts (CN1/X1A) wird werkseitig eingebaut.

- Für die unabhängige Verwendung eines Einzelgeräts des Intelligent Touch Controllers oder eines Einzelgeräts der zentralen Fernbedienung bauen Sie den Steckverbinder für die Zentraleinstellung des Master-Geräts nicht aus (d.h. verwenden Sie den Steckverbinder mit unveränderter Werkeinstellung).
- Fügen Sie für die unabhängige Verwendung einer Zeitschaltuhr einen Steckverbinder für die Einstellung ein.
 - Werkseitig wurde kein Steckverbinder für die Einstellung zur unabhängigen Verwendung montiert. Fügen Sie den Steckverbinder in die Leiterplatte (CN1/X1A) ein; den Steckverbinder finden Sie am Gehäuse des Hauptgeräts.
 - (Steckverbinder für die unabhängige Verwendung = Steckverbinder für die Zentraleinstellung des Master-Geräts)
- Für die Verwendung von zwei oder mehr Zentralanlagen in Kombination nehmen Sie die Einstellungen entsprechend der folgenden Tabelle vor.

	Anschlus	ssmuster der ze	entralen Anlage		Einstellung	des zentralen Ein des Masterg	stellungssteckverb eräts (*2)	inders
Schema	Intelligent Touch Controller	Zentralfernbe- dienung	Einheitlicher EIN/AUS- Regler	Zeitschaltuhr	Intelligent Touch Controller	Zentralfernbedie- nung	Einheitlicher EIN/AUS-Regler	Zeitschaltuhr
1)	1 bis 2 Geräte			× (*1)	Nur ein Einzelgerät: "vorhanden", Sonstige: "nicht vorhanden"			
2				× (*1)				
3	1 Gerät	1 Gerät		× (*1)	Bereitgestellt	Nicht bereitgestellt		
4	1 bis 2 Geräte		1 bis 8 Geräte × (*1)	Nur ein Einzelgerät: "vorhanden", Sonstige: "nicht vorhanden"		Alle "nicht vorhanden"		
(5)						Nur ein		
6		1 bis 4	1 bis 16	1 Gerät		Einzelgerät: "vorhanden",	Alle "nicht	Nicht bereitgestellt
7		Geräte	Geräte			Sonstige: "nicht	vorhanden"	
8				1 Gerät		vorhanden"		Nicht bereitgestellt
9							Nur ein	
10			1 bis 16 Geräte	1 Gerät			Einzelgerät: "vorhanden", Sonstige: "nicht vorhanden"	Nicht bereitgestellt
11)				1 Gerät				Bereitgestellt

^(*1) Der Intelligent Touch Controller und die Zeitschaltuhr sind für die kombinierte Verwendung nicht verfügbar.

^(*2) Der Intelligent Touch Controller, die Zentralfernbedienung und der einheitliche EIN/AUS-Regler wurden werkseitig auf "Mit Steckverbinder für die Zentraleinstellung des Master-Geräts" eingestellt. Die Zeitschaltuhr wurde werkseitig auf "Ohne Steckverbinder für die Zentraleinstellung des Master-Geräts" eingestellt; den Steckverbinder finden Sie am Gehäuse des Hauptgeräts.

PRÜFUNG 17

Tabelle der Master-Slave-Einstellungen

Kombination von Intelligent Touch Controller und Zentralfernbedienung



*	#1		#2		#3		#4	
Schema	1-00~4-15	Master- /Slave- Jumper	5-00~8-15	Master- /Slave- Jumper	(1-00~4-15)	Master- /Slave- Jumper	5-00~8-15	Master- /Slave- Jumper
1	CRC	Master	CRC	Master	CRC	Slave	CRC	Slave
2	CRC	Master	_	_	CRC	Slave	_	_
3	Intelligenter Touch Controller	Master		ı	Intelligenter Touch Controller	Slave	_	_
4	CRC	Master	_	_	Intelligenter Touch Controller	Slave	_	_
(5)	Intelligenter Touch Controller	Master	_	_	CRC	Slave	_	_
6	CRC	Master	_	_	_	_	_	_
7	Intelligenter Touch Controller	Master	_		_	_	_	_

CRC: Zentrale Fernbedienung <DCS302CA61>
Intelligenter Touch Controller: <(DCS601C51)>
Die mit "" markierten Muster haben nicht mit den in der Einstelllungsliste für die zentralen Einstellungssteckverbinder des Mastergeräts beschriebenen gemeinsam.

PRÜFUNG 18

Prüfen Sie auf Fehlerstrom (Außengerät)

Wird entsprechend dem Fehlerdiagnose-Flowchart kein Fehlerstrom gefunden, prüfen Sie folgenden Sachverhalt:

Fehlerstrom kann kurz nach einer Stromunterbrechung während des Betriebs auftreten oder nach längeren Stromausfällen, oder fehlerhaften Betriebs der 4-Wege-Ventile.

Beispiele für mögliche Ursachen

- Der Unterbrecher des Außengeräts wurde abgeschaltet, ohne den Betriebsschalter des Außengeräts abzuschalten (Verdichter der Kühl- und Klimaanlage kann dabei zu Schaden kommen).
- 2. Der Unterbrecher des Innengeräts wurde abgeschaltet, ohne die Fernbedienung des Innengeräts abzuschalten (Verdichter der Klimaanlage kann dabei zu Schaden kommen).
- 3. Der Unterbrecher des Boosters wurde abgeschaltet, ohne den Betriebsschalter des Zusatzgeräts abzuschalten (Verdichter der Kühlanlage kann dabei zu Schaden kommen).
- Fehlfunktion des Expansionsventils im Kühlmöbel Beispiel: Unangemessene Größe des Expansionsventils. Folgende Bedingungen führen zu Nassbetrieb: zu große Expansionsventile, kein statischer Überhitzungsgrad und fehlerhafter Einbau der Fühler.
- 5. Fehlfunktion des Magnetventils im Kühlmöbel
 - Beispiel: Das Magnetventil wurde falschrum eingebaut. Dadurch werden Fremdkörper abgefangen, das Öffnen der Ansaugleitung wird verhindert und somit auch das Einströmen des Kältemittels. Dies führt zu Nassbetrieb, Flüssigkeitsrücklauf und Kältemittelstauung, wenn das Gerät gestartet wird.
- 6. Fehlfunktion des Innengerät EV (Kabelbruch usw.)
- 7. Fehlfunktion des Booster EV (Kabelbruch usw.)
- 8. Fehlfunktion von EV1 bis 5 des Außengeräts EV2 (Kabelbruch usw.)
- 9. Defektes 4-Wegventil (Kabelbruch usw.)
- 10. Kein Öl mehr (Es wird kein zusätzliches Kühlöl mehr nachgefüllt, nachdem das Kältemittel abgesaugt wurde). Kühlmittelleck (auch Kühlöl kann auslaufen), Ansaugleitung wurde bauseitig falsch angebracht.
- 11. Der Unterbrecher des Außengeräts wurde abgeschaltet, ohne den Betriebsschalter des Außengeräts abzuschalten, während der Booster noch in Betrieb ist (Verdichter der Kühlanlage kann dabei zu Schaden kommen).

PRÜFUNG 19

Prüfen Sie auf Fehlerstrom (Booster)

Wird entsprechend dem Fehlerdiagnose-Flowchart kein Fehlerstrom gefunden, prüfen Sie folgenden Sachverhalt:

- 1. Der Unterbrecher des Boosters wurde abgeschaltet, ohne den Betriebsschalter des Zusatzgeräts abzuschalten (Verdichter der Kühlanlage kann dabei zu Schaden kommen).
- 2. Fehlfunktion des Expansionsventils im Kühlmöbel
 - Beispiel: Unangemessene Größe des Expansionsventils. Folgende Bedingungen führen zu Nassbetrieb: zu große Expansionsventile, kein statischer Überhitzungsgrad und fehlerhafter Einbau der Fühler.
- 3. Fehlfunktion des Magnetventils im Kühlmöbel
 - Beispiel: Das Magnetventil wurde falschrum eingebaut. Dadurch werden Fremdkörper abgefangen, das Öffnen des Magnetventils wird verhindert und damit auch das Einströmen des Kältemittels in die Ansaugleitung. Dies führt zu Nassbetrieb, Flüssigkeitsrücklauf und Kältemittelstauung, wenn das Gerät gestartet wird.
- 4. Fehlfunktion des Innengerät EV (Kabelbruch usw.)
- 5. Fehlfunktion des Booster EV (Kabelbruch usw.)
- Kein Öl mehr (Es wird kein zusätzliches Kühlöl mehr nachgefüllt, nachdem das Kältemittel abgesaugt wurde). Kühlmittelleck (auch Kühlöl kann auslaufen), Ansaugleitung wurde bauseitig falsch angebracht.

8.6 Fehlersuche über RAM-Monitor (Außengerät)

Mit dem RAM-Monitor können folgende Betriebsdaten überprüft werden: **<Modus 1>**



SP_Nr.	SP-Nummer
Ver.	Version der Software

[Main] Haupt

Operation_SW	Betriebsschalter EIN/AUS (AUS/EIN:0/1)
Energie_Einsparung_SW	Verdampfungstemperatur schalten Kontaktpunkt EIN/AUS (AUS/EIN:0/1)
LPSpoint_of_contact	STD1 Niederdruckschutz für Verdichter LPS EIN/AUS (AUS/EIN:0/1)
A_low_tone_point_of_contact	Niedriger Schallpegel Kontaktpunkt EIN/AUS (AUS/EIN:0/1)
Indoor_unit_driving	Fernbedienung für Innengerät EIN/AUS (AUS/EIN:0/1)
Outdoor_unit_driving	Betriebszustand des Außengeräts (AUS/EIN:0/1)
Thermostat_ON_ref_side_unit	Gewerbekälteseitiges Thermostat EIN (Betrieb/Stopp: 1/0)
Thermostat_ON_AC_side_unit	Klimaanlagenseitiges Thermostat EIN (Betrieb/Stopp: 1/0)
Remote_controller_temperature_control	Durch Fernbedienung gesteuerte Temperatur (Kühlung:1; Heizung: 2; Ventilator: 0)
Temperature_control_mode	Temperatursteuermodus wird während der Außengerätsteuerung verwendet (Kühlung: 2; Heizung: 1; Ventilator: 0)

[Mode] Modus

Modus	Zeigt Betriebsmodus an (während Kühlung: 0 bis 35; während Heizung: 40 bis 80)
Next_mode	Nächster einzuschaltender Betriebsmodus
Before_mode	Betriebsmodus vor aktuellen Betriebsmodus
Mode_complete	Kennzeichnung bei Moduswechsel (unvollständig/vollständig:0/1)

[State] Status

Status 1	Normale Anzeige von 5 oder 9
Status 2	Normale Anzeige von 5 oder 17

[Malfunction] Fehlfunktion

Malfunction_code	Entsprechend *1 der nächsten Seite
Malfunction_detail	Entsprechend *2 der nächsten Seite

(Retry) Wiederholung

INV_standby	INV Standby-Kennzeichnung (0/1 (Standby))
NON1_standby	STD1 Standby-Kennzeichnung (0/1 (Standby))
NON2_standby	STD2 Standby-Kennzeichnung (0/1 (Standby))

[Irregular Stop] Unregelmäßiger Stopp

INV_Malfunction_fixation	INV Fehlfunktion (0/1 (Fehlfunktion anhaltend))
NON1_Malfunction_fixation	STD1 Fehlfunktion (0/1 (Fehlfunktion anhaltend))
ON2_Malfunction_fixation	STD2 Fehlfunktion (0/1 (Fehlfunktion anhaltend))
FAN1_Malfunction_fixation	Ventilator 1 des Außengeräts Fehlfunktion (0/1 (Fehlfunktion anhaltend))
FAN2_Malfunction_fixation	Ventilator 2 des Außengeräts Fehlfunktion (0/1 (Fehlfunktion anhaltend))

[Driving_permission] Betriebserlaubnis

Bu	Betriebserlaubnis für Booster (0/1)	
24	Dott obcorrado na Docotor (o/ 1)	

[Defrost_control] Abtausteuerung

Defrost_IN	Abtaubetrieb (IN/OUT: 0/1)
Defrost_finish	Kennzeichnung Abtaubetrieb abgeschlossen (Abgeschlossen: 1)
Defrost_end_on_the_way	Abtaubetrieb wird auf halben Weg beendet (Beenden nach halber Zeit: 1)

[Sensor] Sensor

	Schaltdiagramm	
Та	R1T	Temperaturthermistor für Außenluft
Td1	R31T	Heißgasthermistor (INV)
Td2	R32T	Heißgasthermistor (STD1)
Td3	R33T	Heißgasthermistor (STD2)
Ti1	R21T	Thermistor der Ansaugleitung (Gewerbekälteseitig)
Ti2	R21T	Thermistor der Ansaugleitung (klimaanlagenseitig)
Tg	R4T	Thermistor für Platten- Wärmetauscherausgang
Tce	R6T	Thermistor für Wärmetauscherausgang des Außengeräts
MP	S1NPH2	Zwischendruckmessfühler
PS	S1NPH1	Hochdruckmessfühler
ND1	S1NPL1	Niederdruckmessfühler (Gewerbekälte)
ND2	S1NPL2	Niederdruckmessfühler (Klimaanlage)

[Data] Daten

Sh1	Ansaug Überhitsung (Gewerbekälteseitig)
Sh2	Ansaug Überhitsung (klimaanlagenseitig)
Tdsh1	Heißgasüberhitsung (INV)
Tdsh2	Heißgasüberhitsung (STD 1)
Tdsh3	Heißgasüberhitsung (STD 2)
TgSH	Zwischen Überhitsung
Outdoor_SC	Außengerät Unterkühlung
Te 1	Gewerbekälteseitige Verdampfungstemperatur
Te 2	Klimaanlagenseitige Verdampfungstemperatur
Tcg	Kondensationstemperatur
LPm	Solltemperatur für Verdampfung entsprechend Druck

[Actuator] Betätiger

	Schaltdiagramm	
52C	M1C	INV. Verdichter (EIN/AUS:0/1)
52C1_[X5A]	M2C	STD2 Verdichter (EIN/AUS:0/1)
52C2_[X5B]	M3C	STD2 Verdichter (EIN/AUS:0/2)
20S1_[X9A]	Y1r	4-Wegventil A (EIN/AUS:0/1)
20S2_[X8A]	Y2R	4-Wegventil b (EIN/AUS:0/1)
20S3_[X10A]	Y3R	4-Wegventil C (EIN/AUS:0/1)
SV0_[X7A]	Y6S	Magnetventil an Entlüftungsleitung des Empfängergases (EIN/AUS:0/1)
R1_[X14A]		Betriebssignal (EIN/AUS:0/1)
SV1_[X15A]	Y1S	Magnetventil für Zwischenkühlung (EIN/AUS:0/1)
EV1	Y1E	Hauptexpansionsventil (Impuls: 0 bis 480 Impulse)
EV2	Y2E	Einspritzexpansionsventil (Impuls: 0 bis 480 Impulse)
EV3	Y3E	Ölrücklauf (INV) (Impuls: 0 bis 480 Impulse)
EV4	Y4e	Ölrücklauf (STD 1) (Impuls: 0 bis 480 Impulse)
EV5	Y5E	Ölrücklauf (STD 2) (Impuls: 0 bis 480 Impulse)
Ftc		Wert der Frequenztabelle
InvHz		INVFrequenz
FanSp		Wert der Ventilatortabelle
TotalHz		Hz insgesamt (Wenn STD 1 mit einer Frequenz von 50 Hz: Berechnet als konvertierter INVWert bei 166 Hz)

[Retry_count] Wiederanlaufzähler

F1_DC	INV. Gasaustrittstemperatur Wiederholungszähler
F2_NON1	STD 1 Gasaustrittstemperatur Wiederholungszähler
F3_NON2	STD 2 Gasaustrittstemperatur Wiederholungszähler
F4_Hp	Hochdruckschutz Wiederholungszähler
F5_Lp1	Niederdruckschutz Wiederholungszähler (Kühlanlage)
F5_Lp2	Niederdruckschutz Wiederholungszähler (Klimaanlage)
F7_OC1	STD 1 Überstrom Wiederholungszähler
F8_OC2	STD 2 Überstrom Wiederholungszähler
F9_DCLock	INVE5 (Blockierung) Wiederholungszähler
F10_Start_failure	INVL9 (Startfehler/Positionsungenauigkeit) Wiederholungszähler
F11_DC	INVL8 (Überstrom) Wiederholungszähler
F12_DC	INVL8 (Überstrom) Wiederholungszähler
F13_DC	INVU2 (zu geringe Spannung) Wiederholungszähler
F14_DC	INVL4 (Endtemperatur steigt an) Wiederholungszähler
F17_Power_supply_non-equilibrium	INVP1 (Spannungsausgleich) Wiederholungszähler
F21_Fan1	Fan1_E7 (Blockierung) Wiederholungszähler
F22_Fan1_position_signal	Fan1_H7 (Positionssignalfehler) Wiederholungszähler
F24_Fan2	Fan2_E7 (Blockierung) Wiederholungszähler
F25_Fan2_position_signal	Fan2_H7 (Positionssignalfehler) Wiederholungszähler

[indoor_unit_EV] Innengeräte EV

Indoor_unit_EV (tatsächlicher Wert)	Innengerät EV typischer Öffnungsgrad (0 bis 2000 Impuls(e))
Indoor_unit_EV_control_state	Zeigt Bewertung der Überladungs-/Frostschutzreglers an
Indoor_unit_prevention_of_freeze	Zeigt Zustand des Frostschutzreglers an
Indoor_unit_Prevention_of_overload	Zeigt Zustand des Überladungsschutzreglers an

$[Cleaning_function] \ Reinigungs funktion$

During_cleaning	Wenn Außengerät Säuberungsbefehl vom Innengerät erhält (0/1)
Indoor_unit_cleaning_demand	Säuberungsbefehl vom Innengerät (0/1)
Indoor_unit_During_cleaning	Während Säuberungsbetrieb des Innengeräts (0/1)

[Amp/Fin] Inverter/Kühlkörper

Total_Amp	Gesamtstromwert des Außengeräts.	
Inv_1_Amp	INV. Wert des Primärstroms	
Inv_2_Amp	INV. Wert des Sekundärstroms	
NON1_Amp	STD1 Stromwert	
NON2_Amp	STD2 Stromwert	
Fin_Temp	Endtemperatur	
Fan1_1_Amp	Fan1_Primärstrom	
Fan1_2_Amp	Fan1_Sekundärstrom	
Fan2_1_Amp	Fan2_Primärstrom	
Fan2_2_Amp	Fan2_Sekundärstrom	

So überwachen Sie Informationen des Boosters mit Hilfe des RAM-Monitors vom Außengerät:

Sie können mit Hilfe des RAM-Monitors vom Außengerät Informationen des Zusatzgeräts überwachen.




HINWEIS

- Wenn die Temperatur des Zusatzgeräts unter Null liegt, so ist der angezeigte Wert der Temperatur zuzüglich 128.
- Die Daten werden in einem Intervall von etwa 20 s aktualisiert.

Zur Ansicht der Informationen über den RAM-Monitor des Außengeräts befolgen Sie die unten ausgeführten Schritte 1 bis 7.

(1) Während Sie die Bewertung "QupBu_judge" wie unten dargelegt notieren, zeichnen Sie die Werte (0 bis 9) neben Bit "5" auf.

* Der untere Bildschirm soll den RAM-Monitor des Außengeräts darstellen.



Beispiel:




Wie in der linken Abbildung dargestellt, geben Sie "3" ein, wo Bit "5" anzeigt.

(2) Schließen Sie alle derzeit geöffneten RAM-Monitore.


(3) Wählen Sie die Debug-Datei des Außengerät-RAM-Monitors, die die zu prüfenden Zusatzgerätinformationen enthält; klicken Sie zweimal auf diese Datei.

Wenn der untere Bildschirm erscheint, wählen Sie "Suchen und wählen Sie das Programm (S)"; klicken Sie dann auf "OK".



(4) Es erscheint dann (links) unten ein Fenster. Wählen Sie die Anwendung "Word Pad", womit Sie die Debug-Datei bearbeiten können, klicken Sie anschließend auf "OK". Nachdem Sie auf "OK" geklickt haben, erscheint das untere (rechte) Fenster.





(5) Scrollen Sie hinunter im Fenster, dass auf der rechten Seite von Schritt 4 zu sehen war, bis Sie zum Fenster in der unteren Abbildung gelangen.


Wenn dieses Fenster erscheint, fügen Sie im Bereich, der mit einer Punktstrichlinie umrandet ist, nach dem "_s" alle in Schritt 1 aufgezeichneten Werte hinzu. Nachdem Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, speichern und schließen Sie die Datei.

Ist der in Schritt 1 aufgezeichnete Wert gleich "0", sind keine Änderungen erforderlich.

*Machen Sie KEINE Änderungen außerhalb des mit der Punktlinie gekennzeichneten Bereichs!!

\$	128	0	[BU_information]	144	0	dummy	disp	6
1/\$	144	0	[BU情報]	162	0	dummy	disp	6
\$	+0	+1	[BU1:0]	+0	+1	dummy	disp	6
\$	+0	+1	Abnormal_data	+0	+1	s_xqercd_s	byte	1
1/\$	+0	+1	異常状態データ	+0	+1	[s_xqercd_s	byte	1
\$	+0	+1	mode • 52C	+0	+1	s_xqdmod_s	byte	1
1/\$	+0	+1	運転モード・52C	+0	+1	s_xqdmod_s	byte	1
\$	+0	+1	E V (/2)	- 1	+1	s_xqev1_s	byte	0
\$	+0	+1	E V 2 (/2)	+0	+1	s_xqfnst_s	byte	0
\$	+0	+1	T d 1	+0	+1	[s_xqtd1_s	byte	Û
\$	+0	+1	TI	+0	+1	s_xqtin_s	byte	0
\$	+0	+1	Тε	+0	+1	s_xqtout_s	byte	0
\$	+6	+1	Teg	+0	+1	s_xqteg_s	byte	0
\$	+0	+1	target_LP	+0	+1	ls_xqlpm_s	byte	0
1/\$	+0	+1	目標LP	+0	+1	s_xqlpm_s	byte	0
\$	+0	+1	INY_rps(/3)	+0	+1	s_xqihz_s	byte	0
1/\$	+0	+1	INV周波数(/3)	+0	+1	s_xqihz_s	byte	8
\$	+0	+1	Inv_2_Amp	+0	+1	s_xqivcr_s	byte	0
//\$	+0	+1	INV2次電流	+0	+1	s_xqivcr_s	byte	0


Beispiel: Der in Schritt 1 aufgezeichnete Wert ist gleich "3".




(6) Nach dem Speichern der Debug-Datei rufen Sie den RAM-Monitor wieder auf; klicken Sie auf "Ändern" in der bearbeiteten Debug-Datei (siehe Abbildung unten links).

Daraufhin erscheint unten (rechts) ein Fenster – Ändern Sie den Dateityn auf – alle (* *)" Wählen Sie die

Daraufhin erscheint unten (rechts) ein Fenster. Ändern Sie den Dateityp auf "alle (*.*)". Wählen Sie die gespeicherte Debug-Datei und klicken Sie auf "Öffnen (O)", um den RAM-Monitor zu öffnen.






(7) Nach Ausführung von Schritten 1 bis 6 und entsprechender Konfigurierung, müssten die Zusatzgerätinformationen im Bereich "BU1:0" anzeigen (siehe unten links).

* Die untere Anzeige erscheint im Falle, wo der Wert "3" in Schritt 1 aufgezeichnet wurde. Obgleich die Werte in "BU1:0" alle "0" sind, zeigt dieser Bereich in Wirklichkeit verschiedene Temperaturen und Druckwerte des Zusatzgeräts an.

Mehr über verschiedene Definitionen dieser Informationen erfahren Sie in der unten (rechts) aufgeführten Tabelle.



	Definitionen
Fehlerdaten	*Siehe Tabelle unten
Betriebsmodus - 52C	Höchste Bit: Betriebsmodus (0/1), niedrigste Bit: 52C (0/1)
EV(/2)	Öffnungsgrad Booster EV1 " Anzeige (0 bis 240 Impulse)
EV2(/2)	Öffnungsgrad Booster EV2 " Anzeige (0 bis 240 Impulse)
Td1	Fehlerhafte Temperatur der Austrittsleitung im Booster
TI	Einlasstemperatur des Doppelrohr-Wärmetauschers im Booster
Тд	Auslasstemperatur des Doppelrohr-Wärmetauschers im Booster
Teg	Verdampfungstemperatur im Booster (Klimaanlage)
Target LP	Solltemperatur für Verdampfung im Booster entsprechend Druck
INVFrequenz (3 Mal)	INV-Frequenzanzeige
INV. Sekundärstrom	Booster Sekundärstrom

Informationen zu Fehlerdaten


Fehlercode	RAM- Monitor- Anzeige	Fehlercode	RAM- Monitor- Anzeige
E1	31	L4	74
E2	32	L5	75
E3	33	L8	78
E4	34	L9	79
E5	35	LC	7C
E9	39	P1	81
F3	53	P4	84
H3	43	PJ	8D
J3	63	U0	90
J8	68	U2	92
J9	69	U4	94
JC	6C	UF	9F
L1	71	UH	9B

<Modus 2>

Sie können auch die Informationen der Innengeräte und aktuellen Systeminformationen der Außengeräte ansehen.




HINWEIS: Die Daten werden in einem Intervall von etwa 20 s aktualisiert.



Connect_quantity	Anzahl der angeschlossenen Klemmen	
Thermostat_ON_quantity Anzahl der eingeschalteten Innengerät-Thermostate		
Thermostat_ON_volume (real)	Gesamtleistung der (aktuell) eingeschalteten Innengerät-Thermostate	
MaxTH3	Maximale Gasleitungstemperatur des Innengeräts	
MinTH2	Minimale Gasleitungstemperatur des Innengeräts	
Min_set_temperature-Tr	Minimal (Solltemperatur - Ansaugtemperatur)	
IndoorTH11mMax	Maximale Wert der Ansaugtemperatur im Innengerät über 1 Minute	
Indoor_unit_Th1	Ansaugluftthermistor im Innengerät	
Indoor_unit_Th2	Flüssigleitungsthermistor im Innengerät	
Indoor_unit_Th3	Gasleitungsthermistors im Innengerät	
Set_temperature	Ferngesteuerte Solltemperatur	
Indoor_unit_EV	Anzeige 0 bis 2000 Impulse	

<Modus 3>
Einstellung der DIP-Schalter und die "Soft Switch"-Einstellungen können am Bildschirm geprüft werden



*1) Fehlercodes angezeigt auf dem RAM-Monitor des Außengeräts <Außengerät>

47 taisongoratz				
Fehlercode	RAM-Monitor- Anzeige			
E0	30			
E1	31			
E2	32			
E3	33			
E4	34			
E5	35			
E7	37			
E9	39			
EC	3C			
EF	3F			
EJ	3D			
F3	53			
H0	40			
H3	43			
H4	44			

Fehlercode	RAM-Monitor- Anzeige
H7	47
H9	49
J0	60
J1	61
J2	62
J3	63
J4	64
J5	65
J6	66
J8	68
J9	69
JA	6A
JC	6C
L1	71
L4	74

Fehlercode	RAM-Monitor- Anzeige
L5	75
L8	78
L9	79
LC	7C
P1	81
P4	84
PJ	8D
U1	91
U2	92
U4	94
U7	97
U9	92
UA	99
UF	9F
UH	9B

*2) Fehlercode unterteilte Anzeige auf dem RAM-Monitor des Außengeräts

			Unterteilungscod	е	
Fehlercode	Definitionen	00	10	11	12
F3	Austrittsgas	Zu wenig Kältemittel	INV	STD1	STD2

			Unterteilur	ngscode		
Fehlercode	Definitionen	00	10	11	12	STD2
E0	STD, OC- Betrieb	_	STD1 Überstrom	STD1_Sc Riss	STD2 Überstrom	STD2_Sc Riss

			Unte	erteilungscod	le		
Fehlercode	Definitionen	00	01	02	03	04	05
E2	Fehlerstrom		INV	INV oder STD1	INV oder STD1 oder STD2		
E3	Hochdruck	Hochdruckschutz (HPT) oder HPS1- Betrieb (INV)	HPS1-Betrieb (INV) oder HPS2- Betrieb (STD1)	HPS3- Betrieb (STD2)	_	_	_
E4	Niederdruck	(Kühlanlage)	Klimaanlagenseitig	_	_		_
НЗ	HPS-Fehler	HPS1-Betrieb (INV) oder HPS2- Betrieb (STD1)	HPS3-Betrieb (STD2)	_			
E9	EV-Fehler		EV1	EV2	EV3	EV4	EV5
E7	Ventilator blockiert	Ventilator 1	Ventilator 2	_	_	_	_
H7	Ventilator falsch ausgerichtet	Ventilator 1	Ventilator 2	_	_	_	
JC	LP-Messfühler (Kühlanlage)	Kühlanlagenseitig (Lp2<-0,05 MPa)	Kühlanlagenseitig (wenn Lp1>1,8 MPa)	_	_	_	_
J1	LP-Messfühler (Klimaanlage)	Klimaanlagenseitig (Lp2 < -0,05 MPa)	Kühlanlagenseitig (wenn Lp2>1,8 MPa)	_	_	_	_
J3	Thermistor der Gasaustrittslei tung	_	INV	STD1	STD2	_	_
J2	Stromfühler	_	STD1	STD2	_	_	_

*3) Fehlercodeanzeige (RAM-Monitor des Außengeräts) am RAM-Monitor des Boosters

Übertragungsstörung (U4) zwischen Booster und Außengerät wird nicht am RAM-Monitor des Außengeräts angezeigt.


<BU1 Fehlercodedaten>

Fehlercode	RAM-Monitor-Anzeige
E1	31
E3	33
E4	34
E5	35
E7	37
E9	39
F3	53
H3	43
J3	63
J8	68
J9	69
JC	6C

Fehlercode	RAM-Monitor-Anzeige
L1	71
L4	74
L5	75
L8	78
L9	79
LC	7C
P1	81
P4	84
U2	92
U4	94

8.7 Fehlersuche über RAM-Monitor (Booster)

Mit dem RAM-Monitor können folgende Betriebsdaten überprüft werden: **<Modus 1>**



SP_Nr.	SP-Nummer
Ver.	Version der Software

[Main] Haupt

Operation_SW	Betriebsschalter (AUS/EIN:0/1)
thermostat_SW	Kühlanlagenthermostat (AC Eingang) (AUS/EIN:0/1)

[Mode] Modus

Modus	EIN/AUS: 1/0
Next_mode	Nächster einzuschaltender Betriebsmodus
Before_mode	Betriebsmodus vor aktuellen Betriebsmodus
Mode_complete	Kennzeichnung bei Moduswechsel (unvollständig/vollständig:0/1)

[outdoor_unit_data] Daten Außengerät

Bu_thermostat_ON	Booster Thermostatbedingung (EIN/AUS:1/0)
outdoor_unit_thermostat_ON	Thermostatbedingung des Außengeräts wird vom Außengerät übermittelt (Comp-Bedingung) (EIN/AUS:1/0)
Bu_driving_permission	Anzeige der Booster-Betriebserlaubnis übermittelt vom Außengerät (0/1)
LP1 (outdoor_unit)	Niederdruckmessfühlerwert des Außengeräts übermittelt vom Ausengerät (Intervalle 20 s.)

[Sensor] Sensor

Td1	R31T	Wert der Temperatur der Austrittsleitung
ND	SINPL	Niederdruckmessfühler
Tg	R6T	Doppelleitung für Thermistor für den Wärmetauschereingang
HP_prediction	_	Vorhersehbare HP
Teg	_	Verdampfungstemperatur
TI	R4T	Doppelleitung für Thermistor für den Wärmetauscherausgang

[Protection Device] Schutzschaltung

HPS-Activation S1F	PH Aktivierung	des Hochdruckschalters (Aktivierung:1)

[Actuator] Betätiger

52ci	INV52C Verdichter (EIN/AUS:0/1)
driving_[X26A]	Magnetventil der Kühlanlage Signal EIN/AUS(1/0)
Mulfunction_[X25A]	Abnormales Signal EIN/AUS (1/0)
INV_FAN_[X28A]	INV. Kühlventilator EIN/AUS (1/0)
EV1	EV Öffnungsgrad (0 bis 480 Impuls(e))
EV2	EV2 Öffnungsgrad (0 bis 480 Impuls(e))
Mtd	Solltemperatur der Austrittsleitung
Ftc	Tabellenwerte der Frequenz (Frequenz wird von dieser Tabelle bestimmt.)
INV_rps	INV_rps (Drehzahl)-Anzeige

[Data] Daten

LPm	Solltemperatur für Verdampfung entsprechend Sättigungsdruck
Total_Amp	Gesamtstrom
TgSH	Austrittsluft SH

(INV) Inverter

InvHz	Inverterfrequenz
Inv_1_Amp	Primärstrom des Inverters
Inv_2_Amp	Sekundärstrom des Inverters

[Malfunction_code] Fehlercode

Malfunction code	Siehe *1 auf nächster Seite.


[capacity_control] Leistungsregelung

oil_collect_Hz_up Leistungsregelung: Signal erzwingt die Frequenzerhöhung für die	Ölrückführung
---	---------------

[Retry] Wiederanlauf

F1	INV. Gasaustrittstemperatur Wiederholungszähler
F5	Niederdruckschutz Wiederholungszähler
F9	INVE5 (Blockierung) Wiederholungszähler
F10	INVL9 (Startfehler/Positionsungenauigkeit) Wiederholungszähler
F11	INVL8 (Überstrom) Wiederholungszähler
F12	INVL8 (Überstrom) Wiederholungszähler
F13	INVU2 (zu geringe Spannung) Wiederholungszähler
F14	INVL4 (Endtemperatur steigt an) Wiederholungszähler
F17	INVP1 (Spannungsausgleich) Wiederholungszähler

<Modus 2>
Bestätigung der "Soft Switch"-Einstellungen am Bildschirm.



*1) Fehlercode, angezeigt auf dem RAM-Monitor des Boosters (RAM-Monitor des Außengeräts) <Zusatzgerät>

Fehlercode	RAM-Monitor- Anzeige
E1	31
E3	33
E4	34
E5	35
E7	37
E9	39
F3	53
H3	43
J3	63
J8	68
J9	69
JC	6C

Fehlercode	RAM-Monitor- Anzeige
L1	71
L4	74
L5	75
L8	78
L9	79
LC	7C
P1	81
P4	84
U2	92
U4	94

Fehler beheben

1. So werden Bauteile der Kühlanlage ausgebaut:

Wenn Bauteile der Kühlanlage fehlerhaft arbeiten, tauschen Sie diese aus. Gehen Sie wie folgt dabei vor:

	Erkennen einer Fehlfunktion	Wartungsvorgang
1	Verdichter (M1C, M2C, M3C) Elektronisches Expansionsventil EV 3, 4, 5 -4-Wegventil A, B, C Hochdruckschalter Niederdruckschalter	Siehe Wartung 1
2	•Elektronisches Expansionsventil EV 1, 2 •Magnetventil SV0, 1	Siehe Wartung 2
3	•Tiefkühlschrank •Booster	Siehe Wartung 3
4	•Kühlregal	Siehe Wartung 4
5	Innengerät Klimaanlage	Siehe Wartung 5
6	Hochdruckmessfühler Niederdruckmessfühler	Da ein Rückschlagventil angebracht ist, können Sie diese Bauteile ohne Kühlmittelrückgewinnung ausbauen.
7	Austausch des Außengeräts	Siehe Wartung 6
8	Trockner	Siehe Wartung 7

^{*}Während der Rückgewinnung des o. g. Kältemittels (falls es sich hierbei um flüssiges Kältemittel handelt), müssen Sie Öl entsprechend der folgenden Vorgehensweise hinzufügen:

Name des Kältemittelöls : Hersteller Idemitsu, Daphne FVC68D

Menge des aufzufüllenden Kältemittelöls : Flüssiges Kältemittel zur Rückgewinnung (kg) \times 0,05 Liter (z. B. bei einem Rückgewinnungsvolumen von 24 kg, sind 24 \times 0,05 = 1,2 Liter auszutauschen)

Wo muss nachgefüllt werden? Verwenden Sie für das Nachfüllen den Wartungsanschluss des Absperrventils.

Mehr über das Nachfüllen von Kältemittelöl siehe auf der entsprechenden Seite im

Ροηρλειτυνγ φ 6,4

Benutzerhandbuch.


■ Vorgehensweise für das Nachfüllen von Kältemittelöl

<Was mus vorbereitet werden?>

- Füllzylinder (Innenseite muss vollständig gesäubert und getrocknet werden)
- Ventile müssen an die Vorder-/Hinterseite des Zylinders angeschlossen werden
- Kältemittelöl (FVC68D) 1 Liter Behälter
- ϕ 6,4 (Rohrleitung)
- Putzlappen
- Vakuumpumpe



Halten Sie das Öl im luftdichten Zustand, da es schnell Wasser aufnimmt (öffnen Sie den Behälter erst kurz vor dem Nachfüllen.



<Vorgehensweise für das Nachfüllen des Kältemittelöls>

- (1) Öffnen Sie zuerst das Ventil B und evakuieren Sie den Füllzylinder.
- (2) Bringen Sie den Ölbehälter und die Ölleitung an (siehe Abbildung unten).
- 3 Füllen Sie das Öl in den Zylinder, indem Sie stufenweise das Ventil A während dem Luftablassen öffnen (Vorsicht! Saugen Sie nicht Öl in die Vakuumpumpe.)
- (4) Während Sie ein Auge auf den Inhalt der Ölkanne halten, prüfen Sie den fallenden Ölstand und stoppen Sie kurz bevor das Öl zuende ist.
- ⑤ Lassen Sie die Luft ab, nachdem Sie das Öl vollständig aufgefüllt haben.



Füllen Sie den Rest des Öls in der Ölkanne nach, wenn diese geöffnet ist (Restöl is als Abfall zu entsorgen)

- 6 Richten Sie Anschlüsse für das Auffüllen zusätzlichen Kältemittels ein. Gehen Sie dabei wie in der unteren Abbildung gezeigt vor.
- ② Evakuieren Sie die Luft zwischen dem Leitungsanschluss des Außengeräts und Ventils C, um restliche Luft zwischen dem Kältemittelbehälter und den Ventilen A und B zu entfernen.
- Füllbehälter


 A C Wird mit der
 Wartungsöffnung des
 Absperrventils für
 Außenkältemittel
 verbunden
- (8) Öffnen Sie das Ventil B und füllen Sie Kältemittel und Öl gleichzeitig auf (dabei muss Ventil A geschlossen sein).
- Wenn Sie mit dem Auffüllen des Öls in den Zylinder fertig sind, öffnen Sie Ventil A oder B, um das Kältemittel nachzufüllen.

8.8 Wartung

1) Wartung 1: Wartung in der Außengerätumgebung

Verdichter (M1C, M2C, M3C)
 EV3, 4, 5
 4-Wegventil A, B, C
 Hochdruckschalter (HPS 1 bis 3), Niederdruckschalter (LPS1)

Kein durchgängiger Betrieb möglich



- A: Wartungsventil B der Ablassleitung: Wartungsventil der Einspritzleitung
- C1: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Gewerbekälte) C2 : Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Klimaanlage)
- D: Absperrventil der Gasleitung (Gewerbekälte) E: Absperrventil der Gasleitung (Klimaanlage)
- A, B, C: Serviceanschlüsse
- Schalten Sie den Betriebsschalter des Boosters AUS, und schalten Sie Strom am Booster AUS.
 - Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Wenn das Außengerät heruntergefahren ist, schalten Sie den Strom am Außengerät AUS.
 - Schalten Sie den Strom an den Tiefkühlschränken/Kühlregalen AUS.
- 2. Bauen Sie den Schaltkasten aus.
- 3. Schließen Sie Absperrventil A, anschließend D, E und B.
- 4. Entnehmen Sie zur Rückgewinnung das Kältemittel im Verdichter über die Wartungsanschlüsse A, B,C und D und Wartungsventile A und B (eingerahmte Abschnitt)


Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.

- * Wenn Sie den Verdichter ausgewechselt haben,prüfen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf den Zustand NASS oder TROCKEN. Zeigt NASS an, ist der Trockner an der bauseitigen Leitung auszuwechseln. Mehr über das Auswechseln der bauseitigen Flüssigkeitsleitungen siehe Wartung 7.
- 5. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- 6. Führen Sie die Evakuierung über Wartungsanschlüsse B, C und D sowie Ventile A und B durch.
 - (Wird zu diesem Zeitpunkt zusätzlich Öl benötigt, füllen Sie es über den Anschluss A nach.)
- 7. Bei ausgeschalteten Betriebsschalter, schalten Sie den Strom am Außengerät EIN. Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.)
 - Schalten Sie den Strom am Booster EIN, und schalten Sie dann den Betriebsschalter am Booster EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.)
 - Schalten Sie den Strom an den Tiefkühlschränken/Kühlregalen EIN.
- 8. Verwenden Sie beim Auffüllen den rückgewonnenen Teil des Kältemittels.

2) Wartung 2: Wartung in der Umgebung des Sammlers.

Dazugehörige Bauteile • EV1, 2 und SV0, 1

Kein durchgängiger Betrieb möglich



- A: Wartungsventil B der Ablassleitung: Wartungsventil der Einspritzleitung
- C1: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Gewerbekälte) C2: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Klimaanlage)
- D: Absperrventil der Gasleitung (Gewerbekälte) E : Absperrventil der Gasleitung (Klimaanlage)
- A. B. C. Serviceanschlüsse
- Schalten Sie den Betriebsschalter des Boosters AUS, und schalten Sie Strom am Booster AUS. Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Wenn das Außengerät heruntergefahren ist, schalten Sie den Strom am Außengerät AUS. Schalten Sie den Strom an den Tiefkühlschränken/Kühlregalen AUS.
- 2. Bauen Sie den Schaltkasten aus.
- 3. Schließen Sie Absperrventile C1, D und E. (Vorsicht bei Behinderungen durch Flüssigkeiten (Öl, Kältemittel) in den bauseitigen Rohrverbindungen!) Entfernen Sie außerdem etwas Kältemittel aus den bauseitigen Verbindungsrohren, um Behinderungen durch Flüssigkeiten zu vermeiden. (Sie sollten etwa 20% des Kältemittels aus den Rohrleitungen auf der Kühlanlagenseite entfernen)
- 4. Entnehmen Sie das Kältemittel zur Rückgewinnung über die Wartungsanschlüsse A, B,C und D und Wartungsventile A und B. (eingerahmte Abschnitt)

Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.


- * Prüfen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf den Zustand NASS oder TROCKEN. Zeigt NASS an, ist der Trockner an der bauseitigen Leitung auszuwechseln. Mehr über das Auswechseln der bauseitigen Flüssigkeitsleitungen siehe Wartung 7.
- 5. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- 6. Führen Sie die Evakuierung über Wartungsanschlüsse B, C und D sowie Ventile A B und C2 durch. (Wird zu diesem Zeitpunkt zusätzlich Öl benötigt, füllen Sie es über den Anschluss A nach. Wurde das Kältemittel in flüssiger Form zurückgewonnen, muss 5% Kältemittelöl der zurückgewonnenen Menge hinzugefügt werden.)
- 7. Füllen Sie so viel Kältemittel auf, wie es über das Wartungsventil A möglich ist.
- 8. Nach der vollständigen Entleerung öffnen Sie Absperrventile C1, C2 und E.
- 9. Bei ausgeschalteten Betriebsschalter, schalten Sie den Strom am Außengerät EIN. Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.) Schalten Sie den Strom am Booster EIN, und schalten Sie dann den Betriebsschalter am Booster EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.) Schalten Sie den Strom an den Tiefkühlschränken/Kühlregalen EIN.

10. Verwenden Sie beim Auffüllen den rückgewonnenen Teil des Kältemittels.

3) Wartung 3: Wartung der Tiefkühlschränk und des Boosters

 Verdichter des Zusatzgeräts (M1C); Zusatzgerät EV1, 2; Zusatzgerät HPS; Magnetventile in der Kühlvitrine; Expansionsventile in der Kühlvitrine

Durchgängiger Betrieb in Gewerbekälte/Klimaanlage möglich



Tiefkühlschrank-30°C

F Auslassventil des Boosters G : Einlassventil des Boosters E: Wartungsanschluss

- 1. Schließen Sie das Einlassventil G
- Arbeitet der Verdichter fehlerhaft, warten Sie 1 Minute, bei allen anderen Störungen schließen Sie das Auslassventil F, nachdem der Verdichter abgeschaltet wurde. (Befolgen Sie unbedingt Schritt 1 und 2 in dieser Reihenfolge! (So werden Behinderungen durch Flüssigkeiten vermieden.))
- Schalten Sie den Strom am der Tiefkühlschrank AUS. Schalten Sie den Betriebsschalter des Boosters und anschließend den Strom am Booster AUS.
- 4. Entnehmen Sie das Kältemittel über das Einlassventil G zur Rückgewinnung und über das Auslassventil F vom Booster. (eingerahmter Teil)

Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.


- * Wenn Sie den Verdichter ausgewechselt haben,prüfen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf den Zustand NASS oder TROCKEN. Zeigt NASS an, ist der Trockner an der bauseitigen Leitung auszuwechseln. Mehr über das Auswechseln der bauseitigen Flüssigkeitsleitungen siehe Wartung 7.
- 5. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung über den Wartungsanschluss und das Wartungsauffüllventil G durch.
- 6. Führen Sie die Evakuierung über das Auffüllventil G und dasAuslassventil F vom Booster durch.
- 7. Füllen Sie soviel Kältemittel wie möglich über das Auffüllventil G. (Falls der Verdichter des Zusatzgeräts ausgetauscht wurde, so muss 0,5 Liter Kältemittelöl in den Füllzylinder hinzugegeben werden. Außerdem müssen 5% der Rückgewinnungmenge hinzugegeben werden, falls flüssiges Kältemittel rückgewonnen wurde.)
 Handelt es sich indes um EV1 oder EV2 darf kein Kältemittel hinzugefügt werden! (Denn die EV sind möglicherweise geöffnet.)
- 8. Nach Entleerung, öffnen Sie Auffüllventil G und das Auslassventil F vom Booster durch.
- Schalten Sie den Strom am Tiefkühlschrank EIN. Schalten Sie dann den Strom am Booster EIN und anschließend, nach 5 Minuten, schalten Sie den Betriebsschalter des Boosters EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.)

10. Verwenden Sie beim Auffüllen den rückgewonnenen Teil des Kältemittels.

4) Wartung 4: Wartung der Kühlvitrine

Dazugehörige Bauteile • Magnetventile in den Kühlregalen, Expansionsventile in den Kühlregalen

Durchgängiger Betrieb der Klimaanlage möglich



C1: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Gewerbekälte) D: Absperrventil der Gasleitung (Gewerbekälte) F Auslassventil des Boosters G: Einlass des Boosters

H: Auslassventil des Trockners (bauseitig)

- Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Schalten Sie den Strom vom Außengerät AUS, den Betriebsschalter des Boosters AUS und den Strom vom Booster AUS. Schalten Sie den Strom an den Kühlregalen/Tiefkühlschränken AUS.
- Schalten Sie den Hauptmikroschalter des Außengeräts 2-6 EIN und schalten Sie auf Zwangstoppmodus der Kühlung.
- 3. Schalten Sie den Strom am Booster EIN, und den Betriebsschalter EIN.
- 4. Schließen Sie das Absperrventil D das Wartungsventil G, F und H (falls kein Ventil H vorhanden ist, schließen Sie C1). Vorsicht bei Behinderungen durch Flüssigkeiten in den Rohrverbindungen des Boosters! Entfernen Sie vorbeugend etwas Kältemittel aus den bauseitigen Rohrverbindungen über das Ventil G (Entfernen Sie etwa 20% des Kältemittels vom Kühlanlagenabschnitt der Flüssigkeitsleitung)
- Entnehmen Sie zur Rückgewinnung das Kältemittel über das Absperrventil H und D. (Ist kein Ventil H vorhanden, entnehmen Sie es über C1.)
 (eingerahmter Abschnitt)


Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.

- Prüfen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf den Zustand NASS oder TROCKEN. Zeigt NASS an, ist der Trockner an der bauseitigen Leitung auszuwechseln. Mehr über das Auswechseln der bauseitigen Flüssigkeitsleitungen siehe Wartung 7.
- 6. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- 7. Führen Sie die Evakuierung über Absperrventile D und H durch. (Ist kein Ventil H vorhanden über C1).
- 8. Füllen Sie so viel Kältemittel wie möglich über das Wartungsventil H. Nach vollständiger Entleerung, fügen Sie Kältemittel und Kältemittelöl mit Hilfe des Füllzylinders von H hinzu. (Falls kein Ventil H vorhanden ist, nehmen Sie C1.) (Falls flüssiges Kältemittel rückgewonnen wurde, müssen 5% Kältemittelöl der Rückgewinnungmenge hinzugegeben werden.)
- Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Schalten Sie den Strom am Außengerät AUS und schalten Sie dann auch den Hauptmikroschalter des Außengeräts 2-6 AUS.
- 10. Schalten Sie den Strom an dem Außengerät, den Kühlstellen und dem Booster EIN. Schalten Sie den Betriebsschalter der Außengeräte und des Boosters EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.)
- 11. Verwenden Sie beim Auffüllen den rückgewonnenen Teil des Kältemittels.

5) Wartung 5: Wartung der Klima-Innengeräte

Dazugehörige Bauteile • Expansionsventil der Klima-Innengeräte

Durchgängiger Betrieb der Klimaanlage möglich



C2: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung (Klimaanlage) E : Absperrventil der Gasleitung (Klimaanlage):

- Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Schalten Sie den Strom vom Außengerät AUS, den Betriebsschalter des Boosters AUS und den Strom vom Booster AUS. Schalten Sie den Strom an der Klimaanlage des Innengeräts AUS.
- Schalten Sie den Hauptmikroschalter des Außengeräts 2-7 EIN und schalten Sie auf Zwangstoppmodus der Kühlung.
- Schalten Sie den Strom am Außengerät und Booster EIN, halten Sie dann die Umschalttaste des Außengeräts 5 s gedrückt, um das System zu fixieren. Danach schalten Sie die Betriebsschalter von Außengerät und Booster EIN.
- 4. Schließen Sie die Absperrventile C2 und E.
- Entnehmen Sie zur Rückgewinnung das Kältemittel über Ventile C2 und E. (eingerahmter Abschnitt)


Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.

- * Prüfen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf den Zustand NASS oder TROCKEN. Zeigt NASS an, ist der Trockner an der bauseitigen Leitung auszuwechseln. Mehr über das Auswechseln der bauseitigen Flüssigkeitsleitungen siehe Wartung 7.
- 6. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- 7. Evakuieren Sie über Absperrventile C2 und E.
- 8. Füllen Sie so viel wie möglich Kältemittel über Ventil C2. (Die Expansionsventile des Innengeräts sind möglicherweise offen.)
- Schalten Sie die Betriebsschalter von Außengerät und Booster AUS. Schalten Sie den Strom am Außengerät und Booster AUS und schalten Sie dann auch den Hauptmikroschalter des Außengeräts 2-7 AUS.
- 10. Schalten Sie den Strom an dem Außengerät, der Klimaanlage des Innengeräts und dem Booster EIN. Halten Sie die Umschalttaste des Außengeräts für den Leitungswechsel 5 s gedrückt, um das Gerät zu fixieren. Danach schalten Sie die Betriebsschalter der Außengerät und Booster EIN.
 - (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden, schalten Sie auf Fernbedienung.)
- 11. Füllen Sie den rückgewonnenen Teil des Kältemittels über Ventil C1. Fügen Sie zu zu diesem Zeitpunkt auch Kältemittel und Kältemittelöl im Füllzylinder hinzu. (Falls flüssiges Kältemittel rückgewonnen wurde, müssen 5% Kältemittelöl der Rückgewinnungmenge hinzugegeben werden.)

6) Wartung 6: Auswechseln der Außengeräte

Dazugehörige Bauteile • Auswechseln des Außengeräts

Kein durchgängiger Betrieb möglich




Alle Absperrventile offen

- Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Schalten Sie den Strom vom Außengerät AUS, den Betriebsschalter des Boosters AUS und den Strom vom Booster AUS. Schalten Sie die Klimaanlage des Innengeräts und die Kühlregale/Tiefkühlschränke AUS.
- 2. Entnehmen Sie zur Rückgewinnung das Kältemittel über Absperrventile A, B, C1, C2, D und E. (eingerahmter Abschnitt) (Achten Sie besonders darauf, auch Kältemittel über Absperrventile A und B zu entnehmen! Denn Kältemittel können nicht innerhalb des Außengerätverdichters rückgewonnen werden, wenn das Kältemittel ausschließlich über C1 und C2 entnommen wird.)
- 3. Wechseln Sie das Außengerät aus.
 - * Wechseln Sie auch gleichzeitig den Trockner aus.

7) Wartung 7: Wartung des Trockners

Dazugehörige Bauteile • Trockner

Durchgängiger Betrieb der Klimaanlage möglich



Tiefkühlschrank -30°C

C1: Absperrventil der Flüssigkeitsleitung H (Gewerbekälte): Ablassventil des Trockners (bauseitig)

- Schalten Sie den Betriebsschalter des Außengeräts AUS. Schalten Sie den Strom vom Außengerät AUS, den Betriebsschalter des Boosters AUS und den Strom vom Booster AUS. Schalten Sie den Strom an den Kühlregalen/Tiefkühlschränken AUS.
- 2. Schließen Sie Absperrventile C1, D1 und H. (Ist Ventil H nicht vorhanden, verwenden Sie das Magnetventil des Kühlregals.)
 - Falls das Ventil H vorhanden ist, brauchen Sie das Ventil D1 nicht schließen. (Vorsicht bei Behinderungen durch Flüssigkeiten in den Rohrverbindungen! Um Behinderungen durch Flüssigkeiten vorzubeugen, entfernen Sie etwas Kältemittel aus den bauseitigen Rohrverbindungen über das Ventil H (Entfernen Sie etwa 20% des Kältemittels vom Kühlanlagenabschnitt der Flüssigkeitsleitung)
- 3. Entnehmen Sie zur Rückgewinnung Kältemittel über Ventil C1. (eingerahmter Abschnitt)

Führen Sie Reparatur- bzw. Austauscharbeiten an den jeweiligen Bauteilen aus.


- 4. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- 5. Führen Sie die Evakuierung über Absperrventil C1 durch.
- 6. Füllen Sie so viel wie möglich Kältemittel über Ventil C1.
- 7. Nach vollständiger Evakuierung öffnen Sie Absperrventile C1, D1 (falls H, D1 bereits geöffnet sind) und H (wenn H vorhanden).
- 8. Schalten Sie den Strom am Außengerät EIN, und dann seinen Betriebsschalter EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.) Schalten Sie den Strom am Booster EIN, und schalten Sie dann den Betriebsschalter am Booster EIN. (Wenn Sie einen Fernbedienungsschalter verwenden,schalten Sie auf Fernbedienung.)
 - Schalten Sie den Strom an der Gefrier-/Kühlvitrine EIN.
- 9. Verwenden Sie beim Auffüllen den rückgewonnenen Teil des Kältemittels.

9. Grundlagen Regelung


9.1 Einbau des Temperaturfühlers

9.1.1 Funktionen des thermostatischen Expansionsventils

1. Funktionen des thermostatischen Expansionsventils



2. Wirkprinzip des thermostatischen Expansionsventils



Dieses Expansionsventil leitet den Verdampferdruck (P2) zum unteren Teil der Membran, wie eine das Ventil schließende Kraft, im Gegensatz zur Ventil öffnenden Kraft (P1), die auf den oberen Teil der Membran ausgeübt wird. Außerdem enthält dieses Ventil eine Feder, die die Ventil schließende Kraft (P3) ausübt. Falls die oberen und unteren Kräfte des Membrans im Gleichgewicht sind, gilt

 $P_1 = P_2 + P_3$

P1: Füllflüssigkeitsdruck (oberer Teil des Membrans + Innere der Messfühlers)

Wenn die Temperatur ansteigt, wird die Ventil öffnende Kraft größer.

P2: Im Fall einer externen Ausgleichsleitung
......Verdampferauslassdruck
Im Fall einer internen Ausgleichsleitung
....... Auslassdruck des Expansionsventils


Wenn der Druck ansteigt, wird die Ventil schließende Kraft größer.

P3: Federkraft (Einstellungsfeder für Überhitzungsgrad)

Konstant


9.1.2 Fehlfunktion aufgrund fehlerhafter Anschlüsse

- 1. Fehlfunktionen treten auf, wenn keine externe Ausgleichsleitung angeschlossen ist.
- Der Druck P₂, der im Abschnitt "Wirkprinzip" beschrieben ist, nimmt den Wert null (0) an.
 Das Expansionsventil bleibt offen.
 - Da das Ventil komplett geöffnet bleibt, tritt zu viel Kühlflüssigkeit in den Verdampfer. Als Folge strömt der Teil an Kühlflüssigkeit, der nicht verdampft, zum Verdampfer zurück, was zu Störungen im Verdampfer führt.
- (2) Kühlmittel tritt aus den externen Ausgleichsleitungen aus, aufgrund undichter Dichtungen am Expansionsventil.




2. Diese Fehlfunktion tritt auf, wenn die Tasterkugel nicht die Temperatur richtig erfasst.

- ①. Falls kein Messfühler angeschlossen ist (frei gelassen): Der interne Druck der ³essfühlerkugel bleibt hoch. Der Druck ³① bleibt auf hohem ³iveau erhalten, das Ventil bleibt daher vollständig geschlossen.



 ${\sf Fl\"{u}ssigkeitsr\"{u}cklauf} \to {\sf Defekter} \, {\sf Verdichter}$


3. Diese Fehlfunktion tritt auf, wenn die externe Ausgleichsleitung und Tasterkugel verkehrt herum eingebaut sind.



9.1.3 Richtige Montage des Temperaturfühlers


1. Der Fühler befindet sich in Umfangsrichtung der Ansaugleitung

Eine ungefähre Bezugsposition ist auf dem Abschnitt der Rohrbohrungen gekennzeichnet. In dieser Position kann der Fühler die Temperaturen des Kältemitteldampfes richtig erfassen, ohne dabei Einfluss auf die Kühlmittel- und Kühlölströmung in der Ansaugleitung zu nehmen.




Die Kühlflüssigkeit ist schwerer als Dampf und strömt im unteren Teil der Rohrleitung. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die in der obigen Abbildung veranschaulichte Position.

Wird die Tasterkugel vertikal zur Ansaugleitung eingebaut, weiß die Strömung der Kühlflüssigkeit dann nicht, durch welche Rohrleitung sie fließen soll. Die Tasterkugel kann demzufolge die Temperaturen nicht richtig erfassen.




2. Form der Ansaugleitung und Einbauposition des Fühlersl




Fühler ist auf dem Siphon montiert

Der Fühler ist auf dem Siphon in der Ansaugleitung montiert. In diesem Fall verbleibt flüssiges Kältemittel und Kältemittelöl im Siphon. Der Fühler wird deaktiviert und das Expansionsventils arbeitet fehlerhaft. Falls flüssiges Kältemittel im Siphon ausfließt, treten außerdem periodische Änderungen der Temperatur auf, was zu einem Nachlaufen des Ansaugdrucks führt.




Montageposition der Messfühlerkugel mit ansteigender Ansaugleitung




Beispiel ohne Siphon und weder Flüssigkeit noch Öl sammeln sich an der Montageposition der Messfühlerkugel

Da sich kein flüssiges Kältemittel an der Montageposition der Messfühlerkugel sammelt, arbeitet das Expansionsventil ordnungsgemäß.




Beispiel mit Flüssigkeitskurzschluss (Geeignete Montageposition der Messfühlerkugel, um zu verhindern, dass Flüssigkeit zurückfließt)

3. Mit zwei oder mehr zusätzlich eingebauten thermostatischen Expansionsventilen



4. Verbindungsposition der externen Ausgleichsleitung

Verbinden Sie die externe Ausgleichsleitung oben an das Rohr, dabei 150 bis 200 mm entfernt von der Einbauposition des Fühlers und näher am Verdichter heran.



9.1.4 Befestigung, Isolierung und Abdeckung des Temperaturfühlers

Damit der Fühler die Temperaturen der Ansaugleitung richtig erfassen kann, befestigen Sie diese so, dass keine externen Wind- oder Wassereinflüsse die Temperaturmessung verfälschen können.

1. Metallklemmen für Fühler


Befestigen Sie sicher den Fühler mittels Metallklemmen oder Installationsband, so dass ein absoluter Kontakt auf ihrer ganzen Länge mit der Ansaugleitung besteht.

(Wird zur Befestigung Kunstoffmaterial verwendet, so können Temperaturen wegen der

Temperaturschwankungen oder langfristigen Änderungen nicht richtig erfasst werden. Kunstoff sollte ist daher nicht verwendet werden.)

2. Isolierstoffe (gegen Frost)

Montieren Sie den Fühler stets an der Ansaugleitung und isolieren Sie ihn gegen Windeinflüsse.



Für Gefrieren mit einer Leitungsgröße von max. ø 22,2 mm

(Anforderungen für Isolierstoffe)


- Isoliermaterial mit geringer Wärmekapazität
- · Niedrige thermische Leitfähigkeit
- · Nicht wasserabsorbierend
- Hitzebeständig (besonders bei Wärmepumpengerät)

(Geeignete Isoliermaterialien)

Verwenden Sie als Isoliermaterial für die Tasterkugel des Expansionsventils "Toraypef PP" oder ein gleichwertiges Material.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der externen Ausgleichsleitung Wenn das Rohr mittels Überwurfmutter an eine Bördelverbindung angeschlossen wird, versiegeln Sie die Bördelverbindung mit Silikon.

Empfohlene Silikone: KE45RTV (von Shinetsu Chemical)



Beachten Sie, dass bei einer unzureichenden Versiegelung Feuchte eindringen und im Gewinde gefrieren kann. Dadurch kann die Überwurfmutter beschädigt werden.

9.1.5 Typ und Funktionsweise des Expansionsventils

1. Unterschied zwischen externem und internem Ausgleich

Dieser Unterschied ist identisch mit dem Unterschied zwischen der Sättigungstemperatur und der Fühlertemperatur entsprechend dem Auslassdruck am Expansionsventil beim internen Ausgleich bzw. dem Auslassdruck des Verdampfers (am Anschluss des externen Ausgleichs) beim externen Ausgleich.

[Fühlertemperatur des Expansionsventils] – Auslassdruck entsprechende Sättigungstemperatur] =[Überhitzungsgrad] Interner Ausgleich

[Fühlertemperatur des Verdampfers] – [Auslassdruck entsprechende Sättigungstemperatur]

=[Überhitzungsgrad] Interner Ausgleich

Messfühler

Verdampfer Externe Ausgleichsleitung

Anschluss der externen

Ausgleichleitung mit 150 bis

200 mm zur Abnahmeseite ab der Position der Messfühler.

Interner Ausgleich: Ein Fühler eines Expansionsventils als Übertragungselement,

welches den Auslassdruck des Ventils auf das Stellelement (z. B.


eine Membran) überträgt.

Externer Ausgleich: Ein Expansionsventilfühler dient zur Verbindung zwischen

Rohrleitungsmesspunkt im Abschnitt des Verdampferauslasskreises

und dem Druckmesser eines Steuerelements.


2. Gleichgewicht beim internen Ausgleich




Anpassungsfeder für Überhitzungsgrad (Ps) = 0.09 MPa

3. Es tritt im Verdampfer ein signifikanter Druckabfall auf:

Wie hoch ist der Überhitzungsgrad am Auslass des Verdampfers, wenn bei einem Expansionsventil mit internem Ausgleich ein Überhitzungsgrad von 5°C eingestellt ist?



4. Bei einem Verdampfer mit signifikantem Druckabfall und einem Expansionsventil mit externem Ausgleich:



Anpassungsfeder für Überhitzungsgrad (Ps) = 0,09 MPa


Falls der Druck in Punkt C auf 0,32 MPa fällt, beträgt das Druckgleichgewicht 0,09 + 0,032 = 0,41. Erreicht der Punkt C folglich ein Temperaturäquivalent von 0,41 MPa, erreicht der Betrieb das Gleichgewicht. Mit anderen Worten, erreichen Punkt B eine Temperatur von ca. –5°C, Punkt C von ca. 0°C und der Überhitzungsgrad von 5°C, wird die effektive Verwendung des Verdampfers ermöglicht.

9.1.6 Montageposition des Expansionsventils

Montageposition des thermostatischen Expansionsventils

Normalerweise wird dieses Ventil in vertikaler Position mit dem Membranstück nach OBEN montiert.

Soll das Ventil aus irgendeinem Grund horizontal montiert werden, muss der Anschluss für das externe Ausgleichsrohr nach UNTEN zeigen.



9.1.7 Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- 1. Kühlen Sie beim Ausführen von Lötarbeiten den Hauptkörper des Expansionsventils unbedingt mit einem nassen Tuch o.ä.
 - (Im Hauptkörper befinden sich Gummi- und Kunststoffteile, die bei unzureichender Kühlung schmelzen können und dadurch zu einer Fehlfunktion führen.)
- Achten Sie darauf, dass der Fühler des Expansionsventils beim Löten usw. keiner Hitze ausgesetzt wird.
 - (Anderenfalls kann es zur Erhitzung des Gases im Fühler und dadurch zum Bruch der Membran und zu einer Fehlfunktion kommen.)
- 3. Löten Sie unbedingt ein T-Stück für die Ausgleichsleitung in die Ansaugleitung ein. (Dies liegt darin begründet, dass das Gerät KHK-kompatibel ist.)
- 4. Sorgen Sie dafür, dass beim Löten o.Ä. keine Hitze zum Fühler und zum Kapillarbauteil geleitet wird.

9.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Auswahl elektronischer Expansionsventile

Dieses Modell verfügt über einen höheren Unterkühlungsgrad (Unterkühlungsrate = Kondensationstemperatur - Kältemitteltemperatur) für das Kältemittel einer Kälteanlage als jene ohne Unterkühlungsmechanismus, denn es kühlt das Kältemittel zusammen mit einem Platten-Wärmetauscher. Die elektronischen Expansionsventile können sich auf die Unterkühlungsrate für das Kältemittel anpassen.

Wenn Sie für die Kapazität eines thermischen Expansionsventils auswählen, richten Sie sich bei der Wahl nach den Ventil-Herstellern, und zwar nachdem Sie die Unterkühlungsrate für die Kühlflüssigkeit in der folgenden Tabelle nachgesehen haben.

(Es kann je nach Unterkühlungsrate ein Korrekturwert zur Expansionsventil-Kapazität hinzugefügt werden.)


■ Berechnungsbeispiel: Unterkühlungsrate mit Verdampfungstemperatur -10°C und Kondensationstemperatur 45°C ergibt 19 K (Kühlflüssigkeitstemperatur 26°C).


Unterkühlungsrate (K) (Unterkühlungsrate = Kondensationstemperatur - Kältemitteltemperatur)												
Verdampfungstemperatur Kondensattemperatur:	-45°C	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
20°C	31K	28K	26K	23K	20K	18K	15K	13K	11K	9K	6K	4K
25°C	31K	29K	26K	24K	21K	19K	16K	14K	12K	10K	8K	6K
30°C	32K	29K	27K	24K	22K	19K	17K	15K	13K	11K	9K	7K
35°C	32K	30K	27K	25K	23K	20K	18K	16K	14K	12K	10K	9K
40°C	32K	30K	28K	26K	23K	21K	19K	17K	16K	14K	13K	10K
45°C	33K	31K	29K	26K	24K	22K	21K	19K	17K	15K	14K	12K
50°C	34K	31K	29K	27K	25K	24K	22K	20K	18K	17K	15K	14K
55°C	34K	32K	30K	28K	27K	25K	23K	22K	20K	18K	17K	16K

Die Flüssigkeitstemperatur im Booster nimmt weiter ab.

Die Flüssigkeitstemperatur am Kühlmöbel beträgt etwa +10 Grad der Zielverdampfungstemperatur des Außengeräts.

<Vorsichtsmaßnahmen bei bauseitiger Verkabelung für den Betrieb einer einzelnen Vitrine mit zwei Zusatzgeräten>





9.3 Verweise

9.3.1 Vergleich mit herkömmlichen Modellen

			Neues Modell (Typ A)	Herkömmliches Modell (Typ D)		
	Kältemittel		R-410A	R-407C		
	Leistung der Kühlanlage	Kühlleistung (kW) (50/60 Hz)	21,8	16,5		
	Kumamaye	Gefrierleistung (kW)	3,35	1,10		
	Installationsbereic	ch des Außengeräts (m _.)	0,94	0,96		
Wichtige Technische	Masse (kg)		Außen: 370, Bu: 47	Außen: 330, Bu: 28, Inv. Box: 80		
Daten	Betriebsschallpeg	el (in dB)	Außen: 62, Bu: 49	Außen: 57,5, Bu: 42, Inv. Box: 43		
	Wartbarkeit	Außengerät	Wartungsventil, im Trockner eingebauter Nebenstromfilter	Eingebautes Wartungsventil		
		Zusatzgerät	Eingebautes Wartungsventil	Wartungsventil: bauseitige Rohrleitungen		
	Max. Rohrlänge fi		130	100		
	Höhenabstand für (Außengerät über	Anlage)	35	30		
	Höhenabstand für (Außengerät unte	r Außengerät (m) r Anlage)	10	5		
Installations-	_	ür Zusatzgerät (m)	30	5		
flexibilität	Höhenabstand für (Zusatzgerät über	r Zusatzgerät (m) r Anlage)	10	3		
	Höhenabstand für (Zusatzgerät unte	r Zusatzgerät (m) r Anlage)	0	0		
	Installationsort für	ŭ	Innen/Außen Installation (Bu/Inv. Box eingebaut)	Bu: Installation Innen/Außen Inv. Box: Für Inneneinsatz (Bu/Inv. Box separat)		
	Anzahl der Rohrle		4-rohrig	3-rohrig		
	Gasleitungsgröße		φ25,4x2	φ28,6 × 2		
	Flüssigkeitsleitung		φ9.5×2	φ15,9		
	_	r Austrittsleitung am Booster	ф9,5	φ9,5		
		r Ansaugleitung am Booster	φ15,9	φ15,9		
Rohrleitun-	Abmessungen de Booster	r Flüssigkeitsleitung am	ф6,4x2			
gen	Wärmeisolie-	Klimaanlage (mm)	20	20		
	rung an Ansaug-	Kühlanlage (mm)	30	30		
	leitung	Gefrieranlage (mm)	50	50		
	Wärmeisolie- rung an Ansaug-	Klimaanlage (mm)	10	10		
		Kühlanlage (mm)	20	10		
	leitung	Gefrieranlage (mm)	30	10		
	Austrittsluft am Booster (120°C)		10	10		
		Stromversorgung	3 Phasen 380 bis 415 V	3 Phasen 380 bis 415 V		
	Außengerät	Kühlbetriebsausgabe	Spannungssignal	Spannungssignal		
		Gefrierbetriebsausgabe		Spannungssignal		
Verdrahtung		Alarmausgang	Spannungssignal (2ch: Sicherung und Abschaltung bei Störung)	Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (1ch: Abschaltung bei Störung)		
		SW-Betrieb	Fernbedienung Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Signal)	Fernbedienung Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Strom)		
	Zusatzgerät	Stromversorgung	1 Phasen 220 bis 240V	3 Phasen 200V (mit Transformator)		
		Gefrierbetriebsausgabe	Spannungssignal	Potenzialfreies Kontaktsignal "a"		
		Betriebsausgabe am Kühlregal	Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Signal)	Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Signal)		
		Alarmausgang		Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Strom)		
		Alarmausgang		Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Signal)		
		Schnittstelle	D-III			
		SW-Betrieb	Fernbedienung Potenzialfreies Kontaktsignal "a" (Signal)			

9.3.2 Vergleich der Steuerung mit herkömmlichen Modellen

	Element		Neues Modell	Herkömmliches Modell		
	Liement					
	(Solltemperatur de	er Verdampfung)	Voreinstellung: -10°C (Mikroschalter SW + Schalter SW) -20°C bis +10°C	Voreinstellung: -10°C (Umschaltung durch Mikroschalter SW) -17°C bis +3°C		
Außengerät	Frostschutz		Zuordnung mit kompletter Öffnung + Sollwert SH	Zuordnung mit kompletter Öffnung		
	Solltemperatur	Kühlanlage		Ansaug-Einspritzsteuerung		
	der Austrittsleitung	Klimaanlage	Zwischeneinspritzsteuerung	Zentrale Nass-Steuerung des elektronischen Expansionsventils		
	Rückgewinnung de teilweiser Wärmer	es Kältemittels bei ückgewinnung	Unterkühlung + Gasablass	4-Wegventilschalter nach B		
	Betrieb gesteuert	durch Klimaanlage	Ja	Nein		
	Variierbare Sollten Heizbetrieb	nperatur Tc im	Ja	Nein		
	Außentemperatura gegenüber Sollten Heizbetrieb	änderung nperatur Tc im	Ja	Nein		
	Geräuscharmer Betrieb	Außenluft	27°C, 32°C (2ch)	32°C (1ch)		
		AIRNET-Zeit	Ja	Ja		
		Externe Kontakte	Ja	Ja		
	Veränderung in	AIRNET-Zeit	Ja	Nein		
	der Verdamp- fungstemperatur während der Nachtzeit	Externe Kontakte	Ja	Nein		
	Schutz der Fernbe erwärmte Luft ist n	edienung gegen iicht mehr in Betrieb	Ja	Ja		
	Schutz gegen Ver	dampfung	Ja	Nein		
	Externer Ventilato (Bewertung Tc-Ta		Ja	Nein		
	Fehlerstromdetekt	or	Ja	Ja		
	Schutz gegen Feh	lerstrom PCB	Ja	Nein		
	Segmentierter Cod	de	Ja	Nein		
	@ Markierung für	Steueranwendung	Ja	Nein		
Booster	(Solltemperatur de	er Verdampfung)	Voreinstellung: -35°C (Mikroschalter SW + Schalter SW) -45 bis -20°C	Nein EIN / AUS		
	Solltemperatur der	r Austrittsleitung	Absaug-Einspritzung im Zusatzgerät	Abhängig von der Verdampungsftemperatur im Außengerät		
	Unterkühlung		Absaug-Einspritzung im Außengerät	Nein		
	Fehlerstromdetekt	or	Ja	Nein		